VoltMax LX-48 Staplerladegerät

1. Sicherheitshinweise

Das Staplerladegerät VoltMax LX-48 darf nur von geschultem Personal bedient werden.

Der Ladeplatz muss gut belüftet sein, da beim Laden von Blei-Säure-Batterien explosives Wasserstoffgas entstehen kann. Rauchen, offenes Feuer und Funkenbildung sind im Ladebereich verboten.

Beim Arbeiten an der Batterie sind Schutzbrille und säurefeste Handschuhe zu tragen.

Netzanschluss: 400 V dreiphasig, abgesichert mit 16 A. Schutzart IP21. Die zulässige Umgebungstemperatur beträgt 0 bis 40 °C.

2. Inbetriebnahme und Laden

Das Ladegerät ist für Batterien mit 48 V Nennspannung und einer Kapazität von 200 bis 600 Ah ausgelegt. Der maximale Ladestrom beträgt 80 A.

Verbinden Sie zuerst den Batteriestecker mit dem Ladegerät. Das Gerät erkennt die Batteriespannung automatisch. Drücken Sie anschließend die Start-Taste für 2 Sekunden.

Ladeprogramme: P1 Blei-Säure (Standard), P2 Gel-Batterie, P3 Lithium-Ionen. Wählen Sie das Programm mit der Programm-Taste.

Die Ladezeit beträgt etwa 8 Stunden für eine Batterie mit 500 Ah bei einer Entladungstiefe von 80 %. Die grüne LED blinkt während des Ladens und leuchtet dauerhaft, wenn die Ladung abgeschlossen ist.

Eine Ausgleichsladung sollte einmal pro Woche durchgeführt werden und dauert zusätzlich etwa 3 Stunden.

3. Wartung und Pflege

Monatlich: Kontakte und Stecker prüfen und reinigen sowie alle Kabel auf Beschädigungen kontrollieren.

Der Lüfterfilter muss alle 6 Monate gewechselt werden, bei staubiger Umgebung früher.

Eine jährliche Prüfung durch eine Elektrofachkraft nach DGUV Vorschrift 3 ist verpflichtend.

Reinigen Sie das Gehäuse nur mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch. Die Verwendung eines Hochdruckreinigers ist nicht zulässig.

Batteriewasser (destilliertes Wasser) darf nur nach dem Laden nachgefüllt werden, niemals davor.

4. Fehlerbehebung und Garantie

Fehler F1: Überspannung im Netz. Prüfen Sie die Netzspannung.

Fehler F2: Batterie nicht erkannt. Prüfen Sie den Batteriestecker und die Kontakte.

Fehler F3: Übertemperatur. Prüfen Sie Lüfter und Lüfterfilter und lassen Sie das Gerät 20 Minuten abkühlen.

Fehler F5: Ladezeitüberschreitung nach 14 Stunden. Lassen Sie die Batterie prüfen, möglicherweise ist eine Zelle defekt. Fehler F7: Kommunikationsfehler mit dem Batteriemanagementsystem (nur Lithium-Ionen).

Eine dauerhaft leuchtende rote LED zeigt eine Störung an.

Garantie: 36 Monate ab Kaufdatum.