[illegible] л.6)

Инв. №235/953/798

Войс. часть 40274

НАГРУЗКА ЭТАЛОННАЯ

Заводской № П219

ПАСПОРТ

ТЭН486-01 ПС

1 Основные технические данные

Обозначение изделия (составной части)	Заводской номер	Наименование параметра и единица измерения	Требование документации	Фактическое значение	Должность, фамилия и подпись	Примечание
ТЭН486-01 соединитель 1К, контакты 3-6	П219	относительная погрешность преобразования при первичной поверке при НКУ, %	± 5	плюс 1,3	ОФОРМИТЕЛЬ Т/Д И.В. ПОПОВА	
		полярность импульса напряжения	положит.	Полож.		
соединитель 2К, контакты 2-6		относительная погрешность преобразования при первичной поверке при НКУ, %	± 5	плюс 1,5		
		полярность импульса напряжения	отрицат.	ОТРИЦАТ		

Сведения о драгоценных материалах и цветных металлах

серебро —2,88 г
палладий — 0,171 г
алюминий и алюминиевые сплавы — 0,14 кг
медь и сплавы на медной основе — 0,15 кг.

2 Комплектность

Обозначение изделия	Наименование изделия	Гриф	Кол., шт.	Заводской номер	Обозначение (шифр) укладочного или упаковочного места	Примечание
ТЭН486-01	Нагрузка эталонная	—	1	П 219	ТЭН486-01-Ш*	
ТЭН486-01ПС	Паспорт	—	1	~		

* Заполняется в случае самостоятельной поставки.

3 Свидетельство о приемке и гарантии изготовителя

3.1 Заключение предприятия-изготовителя

Нагрузка эталонная ТЭН486-01 заводской № П219 соответствует техническим условиям ТЭН486-01ТУ и сборочному чертежу ТЭН486СБ и признана годной для эксплуатации.

Изготовитель Акционерное общество «Уральский электромеханический завод» гарантирует соответствие качества нагрузки эталонной ТЭН486-01 требованиям ТЭН486-01ТУ и ТЭН486СБ при соблюдении условий и правил эксплуатации, установленных в настоящем паспорте, при этом относительная погрешность преобразования с соединителей 1К, 2К при всех условиях эксплуатации не более 6%.

Гарантийный срок 11 лет исчисляется с даты изготовления.

Для документов № 1

должность	подпись	инициалы, фамилия	дата
ЗАМ. ГЕН. ДИРЕКТОРА ПО СПЕЦПРОИЗВОДСТВУ		С.Ю. ФЕДЯЕВ	15.12.2020
НАЧАЛЬНИК ОТК		В.Н. [illegible]БОВ	15.12.2020

М. П.

Первичная проверка проведена

М. П. **Поверитель** ______ подпись О.В.Барышева инициалы, фамилия 15.12.2020 дата

3.2 Заключение представителя заказчика

Нагрузка эталонная ТЭН486-01 соответствует техническим условиям ТЭН486-01ТУ и сборочному чертежу ТЭН486СБ и признана годной для эксплуатации.

Для справок и документов 3

М. П. Представитель заказчика ______ подпись С.А. ЧЕРЕМИСОВ инициалы, фамилия

Дата изготовления «17» ДЕКАБРЯ 20 20 г.

4 Свидетельство об упаковывании *

Нагрузка эталонная ТЭН486-01 заводской № __________ упакована Акционерным обществом «Уральский электромеханический завод» согласно требованиям, предусмотренным ТЭН486-01ТУ.

Нагрузка эталонная опломбирована ОТК и представителем заказчика пломбами с оттисками клейм « », « ».

Тара ТЭН486-01-Ш опломбирована ОТК и представителем заказчика пломбами с оттисками клейм « », « ».

Количество пломб на ТЭН486-01 ________ шт., на таре________ шт.

Дата упаковывания «_____»______________________ 20____г.

Упаковывание произвел ______ подпись ______ инициалы, фамилия

Упаковывание приняли:

контролер ОТК ______ подпись ______ инициалы, фамилия

представитель заказчика ______ подпись ______ инициалы, фамилия

* Заполняется в случае самостоятельной поставки

5 Техническое обслуживание

5.1 Техническое обслуживание заключается в проверке технического состояния ТЭН.

5.2 Техническое обслуживание проводить не реже одного раза в три года при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 35°С и относительной влажности воздуха не более 80 %.

5.3 Объем проверок при выполнении технического обслуживания.

5.3.1 При эксплуатации ТЭН на комплектующем предприятии техническое обслуживание проводить следующим образом:

а) проверить наличие заглушек (колпаков), отсутствие повреждений, могущих повлечь отказы в работе, отсутствие коррозии на контактах штепсельных соединителей. Допускается незначительное потемнение гальванических покрытий, которое может быть снято салфеткой, смоченной в спирте и отжатой;

б) проверить целостность электрических цепей в соответствии с таблицей 1 с помощью моста постоянного тока Р333;

Таблица 1

Обозначение соединителей и номера контактов	Сопротивление цепи, Ом	Примечание
Соединитель БР:		
1 Корпус БР – центральный контакт	0.16-0.19	
Соединитель 1К:		
2 Контакты 3-6	0.3-1.0	
3 Контакты 4-7	не более 0.3	
4 Контакты 9-10	цепь разомкнута	
5 Контакты 9-10 при установке на соединитель БР приспособления ТЭН486-П3	цепь замкнута (лампа горит)	Проверка по схеме рис. 2
Соединитель 2К:		
6 Контакты 2-6	0.8-2.6	
7 Контакты 4-7	не более 0.3	
8 Контакты 9-10	цепь разомкнута	
9 Контакты 9-10 при установке на соединитель БР приспособления ТЭН486-П3	цепь замкнута (лампа горит)	Проверка по схеме рис. 2

в) проверить электрическое сопротивление изоляции между контактами, указанными в таблице 2, а также между этими контактами и корпусом штепсельного соединителя мегаомметром М4100/4.

Таблица 2

Обозначение соединителя	Номер контакта	Сопротивление изоляции, МОм, не менее	Напряжение мегаомметра, В	Примечание
1К	3-корпус БР	100	1000	
	3-основание ТЭН	100	1000	
	9-10	20	1000	
	9-корпус БР	20	1000	На соединителе БР должно стоять приспособление ТЭН486-П3
2К	6-корпус БР	100	1000	
	6-основание ТЭН	100	1000	
	9-10	20	1000	
	9-корпус БР	20	1000	На соединителе БР должно стоять приспособление ТЭН486-П3

5.5 Общий срок использования ТЭН (с учетом гарантийного срока) должен быть не более 20 лет.

На предприятиях-изготовителях БА или ГПИ общий срок использования ТЭН не ограничен.

5.6 Метод стыковки и расстыковки соединителя БР эталонной нагрузки ТЭН486-01 с соединителем БР ТБА486.

5.6.1 Снять закоротку с соединителя БР ТБА486 и заглушку с соединителя БР ТЭН486-01, для чего, удерживая заглушку ТВШР935.320 одной рукой, другой повернуть стакан соединителя за поясок с накаткой против часовой стрелки (при виде со стороны жгута).

5.6.2 Осмотреть соединители БР ТЭН и ТБА в соответствии с ВОИ13, при этом, в случае обнаружения на контактах и внутренних полостях соединителей каких-либо загрязнений или потемнений, протереть их чистой тканью, смоченной в спирте и отжатой.

5.6.3 Дослать указательным пальцем, установленным у основания резиновой втулки, внутреннюю часть соединителя БР ТЭН так, чтобы четыре выступа соединителя стали выступать за торцевую поверхность стакана, при этом удерживать стакан соединителя большим и средним пальцами рук за поясок с накаткой.

5.6.4 Сориентировать выступы соединителя БР ТЭН относительно пазов на соединителе БР ТБА, удерживая корпус соединителя со стаканом, и дослать корпус соединителя ТЭН до упора. Затянуть стакан усилием пальцев рук до упора, поворачивая стакан соединителя ТЭН за поясок с накаткой по часовой стрелке.

ВНИМАНИЕ! СТАНДАРТНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ НЕ ПРИМЕНЯТЬ.

5.6.5 Для отстыковки ТЭН от ТБА пальцами руки отвернуть стакан соединителя БР ТЭН за поясок с накаткой против часовой стрелки и снять соединитель БР ТЭН.

Установить соответствующие заглушки на соединители БР ТБА и ТЭН.

5.6.6 Для установки заглушки на соединитель БР ТЭН провести операции в соответствии с 5.6.3. Сориентировать выступы соединителя БР ТЭН, удерживая корпус соединителя со стаканом, относительно пазов на заглушке ТВШР935.320. Дослать корпус соединителя ТЭН до упора. Затянуть стакан усилием пальцев руки до упора, поворачивая стакан соединителя ТЭН за поясок с накаткой по часовой стрелке.

6 Учет технического обслуживания

Дата	Вид технического обслуживания	Заключение по выполненной работе	Должность, фамилия и подпись	Примечание
19.10.21	Осмотр при приеме	Замечаний нет	НГ Мизирх	
25.12.21	Периодическое	Работоспособность ТЭН подтверждена проверкой учебного изделия [illegible] ТЭН годен к дальнейшей эксплуатации	Инж [illegible] НГ гр Гарбуз	НКТО 4/12325 пр1 ПБА ЛС № 391/В

7 Хранение и транспортирование

7.1 Хранение изделия должно производиться в соответствии с требованиями инструкции ВОИ13.

7.2 Транспортирование изделия должно производиться в соответствии с требованиями инструкции УН-64сс-1.

Допускается транспортирование изделия в закрепленном состоянии (на объекте эксплуатации) всеми видами транспорта при условии защиты его от прямого воздействия атмосферных осадков, химических веществ и предохранения от падения и резких толчков.

8 Сведения об упаковывании при эксплуатации

Дата	Оттиски клейм на пломбах		Должность, фамилия и подпись
	на ТЭН486-01	на таре	
*~~26.08.21~~	~~—~~	~~240~~	~~Си сбр Емельянов~~
19.10.21	—	243	Си сбр Емельянов
01.12.22	–	303	сибр [illegible]

9 Перечень оборудования, приборов и приспособлений

Наименование или обозначение	Тип и обозначение стандарта	Краткая техническая характеристика	Кол., шт.	Назначение
Мост постоянного тока измерительный Р333	ТУ25-04-118-77	Допускается применять любой измеритель сопротивления с погрешностью не более 5% (например, УПИП-60М)	1	Для проверки электрического сопротивления
Мегаомметр М4100/4	ТУ25-04.2131-78	Допускается применять любой мегаомметр с напряжением 1000 В	1	Для проверки сопротивления изоляции
Приспособление контрольное ТВШР935-П11-01	ТВШР935-П11		1	Для проверки электрического сопротивления
Розетка ТШР43.010	ТШР43.010		1	Для проверки электрического сопротивления
Приспособление ТЭН486-П3	ТЭН486-П3		1	Для проверки электрического сопротивления
Лампа накаливания электрическая самолетная СМЗ 28-24	ТУ16-535.640-78	Допускается применять любые лампы накаливания напряжением от20 до 30 В и мощностью от 10 до 28 Вт	1	

Допускается замена средств измерений на другие, включенные в Федеральный информационный Фонд по обеспечению единства измерений, обеспечивающие требуемую точность измерений, по согласованию с метрологической службой предприятия, изготавливающего или эксплуатирующего ТЭН.

*Зачеркнутое "26.08.21 ... " не читать Си сбр Емельянов

10 Особые отметки

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					