
# Rejestrator telefoniczny, część 2

kit AVT-897



W drugiej części artykułu przedstawiamy opis obsługi rejestratora telefonicznego oraz sposób programowania jego nastaw.

# Połączenia telefoniczne wychodzące

W stanie spoczynku na wyświetlaczu wyświetlana jest aktualna data i czas. Podniesienie słuchawki spowoduje pojawienie się napisu: "Nr:" z migającym kursorem. Podczas wybierania numeru na wyświetlaczu będą pojawiać się wybierane cyfry. Gdy dojdzie do połączenia (wykryte zostanie kryterium rozmowy), na wyświetlaczu będzie wyświetlany aktualny stan licznika na przemian z wybranym kierunkiem (miejscowością) i taryfą, według której jest prowadzone zaliczanie. Po odłożeniu słuchawki pojawi się napis: "Koniec rozmowy". Jeśli pamięć rejestratora będzie się kończyła, to pojawi się komunikat: "Zostało 10% buf". Jest to sygnał, że zarejestrowane rozmowy należy wydrukować lub "ściągnąć" do komputera i skasować pamięć rejestratora. Gdy po odłożeniu słuchawki ujrzymy napis: "Bufor pełny", to oznacza, że rejestrator nie zarejestrował tej rozmowy i koniecznie jest wyzerowanie pamięci rejestratora. Jak widać, podczas wykonywania rozmów telefonicznych nie musimy nic robić. Zaletą rejestratora jest jednak to, że widzimy na bieżąco, ile nas kosztuje rozmowa.

## Obsługa rejestratora z poziomu podłączonego telefonu

Po zwarciu przełącznika P1, na wyświetlaczu pojawi się napis: "\*Programowanie\*". Rozwarcie przełącznika spowoduje przejście do trybu wyświetlania czasu. Jeśli jednak podniesiemy słuchawkę, ujrzymy cyklicznie zmieniające się napisy:

"11-Ostatnia rozm"

"12-Liczba rozmów"

"17-Druk rozmów"

"10-Kasuj rozmowy"

"37-Druk taryf"

"47-Druk prefiks"

"77-Druk konfig"

"91-Ustaw cenę"

"92-Ustaw czas"


"93-Sposób zalicz"

Jeśli odłożymy słuchawkę pojawi się napis: "\*\* Wyłącz PROG \*". Po wyłączeniu przełącznika rejestrator przejdzie do trybu wyświetlania czasu. Jeśli jednak podnieślibyśmy słuchawkę, znów cyklicznie będą pojawiać się powyższe napisy. Słuchawkę możemy odłożyć w dowolnym momencie

Elektronika Praktyczna 12/2000

programowania (gdy na przykład pomylimy się). Zostanie wtedy pominięta wykonywana funkcja i jej efekty. Wybranie odpowiednich liczb w trakcie wyświetlania cyklicznie zmieniających się napisów spowoduje wejście do odpowiedniej opcji. Wybranie odpowiedniej liczby spowoduje:

- "11" wyświetlenie stanu licznika ostatniej rozmowy,
- "12" wyświetlenie stanu licznika z wszystkich zarejestrowanych rozmów,
- "17" drukowanie na drukarce zarejestrowanych rozmów, po czym pojawienie się napisu: "Kasować <0/1>" (wybranie "1" skasuje rozmowy z rejestratora, a "0" nie skasuje rozmów),
- "10" wyświetlenie komunikatu "Kasować <0/1>" (wybranie "1" skasuje rozmowy z rejestratora, a "0" wyjście z procedury bez kasowania),
- "37" drukowanie tablicy taryf,
   "47" drukowanie tablicy prefiksów
- "77" drukowanie konfiguracji rejestratora (sposób zaliczania, cenę impulsu),
- "91" ustawianie ceny impulsu (po wybraniu tej opcji pojawi się napis: "Cena ??,??zł" wpisujemy cztery cyfry odpowiadające cenie w złotych i groszach, na przykład: wybranie cyfr 0033 ustawi cenę jednego impulsu na 33gr, tj. 00,33zł),
- "92" ustawianie czasu i daty (po wybraniu tej opcji pojawi się napis: "RRRR MM/DD" wpisujemy sześć cyfr daty; na przykład: wybranie 20000519 spowoduje ustawienie daty: 2000 rok 19 maj; po wpisaniu daty pojawi się napis: "gg:mm" wpisujemy cztery cyfry odpowiadające godzinie; na przykład: wpisanie 0923 ustawi godzinę 9:23),
- "93" ustawianie sposobu zaliczania (po wybraniu tej opcji pojawi się napis: "zaliczanie ??"
   wpisujemy dwie cyfry których znaczenie jest następujące:
  - 00 zaliczanie po zmianie polaryzacji na podstawie tablicy taryf i prefiksów,
  - 01 zaliczanie na podstawie impulsów taryfikacyjnych 16kHz.
  - 02 i więcej zaliczanie po czasie xx sekund),



Rys. 4. Schemat układu zastępującego FX631.

# Zaliczanie po zmianie polaryzacji

Kryterium rozmowy jest zmiana biegunowości linii telefonicznej, która następuje po zgłoszeniu się abonenta wywoływanego. Analizowana jest tablica prefiksów na podstawie której ustalana jest taryfa, następnie analizowana jest tablica taryf. Na podstawie pory dnia ustalany jest okres zaliczania. Jest to stosunkowo dokładny sposób taryfikacji. Przy dobrym ustawieniu tablicy taryf i prefiksów oraz czasu, błąd nie przekracza 1%.

Zaliczanie 16kHz: kryterium rozpoczęcia rozmowy jest pierwszy impuls 16kHz, który ustawia licznik w stan 0001. Każdy kolejny impuls zwiększa stan licznika. Przy tym sposobie zaliczania tablica taryf jest nieistotna, a z tablicy prefiksów jest brany tylko numer taryfy i nazwa miejscowości. Jest to najdokładniejszy sposób taryfikacji (tak dokładny jak wydruk bilingu).

#### Zaliczanie po czasie

Używany w centralach, które nie generują impulsów 16kHz, ani nie zamieniają polaryzacji na linii telefonicznej. Zaliczanie impulsów rozpocznie się po ustawionym czasie, bez względu na to czy połączenie miało miejsce czy nie. Tak jak przy zaliczaniu po zamianie polaryzacji, pod uwagę jest brana tablica prefiksów i taryf. Jest to najmniej dokładny sposób taryfikacji.

## Interpretacja wydruków

Przykład wydruku zawartości rejestratora znajduje się na list. 1. W pierwszej kolumnie znajduje się nr rekordu (nr kolejny rozmowy), w drugiej i trzeciej data i godzina rozpoczęcia rozmowy, w czwartej wybrany numer, w piątej nazwa miejscowości/kraju, w szóstej czas trwania rozmowy w formacie GG:MM:SS (godziny/minuty/sekundy), w siódmej liczba zaliczonych impulsów, w ósmej koszt rozmowy. Na końcu wydruku znajduje się podsumowanie stanu licznika i kosztu wszystkich rozmów.

Przykład wydruku tablicy taryf:

Wydruk dnia: 2000-05-19 21:15 Tablica Taryf:

Nr Godz Dni powsz Dni świąt

-										
;	t00	00	A00.00	A00.00						
;	t01	00	B00.00	B00.00						
;	t02	08	180.00	360.00						
;	t02	22	360.00	360.00						
;	t03	00	060.00	060.00						
;	t04	08	033.70	045.00						
;	t04	18	045.00	045.00						
;	t04	22	067.00	067.00						
;	t05	08	025.30	033.70						
;	t05	18	033.70	033.70						
;	t05	22	050.60	050.60						
K	Koniec wydruku									

Pierwsza kolumna określa taryfę, druga godzinę od której obowiązuje okres zaliczania. Wpisanie 00 oznacza, że dany okres zaliczania obowiązuje cały dzień.

List.	1.											
Wydruk dnia: 2000-05-15 21:15												
Wydruk danych rejestratora:												
Lp.	Data	Godz	Nr telefonu	Tr	Strefa	Czas	Licznik	Cena				
0001	05/01	12:15	62000	02	Lokalna	00:00.00	0001	0.33				
0003	05/02	13:15	056123456	04	Toruń	00:00.04	0000	0.00				
0004	05/03	14:15	022123456	05	Warszawa	00:00.03	0001	0.33				
0006	05/07	15:15	0602123456	09	Komórka	00:00.26	0002	0.66				
0007	05/10	16:15	00491234567	11	Niemcy	00:00.35	0004	1.32				
0008	05/12	17:53	00461234567	11	Szwecja	00:00.35	0004	1.32				
0009	05/14	18:54	091123456	05	Szczecin	00:00.42	0002	0.66				
0010	05/18	19:00	2806170	02	Lokalna	00:00.04	0001	0.33				
						Suma: 000	00015	4.95				
Koniec wydruku												

Trzecia kolumna określa okres zaliczania w dni wolne w sekundach i setnych sekundy, czwarta okres zaliczania w dni wolne i święta. Jeśli w okresie zaliczania występuje litera, to oznacza ona: A - połączenie bezpłatne,

B - zaliczanie jednokrotne (jeden impuls bez względu na czas trwania połączenia).

Przykład wydruku tablicy prefiksów:

Pierwsza kolumna zawiera numer kierunkowy (tzw. prefiks), druga taryfę, trzecia słowny opis o długości 12 znaków. Opis jest wyświetlany na wyświetlaczu LCD w trakcie rozmowy i drukowany na wydrukach. Jeśli zadeklarujemy dwa prefiksy z części zgodne, na przykład: Prefiks=0034 i Prefiks=003, to po wybraniu 003456 rozmowa zostanie zakwalifikowana z prefiksem dłuższym. Istnieje też prefiks pusty oznaczający rozmowę miejscową. Fabryczna zawartość tablicy prefiksów obejmuje taryfikacje na Polskę, część krajów europejskich, połączenia audiotele i komórkowe. Użytkownik musi zmienić taryfy w prefiksach odpowiadających miejscowościom oddalonym do 100km.

Jeśli nie zależy nam na wyświetlaniu nazw miejscowości, możemy uprościć tablicę prefiksów:

```
Tablica Prefiksów:
 Nr Tr Opis
 ; p_____ 02 Lokalna
 ; p99____ 00 Alarmowy
 ; p080___ 00 Infolinia
; p0xxxxx 04 2 Strefa
; p0_____ 05 M/M
; p060___ 09 GSM
; p090____ 09 Centertel
; p050___ 09 Idea
 ; p0700__ 16 Audiotekst
 ; p00_____ 16 Zagranica
```

Jak widać w tablicy, wystarczy wpisać tylko prefiksy dla taryfy 04. Wyjaśnienie dlaczego tak może być jest proste. Jeśli wybierzemy numer, który nie pasuje do wzorca, to oznacza połączenie miejscowe. Gdy wybraliśmy numer 0xxxxx, to oznacza pierwszą strefę połączeń (taryfa 04). Jeśli pierwszą cyfrą jest 0, a pozostałe nie pasują do żadnego wzorca, jest to połączenie międzymiastowe (taryfa 05). Numer rozpoczynający się od cyfr 00 zostanie zakwalifikowany do połączenia zagranicznego. Można też stworzyć dokładniejszą tablicę. Musiałaby wyglądać następująco:

```
Tablica Prefiksów:
  Nr Tr Opis
; p_____ 02 Lokalna
; p99____ 00 Alarmowy
; p0800__ 00 Infolinia
; p08011_ 01 Infolinia 1i
; p07075_ 01 Głosowanie
; p020___ 02 Internet
; p9_____ 02 Specjalny
; p08016_ 02 Infolinia 1i
; p0804__ 03 Infolinia60s
; p0xxxxx 04 2 Strefa
; p0_____ 05 M/M
; p098____ 05 PAGING
; p07000_ 06 Audiotekst 0
; p07005_ 07 Audiotekst 5
; p07008_ 08 Audiotekst 8
; p060____ 09 GSM
; p090____ 09 Centertel
; p050___ 09 Idea
; p07001_ 10 Audiotekst 1
; p07002_ 11 Audiotekst 2
; p07003_ 12 Audiotekst 3
; p07004_ 13 Audiotekst 4
; p07006_ 14 Audiotekst 6
; p07007_ 15 Audiotekst 7
; p07009_ 16 Audiotekst 9
; p00____ 16 Zagranica
```

Możemy też dodać prefiksy zagraniczne:

```
; p00370_ 10 Litwa
; p00380_ 10 Ukraina
; p00375_ 10 Białoruś
; p0046__ 11 Szwecja
; p00492_ 11 Niemcy
; p00371_ 12 łotwa
; p00372_ 12 Estonia
; p00392_ 12 Włochy
; p00708_ 12 Rosja
; p00342_ 13 Hiszpania
```

To zadanie dla osób lubiących zabawę, ponieważ procesor dostarczony w kicie zawiera 88 prefiksów. Najprościej jest je "ściągnąć" do komputera, zmodyfikować i wysłać z powrotem do rejestratora.

Proszę o wyrozumiałość, jeśli chodzi o nazwy miast/państw rozpoczynające się znakiem charakterystycznym dla języka polskiego. Mała pamięć kontrolera wyświetlacza LCD pozwala na zdefiniowanie tylko ośmiu symboli. Dlatego dostępne są tylko małe litery "ąęćłńóśż".

## Obsługa rejestratora z komputera

W programie terminala musimy ustawić następujące parametry transmisji: prędkość 4800bd, 8 bitów, 1 bit stopu, brak parzystości. Włączamy ECHO (rejestrator w przeciwieństwie do modemu nie odsyła odebranych znaków). Rejestrator łączymy z komputerem typowym kabelkiem NULL-modem.

Dostępne są następujące rozkazy:

- @r -wydruk danych rejestratora,
- @k -wydruk konfiguracji,
- @t -wydruk tablicy taryf,
- @p wydruk tablicy prefiksów,@c kasowanie zarejestrowanych rozmów,
- @a ustawianie standardu polskich znaków (AmigaPL),
- @i ustawianie standardu polskich znaków (Windows),
- @m ustawianie standardu polskich znaków (Mazowia),
- @b ustawianie bez polskich znaków.

Wydruki dla komputera różnią się od wydruków dla drukarki. Przykładowo:

@TARYFY

```
Wydruk dnia: 2000-05-19 22:38
Tablica Taryf:
 Nr Godz Dni powsz Dni świąt
; t00 00 A00.00
                     A00.00
; t01 00
          B00.00
                      B00.00
; t02 08
           180.00
                      360.00
; t02 22 360.00
                      360.00
; END
@PREFIKSY
Wydruk dnia: 2000-05-19 22:39
Tablica Prefiksów:
 Nr Tr Opis
; p_____ 02 Lokalna
; p99____ 00 Alarmowy
```

; p00708\_ 12 Rosja

; p00342\_ 13 Hiszpania

Dodatkowe teksty @TARYFY, @PREFIKSY,;END są potrzebne w procesie interpretacji pliku wysłanego z komputera do rejestratora. Programowanie przy użyciu komputera jest bardzo proste. Omówię je w punktach:

- 1) wpisujemy w oknie terminala komendę @t,
- na ekranie ukaże się zawartość tablicy taryf,

- 3) zapisujemy ją poleceniem "Zapisz zawartość bufora...",
- przeprowadzamy edycję pliku w edytorze tekstów (pracującym w kodach ASCII),
- 5) wysyłamy komendą "Copy nazwa\_pliku COM1" (lub "Copy nazwa\_pliku SER: dla Amigi) lub prościej zaznaczamy cały tekst w edytorze tekstów, kopiujemy do schowka, a stamtąd kopiujemy do okna programu terminala, co spowoduje wysłanie tablicy taryf do rejestratora. Z tablicą prefiksów postępujemy analogicznie.

## Jak komputer interpretuje dane?

Gdy wykryje sekwencję znaków "@T" (od @TARYFY), ustawia znacznik zapisu na pierwszy rekord. Następnie czeka na znak "; t", po czym odczytuje bajty programując równocześnie pamięć EEPROM. Po zaprogramowaniu rekordu sprawdza czy jest miejsce na kolejny. Jeśli nie, wysyła komunikatu o błędzie i czeka na sekwencję ";E" kończącą programowanie. Jeśli można zapisywać kolejne rekordy, czeka na sekwencję "; t" itd., aż do napotkania sekwencji ";E" (od;END) kończącej programowanie.

# Co się stanie jeśli pojawi się błąd?

- jeśli wysłano za dużo rekordów, nadmiarowe zostaną pominięte,
- jeśli pojawił się błąd składni, to rekord, w którym on wystąpił zostanie usunięty. Jako ostatni rekord zostanie uznany poprzedni poprawnie odebrany.

W przypadku tablicy prefiksów postępujemy analogicznie. Należy pamietać, że nazwa w tablicy prefiksów może mieć max. 12 znaków. Jeśli będzie miała więcej wszystkie ponad 12 zostaną obcięte. Jeśli będzie mniej, jako ostatni będzie uznany ten przed kodem LF lub CR. Dzięki temu, że rejestrator rozpoznaje kody CR i LF, to akceptuje dane ze wszystkich typów komputerów (Amiga, MAC, PC i inne). Pozostaje problem polskich znaków. Zabrakło pamięci programu w procesorze, aby wpisać program konwertujący polskie znaki. Najbezpieczniej jest więc nie używać ich. Jeśli jednak ktoś się uprze, podaję kody:

```
      a
      -
      $00
      lub
      $08

      e
      -
      $01
      lub
      $09

      ć
      -
      $02
      lub
      $0a

      ł
      -
      $03
      lub
      $0b

      ń
      -
      $04
      lub
      $0c

      ó
      -
      $05
      lub
      $0d

      ś
      -
      $06
      lub
      $0e

      ż
      -
      $07
      lub
      $0f
```

Prefiksy w tablicy prefiksów mogą być ułożone dowolnie, poza prefiksem pustym "; p\_\_\_\_\_\_Lokalna", który musi być pierwszy.

Taryfy w tablicy taryf muszą być posortowane wg. taryfy i wg. godzin obowiązywania danej taryfy, na przykład:

```
: t00 00 A00.00 A00.00

: t01 00 B00.00 B00.00

: t02 08 180.00 360.00

: t02 22 360.00 360.00
```

Niedopuszczalne jest naruszenie kolejności (przykład naruszenia kolejności taryf):

```
: t02 08 180.00 360.00

: t02 22 360.00 360.00

: t00 00 A00.00 A00.00

: t01 00 B00.00 B00.00

: t03 00 060.00 060.00
```

W takiej sytuacji rejestrator nigdy nie odnajdzie taryfy 00 i 01.

Niedopuszczalne jest także naruszenie kolejności godzin w taryfach, na przykład:

```
: t00 00 A00.00 A00.00

: t01 00 B00.00 B00.00

: t02 22 360.00 360.00

: t02 08 180.00 360.00

: t03 00 060.00 060.00
```

### Opcje:

- Jeśli centrala, do której jest podłączony rejestrator nie wysyła impulsów 16kHz, nie musimy montować układu US7 i elementów z nim współpracujących.
- Jeśli centrala nie dekoduje sygnałów DTMF, układ US6 i elementy z nim współpracujące nie są konieczne.
- Jeśli korzystamy z odbiornika 16kHz, a nie korzystamy z DTMF, do układu US7 należy podłączyć kwarc i zewrzeć wyprowadzenia 3 i 4 tego układu. Przecinając ścieżkę łączącą nóżkę 8 US6 z wyprowadzeniem 4 US7.

## Możliwe modyfikacje

Układ FX631 jest dość drogi (ponad 40zł). Można go jednak zastąpić dwoma popularnymi i tanimi scalaczkami (TL082 i NE567). Schemat układu zastępującego FX631 przedstawiono na rys. 4. Układ wymaga kalibracji. W tym celu wykonujemy układ testujący zgodnie z rys. 3. Zwieramy przełącznik PP. Na generatorze ustawiamy sygnał sinusoidalny o częstotliwości 16KHz i poziomie 70mV. Napięcie mierzymy na zaciskach CON1. Regulując potencjometr podłączony do NE567 staramy się uzyskać poziom L na nóżce 8 NE567. Wyjście to jest typu OC, dlatego do określenia jego stanu najlepiej posłużyć się sondą logiczną. Stan ten utrzymuje się w pewnym zakresie obrotu potencjometru. Ślizgacz potencjometru ustawiamy w środkowym miejscu tego zakresu. Działanie układu sprawdzamy odstrajając generator o 160Hz w górę i w dół.

## Komunikaty o błędach

Na wyświetlaczu mogą pojawić się następujące komunikaty o błędach:

"Błąd: EEprom IIC" - błąd komunikacji z zewnętrzną pamięcią EEPROM (uszkodzony układ lub uszkodzona magistrala IIC).

"Błąd: Stos" przepełniony stos. Błąd podczas pracy nie powinien pojawić się, komunikat użyteczny podczas pisania programu. Jeśli błąd pojawia się, proszę o kontakt via e-mail.

"Błąd: Zegar IIC" - błąd komunikacji z zegarem czasu rzeczywistego (uszkodzony układ lub uszkodzona magistrala IIC).

"Błąd: Brak taryfy" - w tablicy prefiksów istnieje odwołanie do nie istniejącej taryfy. Jeśli pojawi się taki błąd, należy przejrzeć tablicę prefiksów oraz tablicę taryf i poprawić je.

"Błąd: FIFO" przepełniony bufor odbiorczy RS. Wystąpienie błędu może być spowodowane problemami z zapisem wewnętrznej pamięci EEPROM lub odbiorem długiej sekwencji znaków nie będącej rozkazami dla rejestratora.

W programie terminala mogą pojawić się następujące komunikaty o błędach:

"Błąd: Czas oczekiwania" przez 10s nie odebrano oczekiwanego znaku z portu RS.

"Błąd: Składnia" - nie istnieje taki rozkaz.

"Błąd: Składnia tablicy" - zła składnia rekordu tablicy prefiksów lub tablicy taryf.

"Błąd: Długość tablicy" - próba zapisu zbyt wielu rekordów do tablicy prefiksów lub tablicy taryf.

Niskich rachunków telefonicznych życzy

## Sławomir Skrzyński skrzynski@zt.wloclawek.tpsa.pl

Wzory płytek drukowanych w formacie PDF są dostępne w Internecie pod adresem: http://www.ep.com.pl/pcb.html oraz na płycie CD-EP12/2000 w katalogu PCB.