
Stoppeklokke Artikkelnummer: 31-4141 · Modell: 100MT

Les igjennom hele bruksanvisningen grundig og ta vare på den til senere bruk.

Produktbeskrivelse

- Stoppeklokke til maks. 23 timer, 59 minutter og 59 sekunder med 1/100-sekunds presisjon, mellomtid og lydsignal ved runderekord.
- Minne for rundetider, mellomtider, sluttider, raskeste runde og gjennomsnittstid.
- Pulsklokke fra 50 til 240 slag/minutt. Brukeren kan stille inn alder, kjønn samt høy og lav grense. Pulsklokken leser av fra fingeren.
- · Visning av tid, dato og ukedag.
- Automatisk årstall fra 2005 til 2035.
- · To tidssoner.
- 12-eller 24-timersformat.
- Alarm med mulighet til to alarminnstillinger.
- Timesignal
- Tempoholder, innstillingsbar fra 10 til 240 signaler/minutt.




Batteri


Stoppeklokken drives av 1 stk. 3V-batteri av type CR2032. Ved bytte av batteri, åpne batterilokket på baksiden av stoppeklokken ved å vri på luken med f.eks. en mynt. Ta ut det gamle batteriet og sett i et nytt. Kontroller at plusspolen plasseres oppover.

Stoppeklokke





 Start tidtakingen ved å trykke på "Start/stop"-knappen (c). Displayet viser minutter, sekunder, og hundredeler. Dersom tidtakingen overstiger 1 time, angis antall timer på den øvre delen av displayet.



"Rundetid" henviser til den tid det tar å fullføre en viss distanse innen et løp.

4. Hver gang du avslutter en runde, trykk på "Store"-knappen (a) for å lagre tiden. Denne tiden blinker i den øvre delen av displayet i 2 sekunder. Nåværende tid vises fortløpende i den nedre delen av displayet. Hver gang du setter runderekord blinker ordet "FASTEST" samtidig som du hører et lydsignal.



- Den øvre delen av displayet viser nå tiden for neste runde.
 Rundenummeret oppdateres også. Den nedre delen av displayet fortsetter å vise den løpende totaltiden.
- Trykk på "Start/stop"-knappen (c) for å sette på pause eller stoppe tidtakingen. Ordet "PAUSE" vises i displayet. Totaltid og inneværende rundeantall vises annenhver gang.

- Nå kan du antakeligvis trykke på "Store"-knappen (a) for å starte tidtakingen igjen, eller trykk på "Start/stop"-knappen (c) for å stoppe tidtakingen.
- 8. Dersom du ønsker å lagre dataene fra stoppeklokken, hold inne "Start/stop"-knappen i 2 sekunder. "STORE DATA" vises.
- Dersom du vil slette dataene, hold inne "Adjust"-knappen (d) i to sekunder. "CLEAR DATA" blinker mens du holder inne knappen. Vær ooomerksem på at alle data i stoppeklokken slettes.

Lagring og bruk av data





- For å hente lagtet data fra stoppeklokken, trykk på "Store"-knappen
 (a) for å bla fram det løpet du vil se på. Trykk deretter på "Start/stop"-knappen (c) for å se på det løpet du har valgt.
- Trykk på "Start/Stop"-knappen (c) for å bla gjennom løpet runde for runde. Sekvensen er: Individuell rundetid → totaltid → beste rundetid → gjennomsnittlig rundetid.

Tid, Dato og ukedag Innstilling

- Trykk på "Mode"-knappen (b) en eller flere ganger for å komme til normaltidsmodus. "Time" vises i 0,5 sekund før displayet viser normaltid.
- 2. Hold inne "Adjust"-knappen (d) i 2 sekunder for å komme til innstillingsmodus. Sifferet for tidssone begynner å blinke. Trykk på "Start/stop"-knappen (c) for å skifte mellom tidssonene, og bekreft deretter innstillingene med "Mode"-knappen (b).
- Timeangivelsen begynner å blinke. Trykk på "Start/stop"-knappen (c) for å øke verdien og trykk på "Store"-knappen (a) for å minske. Øk eller minsk verdien hurtig ved å holde inne respektive knapp. Bekreft innstillingen ved å trykke på "Mode"-knappen.
- 4. Minuttangivelsen begynner å blinke. Trykk på "Start/stop"-knappen (c) for å øke verdien og trykk på "Store"-knappen (a) for å minske. Øk eller minsk verdien hurtig ved å holde inne respektive knapp. Bekreft innstillingen ved å trykke på "Mode"-knappen.
- 5. Sekundangivelsen begynner å blinke. Trykk på "Start/stop"-knappen (c) eller "Store"-knappen for å nulllstille verdien.
- 6. Månedangivelsen begynner å blinke. Trykk på "Start/stop"-knappen (c) for å øke verdien og trykk på "Store"-knappen (a) for å minske. Øk eller minsk verdien hurtig ved å holde inne respektive knapp. Bekreft innstillingen ved å trykke på "Mode"-knappen.

Vi reserverer oss for ev. tekst- og fotofeil samt endringer av tekniske data. Ved problem eller øvrige spørsmål kan du kontakt oss.

NORGE • KUNDETJENESTE TEL: 23 21 40 00, FAX: 23 21 40 80, E-POST: kundetjenesten@clasohlson.no, INTERNETT: www.clasohlson.no

CLAS OHLSON

- 7. Datoangivelsen begynner å blinke. Trykk på "Start/stop"-knappen (c) for å øke verdien og trykk på "Store"-knappen (a) for å minske. Øk eller minsk verdien hurtig ved å holde inne respektive knapp. Bekreft innstillingen ved å trykke på "Mode"-knappen.
- 8. Årsangivelsen begynner å blinke. Trykk på "Start/stop"-knappen (c) for å øke verdien og trykk på "Store"-knappen (a) for å minske. Øk eller minsk verdien hurtig ved å holde inne respektive knapp. Bekreft innstillingen ved å trykke på "Mode"-knappen.
- 9. Innstillingen for timesignal blinker. Aktiver respektive deaktiver ved å trykke på "Start/stop"-knappen (c). "ON" på respektive "OFF" av blinker. Bekreft innstillingen ved å trykke på "Mode"-knappen.
- Innstillingen for 12/24 timersformat blinker. Velg format ved å trykke på "Start/stop"-knappen (c). bekreft innstillingen ved å trykke på "Mode"-knappen.
- 11. Forlat innstillingsmodus ved å trykke på "Adjust"-knappen.

Pulsmåler





Pulsmåleren er til for å finne et bra pulsnivå ved trening. Du finner denne funksjonen ved å trykke en eller flere ganger på "Mode"-knappen (b). Funksjonen foreslår høyeste og laveste pulsnivå basert på din alder. Du kan også stille dette ut fra din fysiske form.

Innstilling

Påse at stoppeklokken er i modus for pulsmåling og hold deretter inne "Adjust"-knappen. Nå kan du stille inn din alder. Trykk på "Start/stop"-knappen (c) for å øke verdien og trykk på "Store"-knappen for å minske. Bekreft innstillingene ved å trykke på "Mode"-knappen.

"UPPER" vises i displayet og ber deg om å stille inn høyeste pulsnivå. Trykk på "Start/stop"-knappen (c) for å øke verdien og trykk på "Store"-knappen" (a) for å minske. Øk eller minsk verdien hurtig ved å holde inn respektive knapp. Bekreft innstillingene ved å trykke på "Mode"-knappen.

"LOWER" vises i displayet og oppfordrer deg til å stille inn laveste pulsnivå. Trykk på "Start/stop"-knappen (c) for å øke verdien og trykk på "Store"-knappen (a) for å minske. Øk eller minsk verdien hurtig ved å holde inne respektive knapp. Bekreft innstillingen ved å trykke på "Mode"-knappen.

Slå av eller på alarmen for pulsmålerens høyeste respektive laveste nivå ved å trykke omvekslende på "Start/stop"-knappen (c). Trykk på "Adjust"-knappen for å bekrefte innstillingen.

Plasser en finger på pulsmåleren (trykk ikke for hardt). Etter noen sekunder viser pulsmåleren din puls i slag per minutt (BMP – beats per minute).

Dersom pulsen overstiger eller synker under de innstilte verdiene avgir pulsmåleren et signal, som oppfordrer deg til å minske eller øke intensiteten i treningen.

OBS!

- Pulsmålerens måleområde er 50 til 240 BPM.
- Dersom pulsmåleren ikke får signal på 30 sekunder, viser displayet "Err" og går automatisk tilbake til normaltidsmodus.

Alarm



Trykk på "Mode"-knappen en eller flere ganger til du kommer i alarmmodus. Du aktiverer/deaktiverer alarmen ved å trykke på "Start/stop"-knappen. Når alarmfunksjonen er aktivert vises et alarmsymbol på displayet •11). Du kan også skifte mellom to ulike alarmtider med "Store"-knappen.

Innstilling

Hold inne "Adjust"-knappen i 2 sekunder for å komme til innstillingsmodus. "HOLD" vises i 2 sekunder før timeangivelsen begynner å blinke og du kan stille den inn. Trykk på "Start/stop"-knappen (c) for å øke verdien og trykk på "Store"-knappen (a) for å minske. Øk eller minsk verdien hurtig ved å holde inne respektive knapp. Bekreft innstillingen og gå videre til minuttangivelsen ved å trykke på "Mode"-knappen (b). Gjenta deretter samme prosedyre med minuttangivelsen. Du forlater deretter innstillingsmodus ved å trykke på "Adjust"-knappen (d).

Alarmen låter i 30 sekunder når alarmen er aktivert. Trykk på valgfri knapp for å skru av alarmen.

Tempoholder



Trykk en eller flere ganger på "Mode"-knappen (b) så "PACER" vises i displayet.

For å stille inn ønsket tempo, hold inne "Adjust"-knappen (d) til "HOLD" forsvinner fra displayet og tempoangivelsen begynner å blinke. Du øker verdien ved å trykke inn "Start/stop"-knappen gjentatte ganger. Du minsker verdien med "Store"-knappen. Sekvensen er følgende: 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 100, 120, 180, 240. Trykk på "Adjust"-knappen for å bekrefte innstillingen.

Trykk på "Store"-knappen (a) eller "Start/stop"-knappen for å aktivere/deaktivere tempoholderen. Har du valgt 100 BPM vil tempoholderen avgi 100 signaler pr. minutt. Så lenge tempoholderen er aktivert fortsetter den å avgi signaler selv om du bytter til normaltid eller stoppeklokkemodus. Du aktiverer eller deaktiverer tempoholderen kun i tempoholdermodus.

Vedlikehold

- Forsøk aldri å ta fra hverandre eller reparere din stoppeklokke.
- Utsett ikke stoppeklokken for støt, sterk varme eller direkte sollys.
- Utsett ikke stoppeklokken for f.eks. hårspray, deodoranter, solkremer eller andre toalettartikler da disse kan tørke ut plastdelene på stoppeklokken. Skulle stoppeklokken allikevel komme i kontakt med disse produktene, tørk snarest av stoppeklokken.
- Rengjør stoppeklokken etter behov med en lett fuktet klut, og eventuelt et mildt rengjøringsmiddel. Unngå slipende rengjøringsmiddel og løsemiddel.
- Oppbevar stoppeklokken på en tørr plass når det ikke er i bruk.