

Configurar cálculo de

ingenico

VERSIÓN 8.4 O MENOR



PASO 1

Presiona LA OPCIÓN F2 o FLECHA ARRIBA.

PANTALLA DE INICIO



PASO 3

Ingresa LA CLAVE DE SUPERVISOR, V OPRIME LA TECLA VERDE.





PASO 2

Selecciona la OPCIÓN "ADMINISTRAR" y luego presiona la TECLA VERDE.

FUNCIONES

- 1. Test
- 2. Ver
- 3. Administrar

ingenico



PASO 4

Presiona el NÚMERO 2 para ingresar a la opción ACTIVACIÓN IMPUESTOS

ADNIMISTRAR

- 1. Terminal
- 2. Activación Impuestos
- 3. Claves





Selecciona la opción 1 IVA.

ACTIVACIÓN DE INPUESTOS

- 1. Iva
- 2. Iva Multiple
- 3. Inc



Redeban*

1. Terminal

PASO 6

Para HABILITAR IVA AUTOMÁTICO presiona la TECLA VERDE (si), para configurar el IVA de forma MANUAL presiona la TECLA ROJA (no).

IVA AUTOMÁTICO

HABILITAR IVA AUTOMÁTICO

[ROJO]No

Si[VERDE]







PASO 7

Ingresa porcentaje de IVA, para los días sin IVA debe ser 0 y presiona la TECLA VERDE (si) para confirmar.

IVA AUTOMÁTICO

Porcentaje IVA:

0

[ROJO]No

Si[VERDE]



PASO 8

Si requieres calcular la base de devolución de manera automática presiona la **TECLA VERDE** (si).

BASE DE DEVOLUCIÓN

CALCULAR
BASE DE DEVOLUCIÓN?

[ROJO]No

Si[VERDE]





Finalmente, el datáfono imprime el comprobante de la configuración.

ADM IVA

RECIBO IVA AUTOMÁTICO

V 5 50 2019	1115
*Redeban	
NOV 16 2019 - 11:31:02	
PAX WM TEST CR 20 33 - 15	
COMPROBANTE TERMINAL PAXCOMOT	
CALCULO AUTOMATICO INA	SI
PORCENTAJE IVA	5%
CÁLCILIO AUTOMÁTICO BASE DE DEVOLUCIÓN	sı
Los velores ingresados serán calculados en base a lo porcerbigas.	
FIRMA:	











ADMINISTRATIVA: (1) 307 71 10

BOGOTÁ: (1) 332 32 00

CALI: (2) 660 85 25

BARRANQUILLA: (5) 369 61 00

MEDELLÍN: (4) 355 60 05

NACIONAL: 01 8000 912 912

01 8000 122 363 01 8000 912 363



CANALES VIRTUALES

@REDEBANM

@REDEBANM

@REDEBANM

REDEBAN

(in) REDEBAN