

ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОРТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АСУЖТ С ТЯГОВЫМ ПОДВИЖНЫМ СОСТАВОМ ПОСРЕДСТВОМ ЦИФРОВОЙ РАДИОСВЯЗИ (БОРТОВОЕ ПО СВЛ ТР)

1. Перечень требований, необходимых для установки и работы Бортового ПО СВЛ ТР

1.1. Работоспособность Бортового ПО СВЛ ТР обеспечивается на элементной базе блоков МПД-Н, изготавливаемых в соответствии с техническими условиями ТИЖМ.467766.009 ТУ и блоках системных БСГД-7, изготавливаемых в соответствии с техническими условиями ТИЖМ.467846.003 ТУ и имеющими следующие основные характеристики:

1	Центральный процессор	FreeScale iMX6 Solo,
		Sitara AM3358
2	Оперативная память	512 Мбайт
3	Постоянное запоминающее устройство	от 4 до 8 Гбайт
4	Съёмное запоминающее устройство	от 1 до 8 Гбайт
5	Внешние интерфейсы	CAN, RS-232, RS-485, USB,
		Ethernet
6	Скорость работы по интерфейсам CAN,	регулируется встроенным
	RS-232, RS-485, Ethernet	программным обеспечением
7	Скорость обмена по интерфейсу	10/100/1000 Мбит/сек
	Ethernet	
8	Поддерживаемые стандарты связи	GSM 900 МГц, GSM 1800 МГц
		(WCDMA B8, LTE-FDD B1, LTE-
		FDD B3, LTE-FDD B7, LTE-FDD
		B8, LTE-FDD B20, LTE CAT1, LTE
		CAT4
9	Основные поддерживаемые стандарты	ГЛОНАСС, GPS
	навигации	
10	Требования к операционной системе	OC на базе ядра Linux версии
		3.10 и выше

2. Перечень дополнительного ПО и библиотек, необходимых для работы Бортового ПО СВЛ ТР

pppd

wvdial

ntpupdate

VipNet Coordinator 4 for Linux или VipNet Client 4 for Linux


КриптоПро CSP

PCSC-Lite

3. Порядок действий, необходимых для установки Бортового ПО СВЛ ТР

- 3.1. Установка (обновление) Бортового ПО СВЛ ТР выполняется посредством приложения *UpdateFirmware*.
- 3.2. Для установки (обновления) Бортового ПО СВЛ ТР необходимо наличие:
 - файла Бортового ПО СВЛ ТР (mpd_X.XX.X_YY.Y_ZZZ.bin, где X.XX.X_YY.Y номер модификации, ZZZ скорость передачи данных по интерфейсу CAN в кбит/с, на которую настроено данная модификация);
 - персонального компьютера под управлением ОС Windows 7 или выше;
 - преобразователя USB в СОМ типа Моха U-Port 1110 или аналогичного;
 - кабеля питания (кабель питания ТИЖМ.467766.009.601 (для блока МПД-Н) или ТИЖМ.467846.003.601-01 (для блока системного БСГД-7));
 - кабеля программирования (кабель ПРГ ТИЖМ.467766.009.603);
 - источника питания постоянного тока напряжением 50 В;
 - программы *UpdateFirmware.exe*.
 - 3.3. Для выполнения установки (обновления) необходимо:


- а) Собрать схему подключений в соответствии с рисунком 1 (для блока МПД-Н) или рисунком 2 (для блока системного БСГД-7) в зависимости от типа устройства, подвергаемого программированию.
- б) Подать питание на устройство.
- в) На компьютере (ПК) запустить приложение UpdateFirmware.
- г) Установить (обновить) Бортовое ПО СВЛ ТР.



ИП – источник питания 50 В постоянного тока;СОМ/USB – преобразователь СОМ в USB;

- 1 кабель питания ТИЖМ.467766.009.601;
- 2 кабель ПРГ ТИЖМ.467766.009.603.

Рисунок 1



ИП – источник питания 50 В постоянного тока;СОМ/USB – преобразователь СОМ в USB;

- 1 кабель питания ТИЖМ.467846.003.601-01;
- 2 кабель ПРГ ТИЖМ.467766.009.603.

Рисунок 2

- 3.4. После сборки соответствующей схемы нужно определить номер COMпорта преобразователя USB в COM, запустить и настроить приложение UpdateFirmware.
 - а) После подключения к персональному компьютеру преобразователя USB в COM для определения номера COM-порта необходимо зайти в Диспетчер устройств OC Windows и развернуть пункт «Порты (COM и LPT)».
 - б) Порт, эмулируемый преобразователем USB в COM, отобразится в виде строки «USB Serial Port (COM n)», где n номер COM-порта, который и нужно будет указать в программе *UpdateFirmware.exe*.
- 3.5. Программа *UpdateFirmware.exe*, разработки ООО «НПО Информ Транспорт», поставляется по согласованию с Заказчиком.
- 3.6. После запуска приложения откроется главное окно программы, изображённое на рисунке 3.




Рисунок 3

3.7. В окне программы в поле «Порт программирования:» указать СОМ-порт, определённый в пп.3.4.

- 3.8. Напротив поля «Путь к файлу прошивки:» нажать кнопку «Выбрать», указать путь к файлу Бортового ПО СВЛ ТР и нажать кнопку «Старт».
- 3.9. При установке (обновлении) Бортового ПО СВЛ ТР в главном окне отображается информация о процессе, сбоях и ошибках.
- 3.10. После завершения установки (обновления) соответствующая информация отобразится в главном окне. Дополнительно выводится соответствующее информационное окно о завершении.

4. Эксплуатация Бортового ПО СВЛ ТР

- 4.1. Информация, необходимая для эксплуатации Бортового ПО СВЛ ТР пользователем, предоставляется при поставке того или иного бортового оборудования СВЛ ТР потребителю.
- 4.2. Вся документация на Бортовое ПО СВЛ ТР составлена на русском языке и содержит только приобретённые потребителем разделы.