

ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АСУЖТ С ТЯГОВЫМ ПОДВИЖНЫМ СОСТАВОМ ПОСРЕДСТВОМ ЦИФРОВОЙ РАДИОСВЯЗИ (ПО СВЛ ТР)

1. Перечень требований, необходимых для установки и работы ПО СВЛ ТР

1.1. Работоспособность ПО СВЛ ТР обеспечивается на аппаратных средствах, отвечающих следующим требованиям:

| 1 | Центральный процессор | Intel Core i5 с количеством |
|---|-----------------------------------|------------------------------|
| | | ядер не менее 4, с тактовой |
| | | частотой не менее 2,5 Гц |
| 2 | Оперативная память | не менее 8 Гбайт |
| 3 | Высокоскоростная дисковая | не менее 100 Гбайт |
| | подсистема | |
| 4 | Внешний накопитель для выполнения | не менее 100 Гбайт |
| | резервного копирования БД | |
| 5 | Сетевой адаптер Ethernet | 1000 Мбит/сек |
| 6 | Требования к операционной системе | Windows версии 10 64 bit или |
| | | выше |
| 7 | Требования к СУБД | Postgres Pro Standart 13 |
| 8 | Требования к программному | IIS 10.0; |
| | обеспечению для работы веб- | .NET Framework 4.8; |
| | приложения | .NET Core 3.1; |
| | | ASP.NET Core Runtime 3.1.13 |
| | | Hosting Bundle |

1.2. Требования к аппаратной платформе рабочих мест пользователей СВЛ ТР (пользователей веб-сайта СВЛ ТР):

| 1 | Центральный процессор | двухъядерный процессор |
|---|-----------------------|------------------------------|
| | | архитектуры Intel Pentium IV |
| | | или более современной с |
| | | тактовой частотой не менее |
| | | 1,7 ГГц |

| 2 | Оперативная память | не менее 512 Мбайт |
|---|---------------------------------|---------------------------|
| 3 | Видеомонитор | Цветной с разрешением не |
| | | менее 1024х768 с размером |
| | | экрана по диагонали не |
| | | менее 17" |
| 4 | Манипулятор | типа мышь |
| 5 | Сетевой адаптер Ethernet | 1000 Мбит/сек |
| 6 | Клавиатура | стандарта IBM, |
| | | русифицированная |
| | | «ЙЦУКЕН» |
| 7 | Источник бесперебойного питания | |
| 8 | Требования к программному | OC Windows версии 10 или |
| | обеспечению | выше |

2. Перечень дополнительного ПО и библиотек, необходимых для работы ПО СВЛ ТР

2.1. Дополнительного программного обеспечения и библиотек для работы ПО СВЛ ТР не требуется.

3. Порядок действий, необходимых для установки Бортового ПО СВЛ ТР

- 3.1. Требования к установке.
 - Windows 10, 64 bit, установленная на диске С;
 - подключение Интернет (для отображения географических карт на веб-сайте СВЛ ТР);
 - все файлы установки необходимо запускать от имени администратора.
- 3.2. Состав дистрибутива ПО СВЛ ТР.

В состав дистрибутива входят следующие каталоги и файлы:

- 1. Каталог *components*, содержащий необходимые компоненты для установки ПО СВЛ ТР:
 - backup-iis;
 - postgis-bundle-pg13-3.1.1x64;

- SilClientFolder;
- SilServerFolder;
- site;
- postgres-config.ini;
- PostgresPro_13.2.2_64bit_Setup.exe;
- svl_backup.sql.
- 2. Каталог *Проверочное ПО*, содержащий подкаталог *SILClient*, в котором расположена программа эмулятор клиента (бортового устройства) службы *SILServer*.
 - 3. Непосредственно файлы установки:
 - 1. install_postgresql.bat;
 - 2. install_postgis.bat;
 - 3. create_db.bat;
 - 4. install_iis_create_web_app.bat;
 - 5. dotnet-hosting-3.1.13-win.exe;
 - 6. Yandex.exe;
 - 7. iis_reset.bat;
 - 8. install SILServerService.bat.
 - 3.3. Установка ПО СВЛ ТР.
 - 1. Открыть каталог дистрибутива ПО СВЛ ТР.
 - 2. Выполнить установку СУБД PostgresPro.

Запустить пакетный файл «1. install_postgresql.bat», в консоли дождаться появления cooбщения «Install PostgresPro completed successfully!», после чего нажать любую клавишу для закрытия консоли.

3. Установка PostGIS.

Запустить пакетный файл «2. install_postgis.bat», в консоли дождаться появления cooбщения «Install PostGIS completed successfully!», после чего нажать любую клавишу для закрытия консоли.

4. Создание базы данных sildb.

Запустить пакетный файл «3. create_db.bat», в консоли дождаться появления cooбщения "Install database completed successfully!", нажать любую клавишу для закрытия консоли.

5. Установка *IIS* и развёртывание веб-приложения СВЛ ТР.

Запустить пакетный файл «4. install_iis_create_web_app.bat», в консоли дождаться появления cooбщения «Install IIS completed successfully!», после чего нажать любую клавишу для закрытия консоли.

6. Установка пакета размещения *dotnet*.

Запустить исполняемый файл «5. dotnet-hosting-3.1.13-win.exe», следуя инструкции установить пакет.

7. Установка браузера Яндекс. Браузер.

Запустить исполняемый файл «*6. Yandex.exe*», следуя инструкции установить браузер.

8. Перезапуск *IIS*.

Запустить пакетный файл «7. iis_reset.bat», в консоли дождаться появления сообщения «Restart IIS completed successfully!», после чего нажать любую клавишу для закрытия консоли.

9. Установка службы SILServerService.

Запустить пакетный файл «8. install_SILServerService.bat», в консоли дождаться появления cooбщения «install SILServerService completed successfully!», после чего нажать любую клавишу для закрытия консоли.

3.4. Проверка работоспособности ПО:


1. Запустить программу-эмулятор клиента (бортового устройства) SILClientEmu (файл дистрибутива \Проверочное ПО\SILClient\SILClientEmu.exe).

При запуске программы параметры сервера в поле «Server IP» и поле «Server Port» заполняются автоматически (из параметров сетевой карты и из конфигурационного файла). При этом поле «Server Port2» не будет доступно для изменения. Поле «IMEI» также заполняется автоматически, его изменение нежелательно во время тестирования.

- 2. Выбрать ТЭМ18ДМ. Для серию локомотива тестирования предоставляется две серии локомотивов: один тепловоз (ТЭМ18ДМ) и один электровоз (ОПЭ-1). При выборе серии локомотива автоматически настраиваются следующие параметры интерфейса, соответствующие настройкам службы SILServer для каждой серии локомотива: 1) номер локомотива (для тепловоза ТЭМ18ДМ – 9999, для электровоза ОПЭ-1 – 9998); 2) IMEI (уникальный идентификационный номер локомотива); 3) при выборе серии ТЭМ18ДМ активируется вкладка "Параметры тепловоза", при выборе серии ОПЭ-1 активируется вкладка "Параметры электровоза", при этом элементы неактивной вкладки полностью деактивируется, что предотвращает отправку сообщения, не соответствующего виду локомотива.
- 3. Нажать кнопку "Подключиться". Дождаться появления в поле «Статус» сообщения «Успешное подключение».





После подключения невозможно изменить серию локомотива.




- 4. Отправить сообщение с параметрами локомотива на сервер нажатием кнопки «Отправить параметры тепловоза на сервер».
- 5. Открыть браузер Яндекс.Браузер, перейти по адресу http://localhost/svl (загрузка страницы может продолжаться до 3 минут). В открывшемся окне в строке логин и пароль ввести «admin» и нажать кнопку «Войти».

В открывшемся главном окне веб-сайта СВЛ ТР выбрать локомотив из списка, визуально удостовериться в отображении локомотива и его параметров (выбрать локомотив на карте).






6. В программе *SILClientEmu* изменить координаты локомотива, отправить сообщение на сервер, дождаться изменение положения локомотива на карте (до 60 секунд после отправки сообщения).



7. В программе *SILClientEmu* при сохранении подключения произвольное количество раз отправить параметры локомотива, каждый раз изменяя параметры локомотива на соответствующей вкладке и убедиться в изменении параметров локомотива на сервере после каждой отправки, а также точному соответствию значений оправленных и принятых параметров, отображаемых в веб-приложении.



8. Отключиться от сервера, нажав на кнопку «Отключиться», дождаться появления сообщения «Соединение закрыто» в поле «Статус».



9. Повторить тестирование по пп. 2 – 8, выбрав серию локомотива ОПЭ-1. Оправка сообщения на сервер для данной серии осуществляется нажатием на кнопку «Отправить параметры электровоза на сервер».

Возможен одновременный запуск двух экземпляров программы SILClientEmu для одновременного тестирования нескольких клиентов, подключенных к серверу.

10 После завершения всех проверок закрыть программу SILClientEmu.

4. Эксплуатация ПО СВЛ ТР

- 4.1. Эксплуатация ПО СВЛ ТР осуществляется в соответствии с Руководством оператора RU.24956022.00010-01 34 01.
- 4.2. ПО СВЛ ТР предоставляет возможность работы с информацией, предоставляемой системой посредством веб-приложения СВЛ ТР в виде графического отображения данных, в виде отчётных форм.
- 4.3. При работе с системой используются стандартные инструменты, предоставляемые веб-браузером:
 - формирование карты, в том числе географической, расположения объектов на ней и оперативных данных по ним;
 - формирование табличных и графических отчётов;
 - вывод на печать.
- 4.4. Пользователи ПО СВЛ ТР должны иметь навыки работы с операционной системой семейства Windows, работы с веб-браузером Яндекс.Браузер, а также обладать необходимыми знаниями в соответствующей предметной области.
- 4.5. Для начала работы с СВЛ ТР на рабочем месте пользователя необходимо запустить веб-браузер и в адресной строке набрать адрес веб-сайта СВЛ ТР: http://localhost/svl.
- 4.6. В открывшемся окне входа в систему ввести логин и пароль в соответствующих полях окна и нажать кнопку «Войти». При условии ввода корректного логина и пароля, пользователь авторизуется на веб-сайте СВЛ ТР.
- 4.7. Далее веб-приложение СВЛ ТР предоставляет пользователю возможность получения следующей информации:
 - местоположение тягового подвижного состава (ТПС), оборудованного бортовым локомотивным оборудованием СВЛ ТР;
 - оперативных сведений и параметров движения ТПС;
 - данных по всему парку ТПС, оборудованному бортовым локомотивным оборудованием СВЛ ТР;

- данных по ТПС за произвольный и указанный периоды (по дизельному топливу, по электроэнергии, по давлению в тормозной магистрали).
- 4.8. Для завершения работы с веб-сайтом СВЛ ТР необходимо воспользоваться кнопкой выхода, расположенной в правой верхней части главного окна веб-сайта СВЛ ТР.