ALLUMEUR : REGLAGE DES CONTACTS

dico des réparations



	Outils
- Déposer la tête de distributeur. - Tourner le moteur pour que linguet mobile soit levé complètement par un des bossages de la came. - Desserrer la vis de blocage du porte-linguet fixe, - Agir sur la vis excentrée ou déplacer le plateau porte-linguet fixe pour obtenir un écartement des grains de contact de 0,4 + ou - 0.02 mm. - Serrer la vis de blocage. - S'assurer à nouveau de l'écartement des grains de contact. - Monter la tête de l'allumeur.	Jeu de cales