接口说明

1 寻找传感器

在使用视触觉传感器所有 API 接口时,需要先初始化 VTSDeviceFinder 类找到对应的传感器。

1.1 初始化 VTSDeviceFinder

VTSDeviceFinder()->VTSDeviceFinder

功能:初始化 VTSDeviceFinder 类

参数:

返回值: VTSDeviceFinder 实例

1.2 返回当前所有传感器的配置参数

get devices()->List[VTSDeviceBaseConfig]

功能:返回当前所有传感器的配置参数

参数:

返回值:List[VTSDeviceBaseConfig]

1.3 返回当前传感器的数量

count()->int

功能:返回当前传感器的数量

参数: 返回值:int

1.4 返回当前所有传感器对应的内部索引号

indexes() ->List[int]

功能: 返回当前所有传感器对应的内部索引号

参数:

返回值:List[int]

1.5 返回当前所有传感器对应的 vendorID

get vendorIDs() ->List[str]

功能: 返回当前所有传感器对应的 vendorID

参数:

返回值:List[str]

1.6 返回当前所有传感器对应的 SN

get sns() ->List[str]

功能: 返回当前所有传感器对应的 SN

参数:

返回值:List[str]

1.7 返回指定序列号的传感器对应的配置参数

get device by sn(sn: str) ->VTSDeviceBaseConfig

功能: 返回指定序列号的传感器对应的配置参数

参数:

sn:请根据传感器铭牌序列号或初始化 VTSDeviceFinder 日志进行获取

返回值:VTSDeviceBaseConfig

VTSDeviceBaseConfig 用于描述设备的基础配置信息

字段:

name: str 设备名称 vendorID: str 设备 VID

SN: str 设备 PID

index:int 设备内部索引号

1.8 返回指定型号的传感器对应的配置参数

get_devices_by_vendorID(vendor_id: str) ->List[VTSDeviceBaseConfig]

功能:返回指定型号的传感器对应的配置参数

参数:

vendor_id:传感器型号

返回值:List[VTSDeviceBaseConfig]

1.1-1.8 示例如下:

```
from pyvitaisdk import VTSDeviceFinder
```

```
if __name__ == "__main__":
```

finder = VTSDeviceFinder()

获取所有的序列号

print('finder.get sns()', finder.get sns())

获取所有的 Vendor ID

print('finder.get vendorIDs()', finder.get vendorIDs())

打印目前链接的所有传感器信息

print('finder.get_devices()', finder.get_devices())

打印目前链接的传感器数量

```
print('finder.count()', finder.count())

# 打印目前链接的传感器数量
print('finder.indexes()', finder.indexes())

# 打印指定型号的传感器信息
print('finder.get_devices_by_vendorID', finder.get_devices_by_vendorID("f225"))

# 打印指定序列号的传感器信息
```

2 GF225 使用

2.1 GF225 对象初始化及释放

在使用 GF225 的所有 API 接口时,都需要先调用 GF225()方法初始化 GF225 对象,

不再使用该对象时通过调用该对象的 release()方法进行释放。

GF225(config:VTSDeviceBaseConfig, model_path: str, device

print('finder.get device by sn', finder.get device by sn("0001"))

:str) -> GF225

功能:初始化 GF225 参数:

config:从 VTSDeviceFinder 获取到的配置参数

model path:深度恢复模型路径

device: 'cpu' or 'cuda' 返回值: GF225 实例

2.2 设置自动检测并进行透视变化边距参数

set_auto_warp_paddings(top:int,bottom:int,left:int,right:int,dsize:List[int]=DEF
AULT WARP DSIZE) -> None:

功能:设置自动检测并进行透视变化边距参数.

参数:

top (int): 顶部边距 bottom (int): 底部边距 left (int): 左侧边距 right (int): 右侧边距

dsize (List[int], optional):透视变换后输出的有效图像大小,默认[480, 480]

返回值:

2.3 设置手动设置透视变化参数

set_manual_warp_params(src: List[List[float]], scale: float, dsize: List[int]=DEFAULT WARP DSIZE) -> None:

功能:设置手动设置透视变化参数

参数:

src (List[List[float]]): 原图像中希望进行透视变换的四个点.顺序依次为左上、右上、

右下、左下. 如:[[240, 99], [434, 101], [417, 275], [249, 271]]。建议采用左上、右

上、右下、左下四个 marker 点的中心点位置

scale (float): 缩放比例

dsize (List[int], optional): 透视变换后输出的有效图像大小,默认[480, 480]

返回值:

2.4 获取一帧图像

read() -> Tuple[bool,np.ndarray, np.ndarray]

功能:获取一帧图像

参数:

返回值:Tuple[bool,np.ndarray, np.ndarray] #是否读取成功 ,原始图像,变化后图

像

2.5 对相机 flush

flush(nums: int) -> None

功能:对相机 flush 指定的帧数

参数:

nums (int): 希望 flush 的帧数

返回值:

2.1-2.5 示例如下:

```
vtsd = VTSDeviceFinder()
# 修改指定传感器 SN
config = vtsd.get device by sn("0001")
vt = GF225(config=config)
vt.set auto warp paddings(30, 40, 35, 30)
# vt.set manual warp params([[258, 135], [389, 135], [383, 256], [264, 256]], 1.5,
dsize = [\overline{240}, 240]
vt.flush(30)
while 1:
  ret, raw_frame, warpped_frame = vt.read()
    cv2.imshow(f"raw frame", raw frame)
    cv2.imshow(f"warpped frame", warpped frame)
  key = cv2.waitKey(1) \& 255
  if key == 27 or key == ord("q"):
    break
vt.release()
```

2.6 启用视频流

enable_stream() -> None

功能:启用视频流.会启动一个后台线程持续获取图像.

参数: 返回值:

2.7 获取一帧原始图像

get_raw_frame() -> np.ndarray:

功能:获取一帧原始图像(与 enable_stream()配合使用,该接口返回最新的一帧原始

图像) 参数:

返回值:np.ndarray

2.8 获取一帧变换后图像

get wrapped_frame() -> np.ndarray:

功能:获取一帧变换后图像(与 enable_stream()配合使用,该接口返回最新的一帧变

换后图像)

参数:

返回值: np.ndarray

2.9 关闭视频流

disable stream() -> None

功能:关闭视频流

参数: 返回值:

2.10 释放对象

release() -> None

功能:释放对象

返回值:

2.6-2.10 示例如下:

```
vtsd = VTSDeviceFinder()
```

修改指定传感器 SN

config = vtsd.get device by sn("0001")

vt = GF225(config=config)

修改参数

vt.set_manual_warp_params([[258, 135], [389, 135], [383, 256], [264, 256]], 1.5, dsize=[240, 240])

```
vt.enable_stream()
while 1:
    cv2.imshow(f"get_raw_frame", vt.get_raw_frame())
    cv2.imshow(f"get_wrapped_frame", vt.get_wrapped_frame())
    key = cv2.waitKey(1) & 255
    if key == 27 or key == ord("q"):
        break

vt.release()
vt.disable_stream()
...
```

2.11 判断是否已经初始化 Marker

is_inited_marker() -> bool: 功能:是否已经初始化 Marker

参数: 返回值:bool

2.12 初始化 Marker

init_marker(image:np.ndarray) -> None:

功能: 初始化 Marker

参数:

image:用来进行初始化的一帧的有效图像

返回值:

2.13 对当前图像进行 Marker 的追踪

tracking(image:np.ndarray) -> None:

功能: 对当前图像进行 Marker 的追踪

参数:

image:用来进行跟踪的一帧的变化后图像

返回值:

2.14 返回所有 Marker 相对于初始帧的偏移值

get_markers_offset() -> Tuple[np.ndarray, np.ndarray]:

功能: 返回所有 Marker 相对于初始帧的偏移值

参数: 返回值:

2.15 获取所有 Marker 点的平面向量

get marker vector():

功能: 获取所有 Marker 点的平面向量

参数:

返回值: [[第一行第一列的向量,第一行第二列的向量...],[第二行第一列的向量...]...]

2.16 返回 Marker 相对于初始帧的最大偏移值

get marker max offset() -> Tuple[List[float, float], List[list,list]]:

功能: 返回 Marker 相对于初始帧的最大偏移值. 返回的 X 和 Y 方向的最大值不一定是

同一个点

参数:

返回值:[X 方向上的最大偏移值, Y 方向上的最大偏移值], [X 方向上的最大偏移值索引值

行和列, Y 方向上的最大偏移值索引值行和列]

2.17 返回 Marker 相对于初始帧的平均偏移值

get_marker_mean_offset() -> Tuple[float, float]:

功能:返回 Marker 相对于初始帧的平均偏移值

参数:

返回值:(X方向上的平均偏移值,Y方向上的平均偏移值)

2.18 返回按照行列排布的 mark 点坐标

get markers() -> np.ndarray:

功能: 返回按照行列排布的 mark 点坐标

参数: 返回值:

2.19 在图像上绘制 Marker 移动流

draw flow(frame:np.ndarray, flow) -> None:

功能: 在图像上绘制 Marker 移动流

参数:

frame:np.ndarray

flow:移动流

返回值:

2.11-2.19 示例如下:

```
ret, raw_frame, warpped_frame = vt.read()

if not vt.is_inited_marker():
    vt.init_marker(warpped_frame)
else:
    flow = vt.tracking(warpped_frame)
    vt.draw_flow(warpped_frame, flow)
    print(f"vts.get_markers_offset(): {vt.get_markers_offset()}")
    print(f"vts.get_marker_vector(): {vt.get_marker_vector()}")
    print(f"vts.get_marker_max_offset(): {vt.get_marker_max_offset()}")
    print(f"vts.get_marker_mean_offset(): {vt.get_marker_mean_offset()}")
    print(f"vts.get_markers(): {vt.get_marker_mean_offset()}")
    cv2.imshow(f"tracking image", warpped_frame)
...
```

2.20 获取当前标志位的三维向量

get_3d_vector(frame:np.ndarray) -> np.ndarray:

功能: 获取当前标志位的三维向量

参数:

frame: 图像

返回值: shape 为 81*3 的 np 数组,依次为从左上角开始,先行后列的标志点坐标(x,

y , z)

2.20 示例如下:

```
...
vector = vts.get_3d_vector(frame)
...
```

2.21 进行标定

calibrate(nums: int) -> None

功能:标定,设置背景信息

参数:

nums (int): 希望标定的帧数

返回值:

2.22 进行再标定

re calibrate(nums: int) -> None

功能:再标定,用于更新背景信息

参数:

nums (int): 希望标定的帧数

返回值:

2.23 判断是否已经标定

is_calibrate() -> bool

功能:判断是否已经标定

参数: 返回值:

2.24 启动后端

start_backend() -> None

功能:启动后端

参数: 返回值:

2.25 停止后端

stop_backend() -> None

功能:停止后端

参数: 返回值:

2.26 启用滑动检测

enable slip detect() -> None

功能:启用滑动检测

参数: 返回值:

2.27 停用滑动检测

disable_slip_detect() -> None

功能:停用滑动检测

参数: 返回值:

2.28 查看滑动状态

slip state() -> SlipState

功能:滑动状态

参数: 返回值:

UNKNOWN = 0 # 未知 CONTACT = 1 # 接触

INCIPIENT_SLIP = 2 # 初始滑移
PARTIAL_SLIP = 3 # 部分滑移
COMPLETE_SLIP = 4 # 完全滑移
NO_OBJ = 5 # 没有物体
STEADY_HOLD = 6 # 静止保持

2.21-2.28 示例如下:

```
...
vt.start_backend()

calib_num = 50
slip_state = vt.slip_state()
vt.calibrate(calib_num) # 启动标定
while 1:
    frame = vt.get_wrapped_frame()
    if vt.is calibrate():
```

```
slip_state = vt.slip_state()
frame_copy = frame.copy()
cv2.imshow(f"frame", frame_copy)
key = cv2.waitKey(1) & 0xFF
if key == ord("q"):
    break
elif key == ord("e"):
    # 按 e 开启滑动检测
    vt.enable_slip_detect()
elif key == ord("d"):
    # 按 d 关闭滑动检测
    vt.disable_slip_detect()
elif key == ord('r'):
    vt.re_calibrate(calib_num) # 重新标定

vt.stop_backend()
...
```

2.29 设置背景深度图

set background depth(image:np.ndarray) -> None

功能:设置背景深度图

参数:image 从传感器中读取到的变换后的图像

返回值:

2.30 清除背景深度图

clear background depth() -> None

功能:清除背景深度图

参数: 返回值:

2.31 判断背景深度图是否已设置

is background depth init() -> bool

功能:判断背景深度图是否已设置

参数:

返回值:bool

2.32 进行 3d 重构

recon3d(image:np.ndarray) -> None

功能:基于传入的图像进行 3d 重构

参数:

返回值:None

2.33 获取深度图

get_depth_map() -> np.ndarray

功能:获取深度图,与 recon3d(image)配合使用

参数:

返回值:np.ndarray

2.34 获取背景深度图

get background depth map() -> np.ndarray

功能:获取背景深度图,与 set_background_depth(image)配合使用

参数:

返回值:np.ndarray

2.35 获取深度图差

get_diff_depth_map() -> np.ndarray

功能:获取深度图差(当前深度图-背景深度图),与 recon3d(image)配合使用

参数:

返回值:np.ndarray

2.29-2.35 示例如下:

```
vt.enable stream()
frame = \overline{vt}.get wrapped frame()
vt.set background depth(frame)
while \overline{1}:
  frame = vt.get wrapped frame()
  cv2.imshow(f"get wrapped frame", frame)
  cv2.imshow(f"get_raw_frame", vt.get_raw_frame())
  if vt.is background depth init():
    vt.recon3d(frame)
    background depth map = vt.get background depth map()
    depth map = vt.get depth map()
    diff depth map = vt.get diff depth map()
    cv2.imshow(f"depth map", depth map)
    cv2.imshow(f"background depth map", background depth map)
    cv2.imshow(f"diff depth map", diff depth map)
  key = cv2.waitKey(1) \& 255
  if key == 27 or key == ord("q"):
    break
  elif key == ord("e"):
    #按 e 重新设置背景深度图
    vt.clear background depth()
    vt.set background depth(frame)
vt.disable stream()
```