Manuel d'utilisation du simulateur ARM epater Révision 2

Marc-André Gardner, Yannick Hold-Geoffroy et Jean-François Lalonde

7 mars 2018

Introduction

Ce manuel présente l'utilisation du simulateur épater, qui émule un processeur à architecture ARMv4 (coeur ARM7), tel qu'étudié dans le cours *GIF-1001 Ordinateurs : Structure et Applications*. Il présente également succinctement le jeu d'instruction ARMv4. Des informations complémentaires concernant l'architecture ARM et la programmation en assembleur peuvent être obtenues dans les notes de cours ou dans les manuels de référence cités dans le plan de cours.

Prise en main

Accès au simulateur

Le simulateur est disponible à l'adresse http://gif1001-sim.gel.ulaval.ca/. Aucune installation n'est nécessaire. Le simulateur a été testé avec les navigateurs suivants :

- Google Chrome version 50 et plus, sur Windows, MacOS et Linux
- Mozilla Firefox version 44 et plus, sur Windows, MacOS et Linux
- Microsoft Edge, sur Windows 10
- Apple Safari, sur MacOS

D'autres navigateurs peuvent également être compatibles avec l'interface du simulateur, mais cette compatibilité n'est pas garantie. Si vous rencontrez des problèmes avec un navigateur alternatif, installez un des navigateurs énumérés plus haut.

Note importante: Le simulateur opère automatiquement une sauvegarde locale de votre code. Aucune donnée n'est conservée sur le serveur: si les données de votre navigateur sont effacées ou perdues, vous perdrez votre code. Veillez à toujours télécharger le fichier contenant votre code, en utilisant le bouton "Sauvegarder", à chaque fois que vous quittez la session de simulation ou fermez votre navigateur. Il est de votre responsabilité de vous assurer de conserver ces fichiers en lieu sûr. L'équipe du simulateur ne pourra être tenue responsable de perte de données et ne possède aucun moyen de récupérer des données perdues.

Table des matières

Introduction 1
Prise en main 1
Accès au simulateur 1
Utilisation du simulateur 4
Éditeur de code 5
Contrôles du simulateur 7
Vue des registres 8
Vue des drapeaux 9
Vue de la mémoire 10
Description de l'instruction courante 12
Sauvegarde des sessions de travail 13
Contrôles d'enregistrement et de chargement 14
Configuration 15
Instructions ARM supportées 16
Instructions de données 17
Exemples d'utilisation 17
Assignations et allocations en mémoire 22
Instructions d'accès mémoire 23
Accès mémoire de base 23
Format d'une instruction LDR ou STR 23
Exemples d'utilisation 24
Accès mémoire multiples 25
Exemples d'utilisation 25
Échange mémoire/registre (swap) 26
Exemples d'utilisation 26
Instructions de branchement 27
Exemples d'utilisation 27
Instructions de décalage 28
Exemples d'utilisation 28
Instructions d'accès au registre de contrôle et de statut 29
Exemples d'utilisation 29

MANUEL D'UTILISATION DU SIMULATEUR ARM EPATER RÉVISION 2 3

Instructions de déclenchement d'une interruption logicielle 30

Exemples d'utilisation 30

Assertions 31

Exemples d'utilisation 31

Note importante 31

Remerciements 32

Utilisation du simulateur

La page d'accueil du simulateur est présentée à la figure 1. Elle contient, sur la gauche, un menu permettant de choisir le type d'activité (démonstrations, exercices, travaux pratiques ou simulation libre) et, dans sa section principale, une liste des programmes disponibles.




FIGURE 1: Page d'accueil du simulateur

Cliquer sur l'un de ces programmes ouvre l'interface de simulation à proprement parler. La figure 2 présente un exemple typique de cette interface, annotée. Les sous-sections suivantes présentent chaque zone de l'interface.




FIGURE 2: Vue d'ensemble de l'interface du simulateur.

Éditeur de code

L'éditeur de code constitue la zone principale du simulateur. C'est dans cet éditeur que vous pouvez créer votre programme. Lors de l'exécution, l'éditeur passe en mode lecture seulement, mais présente certaines informations comme la ligne en cours d'exécution.

Cet éditeur possède une coloration syntaxique, c'est-à-dire qu'il est capable d'analyser le code qu'il convient pour colorier différemment les diverses parties d'une instructions. Cela permet de faciliter la lecture et la détection des erreurs.

La colonne de gauche contient le numéro de ligne. Lorsqu'une instruction est erronée, un X blanc sur fond rouge y apparaît pour signaler le problème :

```
23
24
                               Ouestion 14
```

Passer la souris sur ce X fait apparaître une infobulle contenant un texte explicatif de l'erreur :

```
Les registres et/ou constantes utilisés dans une opération doivent être séparés par une virgule
```

Il est possible de mettre en place des points d'arrêt (breakpoints) en cliquant sur le numéro d'une ligne. Un point d'arrêt force le simulateur à s'arrêter lorsqu'il l'atteint. Un point d'arrêt peut être désactivé en recliquant sur le même numéro de ligne. Par exemple, dans la figure suivante, les lignes 20 et 22 sont des points d'arrêt :

```
R0, = tableau
               = pointeur
              [PC, #-128] ; Questions 6, 7 et 8
                    -128] ; Questions 9, 10 et 11
22
               =_variable
23
```

Note importante : un point d'arrêt peut être placé sur n'importe quelle ligne si le programme n'est pas assemblé. Une fois le programme assemblé (le bouton "Démarrer" pressé et le code assemblé sans erreur), un point d'arrêt peut seulement être placé sur une ligne contenant une instruction et un point d'arrêt invalide est désactivé ou

FIGURE 3: Vue typique de l'éditeur

FIGURE 4: Exemple d'instruction erronée. Le X blanc sur fond rouge signale la ligne contenant l'instruction invalide.

FIGURE 5: Le message expliquant l'erreur peut être consulté en passant la souris sur le X.

FIGURE 6: Un point d'arrêt (breakpoint) peut être mis en place en cliquant sur le numéro de ligne.

déplacé sur la prochaine ligne. Si l'utilisateur clique sur une ligne ne contenant pas d'instruction, le point d'arrêt sera placé sur la prochaine ligne contenant une instruction. Par exemple, à la figure 6, cliquer sur la ligne 17 placera un point d'arrêt à la ligne 18.

Lors de l'exécution, l'éditeur passe en mode lecture seule. Il affiche cependant certaines informations. La ligne en cours d'exécution est surlignée en rouge bourgogne :

```
17
18
              R0, =_tableau
              R1, = pointeur
R2, [PC, #-128]
                             -128]
```

De même, lorsque l'instruction courante est un branchement ou un appel de fonction, l'éditeur affiche la destination du branchement en surlignant en noir la prochaine instruction. Par exemple, dans ce cas-ci, l'instruction en cours d'exécution (surlignée en rouge) est le B main, et la prochaine instruction sera celle de la ligne 18 (surlignée en noir):

```
main
                                    DC32
       _
AdresseDePointeur
_AdresseDeTableau
                                    DC32
10
                                    DC32
      ; sont réservés. Le code de la section .text commence
SECTION CODE
16
17
18
             RO, =_tableau ; Question 4
19
             R1, =_pointeur
                          -128] ; Questions 6,
```

FIGURE 7: L'instruction qui va être exécutée au prochain pas de temps est surlignée en rouge dans l'éditeur. Si aucune instruction n'est surlignée, c'est que le Program Counter (PC) ne se situe pas dans la mémoire d'instructions.

FIGURE 8: La prochaine instruction à être exécutée après un branchement est surlignée en noir profond. Si le branchement est conditionnel, cet affichage en tient compte et affiche la prochaine instruction correspondant à la branche prise.

Contrôles du simulateur

Les boutons de contrôle du simulateur permettent d'agir sur la simulation. Cette interface diffère selon le mode actuel. Dans le mode édition (figure 9), seul le bouton Démarrer est actif. Dans le mode exécution, que l'on peut accéder en pressant sur Démarrer, tous les boutons sont actifs, et le bouton Démarrer devient Arrêter.



FIGURE 9: Barre de contrôle en mode édition

FIGURE 10: Barre de contrôle en mode exécution

Lorsque le bouton Démarrer est pressé, le simulateur tente d'abord d'assembler le code. Si aucune erreur n'est détectée, il passe alors en mode exécution. Dans ce mode, tous les boutons sont actifs et sont, respectivement, de gauche à droite :

- 1. **Arrêt** : interrompt la simulation et revient en mode édition.
- 2. **Réinitialisation** : effectue l'équivalent d'une interruption *reset* sur le microprocesseur. La valeur de PC est mise à 0. Notez que cela n'affecte pas la valeur des autres registres et des drapeaux.
- 3. Exécution en continu : le simulateur exécute les instructions suivantes sans arrêt, jusqu'à ce qu'il rencontre une erreur ou un point d'arrêt. Notez que le simulateur est volontairement limité quant au nombre d'instructions qu'il peut exécuter d'un seul coup (10000). Lorsque ce nombre est atteint, le simulateur arrête comme s'il avait rencontré un point d'arrêt. Il suffit d'appuyer à nouveau sur le bouton d'exécution en continu pour poursuivre.
- 4. Retour en arrière : retourne en arrière d'une instruction. L'état du simulateur (les registres, la mémoire et les drapeaux) retourne comme il était à l'instruction précédente puis arrête.
- 5. Exécuter jusqu'à la sortie : dans le cas où la ligne courante est dans une fonction, cette action exécute sans arrêt les instructions jusqu'à sortir de la fonction (appel de BX). Si la ligne courante n'est pas dans une fonction, cette action a le même effet qu'une exécution en continu.
- 6. Exécuter ligne courante : dans le cas où la ligne courante est une instruction autre que BL, cette action a le même effet que la précédente. Toutefois, dans le cas d'un appel de fonction (BL), cette action exécute l'entièreté de la fonction jusqu'à son retour.
- 7. Exécuter instruction courante : exécute l'instruction courante (celle qui est surlignée dans l'éditeur) et passe à la suivante puis arrête.

Vue des registres

La section de gauche de l'interface présente les valeurs contenues dans les registres du processeur. Les 16 registres que contient un processeur ARM (Ro à R15) sont affichés.

Par défaut, leur valeur est présentée en hexadécimal, mais il est possible de choisir différents modes d'affichage en cliquant sur le mode actuel pour faire apparaître le menu de sélection. Le mode décimal signé correspond à une interprétation complément-2 de la valeur du registre, alors que le mode non-signé correspond à une simple conversion vers le système décimal.

Les onglets au-dessus des registres permettent de choisir la banque de registre à visualiser. La plupart des banques de registre d'un processeur ARM sont présentes, incluant la banque IRQ (interruption), FIQ (interruption rapide) et SVC (interruption logicielle).

La valeur d'un registre peut être modifiée en changeant sa valeur dans l'interface. Attention toutefois à respecter le type d'affichage sélectionné (par exemple, il est illégal d'écrire autre chose que o ou 1 en mode binaire).

Il est possible d'affecter un point d'arrêt à un registre, en mode lecture ou écriture. Un point d'arrêt lié à un registre met la simulation en pause lorsque le registre est écrit ou lu. Par exemple, dans la figure suivante, les registres R3 et R5 ont un point d'arrêt en écriture et le registre R2 un point d'arrêt en lecture :

Un point d'arrêt en écriture peut être ajouté en cliquant sur le nom du registre tout en tenant la touche Ctrl ou Cmd enfoncée, respectivement sur Windows et MacOS. De même, un point d'arrêt en lecture peut être ajouté en cliquant tout en tenant la touche Maj (Shift) enfoncée. Un point d'arrêt précédemment créé peut être retiré en répétant la même opération. Il est possible de mettre à la fois un point d'arrêt en lecture et en écriture sur le même registre.

Lorsque l'instruction courante lit ou écrit un registre, sa valeur est entourée d'un rectangle turquoise (lecture) ou rouge (écriture). Par exemple, dans l'image suivante, l'instruction courante lit les valeurs de Ro et R5 et écrit dans R2:

Nom	Valeur
R0	8000000
R1	00000100
R2	002938ae
R3	00010004
R4	00000004
R5	00000006
R6	00000000




FIGURE 11: Vue des registres généraux




FIGURE 12: Menu de sélection du mode d'affichage



FIGURE 13: Onglets de sélection de la banque de registres à visualiser

Nom	Valeur
R0	00000000
R1	00000000
R2	00000000
R3	00000000
R4	00000000
R5	00000000
R6	00000000

FIGURE 14: Points d'arrêt sur les registres R2, R3 et R5.

Vue des drapeaux

Les drapeaux de l'ALU sont présentés juste en dessous de la vue des registres.

Un drapeau ne peut prendre que deux valeurs : vrai ou faux (o ou 1 en binaire). Il est possible de changer la valeur d'un drapeau en cliquant sur sa valeur. L'interface présente à la fois la vue pour le registre de statut courant (CPSR) et le registre de statut sauvegardé (SPSR), si applicable.

Le registre de statut sauvegardé (SPSR) est propre à chaque banque de registres, hormis la banque User qui n'en possède pas. Il permet de conserver le registre de statut du programme principal pendant une interruption. Dans la majorité des cas (exécution en mode *User*), les valeurs du SPSR ne sont pas définies ou modifiables.

Tout comme pour les registres, les drapeaux lus ou écrits par une instructions voient leur contour coloré de manière différente.



Figure 15: Vue des drapeaux de l'ALU

Vue de la mémoire

La vue de la mémoire présente le contenu de la mémoire d'instructions et de données. Cette vue est arrangée en tableau, où chaque ligne fait 16 octets de largeur. Par exemple, pour retrouver la valeur à l'adresse 0x9A, il suffit d'aller au croisement de la ligne 0x90 et de la colonne 0xA. Les espaces mémoire non déclarés (qui ne se rapportent ni à une instruction, ni à une variable) sont indiqués par des tirets. L'affichage du contenu de la mémoire se fait en hexadécimal.

Tout comme pour les registres et les drapeaux, il est possible de modifier une valeur initialisée de la mémoire en cliquant. Les zones non déclarées (dont la valeur est identifiée par des tirets) ne peuvent être modifiées. La valeur doit être écrite en hexadécimal et ne peut excéder la capacité d'un octet (255, soit 0xFF).

Lors de l'exécution, les octets composant l'instruction courante (celle surlignée en rouge dans l'éditeur) sont entourés de vert, comme dans l'exemple suivant :

```
0x00000080 34 00 9F E5 34 10 9F E5 80 20 1F E5 80 40
0x00000090 2C 30 9F E5 00 00 81 E5 04 50 A0 E3 04 20 90 E4
0x000000a0 05 20 90 E7 04 00 80 E2 00 30 81 E5 05 20 90 E5
0x000000b0 04 60 9F E5 00 20 86 E5 FE FF FF EA 04 00 00 00
0x000000c0 00 10 00 00 04 10 00 00 --
```

Lorsque l'instruction est une opération agissant en mémoire, les cases mémoires lues ou écrites voient leurs valeurs colorées de manière différente (vert dans le cas d'une lecture, rouge dans le cas d'une écriture). Par exemple, dans l'image suivante, l'instruction courante lit les valeurs 0x10 à 0x13 inclusivement :

```
Mémoire
          00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
0x00000000 1E 00 00 EA AE 38 29 00 91 F3 3E 00 23 00 00 EA
0x00000010 00 00 10 00 04 00 00 00 -- -- --
```

Il est possible de placer des points d'arrêt en mémoire. Ceux-ci peuvent être de trois types :

- Lecture : le simulateur s'arrête lorsqu'un accès en lecture (par exemple via l'instruction LDR) est effectué sur cette case mémoire
- Écriture : le simulateur s'arrête lorsqu'un accès en écriture (par exemple via l'instruction STR) est effectué sur cette case mémoire
- Exécution : le simulateur s'arrête lorsque le Program Counter (PC) atteint cette valeur

Notons que ces trois types de points d'arrêt peuvent être combinés. Par exemple, dans l'image suivante, un point d'arrêt en lecture est présent pour les adresses 0x04 à 0x07, un point d'arrêt en écriture est




FIGURE 16: Vue de la mémoire

FIGURE 17: Affichage des octets composant l'instruction courante

FIGURE 18: Exemple du changement de couleur des valeurs d'une case mémoire lors d'un accès

actif aux adresses 0xoC à 0xoF et un point d'arrêt en exécution est présent à l'adresse 0x8C:

```
Mémoire
         00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
  addr
0x00000000 1E 00 00 EA AE 38 29 00 91 F3 3E 00 23 00 00 EA
0x00000010 00 00 10 00 04 00 00 00 -- -- --
0x00000020 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
0x00000030 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
0x00000040 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
0x00000050 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
0x00000070 -- -- -- -- -- -- --
0x00000080 34 00 9F E5 34 10 9F E5 80 20 1F E5 80 40
0x00000090 2C 30 9F E5 00 00 81 E5 04 50 A0 E3 04
```

FIGURE 19: Exemple de points d'arrêt en mémoire. Un point d'arrêt en lecture peut être ajouté en cliquant sur une case mémoire tout en pressant la touche Control (Ctrl). Un point d'arrêt en écriture peut être ajouté en cliquant et pressant la touche Maj (Shift). Un point d'arrêt en écriture peut être ajouté en cliquant et pressant la touche Alt.

Afin de faciliter l'utilisation du simulateur, un aide-mémoire succinct reprenant les informations présentées ici est disponible en bas de la vue mémoire :

```
criture (W) : Ctrl/Cmd + Clic
ecture (R) : Shift + Clic
ecture et Ecriture (RW) : Ctrl/Cmd + Shift + Clic
Exécution (E) : Alt + Clic
nstruction courante
```

FIGURE 20: Description des différents types de points d'arrêt en mémoire dans l'interface du simulateur

Finalement, en bas du visualisateur, on retrouve une interface permettant de naviguer dans la mémoire :



FIGURE 21: Contrôle de la position dans la mémoire

Les flèches permettent d'aller vers des adresses mémoire plus hautes ou plus basses. Le champ de texte central permet de spécifier directement une adresse, à laquelle on peut par la suite se rendre en pressant le bouton Go.

Finalement, notons que cette vue indique, par un soulignement blanc, la position en mémoire de la ligne couramment sélectionnée dans l'éditeur (celle sur laquelle se trouve le curseur). Si cette ligne est une instruction, elle couvrira 4 cases (soit 4 octets). S'il s'agit plutôt d'une constante ou d'une variable, elle indiquera toutes les cases mémoire appartenant à de celle-ci.



Figure 22: Vue de la position de la ligne couramment sélectionnée. Dans ce casci, la ligne 27 est sélectionnée; la vue mémoire souligne en blanc les cases mémoires qui y correspondent, soit les adresses ox90 à ox93 inclusivement. La ligne en cours d'exécution est quant à elle surlignée en rouge et sa position en mémoire indiquée par des carrés verts autour des cases concernées.

Description de l'instruction courante

Cette section présente des informations textuelles sur l'instruction courante. La première ligne présente l'instruction désassemblée : elle provient non pas de l'éditeur, mais du bytecode lui-même. Cela lui permet d'apporter de l'information supplémentaire dans deux circonstances:

- 1. Les étiquettes y sont remplacées par les décalages effectifs requis pour atteindre la case mémoire demandée
- 2. Dans le cas où l'on exécute des données présentes en mémoire, auxquelles aucun code assembleur n'est lié, cet affichage reste fonctionnel puisqu'il ne se base que sur la représentation binaire des instructions.

LDR R2, [R0, R5]

- 1. Utilise la valeur du registre R0 comme adresse de base
- 2. Additionne le registre R5 à l'adresse de base
- 3. Lit 4 octets à partir de l'adresse obtenue (pré-incrément) et stocke le résultat dans R2 (LDR)

FIGURE 23: Affichage de l'instruction désassemblée et de sa description. En fonction de l'instruction, la description peut être plus ou moins longue.

Les lignes suivantes sont une description textuelle de l'instruction, générée automatiquement. Elles indiquent, dans l'ordre, les opérations effectuées pour obtenir le résultat final et leurs effets de bord s'il y a lieu. Dans le cas d'une instruction indéfinie, cette zone reste vide.

Sauvegarde des sessions de travail

Les sessions sauvegardées permettent d'alterner entre plusieurs versions de code d'une même simulation. La session courante est sauvegardée automatiquement et restaurée au retour à la même simulation.



FIGURE 24: Boutton du menu latéral

Pour afficher le panneau des sessions sauvegardées, il faut survoler le bouton "Sessions sauvegardées" du menu latéral.




FIGURE 25: Contrôle des sessions sauvegardées

Trois bouton sont accessible pour modifier les sessions :

- 1. Effacer : la session courante est supprimée et la suivante est sélectionnée (son code est restauré).
- 2. Effacer tout : toutes les sessions sont supprimées puis le code par défaut est restauré.
- 3. Nouvelle session : la session courante est sauvegardée et une nouvelle session est ajoutée en tête de la liste. Le code par défaut est restauré.

De plus, cliquer sur une session sauvegarde la session courante et restaure la session sélectionnée. La session en cours est affichée en bleu pour la différencier.

Certaines informations sont affichées pour distinguer les différentes sessions. On y retrouve le numéro de la session, l'heure de la dernière sauvegarde, la taille du code (en nombre de caractères) et le nom personnalisé de la session. Un double-clic sur le nom permet de le modifier.

Note importante : bien que ce procédé permette de sauvegarder son code même après la fermeture de votre navigateur, il est fortement recommandé d'enregistrer (télécharger) votre code. Les sauvegardes de sessions sont enregistrées dans la mémoire de votre navigateur et il n'y a aucune garantie que celle-ci ne sera pas effacée. Si c'est le cas, l'équipe du simulateur ne possède aucun moyen de récupérer votre code, puisque aucune donnée n'est enregistrée sur le serveur.



Figure 26: Vue des sessions sauvegardées avec la session numéro 2 de sélectionnée

Contrôles d'enregistrement et de chargement

Ces contrôles, situés au bas de l'écran, vous permettent de télécharger le code présent dans l'éditeur et de charger un code présent sur votre ordinateur. Ces deux actions sont analogues à l'ouverture et l'enregistrement dans une application traditionnelle.



FIGURE 27: Interface d'ouverture et d'enregistrement

N'importe quel type de fichier texte brut peut être lu par le simulateur. Nous vous recommandons toutefois d'utiliser l'extension "txt" afin d'éviter la confusion avec d'autres formats de fichier. C'est d'ailleurs cette extension que comportent les fichiers téléchargés depuis le simulateur.

Note importante : malgré que votre code est sauvegarder automatiquement dans votre navigateur, il est fortement recommandé de sauvegarder votre code avec ces contrôles.

Configuration

La fenêtre de configuration peut être ouverte en pressant le bouton Configurations situé sous la vue des drapeaux. Une fois ouverte, la fenêtre ressemble à celle-ci:




FIGURE 28: Interface de configuration des interruptions et du simulateur

Deux éléments principaux peuvent être configurés dans cette interface:

- 1. Une interruption temporelle peut être activée, en mode FIQ ou IRQ. Le nombre de cycles avant la première interruption, de même que le délai de répétition (encore là en nombre de cycles processeur) peuvent être configurés.
- 2. La vitesse d'exécution, qui correspond au délai minimum entre l'exécution de deux instructions consécutives. Par défaut, cette vitesse est de o, c'est-à-dire que le simulateur exécute les instructions aussi vite que possible. Toutefois, il est possible d'augmenter ce délai afin de pouvoir visualiser l'exécution du programme. Dans tous les cas, le simulateur se met automatiquement en pause après avoir exécuté 10 000 instructions de suite.

Instructions ARM supportées

Le simulateur supporte toutes les instructions ARMv4 à l'exception des instructions du co-processeur. Elles sont présentées dans les sections suivantes. Référez-vous aux notes de cours ou à la documentation d'ARM pour plus de détails sur chacune de celles-ci. La syntaxe à utiliser est celle présentée dans les spécifications et documentations techniques d'ARM, sauf pour les spécificités suivantes :

- 1. Toutes les mnémoniques (MOV, LDR, BL, etc.) doivent être écrites en majuscules
- 2. Tous les noms de registres doivent être écrits en majuscules
- 3. Les étiquettes peuvent contenir, majuscules, minuscules et chiffres, mais pas commencer par un chiffre.
- 4. L'indentation n'a pas d'importance. L'espace ou la tabulation après la mnémonique est obligatoire.

Toutes les instructions peuvent être exécutées conditionnellement, en ajoutant un des codes à 2 lettres suivants à la fin de la mnémonique :

Code	Équation	Explication	Signé?
EQ	A == B	Teste l'égalité	N/A
NE	$A \neq B$	Teste l'inégalité	N/A
CS	$A \ge B$	Teste si un premier nombre est plus	NON
		grand ou égal à un second	
CC	A < B	Teste si un premier nombre est stric-	NON
		tement plus petit qu'un second	
HI	A > B	Teste si un premier nombre est stric-	NON
		tement plus grand qu'un second	
LS	$A \leq B$	Teste si un premier nombre est plus	NON
		petit ou égal à un second	
GE	$A \ge B$	Teste si un premier nombre est plus	OUI
		grand ou égal à un second	
LT	A < B	Teste si un premier nombre est stric-	OUI
		tement plus petit qu'un second	
GT	A > B	Teste si un premier nombre est stric-	OUI
		tement plus grand qu'un second	
LE	$A \leq B$	Teste si un premier nombre est plus	OUI
		petit ou égal à un second	
MI	A < 0	Teste si le résultat est négatif	OUI
PL	$A \ge 0$	Teste si le résultat est positif	OUI
VS	N/A	Teste si la précédente opération a	OUI
		généré un débordement (overflow)	
VC	N/A	Teste si la précédente opération n'a	OUI
		pas généré un débordement (overflow)	

Table 1: Codes de condition en ARM. Notons qu'une condition spéciale (AL) est implicitement ajoutée à n'importe quelle instruction ne comportant pas de condition. Cette condition signifie que l'instruction doit être inconditionnellement exécutée. La colonne Signé? indique si la comparaison présume un nombre signé ou non. Par exemple, la condition CS considère que les nombres ne sont pas signés, si bien que comparer -1 (oxFFFFFFF) et o (oxooooooo) sera vrai, comme si $-1 \ge 0$. À l'opposé, la condition GE tient compte du bit de signe et sera fausse pour cette même comparaison.

Instructions de données

Les instructions manipulant les données peuvent accepter deux ou trois arguments. Lorsque le dernier argument est un registre, il peut optionnellement être décalé par une constante ou un autre registre avant d'exécuter le reste de l'instruction (voir le tableau 2). Le résultat de l'exécution de l'instruction peut également affecter les drapeaux, en ajoutant le suffixe *S* à la mnémonique.

Les instructions de manipulation de données peuvent être divisées en quatre catégories :

- Les instructions arithmétiques : voir tableau 3
- Les instructions booléennes et logiques : voir tableau 5
- Les instructions arithmétiques utilisant la valeur du drapeau retenue C (Carry): voir tableau 4
- Les instructions de comparaison (arithmétiques et booléennes) : voir tableau 6

Exemples d'utilisation

MOV R1, R2 Copie la valeur du registre R2 dans le registre R1.

MOV RO, #8 Écrit la valeur 8 dans le registre Ro.

MOVEQ R3, R4 Copie la valeur du registre R4 dans le registre R3 seulement si la condition EQ est vraie.

MOV R3, R4, LSL #4 Copie la valeur du registre R4 décalée de 4 bits vers la gauche dans le registre R3.

MOV R3, R4, LSR R5 Copie la valeur du registre R4 décalée de N bits vers la droite, où N est la valeur de R5, dans le registre R3.

ADD R8, PC, #0x10 Ajoute 16 (0x10) à PC, met le résultat dans R8.

SUBS R0, R4, R5 Soustrait R4 et R5, stocke le résultat dans Ro et met à jour les drapeaux en fonction de ce résultat.

ADD RO, R1, R2, LSL #1 Additionne R1 et la valeur de R2 décalée de une position vers la gauche, stocke le résultat dans Ro.

RSBNES SP, R8, R9, ASR R7 Soustrait la valeur de R9, décalée arithmétiquement vers la droite R7 fois, et R8, stocke le résultat dans SP et met à jour les drapeaux en fonction de ce résultat, mais seulement si la condition NE est rencontrée.

Туре	Format	Effet			
LSL	LSL N	Décale les bits vers la gauche N fois. Des zéros sont insérés à droite pour remplacer			
		les bits décalés. Le bit qui se retrouverait immédiatement à gauche du MSB devient la valeur du drapeau de retenue C (<i>Carry</i>) si le suffixe <i>S</i> est utilisé.			
		31 27 26 0			
		contents of Rm			
		carry out			
		value of operand 2 0 0 0 0 0			
LSR	LSR N	Décale les bits vers la droite N fois. Des zéros sont insérés à gauche pour remplacer les bits décalés. Le bit qui se retrouverait immédiatement à droite du LSB devient la valeur du drapeau de retenue C (<i>Carry</i>) si le suffixe <i>S</i> est utilisé.			
		contents of Rm			
		carry out			
		0 0 0 0 0 value of operand 2			
ASR	ASR N	Décale les bits vers la droite N fois. Les bits insérés à gauche ont la même valeur que le MSB actuel (bit 31). Le bit qui se retrouverait immédiatement à droite du LSB			
		devient la valeur du drapeau de retenue C (<i>Carry</i>) si le suffixe <i>S</i> est utilisé.			
		31 30 5 4 0 contents of Rm			
		carry out			
		value of operand 2			
ROR	ROR N	Effectue une rotation des bits vers la droite autant de fois que la valeur contenue dans REG. Les bits qui "débordent" à droite sont réinsérés à gauche. Le bit qui se retrouverait immédiatement à droite du LSB devient la valeur du drapeau C (<i>carry</i>) si le suffixe <i>S</i> est utilisé.			
		5 4 0			
		contents of Rm			
		çarry out			
		value of operand 2			
RRX	RRX	Opération spéciale qui décale tous les bits du registre vers la droite d'une position. Le drapeau C (<i>carry</i>) est inséré à la position du bit le plus significatif (MSB). Le bit éjecté devient la valeur du drapeau C (<i>carry</i>) si le suffixe <i>S</i> est utilisé. Ce décalage n'accepte pas de paramètre.			
		31 1 0 contents of Rm			
		<u>C</u> \\carry			
		in \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			
		value of operand 2			
		Table 2: Format des différents modes			

Table 2: Format des différents modes de décalage acceptés pour une instruction de manipulation de données en ARMv4. N peut être soit un registre, soit une constante positive \leq 32. Toutes les figures (sauf RRX) montrent l'effet d'un décalage de 5.

Code	Format	Description	Exemple
MOV	MOV REG1, REG2[, DEC]	Copie la valeur de REG2 dans REG1. Un dé-	MOV R1, R2
		calage optionnel peut être appliqué sur REG2	
		(voir tableau 2).	
	MOV REG1, #CONST	Écrit la valeur CONST (en décimal ou hexadé-	MOV R1, #0×42
		cimal précédé de 0x) dans REG1	
ADD	ADD REG1, REG2, REG3[, DEC]	Additionne REG2 et REG3, stocke le résultat	ADD R1, R2, R3
		dans REG1. Un décalage optionnel peut être	
		appliqué sur REG3 (voir tableau 2).	
	ADD REG1, REG2, #CONST	Additionne REG2 et la valeur CONST, stocke le	ADD R1, R2, #42
		résultat dans REG1	
SUB	SUB REG1, REG2, REG3[, DEC]	Effectue la soustraction REG2 - REG3, stocke	SUB R1, R2, R3
		le résultat dans REG1. Un décalage optionnel	
		peut être appliqué sur REG3 (voir tableau 2).	
	SUB REG1, REG2, #CONST	Effectue la soustraction REG2 - CONST, stocke	SUB R1, R2, #42
		le résultat dans REG1	
RSB	RSB REG1, REG2, REG3[, DEC]	Effectue la soustraction REG3 - REG2, stocke	RSB R1, R2, R3
		le résultat dans REG1. Un décalage optionnel	
		peut être appliqué sur REG3 (voir tableau 2).	
	RSB REG1, REG2, #CONST	Effectue la soustraction CONST - REG2, stocke	RSB R1, R2, #42
		le résultat dans REG1	

Table 3: Instructions arithmétiques de manipulation de données

Code	Format	Description	Exemple
ADC	ADC REG1, REG2, REG3[, DEC]	Additionne REG2 + REG3 + C, stocke le résul-	ADC R1, R2, R3
		tat dans REG1. Un décalage optionnel peut être	
		appliqué sur REG3 (voir tableau 2).	
	ADC REG1, REG2, #CONST	Additionne REG2 + CONST + C, stocke le	ADC R1, R2, #42
		résultat dans REG1	
SBC	SBC REG1, REG2, REG3[, DEC]	Effectue la soustraction REG2 - REG3 - 1 +	SBC R1, R2, R3
		C, stocke le résultat dans REG1. Un décalage	
		optionnel peut être appliqué sur REG3 (voir	
		tableau 2).	
	SBC REG1, REG2, #CONST	Effectue la soustraction REG2 - CONST - 1 + C,	SBC R1, R2, #42
		stocke le résultat dans REG1	
RSC	RSC REG1, REG2, REG3[, DEC]	Effectue la soustraction REG3 - REG2 - 1 +	RSC R1, R2, R3
		C, stocke le résultat dans REG1. Un décalage	
		optionnel peut être appliqué sur REG3 (voir	
		tableau 2).	
	RSC REG1, REG2, #CONST	Effectue la soustraction CONST - REG2 - 1 + C,	RSC R1, R2, #42
		stocke le résultat dans REG1	

Table 4: Instructions arithmétiques de manipulation de données utilisant le drapeau Retenue (Carry). Dans les explications, C correspond à la valeur de ce drapeau (o ou 1).

Code	Format	Description	Exemple
MVN	MVN REG1, REG2[, DEC]	Effectue un NON logique sur REG2 et écrit le	MVN R1, R2
		résultat dans R1. Un décalage optionnel peut	
		être appliqué sur REG2 (voir tableau 2).	
	MVN REG1, #CONST	Effectue un NON logique sur CONST (inverse	MVN R1, #42
		ses bits) et écrit le résultat dans REG1	
AND	AND REG1, REG2, REG3[, DEC]	Effectue l'opération ET logique entre REG2 et	AND R1, R2, R3
		REG3, stocke le résultat dans REG1. Un dé-	
		calage optionnel peut être appliqué sur REG3	
		(voir tableau 2).	
	AND REG1, REG2, #CONST	Effectue l'opération ET logique entre REG2 et	AND R1, R2, #0xFF
		CONST, stocke le résultat dans REG1	
ORR	ORR REG1, REG2, REG3[, DEC]	Effectue l'opération OU logique entre REG2	ORR R1, R2, R3
		et REG3, stocke le résultat dans REG1. Un dé-	
		calage optionnel peut être appliqué sur REG3	
		(voir tableau 2).	
	ORR REG1, REG2, #CONST	Effectue l'opération OU logique entre REG2 et	ORR R1, R2, #0xFF
		CONST, stocke le résultat dans REG1	
EOR	EOR REG1, REG2, REG3[, DEC]	Effectue l'opération logique REG2 XOR REG3,	EOR R1, R2, R3
		stocke le résultat dans REG1. Un décalage	
		optionnel peut être appliqué sur REG3 (voir	
		tableau 2).	
	EOR REG1, REG2, #CONST	Effectue l'opération logique REG2 XOR	EOR R1, R2, #0xFF
		CONST, stocke le résultat dans REG1	
BIC	BIC REG1, REG2, REG3[, DEC]	Effectue l'opération logique REG2 ET NON	BIC R1, R2, R3
		REG3, stocke le résultat dans REG1. Un dé-	
		calage optionnel peut être appliqué sur REG3	
		(voir tableau 2).	
	BIC REG1, REG2, #CONST	Effectue l'opération logique REG2 et NON	BIC R1, R2, #0xFF
		CONST, stocke le résultat dans REG1	

Table 5: Instructions booléennes de manipulation de données

Code	Format	Description	Exemple
CMP	CMP REG1, REG2[, DEC]	Effectue la soustraction REG1 - REG2 et met	CMP R1, R2
		à jour les drapeaux en fonction du résultat.	
		Un décalage optionnel peut être appliqué sur	
		REG2 (voir tableau 2).	
	CMP REG1, #CONST	Effectue la soustraction REG1 - CONST et met	CMP R1, #18
		à jour les drapeaux en fonction du résultat.	
CMN	CMN REG1, REG2[, DEC]	Effectue l'addition REG1 + REG2 et met à jour	CMN R1, R2
		les drapeaux. Un décalage optionnel peut être	
		appliqué sur REG2 (voir tableau 2).	
	CMN REG1, #CONST	Effectue l'addition REG1 + CONST et met à	CMN R1, #18
		jour les drapeaux en fonction du résultat.	
TEQ	TEQ REG1, REG2[, DEC]	Effectue l'opération logique REG1 XOR REG2	TEQ R1, R2
		et met à jour les drapeaux en fonction du résul-	
		tat. Un décalage optionnel peut être appliqué	
		sur REG2 (voir tableau 2).	
	TEQ REG1, #CONST	Effectue l'opération logique REG1 XOR CONST	TEQ R1, #0x5F
		et met à jour les drapeaux en fonction du résul-	
		tat.	
TST	TST REG1, REG2[, DEC]	Effectue l'opération logique REG1 AND REG2	TST R1, R2
		et met à jour les drapeaux en fonction du résul-	
		tat. Un décalage optionnel peut être appliqué	
		sur REG2 (voir tableau 2).	
	TST REG1, #CONST	Effectue l'opération logique REG1 AND	TST R1, #0x5F
		CONST et met à jour les drapeaux en fonc-	
		tion du résultat. TABLE 6: Inst	ructions de comparaiso

de données (arithmétique et logique). Ces instructions ont le même effet que d'autres, mais n'écrivent leur résultat nulle part – elles ne font qu'agir sur les drapeaux. Pour cette raison, le suffixe Sest redondant et ne doit pas être utilisé.

Assignations et allocations en mémoire

Écrire une instruction réserve implicitement 4 octets en mémoire. Toutefois, il est également possible de réserver ou assigner des valeurs arbitraires à n'importe quel endroit dans la mémoire. Deux mots clés sont disponibles à cette fin. Il est à noter que ces mots clés ne sont pas des instructions : ils ne génèrent aucun code ARM en tant que tel, mais se contentent d'initialiser ou de réserver certaines sections de la mémoire. Ces directives doivent être précédées d'une étiquette qui sert de nom de variable.

- Le mot clé ALLOC permet d'allouer une certaine quantité de mémoire, sans l'initialiser (c'est-à-dire que vous ne pouvez pas déterminer ses valeurs initiales). Sa syntaxe est ALLOCT NOMBRE, où T est un nombre déterminant la taille des éléments à allouer et NOMBRE le nombre d'éléments de cette taille à allouer. T est exprimé en bits, et peut prendre les valeurs 8, 16 ou 32.
 - Par exemple, la ligne mavariable ALLOC32 5 allouera 5 espaces de 32 bits (4 octets) chacun; l'étiquette mavariable permettra d'y faire référence dans le code. De même monoctet ALLOC8 1 allouera 1 espace de 8 bits, soit un octet au total, avec monoctet comme étiquette de référence.
- Le mot clé ASSIGN permet d'assigner une valeur à une ou plusieurs adresses mémoire. Sa syntaxe est ASSIGNT VAL1, VAL2, ..., VALN, où T est un nombre déterminant la taille des éléments en mémoire et VAL1, VAL2, ..., VALN une liste de valeurs séparées par des virgules de longueur arbitraire, qui seront écrites à la suite dans la mémoire. Tout comme pour ALLOC, T est exprimé en bits, et peut prendre les valeurs 8, 16 ou 32.

Par exemple, la ligne mavariable ASSIGN32 8, 0x12, 0, -1 assignera la valeur 8 (représentée sur 32 bits) aux 4 premiers octets, la valeur 0x12 aux 4 suivants, la valeur 0 aux 4 suivants et la valeur -1 aux 4 suivants, pour un total de 16 octets assignés.

La directive ASSIGN accepte également des chaînes de caractères écrites entre guillemets. Par exemple, la ligne machaine ASSIGN8 "ceci est du texte" assignera un octet pour chaque caractère ASCII du texte contenu entre les guillements.

Notons qu'une étiquette ne peut être déclarée ou assignée qu'une seule fois. Par exemple, faire suivre mavariable ALLOC32 5 de mavariable ASSIGN32 8, 0x12, 0, -1 est une erreur, puisque mavariable est alors utilisée deux fois.

Instructions d'accès mémoire

Accès mémoire de base

Il existe deux types d'accès mémoire (avec leur mnémonique) :

- LDR, qui lit une donnée de la mémoire et l'écrit dans un registre;
- STR, qui lit un registre et écrit sa valeur dans la mémoire;

Plusieurs suffixes peuvent être ajoutés à ces opérations pour modifier leur comportement (en plus du suffixe conditionnel):

- Le suffixe B, qui permet de ne lire qu'un seul octet (au lieu de 4)
- Le suffixe H, qui permet de ne lire que 2 octets (au lieu de 4)
- Dans le cas de LDR, les suffixes SB et SH, qui lisent respectivement 1 et 2 octets, mais en étendant le signe de la valeur lues au reste du registre. Par exemple, lire la valeur 0xFF en mode B écrira la valeur 0x000000FF dans le registre de destination. Faire la même chose en mode SB écrira plutôt 0*xFFFFFFF* (le MSB de l'octet lu est dupliqué à gauche).

Note: l'utilisation des suffixes H, SH ou SB empêche l'utilisation des cas 3, 5, 6 et 7 de la liste suivante ou d'un décalage.

Format d'une instruction LDR ou STR

Les instructions d'accès mémoire sont du format : LDR REG, INFOMEM où REG est le registre source (dans le cas de STR) ou de destination (dans le cas de LDR), et INFOMEM une expression déterminant une adresse mémoire. Celle-ci peut prendre sept formes :

- 1. [REGBASE]: la valeur contenue dans REGBASE est directement interprétée comme une adresse
- 2. [REGBASE, REGADD] : les valeurs de REGBASE et REGADD sont additionnées pour former une adresse. REGADD peut optionnellement être décalé, mais seulement par constante (voir tableau 2). Si le] est suivi d'un point d'exclamation (!), la somme de REGBASE et REGADD est écrite dans REGBASE par après
- 3. [REGBASE, #CONST]: les valeurs de REGBASE et CONST sont additionnées pour former une adresse. Un point d'exclamation peut ici aussi être ajouté pour stocker la somme dans REGBASE
- 4. [REGBASE], REGADD : la valeur de REGBASE est utilisée comme adresse, mais REGADD est additionné à cette valeur après l'accès mémoire, et le résultat stocké dans REGBASE. REGADD peut optionnellement être décalé (voir tableau 2), mais seulement par constante (pas par registre)

- 5. [REGBASE], #CONST : la valeur de REGBASE est utilisée comme adresse, mais CONST est additionné à cette valeur après l'accès mémoire, et le résultat stocké dans REGBASE
- 6. LABEL : l'assembleur transforme l'étiquette LABEL en un accès relatif à PC. L'étiquette doit être définie ailleurs dans le programme.
- 7. =LABEL : l'assembleur transforme =LABEL en un accès relatif à PC vers l'adresse de l'étiquette LABEL (l'équivalent d'un pointeur en C). Cette étiquette doit être définie ailleurs dans le programme. Ce mode ne peut être utilisé qu'en conjonction avec LDR (il est interdit de l'utiliser avec une instruction STR).

Exemples d'utilisation

LDR R0, [R1] Copie dans Ro la valeur contenue dans l'adresse mémoire désignée par R1 et les 3 octets suivants (4 octets au total).

LDR R0, [R1, #4] Copie dans Ro la valeur contenue dans l'adresse mémoire calculée par R1+4 et les 3 octets suivants (4 octets au total).

LDR R0, [R1, R2] Copie dans Ro la valeur contenue dans l'adresse mémoire calculée par R1+R2 et les 3 octets suivants (4 octets au total).

LDR R0, [R1, R2, LSR #2] Copie dans Ro la valeur contenue dans l'adresse mémoire calculée par R1+N et les 3 octets suivants (4 octets au total), où N est la valeur de R2 décalée deux fois vers la droite.

LDR R0, [R1, R2]! Copie dans Ro la valeur contenue dans l'adresse mémoire calculée par R1+R2 et les 3 octets suivants (4 octets au total). Par la suite, stocke le résultat de R1+R2 dans R1.

LDRB R0, [R1] Copie dans Ro la valeur de l'octet contenu dans l'adresse mémoire désignée par R1.

LDRGEB R0, [R1], R2 Copie dans Ro la valeur de l'octet contenu dans l'adresse mémoire désignée par R1. Additionne R1+R2 et stocke le résultat dans R1. Ces opérations ne sont effectuées que si la condition GE est rencontrée.

LDR RO, mavariable Copie dans Ro la valeur contenue dans l'adresse mémoire désignée par l'étiquette mavariable et les 3 octets suivant.

LDR R0, =var2 Copie dans Ro l'adresse de l'étiquette var2.

LDRH RO, [R1] Copie dans Ro la valeur contenue dans l'adresse mémoire désignée par R1 et l'octet suivant (2 octets au total).

STR R0, [R1] Copie les 4 octets composant la valeur de Ro à l'adresse mémoire désignée par R1 (ainsi que les 3 octets suivants).

STRB R0, [R1] Copie l'octet le moins significatif de la valeur de Ro à l'adresse mémoire désignée par R1.

STREQ R0, [R1], #8 Copie l'octet le moins significatif de la valeur de Ro à l'adresse mémoire désignée par R1. Additionne 8 à R1 et stocke le résultat dans R1. Ces opérations ne sont effectuées que si la condition EQ est rencontrée.

STR R0, mavariable Copie les 4 octets composant la valeur de Ro à l'adresse mémoire désignée par l'étiquette mavariable.

Accès mémoire multiples

Il est également possible de lire ou écrire plusieurs espaces mémoire contigus simultanément. De manière générale, ce genre d'accès est surtout utilisé en conjonction avec une pile. Les instructions à utiliser sont PUSH et POP. Ces deux instructions prennent une liste de registre en paramètre, entourés d'accolages ({}). Les registre listés sont stockés dans la mémoire, de la manière suivante :

- 1. Le registre SP (R13) est décrémenté de 4 octets
- 2. La valeur du registre dont l'index est le plus élevé est stockée à cette adresse (par exemple, si on a R5, R8 et R11, c'est la valeur de R11 qui sera écrite).
- 3. Le registre SP est décrémenté de quatre octets, et le cycle recommence avec les registres restant à écrire.

L'utilisation de POP est similaire, mais la mémoire est lue au lieu d'être écrite et SP incrémenté au lieu d'être décrémenté. L'ordre des registres dans la liste n'a donc aucune importance, seule leur présence (ou absence) est prise en compte.

Exemples d'utilisation

PUSH {R0, R3-R7} Stocke les registres Ro, R3, R4, R5, R6 et R7 à partir de l'adresse pointée par SP (en descendant la mémoire)

POPNE {R4, R5, R12} Lit la mémoire et copie ses valeurs dans R4, R5 et R12 à partir de l'adresse pointée par SP (en remontant la mémoire), mais seulement si la condition NE est rencontrée.

Échange mémoire/registre (swap)

Un dernier type d'accès, plus rare, est un accès d'échange, qui écrit et lit simultanément le même espace mémoire. L'instruction à utiliser est SWP, dont la syntaxe est la suivante : SWP REG1, REG2, [REG3]. REG3 doit contenir l'adresse où l'on souhaite lire et écrire, REG2 le contenu que l'on souhaite y écrire et REG1 le registre de destination pour la valeur lue. La valeur est lue dans REG1 avant d'être modifiée par l'écriture de REG2. Un suffixe B peut optionnellement être ajouté pour ne lire/écrire qu'un seul octet (au lieu de 4).

Exemples d'utilisation

SWP R3, R8, [R9] Copie la valeur contenue à l'adresse mémoire contenue dans R9 dans R3, écrit la valeur de R8 à cette même adresse

SWPPLB R1, R2, [R10] Copie la valeur de l'octet contenu à l'adresse mémoire contenue dans R10 dans R1, écrit la valeur de l'octet le moins significatif de R8 à cette même adresse, mais seulement si la condition PL est rencontrée

Instructions de branchement

Ces instructions permettent de modifier la valeur de PC afin de changer le fil d'exécution du programme. Elles sont souvent utilisées en conjonction avec une condition pour réaliser un bloc IF. Il existe trois types d'instruction de branchement :

- 1. B LABEL, qui assigne PC à l'adresse de l'étiquette LABEL
- 2. BL LABEL, qui opère la même opération, mais stocke de plus l'adresse de l'instruction suivant le BL dans le registre LR (R14). Cette instruction est souvent utilisée pour appeler une fonction en conservant l'adresse de retour.
- 3. BX REG, qui copie la valeur du registre REG dans PC. Cette instruction est souvent utilisée avec le registre LR pour revenir d'une fonction.

Exemples d'utilisation

B main Branche inconditionnellement à l'adresse de l'étiquette main

BEQ maboucle Branche à l'adresse de l'étiquette maboucle, mais seulement si la condition EQ est remplie

BL mafonction Branche inconditionnellement à l'adresse de l'étiquette mafonction, écrit l'adresse de l'instruction suivant ce BL dans le registre LR

BX LR Copie la valeur de LR dans PC et poursuit l'exécution

BXLE R3 Copie la valeur de R3 dans PC, mais seulement si la condition LE est rencontrée

Instructions de décalage

On peut utiliser une instruction MOV pour réaliser n'importe quel type de décalage. Toutefois, pour faciliter la programmation, un ensemble de cinq pseudo-instructions sont fournies et permettent d'écrire directement une opération de décalage :

- LSL REG1, REG2, REG3 ou LSL REG1, REG2, #CONST: décale REG2 de REG3 ou #CONST positions vers la gauche, stocke le résultat dans REG1. Équivalent à MOV REG1, REG2, LSL REG3.
- LSR REG1, REG2, REG3 ou LSR REG1, REG2, #CONST: décale REG2 de REG3 ou #CONST positions vers la droite, stocke le résultat dans REG1. Équivalent à MOV REG1, REG2, LSR REG3.
- ASR REG1, REG2, REG3 ou ASR REG1, REG2, #CONST: décale REG2 de REG3 ou #CONST positions vers la droite (en copiant la valeur du MSB sur tous les bits insérés), stocke le résultat dans REG1. Équivalent à MOV REG1, REG2, ASR REG3.
- ROR REG1, REG2, REG3 ou ROR REG1, REG2, #CONST: décale REG2 de REG3 ou #CONST positions vers la droite en réinsérant les bits à la gauche du registre, stocke le résultat dans REG1. Équivalent à MOV REG1, REG2, ROR REG3.
- RRX REG1, REG2 : décale REG2 de une position vers la droite en utilisant le drapeau Retenue (C) comme nouvelle valeur de MSB. Équivalent à MOV REG1, REG2, RRX.

Note : ces instructions étant des pseudo-instructions, leur encodage est strictement le même qu'une instruction MOV équivalente. Le tableau 2 présente en détails chaque type de décalage.

Exemples d'utilisation

LSL R9, R10, R4 Décale R10 de R4 positions vers la gauche, stocke le résultat dans R9

LSREQ R1, R2, #6 Décale R2 de 6 positions vers la droite, stocke le résultat dans R1, mais seulement si la condition EQ est rencontrée.

Instructions d'accès au registre de contrôle et de statut

Deux instructions permettent d'accéder et de modifier les registres de contrôle et de statut (CPSR et SPSR). Ces instructions sont les suivantes:

- MRS REG, STATUS : transfère la valeur du registre STATUS (qui peut être CPSR ou SPSR) dans le registre REG
- MSR STATUS, REG: transfère la valeur du registre REG dans le registre STATUS (qui peut être CPSR ou SPSR)
- MSR STATUS_flg, REG ou MSR STATUS_flg, #CONST: transfère la valeur du registre REG ou de la constante CONST dans le registre STATUS (qui peut être CPSR ou SPSR), mais ne fait que agir sur les drapeaux (les autres bits du registre de statut ne sont pas modifiés)

Attention : l'accès au registre SPSR n'est valide que dans les modes qui en comportent un.

Exemples d'utilisation

MRS R9, CPSR Transfère le contenu du registre CPSR dans le registre R9

MRS SPSR, R5 Transfère le contenu du registre R5 dans le registre SPSR du mode courant

MRS CPSR_flg, #0xF0000000 Transfère la constante oxFoooooo dans le registre CPSR, mais en n'affectant que les drapeaux. Les drapeaux étant aux bits 28 à 31 du CPSR, cette instruction les assigne tous à 1.

Instructions de déclenchement d'une interruption logicielle

Deux mnémoniques équivalentes permettent de déclencher une interruption logicielle : SWI et SVC. Ces instructions possèdent exactement le même comportement et prennent en paramètre une constante dont la valeur ne peut excéder 2²4. Cette valeur est ignorée par le processeur, mais peut être récupérée par l'interruption logicielle et être utilisée comme paramètre.

Exemples d'utilisation

SVC #0xCAFE Déclenche une interruption logicielle

SWI #22 Déclenche une interruption logicielle

SVCEQ #0xCAFE Déclenche une interruption logicielle seulement si la condition EQ est rencontrée

Assertions

En plus des instructions ARM et des directives de déclarations mémoire, le simulateur supporte un mécanisme d'assertion qui permet de valider le fonctionnement d'un programme. Il se base sur une directive spéciale, ASSERT. Lorsque le simulateur rencontre une ligne contenant ce mot-clé, il évalue la ou les expressions qui suivent. Si ces expressions ne sont pas vraies, il arrête la simulation et écrit un message d'erreur indiquant les divergences entre le résultat prévu et obtenu. Si les expressions sont vraies, aucune action n'est prise et le programme se poursuit normalement. On peut combiner plusieurs expressions sur la même ligne en les séparant par des virgules et ces expressions peuvent être de trois types :

- Vérification d'un registre : REG=VAL, où REG est un registre et VAL la valeur qu'il doit posséder, en décimal ou hexadécimal.
- Vérification d'une adresse mémoire : ADDR=VAL, où ADDR est une adresse mémoire commençant par 0x et VAL la valeur que cette case mémoire doit posséder. Si VAL est entre o et 255, seule l'octet pointé par cette adresse est comparé; sinon, ce sont aussi les trois octets suivants qui sont comparés (pour une taille totale de 32 bits ou 4 octets)
- Vérification d'un drapeau : DRAPEAU=VAL, où DRAPEAU est une lettre majuscule désignant un drapeau (C, V, Z ou N) et VAL la valeur (o ou 1) attendue

Exemples d'utilisation

ASSERT R0=9 Teste si Ro vaut bel et bien 9

ASSERT R2=0x18, R1=-5 Teste si R2 vaut bel et bien 0x18 et R1 -5

ASSERT 0x16=24 Teste si la valeur à l'adresse 0x16 de la mémoire est bien 24

ASSERT 0x1004=-1 Teste si les valeurs aux adresses 0x1004 à 0x1007 inclusivement valent bien -1 (oxFFFFFFF)

ASSERT C=1, Z=0 Teste si le drapeau Retenue (Carry) est bien levé et le drapeau Zéro inactif

Note importante

Les assertions ne sont pas des instructions ARM et n'apparaissent donc pas dans le bytecode. Elles ne peuvent pas être copiées d'un endroit à l'autre de la mémoire comme le peuvent être des instructions.

Remerciements

Les auteurs tiennent à remercier les personnes suivantes pour l'aide qu'ils ont apporté à la réalisation de ce simulateur :

- Jessica Déziel, pour le design de l'interface graphique
- Jonathan Gilbert, pour les tests préliminaires du simulateur et la réalisation des exercices
- Étienne Dubeau, pour son travail à l'amélioration du simulateur et à l'implémentation de nouvelles fonctionnalités