# 浙江水学

# 本科实验报告

课程名称: 网络系统设计与工程

姓 名: 应旭栋

学院: 计算机学院与软件学院

系: 计算机科学与技术

专 业: 计算机科学与技术

学 号: 3110102970

指导教师: 邱劲松

2014年 5月 10 日

# 浙江大学实验报告

课程名称:	网络系统设计与工程	实验类型: _	设计性实验
实验项目名称:	多个交换机互联实验		
学生姓名:	专业:	计算机科学与技术	学号: 3110102970
同组学生姓名:	章海达、罗阳、余新	新印指导老师	币: 邱劲松
实验地点:	网络实验室	实验日期: 201	4 年 5 月 6 日

# 一、实验目的和要求

- 1. 掌握跨交换机组建 VLAN 的方法;
- 2. 学习多个交换机的冗余组网;
- 3. 利用交换机实现线路负载平衡;

# 二、实验内容和原理

- 1. 用 2 台交换设备和 4 台 PC 组成一个小型局域网,每个交换机都连接 2 台 PC 机;
- 2. 在二台交换机上各设置 2 个 VLAN,将每个交换机连接 2 个 PC 的端口分别设置为这 2 个 VLAN
- 3. 将两个交换机的 VLAN 连起来,并测试同一组 VLAN 跨交换机的联通性
- 4. 在交换机之间使用 2 条网线的冗余备份,并测试当其中 1 条断开后,另外 1 条是否会自动启用
- 5. 在交换机之间使用 2 条网线,达到负载平衡目的,并测试 2 条网线均连接时,数据是否从 2 条网线分别传送,而当 1 条网线断开时,数据是否全部改从另外 1 条网线和传送。

## 三、 主要仪器设备

PC 机、交换机、Console 连接线、直联网络线、交叉网络线。 其中,交换机型号为\_\_\_\_\_\_

# 四、操作方法与实验步骤

1. 用 2 台交换设备和 4 台 PC 组成一个小型局域网

- a) 4个交换机互相连接组成一个局域网,每个交换机都连接2台PC机;
- b) 观察每个交换机的端口状态指示,确认 PC 机都连接到了交换机的端口;
- c) 输入命令查看当前设置了哪些 VLAN, 缺省所有的端口都属于同一个 VLAN 1, 如果有端口属于非默认 VLAN, 输入命令取消该 VLAN (Cisco 命令: no vlan ID);
- d) 每个 PC 机互相测试连通性, 验证局域网已经建立:

# 2. 在二台交换机上各设置 2 个 VLAN

- a) 输入命令,在二个交换机上各增加2个VLAN, VLAN ID分别为2、3。
- b) 将每个交换机连接 2 个 PC 的端口分别设置为 VLAN 2、VLAN 3
- c) 通过 PING 验证属于同一个 VLAN 的,但连在不同交换机上的 PC 之间的连通性。

#### 3. 将两个交换机的 VLAN 连起来

- a) 用网线把 2 个交换机连接起来
- b) 输入命令,设置两个交换机互联的端口采用 Trunk 模式,
- c) 再次用 PING 命令测试属于同一个 VLAN, 但没有连在同一个交换机上的 PC 之间的连通性;

# 4. 在交换机之间使用冗余备份


- a) 在两个交换机之间连接两根网络线
- b) 验证回路是否会对交换机之间的通信造成影响(交换机经过 STP 算法后会自动将其中一个端口关闭)
- c) 通过交换机查看当前哪个互联端口在转发状态
- d) 拔掉正处于转发状态的端口的网络线
- e) 查看另外一个互联端口是否自动成为转发状态
- f) 验证 PC 间跨交换机的通信是否正常

#### 5. 在交换机之间使用负载平衡。

- a) 在两个交换机之间连接两根网络线
- b) 将交换机 2 组互联端口配置为中继端口
- c) 配置交换机的互联端口,使不同的 VLAN 数据通过不同的端口传送
- d) 拔掉其中 1 根网线后,验证 2 组同一 VLAN 的 PC 间是否能正常通信。(当两个网 线均正常时,各有一部分 VLAN 数据,当其中一个网线中断时,所有的 VLAN 数据通过另外一个网线传送)。

# 五、 实验数据记录和处理

实验拓扑图(请在图中描述接口信息、IP地址、VLAN划分)



- 1. 用 2 台交换设备和 4 台 PC 组成一个小型局域网
  - a) 4个交换机互相连接组成一个局域网,每个交换机都连接 2 台 PC 机;
  - b) 观察每个交换机的端口状态指示,确认 PC 机都连接到了交换机的端口;

在 console2 用 show ip interface brief 显示端口状态

其中 FastEthernet0/17,0/18 分别链接两台 pc; FastEthernet0/21 链接另外一台交换机; FastEthernet0/23 链接校园网; FastEthernet0/24 链接控制台 pc

Switch>show ip interfac	ce brief			
Interface	IP-Address	OK? Method	i Status	Protocol
Vlan1	10.214.5.108	YES unset	up	up
FastEthernet0/1	unassigned	YES unset	down	down
FastEthernet0/2	unassigned	YES unset	down	down
FastEthernet0/3	unassigned	YES unset	down	down
FastEthernet0/4	unassigned	YES unset	down	down
FastEthernet0/5	unassigned	YES unset	down	down
FastEthernet0/6	unassigned	YES unset	down	down
FastEthernet0/7	unassigned	YES unset	down	down
FastEthernet0/8	unassigned	YES unset	down	down
FastEthernet0/9	unassigned	YES unset	down	down
FastEthernet0/10	unassigned	YES unset	down	down
FastEthernet0/11	unassigned	YES unset	down	down
FastEthernet0/12	unassigned	YES unset	down	down
FastEthernet0/13	unassigned	YES unset	down	down
FastEthernet0/14	unassigned	YES unset	down	down
FastEthernet0/15	unassigned	YES unset	down	down
FastEthernet0/16	unassigned	YES unset	down	down
FastEthernet0/17	unassigned	YES unset	up	up
FastEthernet0/18	unassigned	YES unset	up	up
FastEthernet0/19	unassigned	YES unset	down	down
FastEthernet0/20	unassigned	YES unset	down	down
FastEthernet0/21	unassigned	YES unset	up	up
FastEthernet0/22	unassigned	YES unset	down	down
FastEthernet0/23	unassigned	YES unset	up	up
FastEthernet0/24	unassigned	YES unset	up	up

在 console1 用 show ip interface brief 显示端口状态

其中 FastEthernet0/8 链接 pc; FastEthernet0/9 链接另外一台交换机;

witch#show ip interfac nterface	IP-Address	OKS	Method	Status	Protocol
lan1	unassigned		unset	administratively down	
astEthernet0/1	unassigned		unset	down	down
astEthernet0/2	unassigned		unset	down	down
astEthernet0/3	unassigned		unset	down	down
astEthernet0/4	unassigned		unset	down	down
astEthernet0/5	unassigned		unset	down	down
astEthernet0/6	unassigned		unset	down	down
astEthernet0/7			unset	down	down
astEthernet0/8	unassigned unassigned		unset		
astEthernetU/8 astEthernetO/9			unset	up	up
	unassigned			up	up
astEthernet0/10	unassigned		unset	down	down
astEthernet0/11	unassigned		unset	down	down
astEthernet0/12	unassigned		unset	down	down
astEthernet0/13	unassigned		unset	down	down
astEthernet0/14	unassigned		unset	down	down
astEthernet0/15	unassigned		unset	down	down
astEthernet0/16	unassigned		unset	down	down
astEthernet0/17	unassigned		unset	down	down
astEthernet0/18	unassigned		unset	down	down
astEthernet0/19	unassigned		unset	down	down
astEthernet0/20	unassigned	YES	unset	down	down
astEthernet0/21	unassigned	YES	unset	down	down
astEthernet0/22	unassigned	YES	unset	down	down
astEthernet0/23	unassigned	YES	unset	down	down
astEthernet0/24	unassigned	YES	unset	down	down
igabitEthernet0/1	unassigned	YES	unset	down	down
igabitEthernet0/2	unassigned	YES	unset	down	down

c) 输入命令查看当前设置了哪些 VLAN,缺省所有的端口都属于同一个 VLAN 1,如

果有端口属于非默认 VLAN,输入命令取消该 VLAN (Cisco 命令: no vlan ID); 在 console2 下用 show vlan 可以查看 所有 vlan 的状态,

	AN Name					tus Po	rts			
1 0	iefaul	lt			act	Fa Fa Fa	0/5, 1 0/9, 1 0/13, 0/18,	Fa0/2, Fa0 Fa0/6, Fa0 Fa0/10, Fa Fa0/14, I Fa0/19, I Fa0/23, I	0/7, Fa a0/11, 1 Fa0/15, Fa0/20,	0/8 Fa0/12 Fa0/16
2 \	Vlan2				acti	ive				
3 7	Vlan3				acti	ive				
	work1				acti	ive				
20 v	work2				act	ive				
1002 f	fddi-d	default			act	unsup				
1003 t	token-	-ring-defau	lt		act	act/unsup				
1004 1	fddine	et-default			act	act/unsup				
1005 t	trnet-	-default			act	/unsup				
VLAN I	Гуре	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
									0	0
1 e	enet	100001	1500					<del></del>	· ·	
		100001 100002	1500 1500					-=: -=:	0	0
2 €	enet							-		0
2 e 3 e 10 e	enet enet	100002	1500						0	
2 ε 3 ε 10 ε	enet enet enet	100002 100003	1500 1500						0	0
2 6 3 6 10 6 20 6	enet enet enet enet	100002 100003 100010	1500 1500 1500						0 0	0
2 6 3 6 10 6 20 6	enet enet enet enet fddi	100002 100003 100010 100020	1500 1500 1500 1500 1500						0 0 0 0	0 0 0
2 6 3 6 10 6 20 6 1002 f 1003 t	enet enet enet enet fddi tr	100002 100003 100010 100020 101002	1500 1500 1500 1500 1500					- - - srb	0 0 0 0	0 0 0

在 console1 下用 show vlan 查看 vlan 状态

VLAN	Name				Stat	tus Po	orts			
1	defaul	Lt			acti			Fa0/2, Fa		
								Fa0/6, Fa		
								Fa0/10, F		
							Fa0/14,			
							Fa0/18,			
							i0/21,	Fa0/22,	eau/23,	rau/2
2	Vlan2				acti		10/1,	310/2		
3	Vlan3					ive				
4	Vlan4				acti	ive				
10	VLANO	010			acti	ive				
20	VLANO(	020			acti	ive				
1002	fddi-	default			act	unsup				
1003	token-	-ring-defa	ult		act	unsup				
1004	fddin	et-default	24			unsup				
1005	trnet-	-default			act,	unsup				
/LAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-		0	0
VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
2	enet	100002	1500	_	_	_	-:	_	0	0
3	enet	100003	1500						0	0
1	enet	100004	1500						0	0
10	enet	100010	1500						0	0
20	enet	100020	1500						0	0
1002	fddi	101002	1500						0	0
1003	tr	101003	1500					srb	0	0
1004	fdnet	101004	1500				ieee		0	0
1005	trnet	101005	1500				ibm		0	0
	- 000	T TIT 7.37								
kemot	e SPAI	N VLANS								
	Ca.	condary Ty	me		Ports					
Prima	ILV SEC	JUHUGLV								

# d) 每个 PC 机互相测试连通性,验证局域网已经建立;

Pc2 尝试 ping 其他三台 pc 发下都能够 ping 通

# 2. 在二台交换机上各设置 2 个 VLAN

a) 输入命令,在二个交换机上各增加2个VLAN, VLAN ID分别为2、3。

在 console2 下,用 以下指令增加 vlan 并命名

Switch(vlan)# vlan 2 name Vlan2

Switch(vlan)# vlan 3 name Vlan3

# 在 console1 下,用以下命令增加 vlan 并命名

Switch(vlan)# vlan 2 name Vlan2

Switch(vlan)# vlan 3 name Vlan3

```
### STATES OF THE PROPERTY OF
```

b) 将每个交换机连接 2 个 PC 的端口分别设置为 VLAN 2、VLAN 3

# Console2:

将 FastEthernet0/17 设置为 vlan 2,将 FastEthernet0/18 设置为 vlan 3


```
### State | St
```

#### Console1:

将 FastEthernet 0/6 设置为 vlan 2,将 FastEthernet 0/8 设置为 vlan3

```
| Part |
```

c) 通过 PING 验证属于同一个 VLAN 的,但连在不同交换机上的 PC 之间的连通性。在 PC2 上 ping 其他三台 pc,都不能 ping 通



- 3. 将两个交换机的 VLAN 连起来
  - a) 用网线把 2 个交换机连接起来
  - b) 输入命令,设置两个交换机互联的端口采用 Trunk 模式,

#### console2:

Switch(config)# interface fastethernet 0/21 Switch(config-if)# switchport mode trunk

```
Switch#
Switch#
Switch#enable
Switch#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface FastEthernet 0/21
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#
02:46:36: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/21, changed state to down
02:46:39: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/21, changed state to up
02:49:29: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/21, changed state to down
02:49:34: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/21, changed state to up
```

#### Console1:

Switch(config)# interface fastethernet 0/9
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

Switch(config-if)# switchport mode trunk

```
Switch(config) #interface fa 0/9
Switch(config-if) #switchport mode trunk
Command rejected: An interface whose trunk encapsulation is "Auto" can not be configured to "trunk" mode.
Switch(config-if) #switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if) #switchport mode trunk
Switch(config-if) #
02:50:26: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/9, changed state to down
02:50:29: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/9, changed state to up
Switch(config-if) #
```

c) 再次用 PING 命令测试属于同一个 VLAN, 但没有连在同一个交换机上的 PC 之间的连通性:

在 pc2 上 ping 其他 pc, 发现能 ping 通 van3 的 PC4, 不能 ping 通 vlan2 的 PC3

```
画 管理员: C:\Windows\System32\cmd.exe
^C
C:\Windows\system32>
C:\Windows\system32>ping 10.214.5.3
                                                                                                      E
正在 Ping 10.214.5.3 具有 32 字节的数据:
来自 10.214.5.2 的回复: 无法访问目标主机。
10.214.5.3 的 Ping 统计信息:
     数据包: 已发送 = 1, 已接收 = 1, 丢失 = 0 <0% 丢失>,
Control-C
^C
C:\Windows\system32>ping 10.214.5.4
止在 Ping 10.214.5.4 具有 32 字节的数据:
来自 10.214.5.4 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 10.214.5.4 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 10.214.5.4 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 10.214.5.4 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
10.214.5.4 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 <0% 丢失>,
往返行程的估计时间<以毫秒为单位>:
最短 = 0ms, 最长 = 1ms, 平均 = 0ms
C:∖Windows\system32>
```

在 pc4 上,能够 ping 通 vlan3 的 PC2,不能 ping 通 vlan2 的 pc1

```
_ =
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\Y_xd>ping 10.214.5.1
Pinging 10.214.5.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.214.5.4: Destination host unreachable.
Reply from 10.214.5.4: Destination host unreachable.
Ping statistics for 10.214.5.1:
    Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),
Control-C
^C
C:\Users\Y_xd>ping 10.214.5.2
Pinging 10.214.5.2 with 32 bytes of data:
Reply from 10.214.5.2: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 10.214.5.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.214.5.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.214.5.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 10.214.5.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = Oms, Maximum = 2ms, Average = Oms
C: \Users\Y_xd>
```

- 4. 在交换机之间使用冗余备份
  - a) 在两个交换机之间连接两根网络线
- 答: 应该使用 交叉线链接
  - b) 验证回路是否会对交换机之间的通信造成影响(交换机经过 STP 算法后会自动将 其中一个端口关闭)

在 pc1 上 ping PC3, 加上 -t 持续 ping pc3.

```
来自 10.214.5.3 的回复: 子下=32 时间<1ms IIL=64
来自 10.214.5.3 的回复: 字节=32 时间<1ms IIL=64
```

c) 通过交换机查看当前哪个互联端口在转发状态

## Console2:

用 show spanning-tree active 指令查看端口状态。

- d) 拔掉正处于转发状态的端口的网络线
- e) 查看另外一个互联端口是否自动成为转发状态

#### Console2

Show spanning-tree active 查看端口

发现 vlan2 下, fa0/20 从 block 变为了 FORWARDING

```
VLAN0002
 Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID
            Priority
                        32770
            Address
                        0011.93c7.9980
            Cost
            Port
                        20 (FastEthernet0/20)
            Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Bridge ID Priority
                        32770 (priority 32768 sys-id-ext 2)
                      0011.bb5e.19c0
            Address
            Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
            Aging Time 15
                Role Sts Cost
Interface
                                   Prio.Nbr Type
Fa0/17
                Desg FWD 19
                                 128.17
                                           P2p
Fa0/20
                Root FWD 19
                                  128.20
                                           P2p
```

f) 验证 PC 间跨交换机的通信是否正常

# Pc1 上 可以ping 通的结果

```
的回复:无法访问目标主机。
的回复:无法访问目标主机。
的回复:无法访问目标主机。
的回复:无法访问目标主机。
的回复:字节=32 时间=2011ms TTL=64
的回复:字节=32 时间<1ms TTL=64
的回复:字节=32 时间<1ms TTL=64
的回复:字节=32 时间<1ms TTL=64
的回复:字节=32 时间<1ms TTL=64
10.214.5.1 的回复:
10.214.5.1
10.214.5.1 的回复:
10.214.5.1
10.214.5.3
10.214.5.3
10.214.5.3
10.214.5.3
10.214.5.3
                        字节=32
字节=32
字节=32
字节=32
字节=32
              的回复:
10.214.5.3
                                   时间<1ms TTL=64
              的回复:
                                   时间<1ms TTL=64
10.214.5.3
              的回复:
的回复:
10.214.5.3
                                   时间<1ms TTL=64
10.214.5.3
                                   时间<1ms TTL=64
10.214.5.3 的回复:
                                   时间<1ms TTL=64
10.214.5.3 的回复:
                        字节=32
字节=32
                                   时间<1ms TTL=64
                           节=32
10.214.5.3
              的回复:
                                   日 | 日 <1 ms TTL=64
              ☆=32
10.214.5.3
                                   日 日 <1ms TTL=64
                           <del>†</del> =32
                                   时间<1ms TTL=64
10.214.5.3
                                   时间<1ms TTL=64
10.214.5.3
              的回复:
                            节=32
```

- 5. 在交换机之间使用负载平衡。
  - a) 在两个交换机之间连接两根网络线
  - b) 将交换机 2 组互联端口配置为中继端口
  - c) 配置交换机的互联端口,使不同的 VLAN 数据通过不同的端口传送
  - d) 拔掉其中 1 根网线后, 验证 2 组同一 VLAN 的 PC 间是否能正常通信。( 当两个网

线均正常时,各有一部分 VLAN 数据,当其中一个网线中断时,所有的 VLAN 数据通过另外一个网线传送)。

# Console2 下命令优先级:

Switch(config)# interface fa 0/20 Switch(config-if)# spanning-tree vlan 2 priority 8192 Switch(config)# interface fa 0/20 Switch(config-if)# spanning-tree vlan 3priority 4096 Switch(config)# interface fa 0/21 Switch(config-if)# spanning-tree vlan 3priority 8192 Switch(config)# interface fa 0/21 Switch(config-if)# spanning-tree vlan 2 priority 4096

```
Switch#config term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch (config) #interface fa 0/20
Switch(config-if) #spanning-tree vlan 2 priority 8192
Switch (config) #interface fa 0/20
Switch(config-if) #spanning-tree vlan 3 priority 4096
Switch(config) #interface fa 0/21
Switch(config-if) #spanning-tree vlan 3 priority 8192
Switch(config) #interface fa 0/21
Switch(config-if)#spanning-tree vlan 2 priority 4096
Switch (config) #exit
Switch#config term
04:19:44: %SYS-5-CONFIG I: Configured from consolshow vlan
VLAN Name
                                       Status
                                                 Ports
```

#### Consolel 下 命令优先级:

Switch(config)# interface fa 0/9
Switch(config-if)# spanning-tree vlan 2 priority 4096
Switch(config)# interface fa 0/9
Switch(config-if)# spanning-tree vlan 3priority 8192
Switch(config)# interface fa 0/10
Switch(config-if)# spanning-tree vlan 2priority 8192
Switch(config)# interface fa0/10
Switch(config-if)# spanning-tree vlan 3priority 4096

```
Switch(config-if) #spanning-tree vlan 2 priority 4096
Switch(config) #interface fa 0/9
Switch(config-if) #spanning-tree vlan 3 priority 8192
Switch(config) #interface fa 0/10
Switch(config-if) #spanning-tree vlan 2 priority 8192
Switch(config) #interface fa 0/10
Switch(config) #interface fa 0/10
Switch(config-if) #spanning-tree vlan 3 priority 4096
Switch(config) #
```


Console1 和 console2 下 用 show spanning-tree active 指令查看 端口状态: 发现 vlan3 下的 Fa0/20 和 vlan2 下的 Fa0/9 是 Block 状态

```
COUNTAIN TO
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID
                         4098
             Address
                         0011.bb5e.19c0
             This bridge is the root
             Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Bridge ID Priority
                         4098 (priority 4096 sys-id-ext 2)
             Address 0011.bb5e.19c0
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
             Aging Time 15
                                    Prio.Nbr Type
                 Desg FWD 19
Fa0/20
                 Desg FWD 19
                                     128.20
                                              P2p
Fa0/21
                 Desg FWD 19
VLAN0003
 Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID
                         0011.93c7.9980
             Address
             Cost
                        21 (FastEthernet0/21)
             Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Bridge ID Priority
                               (priority 8192 sys-id-ext 3)
             Address 0011.bb5e.19c0
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
             Aging Time 300
                 Role Sts Cost
Interface
                                    Prio.Nbr Type
                Desg FWD 19
Fa0/18
                                    128.18 P2p
                 Altn BLK 19
Fa0/20
                                     128.20
                 Root FWD 19
Fa0/21
                                     128.21
                                             P2p
 --More--
```

```
VLAN0002
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID
             Address
                         0011.bb5e.19c0
                         10 (FastEthernet0/10)
             Hello Time
                         2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Bridge ID Priority
                         8194 (priority 8192 sys-id-ext 2)
             Address 0011.93c7.9980

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
             Aging Time 15
Interface
                 Role Sts Cost
                                    Prio.Nbr Type
                Desg FWD 19
                                    128.6
Fa0/6
Fa0/9
                 Altn BLK 19
                                    128.9
                                             P2p
                 Root FWD 19
                                    128.10
Fa0/10
                                             P2p
VLAN0003
 Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID
                         0011.93c7.9980
             Address
             This bridge is the root
             Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
                         4099 (priority 4096 sys-id-ext 3) 0011.93c7.9980
 Bridge ID Priority
             Address
             Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
             Aging Time 300
```

#### 拔掉一根网线后发现依然能够正常连通



## 六、 实验结果与分析

- 1. 在设置交换机的模式之前,连接不同交换机但属于同一vlan的PC不能通信;
- 2. 设置交换机的模式为Trunk模式后,连接不同交换机但属于同一vlan的PC能够正常通信, 因为数据转发时会加上tag,这样通信的交换机就知道数据可以传送给哪个vlan的PC;
- 3. 在两个交换机之间连接两根网络线时,通信过程中默认使用了生成树协议,因此能正常通信;
- 4. 使用命令nospanning-tree vlan vlan-id停止使用生成树协议后,等待一段时间,发现端口的指示灯持续快速地闪烁,而且属于同一vlan下的2个PC之间不能通信,可知产生了广播风暴;
- 5. 通过配置不同vlan下端口的优先级,可以使vlan2, vlan3分别使用不同的端口传输, 达到负载平衡的效果。

# 七、讨论、心得

1. 当4个交换机的连接构成一个回路后,会发生什么事情?

答: 交换机之间不断地传输数据包,最终导致 CPU 过载;在使用生成树协议后,通过阻塞某些端口,使拓扑图变为一棵树,以此来维护正常数据传输

2. 交换机有三种类型的端口: access, trunk, hybrid, 试比较之。

答: Access 的端口类型智能属于一个 Vlan, 通常用于连接计算机的端口;

Trunk 的端口可以允许多个 Vlan 通过,一般用于交换机之间的连接;

Hybrid 的端口也可以允许接受和发送多个 vlan 的报文,用于交换机和或计算机的端口连接

但是 Hybrid 的端口允许多个 Vlan 的报文发送时不打标签,而 Trunk 只允许缺省 Vlan 的报文不打标签

3. 如果只允许某个 VLAN 的数据发送其他交换机,而不想另外 VLAN 的数据发往其他交换机,如何设置?

答: 使用多个交换机时,可能形成回路出现广播风暴,导致交换机 CPU 运载超负荷。解决的方法是启用生成树协议

Cisco命令:

Switch(config)# spanning-tree vlan vlan-id

Quidway命令:

[Quidway] stp enable

4. 为什么在使用多个交换机时,有时会出现故障。Cisco 与 Quidway 分别采用什么命令来解决的?

答: 使用多个交换机时,可能形成回路出现广播风暴,导致交换机 CPU 运载超负荷。解决的方法是启用生成树协议

Cisco命令:

Switch(config)# spanning-tree vlan vlan-id

Quidway命令:

[Quidway] stp enable

5. Cisco 与 Quidway 分别采用什么方式来配置 STP 的?

答: Cisco命令:

打开或关闭STP功能

Switch(config)# [no] spanning-tree vlan vlan-id

显示STP状态

Switch#show spanning-tree active

Switch# show spanning-tree detail

Switch# show spanning-tree summary

设置接口0/8为优先级16

Switch(config)#interface fastethernet 0/8

Switch(config-if)#spanning-tree vlan 2-3 port-priority 16

# Quidway命令:

设置优先级为4096

[Quidway] stp enable

[Quidway]stp priority 4096

设置路径开销为200

[Quidway]stp enable

[Quidway]stp cost 200