BT 下载机

3120100964 杨瀚宇

做一个BT下载机,能下载BT和emule的资源,要有远程控制方式(web或专用端口)

实现目的

1. 掌握通过 Acadia 或 RPi 或 WRTnode 对网络文件进行访问的方法;

实验器材

硬件

- Acadia 板一块;
- 5V/1A 电源一个;
- microUSB 线一根;
- USB-TTL 串口线一根(FT232RL 芯片或 PL2303 芯片)。

以下为自备(可选)器材:

- PC (Windows/Mac OS/Linux) 一台;
- 以太网线一根(可能还需要路由器等)。

软件

- PC上的 USB-TTL 串口线配套的驱动程序;
- PC 上的串口终端软件,如 minicom、picocom、putty等;

• PC 上的 SSH 软件,如 putty 等。

实验步骤

1. 安装需要的 transmission 等包并进行配置;

安装 tansmission 文件:

root@Acadia:~# apt-get install transmission-daemon

创建两个目录,一个下载完成目录,一个未完成目录:

```
root@Acadia:~# mkdir -p /home/incomplete
root@Acadia:~# mkdir /home/complete
```

并配置目录权限:

```
root@Acadia:~# chmod 770 /home/incomplete/
root@Acadia:~# chmod 770 /home/complete/
```

讲入程序目录,结束相关讲程:

```
root@Acadia:~# cd /etc/transmission-daemon/
root@Acadia:/etc/transmission-daemon# sudo killall transmission-daemon
transmission-daemon: no process found
```

修改权限,修改配置文件:

```
root@Acadia:/etc/transmission-daemon# chmod -R 777 /etc/transmission-daemon/root@Acadia:/etc/transmission-daemon# nano settings.json
```

```
"download-dir": "/home/complete",
```

```
"incomplete-dir": "/home/incomplete",
```

2. 启动 BT 下载;

加载配置并重启服务:

```
root@Acadia:~# sudo service transmission-daemon reload

* Reloading bittorrent daemon transmission-daemon [ OK ]
root@Acadia:~# sudo service transmission-daemon restart

* Restarting bittorrent daemon transmission-daemon [ OK ]
```

3. 在 pcduino 上进行下载控制。

在 PC 端通过 pcDuino 的 ip 和端口即可登录到下载控制页面:



