ISOMETER® IR425-D4



Aparato de vigilancia del aislamiento



Uso correcto del aparato

El ISOMETER® IR425 vigila la resistencia de aislamiento R_F de circuitos de corriente de mando AC aislados de tierra (Sistema IT) de AC 0...300 V y DC 0...300 V.

La capacidad de desviación tolerada C_emax es de 20 μF.

Observaciones sobre seguridad en general

Además de estas hojas de datos constituyen parte integrante de la documentación de aparatos las "Indicaciones importantes sobre seguridad para productos Bender", que se adjuntan.

Indicaciones sobre seguridad específicas para el aparato



En cada sistema conectado conductor, solamente puede estar conectado un aparato de vigilancia del aislamiento.

Antes de efectuar pruebas de aislamiento y de tensión en la instalación, hay que separar del sistema IT el aparato de vigilancia del aislamieno durante todo el tiempo que duren las pruebas

Descripción del funcionamiento

El ISOMETER® IR425 genera una tensión de medida pulsante. Esta tensión se superpone al sistema IT que se pretende vigilar a través de las bornas L1/L2 y KE/E. Los fallos de aislamiento óhmicos entre el sistema IT y tierra cierran el circuito de medida. La resistencia de aislamiento medida actualmente se visualiza por el Display del aparato.

Función Preset

Cuando se aplica por primera vez la tensión de alimentación U_S , y estando ya acoplado el sistema IT, se aplican los valores de respuesta R_{an1}/R_{an2} (Alarma 1/2) por primera vez y de forma automática, a los valores siguientes:

 $U_n>72$ V: Valor de respuesta 1 = 46 kΩ, Valor de respue. 2 = 23 kΩ $U_n \le 72$ V: Valor de respuesta 1 = 20 kΩ, Valor de respue. 2 = 10 kΩ La función Preset, tras la reposición a los ajustes de fábrica, se efectúa de nuevo automáticamente.

Auto-test automático

El aparato, tras la conexión de la tensión de alimentación U_S , y después cada 24 horas, realiza automáticamente un auto-test, durante el cual se determina si existen fallos internos de funcionamiento o errores de conexión, y estos se visualizan por el Display como código de errores. En estos casos no se comprueban los relés de alarma.

Auto-test manual

Pulsando la tecla interna/externa de test durante más de > 1,5 s, el aparato realiza un auto-test, durante el cual se examina si existen fallos internos de funcionamiento o errores de conexión, que se visualizan, en su caso, por el Display como código de errores. En este caso, se comprueban asimismo los relés de alarma.

Mientras se mantiene pulsada la tecla de Test se visualizan todos los elementos de Display disponibles para este aparato.

Fallos de funciones

Si hay algún fallo de funcionamiento, se activa el relé K2 (21, 22, 24) y los 3 LED's se encienden con luz intermitente. Por el Display aparece un código de errores.

E01 = Conexión defectuosa del conductor de protección, no hay unión de bajo ohmiaje entre E y KE.

E02 = Fallo de conexión a la red, no hay unión de bajo ohmiaje entre L1 y L2.

E03...Exx = Fallo interno de aparato

Insulation monitoring device



Intended use

The IR425 ISOMETER® monitors the insulation resistance of an unearthed AC or DC control circuit (IT system) of AC 0...300 V respectively DC 0...300 V. The maximum permissible system leakage capacitance C_P is 20 μ F.

Safety instructions

In addition to this data sheet, the documentation of the device includes a sheet entitled "Important safety instructions for BENDER products".

Device-specific safety information



Only one insulation monitoring device may be used in each interconnected system.

When insulation and voltage tests are to be carried out, the device shall be isolated from the system for the test period.

Function

The IR425 ISOMETER® generates a pulsating measuring voltage which is superimposed on the IT system being monitored via the terminals L1/L2 and KE/earth. Ohmic insulation faults close the measuring circuit between the IT system and earth. The currently measured insulation resistance is shown on the display of the device.

Preset function

After connecting the supply voltage $\rm U_S$ and connecting the IT system for the first time, the response values $\rm R_{an1}/R_{an2}$ (Alarm 1/2) are automatically set once to:

 $U_n>72$ V: response value 1 = 46 k Ω , response value 2 = 23 k Ω $U_n\leq72$ V: response value 1 = 20 k Ω , response value 2 = 10 k Ω After resetting the device values to its factory settings, the Preset function is automatically active again.

Automatic self test

The device automatically carries out a self test after connecting to the supply voltage U_S and later every 24 hours. During the self test, internal functional faults or connection faults will be determined and will appear in form of an error code on the display. The alarm relays are not checked during this test.

Manual self test

After pressing the internal/external test button for > 1.5 s, the device carries out a self test. During this test, internal functional faults, or connection faults will be determined and will appear in form of an error code on the display. The alarm relays are checked during this test.

With the test button pressed and held down, all device-related display elements appear on the display.

Malfunction

In case of a malfunction, the relay K2 (21, 22, 24) switches and all of the three LEDs flash. An error code appears on the display.

E01 = PE connection fault, no low-resistance connection between E and KE.

E02 = system connection fault, no low-resistance connection between L1 and L2.

E03...Exx = internal device error

IR425-D4_D00039_00_M_ESEN / 07.2013



Tiempos de retardo t y ton

Los tiempos t y t_{on} que se describen a continuación, retrasan la emisión de alarmas a través de los LED's y de los relés.

Retardo de arranque t

Tras conectarse la tensión de alimentación U_{s} , se retrasa la emisión de alarmas en el tiempo ajustado t (0... 10 s).

Retardo de respuesta ton

Cuando no se alcanzan los valores de respuesta ajustados $R_{an\prime}$ el ISOMETER en dependencia del sistema IT vigilado, precisa un tiempo de retardo $t_{an\prime}$ hasta que se produzca la emisión de una alarma. El retardo de respuesta ajustado t_{on} (0...99 s) se suma al tiempo de respuesta condicionado por el sistema $t_{an\prime}$ y retrasa la señalización en ese tiempo (Retardo total = t_{an} + t_{on}).

Si el fallo de aislamiento no se mantiene durante el tiempo de retardo, no se producirá la señalización de la alarma.

Protección de palabra clave (on, OFF)

Si está activada la protección de palabra clave (on), solamente podrán realizarse omodificarse los ajustes después de haberse introducido la palabra clave correcta (0...999).

Ajustes de fábrica FAC

Tras activarse el ajuste de fábrica, todos los ajustes modificados se reponen automáticamente a la situación de entrega. Además tiene lugar la adaptación automática de los valores de respuesta $R_{\rm an}$ en dependencia de la tensión nominal $U_{\rm n}$.

Montaje y conexión



Hay que asegurarse de que no haya tensión en la zona de montaje, y en todo momento respetar las normas de trabajo para instalaciones eléctricas.

1. Montaje sobre carril de sujeción:

Hay que enclavar el clip de montaje situado en la parte posterior del aparato sobre el carril de montaje, de tal manera que, se garantice plenamente un ajuste seguro y fijo.

Fijación por tornillos:

Posicionar los clips de montaje situados en la parte posterior del aparato (es necesario un segundo clip de montaje, ver información de pedido) con ayuda de una herramienta apropiada, en una posición que sobresalga de la carcasa del aparato. A continuación se fija el aparato con dos tornillos M4.

2. Cablear el aparato de acuerdo con el esquema de conexión Los conductores a KE y a E deben llevarse separados!

Time delays t and ton

The times t and t_{on} described below delay the indication of alarms via LEDs and relays.

Starting delay t

After connection to the supply voltage $U_{S,}$ the alarm indication is delayed by the preset time t (0...10 s).

Response delay ton

When the value falls below the set response value $R_{\rm anr}$, the ISOMETER delays the alarm indication by the response time $t_{\rm an}$ corresponding to the IT system being monitored.

Both the set response delay t_{on} (0...99 s) and the system-related response time t_{an} delay the alarm indication

(total delay= $t_{an} + t_{on}$).

If the insulation fault does not continue to exist during the response delay, no alarm will be signalled.

Password protection (on, OFF)

When password protection has been activated (on), settings can only be carried out after entering the correct password (0...999).

Factory setting FAC

After activating the factory setting, all settings previously changed are reset to delivery status. In addition, the response values $R_{\rm an}$ are automatically adapted corresponding to the nominal voltage $U_{\rm n}$.

Installation and connection




Ensure safe isolation from supply in the installation area. Observe the installation rules for live working.


1. DIN rail mounting:


Snap the rear mounting clip of the device into place in such a way that a safe and tight fit is ensured. Screw fixing:

Use a tool to move the rear mounting clip (another mounting clip required, see ordering details) into a position that it projects beyond the enclosure. Then fix the device using two M4 screws.

Connect the device according to the wiring diagram
 The connections to KE and E must be led separately!








La tapa del panel frontal debe abrirse en el sentido marcado con una flecha en la parte inferior.

The front plate cover can be opened by raising the lower part marked with an arrow.



Esquema de conexiones

Wiring diagram



Borna	Conexiones
E, KE	Conexión separada de E y KA al conductor PE
A1, A2	Tensión de alimentación U _S (Ver placa de características) a través de fusibles 6 A
11, 12, 14	Relé de alarma K1
21, 22, 23	Relé de alarma K2 (Relé de fallo de sistema)
T/R	Para tecla combinada externa de Test/Reset
L1, L2	Conexión al sistema IT que se desea vigilar

Terminal	Connection	
E, KE	Connect the leads E and KE separately to PE.	
A1, A2	Supply voltage U _S (see nameplate) via 6 A fuse	
11, 12, 14	, 12, 14 Alarm relay K1	
21, 22, 23	Alarm relay K2 (system fault relay)	
T/R	for combined external test/reset button	
L1, L2	Connection to the system being monitored.	

Elementos de indicación y manejo

Indicating and operating elements

Ele- mento	Función	Elementos del Display utilizados/ Display segments in use		Function
R1, R2	Valores de respuesta R _{an1} , R _{an2}	D 12	R1, R2	Response values R _{an1} , R _{an2}
1, 2	Relés de alarma K1, K2	R. IZ	1, 2	Alarm relay K1, K2
	Punto encendido con luz intermi- tente: Impulso de medida del IR425			Flashing dot: Measuring pulse of the IR425
t, t _{on}	Retardo de arranque t Retardo de respuesta t _{on}	kMΩ	t, t _{on}	Starting delay t, Response delay t _{on}
off	Protección de palabra clave desconectada	t on off M	off	Password protection disabled
M	Memoria de errores activada	t on off M	М	Fault memory activated
Ł	Modalidad de servicio de los relés K1, K2		ላ	Operating mode of the relays K1, K2
<u> </u>	Protección de palabra clave activada			Password protection enabled

IR425-D4_D00039_00_M_ESEN / 07.2013



Ele- mento	Función	Frontal del aparato/ Front of the device		Function
ON	LED de servicio verde		ON	Power ON LED, green
AL1, AL2	LED de alarma 1 se enciende (amarillo): No se alcanza el valor de respuesta 1 LED de alarma 2 se enciende (amarillo): No se alcanza el valor de respuesta 2	ON AL1 AL2	AL1, AL2	LED Alarm 1 lights (yellow): value below response value 1 LED Alarm 2 lights (yellow): value below response value 2
>1 MΩ	Display en servicio standard: Resistencia de aislamiento $R_F > 1 \; M\Omega$	> \\ \(\qqq		Display in standard mode: insulation resistance $R_F > 1 \text{ M}\Omega$
T, ▲	Tecla de Test: Arrancar un auto-test (> 1,5 s); Tecla hacia arriba: Puntos del menú/Valores			Test button: Starting a self test (> 1.5 s); Up key: menu items/values
R, ▼	Tecla de Reset: Borrar la memoria de errores (> 1,5 s); Tecla hacia abajo: Puntos del menú/Valores	T R MENU	R, ▼	Reset button: deleting the fault memory (> 1.5 s); Down key: menu items/values
MENU, ↓	Arrancar el servicio de menú (> 1,5 s); Tecla ENTER: (< 1,5 s), punto del menú, punto de sub-menú, Confirmar valor. (> 1,5 s) retornar al nivel superior de Menú.		MENU, ↓	Starting the menu mode (> 1,5 s); Enter button: (< 1,5 s) MENU, Sub menu item, confirm value. (> 1,5 s) back to the next higher menu level.

Ajustes de fábrica / Función Preset



En la primera puesta en servicio se ajustan automáticamente los valores de respuesta siguientes, en dependencia de U_n : $U_n > 72 \text{ V}$: Valor de respuesta 1/2 (Alarma 1/2) = $46 \text{ k}\Omega/23 \text{ k}\Omega$ $U_n \leq 72 \text{ V}$: Valor de respuesta 1/2 (Alarma 1/2) = $20 \text{ k}\Omega/10 \text{ k}\Omega$

Funcionamiento K1/K2: Servicio de corriente de trabajo N/O (n.o.)

Memoria de errores:DesactivadaRetardo de arranque:t = 0 sRetardo de respuesta: $t_{on} = 0$ sPalabra clave:1, Desactivada

Factory setting / Preset function



During the first start-up process the following response values are automatically set corresponding to U_n : $U_n > 72 \text{ V: response value } 1/2 \text{ (Alarm 1/2)} = 46 \text{ k}\Omega/23 \text{ k}\Omega$ $U_n \le 72 \text{ V: response value } 1/2 \text{ (Alarm 1/2)} = 20 \text{ k}\Omega/10 \text{ k}\Omega$

Operating mode K1/K2: N/O operation (n.o.) Fault memory: deactivated Starting delay: t = 0 s Response delay: $t_{on} = 0$ s Password: 1, disabled

Vista general del menú

Menu overview

		Menu overviev	V	
Punto del menú	Parámetros ajustables	Estructura del menú/ Menu structure	Menu item	Parameter setting
AL	Consultar y ajustar valores de respuesta R _{an1} /R _{an2}	> 11 t >1,5 s	AL	Response values R _{an1} /R _{an2} requesting and setting
out	Conectar y desconectar memoria de errores, Seleccionar servicio de corriente de tra- bajo ó de corriente de reposo para K1/K2	t > 1,5 s	out	Fault memory activate or deactivate, Select N/O or N/C operation for K1/K2
t	Ajustar retardo de arranque t; Ajustar retardo de respuesta t _{on}	AL out	t	Setting the starting delay t and response delay t _{on}
SEt	Conectar y desconectar protección de pa- labra clave, modificar palabra clave; Reponer a los ajustes de fábrica; Menú de servicio SyS bloqueado	t SEt InF ESC	SEt	Enabling or disabling password pro- tection, changing the password; Reestablish the factory settings, service menu SyS blocked
InF	Consultar versión de Hardware y de Software		InF	Calling up hardware and software versions
ESC	Pasar al nivel inmediatamente superior del menú (retorno)	t < 1,5 s	ESC	Move to the next higher menu level
		t > 1,5 s ESC		



Ajustar los parámetros

A título de ejemplo se va a describir la modificación de los valores de respuesta de alarma $\rm R_{an2}$ (R 2). Se procederá como se indica a continuación:

- Pulsar la tecla MENU/Enter durante más de 1,5 s. Por el Display se visualiza la abreviatura AL con luz intermitente.
- Confirmar con la tecla Enter. El parámetro R1 se enciende con luz intermitente.
- 3. Pulsar la tecla hacia abajo para seleccionar el parámetro R2. El parámetro R2 se enciende con luz intermitente
- 4. Confirmar la selección efectuada con Enter. El valor correspondiente en $k\Omega$ se enciende con luz intermitente.
- Ajustar con las teclas hacia arriba o hacia abajo el valor de respuesta deseado. Confirmar el ajuste con la tecla ENTER. R 2 se enciende con luz intermitente.
- 6. Para salir del menú se puede, a elección:
 - Pulsar la tecla ENTER durante más de 1,5 segundos para acceder a un nivel superior, ó bien
 - Seleccionar el punto del menú ESC y confirmar la selección efectuada con la tecla Enter para acceder cada vez a un nivel superior.



Esto se indica en las figuras siguientes mediante una marca ovalada.

Para acceder al servicio de menú hay que pulsar la tecla MENU durante más de 1,5 segundos.

Ajustar valores de respuesta R_{an1} / R_{an2}

Con estos ajustes se determina a partir de qué valores de aislamiento debe producirse una alarma previa o una alarma.

Parameter settings

An example is given below on how to change the alarm response value R_{an2} (R 2). Proceed as follows:

- 1. Press the MENU/Enter button for more than 1.5 seconds. The flashing short symbol AL appears on the display.
- 2. Confirm with Enter. The parameter R1 flashes.
- 3. Press the Down key to select the parameter R2. The parameter R 2 flashes.
- 4. Confirm with Enter. The associated value in $k\Omega$ flashes.
- 5. Use the Up or Down key to set the appropriate response value. Confirm with Enter. R 2 flashes.
- 6. You can exit the menu by:
 - pressing the Enter key for more than 1.5 seconds to reach the next higher level
 - or selecting the menu item ESC and confirming with Enter to reach the next higher level.




The currently active segments are flashing! In the figures below, the segments where device settings can be carried out are highlighted by an oval.

The menu mode can be reached by pressing the MENU button for at least 1.5 seconds.

Response value R_{an1} / R_{an2} setting

Set the response value below which prewarnings and alarms are to be signalled.



Ajustar la memoria de errores y los relés de alarma


Con este punto se puede activar ó desactivar la memoria de errores M. Además se puede modificar el funcionamiento de los relés de alarma K1 (1) y K2 (2):

Servicio de corriente de trabajo (n.o.) o servicio de corriente de reposo (n.c.)

Setting the fault memory and alarm relays

Use this segment to enter the settings for the fault memory M. In addition, the operating principle of the alarm relays K1 (1) and K2 (2) can be selected:

N/O operation (n.o.) or N/C operation (n.c.)






Ajustar tiempos de retardo

Con este punto se puede prefijar un retardo de respuesta t_{on} (0...99 s) así como un retardo de arranque t (0...10 s)

Setting the time delay

Use this segment to enter the response delay t_{on} (0...99 s) and the starting delay t (0...10 s).



Reponer los valores de fábrica y protección por palabra clave

Con ayuda de este menú se puede conectar la protección de palabra clave, modificar la palabra clave o bien desactivar (desconectar) la proteción de palabra clave. Además se puede reponer el aparato a los ajustes de fábrica.


Reset to factory setting and password protection

Use this menu to activate the password protection, to change the password or to deactivate the password protection. In addition, you can reset the device to its factory settings.

a) Activar palabra clave



b) Modificar palabra clave




a) Activating the password



c) Desactivar palabra clave

c) Deactivating the password



Reponer a los ajustes de fábrica

To reset to factory settings



Consulta de informaciones de aparatos

Con este punto se consultan las versiones de Software (1.xx). Los datos se proyectan como cinta continua una vez arrancada esta función. Después de finalizada la rutina se pueden seleccionar tramos concretos de datos con ayuda de las tecla "hacia arriba/hacia abajo".

How to call up device information

Use this function to call up the software version (1.xx). After activating this function, data will be displayed as a scrolling text. Once one pass is completed you can select individual data sections using the UP/DOWN keys.



Puesta en servicio

Antes de la puesta en servicio es necesario efectuar un control de la correcta conexión del ISOMETER®.



Efectuar una prueba de funcionamiento mediante un fallo de aislamiento auténtico R_F contra tierra, o eventualmente realizar la prueba a través de una resistencia apropiada para ello.

Commissioning

Prior to commissioning, check proper connection of the ISOMETER®.



It is recommended to carry out a functional test using a genuine earth fault, e.g. via a suitable resistance!



Datos técnicos del IR425-D4	Technical data IR425-D4
Coordinación del aislamiento según IEC 60664-1/IEC 60664-3	Insulation coordination acc. to IEC 60664-1/IEC 60664-3
Tensión de dimensionado	Rated insulation voltage
Tensión de choque de dimensionado/Grado de suciedad	Rated impulse voltage / Pollution degree
Separación segura (aislamiento reforzado) entre:	Protective separation (reinforced insulation) between:
(A1, A2) - (L1, L2, E, KE, T/R) - (11-12-14) - (21-22-24)	(A1, A2) - (L1, L2, E, KE, T/R) - (11, 12, 14) - (21, 22, 24)
Prueba de tensión según IEC 61010-1	Voltage test acc. IEC 61010-1
Tensión de alimentación	Supply voltage
IR425-D4-1:	IR425-D4-1:
Tensión de alimentación U _s	Supply voltage U _s AC 1672 V / DC 9.694 V
Margen de frecuencia U _s	Frequency range U _s
IR425-D4-2:	IR425-D4-2:
Tensión de alimentación U _s	Supply voltage U _s AC/DC 70300 V
Margen de frecuencia U _s	Frequency range U _s 15460 Hz, DC
Consumo propio≤4 VA	Power consumption≤4 VA
Sistema IT vigilado	IT System being monitored
Tensión nominal de red U _n AC / DC 0 300 V	Nominal system voltage U _n AC / DC 0 300 V
Frecuencia nominal f _n	Nominal system voltage o _n
"	13που 112
Valores de respuesta	Response values
Valor de respuesta R $_{\rm an1}$ (ALARMA 1)	Response value R $_{\mathrm{an1}}$ (ALARM 1)
Valor de respuesta R $_{\rm an2}$ (ALARMA 2)	Response value R $_{ m an1}$ (ALARM 2)
Función Preset:	Preset function:
$U_{\rm n} \le$ 72 V: $R_{\rm an1}$ (ALARMA 1)/ $R_{\rm an2}$ (ALARMA 2)	$U_{\rm n}$ \leq 72 V: $R_{\rm an1}$ (ALARM 1)/ $R_{\rm an2}$ (ALARM 2)
$\rm U_{\rm n}\!>\!72$ V: $\rm R_{\rm an1}$ (ALARMA 1)/ $\rm R_{\rm an2}$ (ALARMA 2)	$U_{n} >$ 72 V: R_{an1} (ALARM 1)/ R_{an2} (ALARM 2)
Desviación de respuesta (15 k Ω) / (5200 k Ω) \pm 0,5 k Ω / \pm 15 %	Operating error (15 k Ω) / (5200 k Ω)
Histéresis (15 k Ω) / (5200 k Ω)	Hysteresis (15 k Ω) / (5200 k Ω)+1 k Ω / +25 %
Comportamiento de tiempo	Time response
Tiempo de respuesta t_{an} con $R_F = 0.5 \times R_{an}$ y $C_e = 1 \mu F$ $\leq 2 \text{ s}$	Response time t_{an} at $R_F = 0.5 \times R_{an}$ and $C_e = 1 \mu F$ $\leq 2 s$
Retardo de arranque t	Starting delay t
Retardo de respuesta t _{on}	Response delay t _{on}
•	
Circuito de medida	Measuring circuit
Tensión de medida U _m	Measuring voltage U _m
Corriente de medida $I_{\rm m}$ (bei $R_{\rm F}=0\Omega$)	Measuring current I_m ($R_F = 0 \Omega$) $\leq 200 \mu$ A
Resistencia interna DC R_i $\geq 62 k\Omega$	$\begin{array}{ll} \text{Internal d.c. resistance R}_i & \geq 62 k\Omega \\ \text{Internal impedance Z}_i (50 \text{Hz}) & \geq 60 k\Omega \\ \end{array}$
Impedancia Z_i con 50 Hz \geq 60 k Ω	
Tensión continua ajena tolerada U $_{fg}$ \leq DC 300 V Capacidad tolerada de derivación de red C $_{p}$ \leq 20 μF	Admissible extraneous d.c. voltage Ufg \leq DC 300 V
Capacidad (olerada de delivación de red C _e ≤ 20 µr	System leakage capacitance C _e ≤ 20 μF
Indicaciones, memoria	Displays, memory
Indicación Display LC multifunción, no iluminado	Display LC display, multi-functional, non-illuminated
Margen de indicación del valor de medida	Display range, measuring value
Desviación de medida de servicio (15 k Ω) \pm 0,5 k Ω	Operating error (15 k Ω)
Desviación de medida de servicio (5 k Ω 1 M Ω) \pm 15 %	Percentage operating error (5 k Ω 1 M Ω) \pm 15 %
Palabra clave off / 0999	Password off / 0999
Memoria de errores (Relé de alarma) on / off	Fault memory (alarm relay) on / off
Entradas	Inputs
Longitud de cable tecla externa Test/Reset ≤ 10 m	Cable length external test / reset button ≤ 10 m
	-
Elementos de conmutación	Switching elements
Número	Number of
Funcionamiento	Operating principle(N/O operation) (N/C operation)
Duración eléctrica de vida con condiciones de dimensionado	Electrical endurance
Datos de los contactos según IEC 60947-5-1:	Contact data according IEC 60947-5-1
Tensión de servicio de dimensionado AC	Rated operational voltage AC 230 V
Categoría de uso AC AC 14	Utilization category AC AC 13 AC 14
Corriente de servicio de dimensionado AC	Rated operational current AC
Tensión de servicio de dimensionado DC	Rated operational voltage DC
Categoría de uso DC	Utilization category DC DC 12 DC 12 DC 12
Company de constate de disconstant DC	Rated operational current DC
Corriente de servicio de dimensionado DC	Minimum current



	biental/Compatibilidad electro-m		Environment	/EMC	
Compatibilidad electro-magi	nética	según IEC 61326	EMC		acc. to IEC 61326
Temperatura de trabajo25 °C+55 °C			Operating temperatu	ıre	25 °C+55 °C
Clases de clima según IEC 60			Climatic categories a		
Uso local fijo (IEC 60721-3-3) (sin descongelación ni formación de hielo)			Stationary use (IEC 6	0721–3–3) (except condensation and formation of ice	e) 3K5
Transporte (IEC 60721-3-2) (sin descongelación ni formación de hielo)			Transport (IEC 60721	1-3-2) (except condensation and formation of ice)	2K3
Almacenamiento de larga dura	ación (IEC 60721-3-1) sin descongelación ni formació	n de hielo) 1K4	Storage (IEC 60721-	3-1) (except condensation and formation of ice)	1K4
Esfuerzos mecánicos según II	EC 60721:		Classification of mec	hanical conditions acc. to IEC 60721:	
Uso local fijo (IEC 60721-3-3	i)	3M4	Stationary use (IEC 6	0721-3-3)	3M4
Transporte (IEC 60721-3-2)		2M2		I-3-2)	
	ıración (IEC 60721-3-1)			3-1)	
	B			7	
Capacidad de conexión:			Connection propertie		541 441 44111111415
	onductores AWG 0,24 / 0,22,5 mr	m ² /AWG 2412	' '	ā 0.24 / 0.22	2.5 mm ² /AWG 2412
	res (2 conductores de la misma sección):	. ,		n the same cross section:	
	0,21,	5/0.2 1.5 mm ²		0.	2 15/02 15 mm ²
			-	······································	
-				erminal screws	
	Clemas de conex			p	
Capacidad de conexión	Cienias de Conex	ion sin torrino	Connection propertie	-	usii-wile tellilliais
	0.22.5 mm	2 (1/1/1/2 24 14)			5 mm 2 / A/A/C 24 14)
				lles 0.22.5	
				0.21.5	
	-				
Apertura de prueba, diametro	0	2.1 mm	l'est opening, diame	ter	2.1 mm
Varios			Other details		
	Serv				
	ras internas (DIN EN 60529)			internal components (EN 60529)	
	DIN EN 60529)			terminals (EN 60529)	
			Enclosure materialpolycarbona		
	e sujeción		DIN rail mounting ac	c. to	IEC 60715
Fijación con tornillos	2 x M4 cor	n clip de montaje	Screw fixing	2 x N	M4 with mounting clip
Peso		aprox. 150 g	Weight		approx. 150 g
Datos para el pedio	do		Ordering deta	ails	
Tipo	Tensión de alimentación U _s *	Nr. Artículo	Туре	Supply voltage U _s *	Art. No.
IR425-D4-1	DC 9,694 V / AC 1672 V, 15460 Hz	B 7103 6403	IR425-D4-1	DC 9,694 V / AC 1672 V, 15460 Hz	B 7103 6403
(Clemas de conexión sin torn	nillo)		(push-wire terminal	s)	
IR425-D4-1	DC 9,694 V / AC 1672 V, 15460 Hz	B 9103 6403	IR425-D4-1	DC 9,694 V / AC 1672 V, 15460 Hz	B 9103 6403
IR425-D4-2	DC 70300 V / AC 70300 V, 15460 Hz	B 7103 6402	IR425-D4-2	DC 70300 V / AC 70300 V, 15460 Hz	B 7103 6402
(Clemas de conexión sin torn	nillo)		(push-wire termina		
IR425-D4-2	DC 70300 V / AC 70300 V, 15460 Hz	B 9103 6402	IR425-D4-2	DC 70300 V / AC 70300 V, 15460 Hz	B 9103 6402
*Valores absolutos de	l margen de tensión		*absolute value	of the voltage range	
Clin de mentais neve mentai	a vaccada (1 unidad nav anavata accacavia)	D 0006 0000		our fiving (1 piece per device accessories)	D 000% 0000

Todos los derechos reservados. Copiado o reproducción solo con autorización del editor. Reservado el derecho de modificación. © Bender GmbH & Co. KG

Clip de montaje para montaje roscado (1 unidad por aparato, accesorio)



B 9806 0008

BENDER Group

All rights reserved.
Reprinting and duplicating
only with permission of the publisher.
Subject to change!
© Bender GmbH & Co. KG





Mounting clip for screw fixing (1 piece per device, accessories)







B 9806 0008

Bender GmbH & Co. KG Londorfer Str. 65 • 35305 Grünberg • Germany Postfach 1161 • 35301 Grünberg • Germany Tel.: +49 6401 807-0 Fax: +49 6401 807-259 E-Mail: info@bender-de.com Web: http://www.bender-de.com