category: PRINTER
date_created: 22/09/2026
is_activate: true

Knowledge Base: Lỗi máy in

1. Tổng quan

Print Server PRT01 quản lý toàn bộ máy in mạng dùng chung tại các tầng văn phòng.
Nhân viên kết nối máy in thông qua driver cài sẵn trên máy tính công ty hoặc tự cài qua Software Center. Tài liệu này liệt kê các lỗi máy in thường gặp nhất (máy in không nhận diện, kẹt giấy, lỗi driver, và các lỗi khác) kèm theo các bước xử lý chi tiết để nhân viên có thể tự khắc phục trước khi liên hệ IT Helpdesk.

2. Các lỗi máy in phổ biến và cách xử lý

2.1. Máy tính không nhận diện được máy in (Printer not found)

Nguyên nhân thường gặp: máy tính chưa kết nối đúng mạng nội bộ/VPN, driver chưa cài, hoặc máy in đã đổi địa chỉ IP.

1. Kiểm tra máy tính đã kết nối mạng công ty (Wi-Fi nội bộ hoặc VPN nếu làm việc từ xa).
2. Vào Control Panel > Devices and Printers, kiểm tra máy in có xuất hiện trong danh sách không.
3. Nếu không thấy: mở Software Center, tìm driver máy in theo tên phòng/tầng (VD: Printer_T3_HP_M528) và cài đặt lại.
4. Nếu đã có trong danh sách nhưng vẫn báo lỗi: nhấp chuột phải vào máy in, chọn "Remove device", khởi động lại máy tính rồi cài lại từ Software Center.
5. Ping thử địa chỉ IP máy in (xem trên tem dán tại máy in) qua Command Prompt bằng lệnh "ping " để xác nhận máy in còn hoạt động trên mạng.
6. Nếu vẫn không nhận diện được sau các bước trên, tạo ticket gửi IT Helpdesk kèm tên phòng và tên máy in.

2.2. Kẹt giấy (Paper Jam)

Nguyên nhân thường gặp: giấy bị ẩm, đặt sai khay, quá nhiều giấy trong khay, hoặc còn sót mảnh giấy rách từ lần kẹt trước.

1. Tắt máy in (nhấn nút nguồn), chờ 10 giây trước khi thao tác để đảm bảo an toàn.
2. Mở nắp sau và khay giấy theo hướng dẫn dán trên thân máy in.
3. Nhẹ nhàng kéo giấy bị kẹt theo chiều giấy di chuyển (thường là từ trong ra ngoài), tránh kéo ngược làm rách giấy.

4 Kiểm tra kỹ không còn mảnh giấy nhỏ sót lại bên trong khay hoặc trục cuốn giấy. 5 Đóng lại nắp và khay giấy, đảm bảo nghe tiếng "cạch" xác nhận đã đóng khít.

6 Bật lại máy in và in thử 1 trang kiểm tra (test page) từ menu máy in hoặc từ máy tính.

7 Nếu máy in báo kẹt giấy liên tục dù đã lấy hết giấy: kiểm tra giấy có bị ẩm, cong hoặc không đúng định lượng khuyến nghị (70-80 gsm) không; thay bằng giấy mới.

8 Nếu lỗi vẫn lặp lại, tạo ticket báo lỗi phần cứng cho IT Helpdesk, không tự tháo các bộ phận bên trong.

2.3. Lỗi driver máy in

Nguyên nhân thường gặp: driver lỗi thời, cài sai model, xung đột sau khi cập nhật Windows, hoặc driver bị hỏng file.

1 Vào Control Panel > Devices and Printers, nhấp chuột phải vào máy in bị lỗi, chọn "Printer properties" để kiểm tra đúng model đang cài.

2 Nếu sai model: gỡ máy in hiện tại (Remove device) và cài lại đúng driver qua Software Center.

3 Nếu đúng model nhưng vẫn lỗi: mở Settings > Apps > Apps & features, tìm driver máy in, chọn "Uninstall", khởi động lại máy tính.

4 Cài lại driver mới nhất từ Software Center (driver được IT cập nhật định kỳ, không tự tải từ website ngoài để tránh xung đột bảo mật).

5 In thử 1 trang test; nếu vẫn lỗi, kiểm tra Windows Update xem có bản vá liên quan đến print spooler cần cài đặt không.

6 Nếu không tự xử lý được, gửi ticket kèm ảnh chụp màn hình thông báo lỗi cụ thể cho IT Helpdesk.

2.4. Máy in báo trạng thái "Offline"

1 Kiểm tra máy in vật lý có đang bật nguồn và có đèn báo lỗi nhấp nháy không.

2 Vào Control Panel > Devices and Printers, nhấp chuột phải vào máy in, bỏ chọn "Use Printer Offline" nếu tùy chọn này đang được bật.

3 Khởi động lại dịch vụ Print Spooler: mở Services (services.msc), tìm "Print Spooler", chọn "Restart".

4 Kiểm tra lại kết nối mạng của máy in (dây LAN cắm chắc hoặc Wi-Fi máy in còn hoạt động).

5 Nếu vẫn offline sau các bước trên, khởi động lại máy in và thử in lại sau 2 phút.

2.5. Lệnh in bị treo trong hàng đợi (Print queue bị kẹt)

1 Mở Control Panel > Devices and Printers, nhấp đúp vào máy in để xem hàng đợi in (print queue).

2 Chọn lệnh in bị treo, nhấn "Cancel" để hủy; nếu không hủy được, chọn "Cancel All Documents".

3 Nếu hàng đợi vẫn không xóa được: mở Services (services.msc), dừng dịch vụ "Print Spooler", sau đó khởi động lại dịch vụ này.

4 Gửi lại lệnh in sau khi hàng đợi đã được xóa sạch.

5 Nếu tình trạng lặp lại thường xuyên trên cùng một máy in, báo IT Helpdesk để kiểm tra print server.

2.6. Bản in bị mờ, nhòe hoặc có sọc trắng

1 Kiểm tra mức mực/toner trên màn hình điều khiển của máy in, thay hộp mực nếu sắp hết.

2 Vào menu máy in, chọn chức năng "Cleaning" hoặc "Maintenance" để làm sạch đầu in/trống mực.

3 Kiểm tra loại giấy đang dùng có đúng định lượng khuyến nghị của máy in không.

4 In lại trang test; nếu lỗi vẫn còn sau khi vệ sinh, tạo ticket báo lỗi phần cứng cho IT Helpdesk vì có thể cần thay trống mực (drum) hoặc bộ phận sấy (fuser).

2.7. Máy in báo lỗi mực/toner dù hộp mực còn mới

1 Tháo hộp mực ra, lắc nhẹ theo chiều ngang 5-6 lần để mực phân bố đều, sau đó lắp lại đúng chiều.

2 Kiểm tra đã bóc hết lớp niêm phong (seal tape) trên hộp mực mới chưa.

3 Lau nhẹ các chip tiếp xúc (contact chip) trên hộp mực bằng khăn khô sạch.

4 Khởi động lại máy in sau khi lắp lại hộp mực.

5 Nếu vẫn báo lỗi, có thể hộp mực không tương thích hoặc lỗi từ nhà sản xuất; báo IT Helpdesk để đổi hộp mực khác.

3. Khi nào cần báo IT Helpdesk thay vì tự xử lý

- Đã thực hiện đầy đủ các bước xử lý ở trên nhưng lỗi vẫn lặp lại.
- Máy in phát ra tiếng động lạ, có mùi khét hoặc có dấu hiệu chập điện.
- Cần thay thế linh kiện bên trong (trống mực, fuser, board mạch) — không tự tháo lắp.
- Lỗi liên quan đến toàn bộ print server (nhiều người cùng tầng không in được cùng lúc).

4. Liên hệ hỗ trợ

IT Service Desk: itservicedesk@company.com | Hotline nội bộ: 1900-yyy (giờ hành chính, Thứ 2 - Thứ 6, 8:00 - 17:30) | Khi tạo ticket, vui lòng ghi rõ tên/mã máy in (dán trên thân máy) và mô tả lỗi kèm ảnh chụp màn hình nếu có.