Регулировка температуры воздуха в квартире

Необходимая температура воздуха может быть выбрана при помощи вращения термостатической головки (вправо = холоднее, влево = теплее). При этом стрелка должна указывать на соответствующее значение настройки (число, штрих, символ). Цифровые значения на рукоятке термоэлемента являются ориентировочными.

Эксплуатация:

1. Не рекомендуется загораживать термостат.

Термостат должен реагировать на температуру воздуха в помещении. Поэтому не следует закрывать его шторами, экранами или заставлять мебелью, т. к. термостат будет реагировать на температуру воздуха за шторой, а не в помещении.

2. Проветривание

Во время отопительного сезона открывайте окна для кратковременного проветривания. При длительном проветривании рекомендуется установить значение термостата на отметке «*».

3. Защита от замораживания

Для снижения энергопотребления во время отсутствия в квартире или доме рекомендуется настроить термостат на отметку «*». При этом термостат будет поддерживать температуру в помещении на уровне 7–8 °C, предохраняя систему отопления от замораживания.