Manual da Estação ECA

Seção 1 - Segurança

A manutenção do sensor SEN-42 acontece às segundas-feiras.

Antes da manutenção, a equipe deve desligar o sensor SEN-42.

Manual da Estação ECA

Seção 2 - Rotas

O pacote ECA/BRI deve ser enviado primeiro para Recife e depois para Curitiba.

A equipe de transporte de ECA/BRI é Boreal, sem responsabilidade por AUR-27.