
Programmation embarqué temps réel avec Zephyr OS

**SNIOT – SEANCE 3** 



## Objectifs

- Comprendre ce qu'est un système temps réel
- Savoir choisir une solution adaptée au projet
- Programmer avec l'environnement de développement Zephyr



## Système temps réel - définition

• Un système temps réel est un système qui doit respecter des contraintes de temps. Autrement dit il doit réagir à un processus extérieur et produire un résultat juste dans le temps imparti.











Industrielle

## Système temps réel - conséquences

- Le système doit réagir à un événement avant un délai fixé
- Le système ne doit pas rater des événements
- Le non-respect de la contrainte de temps peut être
  - Catastrophique => temps réel dure
  - Tolérable => Temps réel mou
- Système temps réel != système rapide

## Système temps réel - application

#### Quelques exemples

- Guidage d'un missile
- Système de freinage de voiture
- Calculateur dans les avions
- Fermeture des portes du métro
- ...

## Bare metal vs Système temps réel

#### **Bare metal**

Léger



Temps d'exécution très rapide Contrôle total



Application complexe Fiabilité

#### Temps réel

Fiabilité



Thread, timer, fifo, lifo, stack ...

Application complexe Temps contraint



Légèrement moins efficace Debugging (programmation concurrente)

## Quand utiliser un système temps réel

• Application nécessitant des contraintes de temps strictes

Application critique



 Application embarqué complexe (le temps réel permettra une meilleure montée en complexité du système)

Préférer une utilisation bare metal pour des utilisations simples

## Les systèmes temps réel



- RTOS
- ZephyrOS
- Linux temps réel
- Java temps réel










# Architecture des microcontrolleurs


## Fabrication



## Microcontrôleur








## Architecture

#### Périphériques:

- I2C
- UART
- CAN
- ADC / DAC
- ..



Mémoires ROM et RAM

**GPIO** 

# Les fondamentaux d'un OS temps réel


### Ordonnanceur

- L'ordonnanceur permet de cadencer l'ordre d'exécution des instructions par le CPU. Il coordonne l'exécution des différentes tâches du système (=> des différentes threads)
- Il décide de l'ordre d'exécution des différents processus en fonction des priorités
- Pour donner un ordre d'idée sur un processeur NRF5340 en Zephyr le changement d'une tâche par une autre de l'ordonnanceur est réalisé en quelques dizaines de microsecondes

https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/technologies-de-l-information-th9/systemesembarques-42588210/ordonnancement-temps-reel-s8055/


## Thread

- Un thread permet l'exécution d'une tâche spécifique
- Il dispose de sa propre **Stack**




## Thread - Lifecycle

• Un Thread à un cycle de vie en Zephyr



## Thread - Priority

- Zephyr défini une priorité de thread
  - A cooperative thread : qui s'arrête seulement quand il a terminé sa tâche
  - A preemptible thread: qui peut être suspendu par une interruption ou un cooperative thread




### Mutex

- Permet de protéger une ressource de la lecture et de l'écriture concurrente
- Permet d'assurer l'intégrité de la donnée lors de l'accès concurrent à une variable par exemple



## Sémaphore

 Permet de restreindre l'accès à une ressource partager et de synchroniser des processus



#### Procédure prendre une ressource (P)

Si K > 0

Décrémenter K

Exécuter le processus

Sinon (K = 0)

Suspendre le processus

Placer le processus dans la file d'attente

#### Procédure donner une ressource (V)

Si la file est vide


Incrémenter k

Sinon

Prendre le processus élément de la file d'attente Réveiller le processus

## ZephyrOS

## Structure du projet



app.overlay: Overlay pour la description matérielle du device tree

CMakeLists.txt: Fichier pour la compilation avec make. Il faut renseigner les fichiers sources .c ici.

prj.conf : Fichier de configuration pour la compilation

**README.rst**: Fichier de description du projet. Ne pas oublier de bien rédiger son README avec les informations utiles ! (non spécifique à Zephyr)

## Description matérielle: Devicetree

#### Permet de:

- décrire le hardware disponible sur la board
- Décrire la configuration initiale

=> C'est donc un langage de description matérielle et de configuration

```
zephyr,console = &uart0;
leds {
    compatible = "gpio-leds";
    led0: led 0 {
        gpios = <&gpio0 28 GPIO ACTIVE LOW>;
        label = "Green LED 0";
    led1: led 1 {
        gpios = <&gpio0 29 GPIO_ACTIVE_LOW>;
        label = "Green LED 1";
pwmleds {
    compatible = "pwm-leds";
    pwm led0: pwm led 0 {
        pwms = <&pwm0 0 PWM MSEC(20) PWM POLARITY INVERTED>;
    compatible = "gpio-keys";
    button0: button 0 {
        gpios = <&gpio0 23 (GPIO PULL UP | GPIO ACTIVE LOW)>;
       label = "Push button 1";
```

## Description matérielle: Overlay

- Permet d'override la configuration du devicetree
- Doit être défini dans le projet avec la nomenclature [nom\_fichier].overlay

```
gpio_keys {
        compatible = "gpio-keys";
        ledyellow: led_yellow {
             gpios = <&gpio0 12 GPIO ACTIVE HIGH>;
            label = "LED 1<u>";</u>
        };
    aliases {
        led-yellow = &ledyellow;
    };
&wifi {
    status = "okay";
```

Exemple: définition d'un GPIO et activation du driver wifi

## Devicetree: Récupération de la configuration matérielle

• Utilisation de *macro* pour récupérer les éléments du devicetree

```
#include <zephyr/kernel.h>
#include <zephyr/drivers/gpio.h>

#define LED_YELLOW_NODE DT_ALIAS(led_yellow)


const struct gpio_dt_spec led_yellow_gpio = GPIO_DT_SPEC_GET_OR(LED_YELLOW_NODE, gpios, {0});

int main(void) {

    gpio_pin_configure_dt(&led_yellow_gpio, GPIO_OUTPUT_HIGH);
}
```

## Devicetree: Récupération de la configuration matérielle

Macro GPIO\_DT\_SPEC\_GET\_OR



## Thread

Définir un thread avec une macro

### Thread

Définir un thread sans macro

## Mutex

• Voir la doc

## Configuration: prj.conf

 Configuration du projet à partir des configs définies dans les fichiers Kconfig

```
# Sensor
CONFIG_I2C=y
CONFIG_SENSOR=y
CONFIG_ADC=y
```

Exemple: configuration de l'I<sup>2</sup>C, de l'ADC et de l'activation du driver sensor

### Fichier CMakeLists.txt

Fichier pour la compilation des sources

```
cmake_minimum_required(VERSION 3.20.0)

find_package(Zephyr REQUIRED HINTS
$ENV{ZEPHYR_BASE})
project(zephyr_smart_home)

target_sources(app PRIVATE
    src/main.c
)
```

## Installation de l'environnement Zephyr


## Installer Zephyr et West

#### Nous allons coder dans un environnement Linux


- 1. Si utilisation de la VM Seatech => augmenter l'espace disque disponible
- Installer Zephyr et West <a href="https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/getting\_started/index.html">https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/getting\_started/index.html</a>
- 3. Installer VSCode est les extensions
- 4. Créer un repertoire git zephyr\_smart\_home dans votre workspace
- 5. Initialiser le repo git et le push sur un remote (github)

### 1. Utilisation de la VM Seatech

1. Augmenter l'espace disque disponible sur le support vdi



2. Monter l'iso gparted live et allouer l'espace disponible au disque système



## 2. Installation de Zephyr et West

Suivre le guide Getting Started du site de Zephyr:

https://docs.zephyrproject.org/latest/deve
lop/getting\_started/index.html

## 3. Installation de VScode

https://code.visualstudio.com/download

+

Installer les extensions utiles (C/C++)

## 4. Initialisation du repo git et github

- Installation de git
  - > sudo apt install git-all
- Installation de l'outil gh
  - > sudo apt install gh
  - > gh auth login

## Flasher la carte ESP32

#### Pour flasher sur ESP32:

 Supprimer le package brltty: <u>https://stackoverflow.com/questions/73487141/esp32-flahing-from-ubuntu</u>

> sudo apt remove brltty

Rajouter les permissions sur le port usb (à faire à chaque démarrage !) <a href="https://stackoverflow.com/questions/73487141/esp32-flahing-from-ubuntu">https://stackoverflow.com/questions/73487141/esp32-flahing-from-ubuntu</a>

> chmod 0777 /dev/ttyUSB0

## Flasher la carte ESP32

source ~/zephyrproject/.venv/bin/activate

Dans zephyrproject

- > source ~/zephyrproject/.venv/bin/activate
- > west build -b esp32\_devkitc\_wroom zephyr\_smart\_home/ --pristine
- Dans zephyrproject
  - > west flash
  - > west espressif monitor -p /dev/ttyUSB0

## Projet – Smart Home

## Consignes

- Rendus:
  - Repo github
  - Rapport de projet rempli
  - Démonstration
- En monôme dans la limite du matériel disponible

## Github du projet

https://github.com/Vivoulia/sniot-zephyr

## Description des inputs / outputs

Interface	Туре	Port ESP32
LED Orange	GPIO	12
Buzzer	GPIO	25
PIR Sensor	GPIO	14
DTH11	GPIO	17
BUTTON 0 (Gauche)	GPIO	16
BUTTON 1 (Droite)	GPIO	27
STEAM SENSOR	ANALOG	AIN 06
LCD Screen	I2C	I2C0