POWER ON (Discrete)

POWER OFF (Discrete)

COMPONENT 1 (Discrete)

COMPONENT 2 (Discrete)

> HDMI 1 (Discrete)

HDMI 2 (Discrete)

HDMI 3 (Discrete)

VIDEO 1 (Discrete)

VIDEO 2 (Discrete)

VIDEO 3 (Discrete)

VIDEO 4 (Discrete)

PC/VGA (Discrete)

For 2007 consumer models

POWER(ON/OFF)

EZSYNC

0000 0070 0000 0032 0081 0041 0010 0011 0010 0031 0010 0011 0010 0031 0010 0031 0010 0011 0010 0011 0010 0011 0010 0031 0010 0011 0010 0011 0010 0011 0010 0031 0010 0011 0010 0011 0010 0031 0010 0011 0010 0031 0010 0011 0010 0031 0010 0011 0010 0031 0010 0011 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0011 0010 0085

SAP

TV/VIDEO

0000 0070 0000 0032 0081 0041 0010 0011 0010 0031 0010 0011

MENU

ок

0000 0070 0000 0032 0080 0041 0010 0010 0010 0031 0010 0011 0010 0010 0010 0010 0010 0011 0010 0011 0010 0010 0010 0011 0010 0

FYIT

UP ARROW

0010 0011 0010 0011 0010 0011 0010 0011 0010 0011 0010 0011 0010 0011 0010 0031 0010 0011 0010 0031 0010 0011 0010 0031 0010 0011 0010 0031 0010 0011 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0031

0000 0070 0000 0032 0081 0041 0010 0011 0010 0031 0010 0011 0010 0011 0010 0011 0010 0011

DOWN ARROW

0000 0070 0000 0032 0081 0041 0010 0011 0010 0031 0010 0011 0010 0031

RIGHT ARROW

0000 0070 0000 0032 0080 0041 0010 0011 0010 0031 0010 0011 0010 0031 0010 0011 0010 0011 0010 0011 0010 0011 0010 0031

LEFT ARROW

0000 0070 0000 0032 0081 0041 0010 0011 0010 0031 0010 0011 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0011 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0011 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0031

SUB MENU

0000 0070 0000 0032 0081 0041 0010 0011 0010 0031 0010 0011 0010 0031 0010 0031 0010 0011 0010 0011 0010 0011 0010 0031

RETURN

0000 0070 0000 0032 0081 0041 0010 0011 0010 0031 0010 0011 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0031

ASPECT

FAVORITE

RECALL

0000 0070 0000 0032 0081 0041 0010 0011 0010 0031 0010 0011 0010 0031 0010 0031 0010 0011 0010 0031 0010 0088

MUTE

TV REMOTE 'SOFT BUTTONS'

RED

0000 0070 0000 0032 0081 0041 0010 0011 0010 0031 0010 0011 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0083

GREEN

0000 0070 0000 0032 0080 0041 0010 0011 0010 0031 0010 0011 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0031

BLUE

YELLOW

0000 0070 0000 0032 0081 0041 0010 0011 0010 0031 0010 0011 0010 0031

TV REMOTE / CHANNEL & VOLUME BUTTONS

CH UP

0000 0070 0000 0032 0081 0041 0010 0011 0010 0031 0010 0011 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0086

CH DOWN

0000 0070 0000 0032 0081 0041 0010 0011 0010 0031 0010 0011 0010 0031 0010 0011 0010 0031 0010 0011 0010 0031 0010 0011 0010 0031 0010 0011 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0011 0010 0031 0010 0

VOL UP



PROG-

TV REMOTE / DVD NAVIGATION CONTROLS



BACK SKIP

FORWARD SEARCH

BACKWARD SEARCH

STOP

PAUSE

PLAY

REC

TV/VCR

0000 0070 0000 0032 0081 0041 0010 0011 0010 0031 0010 0011

0000 0070 0000 0032 0081 0041 0010 0011 0010 0031 0010 0011 0010 0031 0010 0

0000 0070 0000 0032 0081 0041 0010 0011 0010 0031 0010 0011

0000 0070 0000 0032 0081 0041 0010 0011 0010 0031 0010 0011 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0011 0010 0011 0010 0011 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0011 0010 0011 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0083

2007 Remote

