

Erste Schritte mit LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 MicroPython

Version 1.0.0


INHALTSVERZEICHNIS

| 1 | Installation | 2 |
|-----|---|----|
| 2 | Erstellen und Ausführen von Programmen | 8 |
| 3 | EV3 Stein – der programmierbare EV3 Stein | 16 |
| 4 | EV3 Geräte – EV3 Motoren und Sensoren | 20 |
| 5 | Parameter – Parameter und Konstanten | 29 |
| 6 | Tools – Zeit- und Datenerfassung | 37 |
| 7 | Robotik – Robotikmodul | |
| | Signale und Einheiten | |
| | Robot Educator | |
| | Farbsortierer | |
| | Roboterarm H25 | |
| Pyt | thon-Modulverzeichnis | 53 |
| Ver | rzeichnis | 54 |

In dieser Anleitung wird erklärt, wie man MicroPython-Programme für LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 Roboter schreibt. Dazu sind zwei Schritte nötig:

- Installation: Zuerst müssen der Computer und der EV3 Stein vorbereitet werden, indem alle erforderlichen Tools installiert werden. Zudem wird erklärt, wie man den EV3 Stein ein- bzw. ausschaltet und wie man durch das Menü auf dem Bildschirm navigiert.
- Erstellen und Ausführen von Programmen: Als Nächstes wird gezeigt, wie man ein Programm erstellt und es auf den EV3 Stein herunterlädt. Außerdem erfährst du, wie man das Programm über den Computer oder den EV3 Stein ausführt.

Nachdem du das erste Demo-Programm ausgeführt hast, kannst du die Beispielprogramme ausprobieren und eigene Programme erstellen.



KAPITEL

EINS

INSTALLATION

Auf dieser Seite ist beschrieben, welche Vorbereitungen getroffen werden müssen und was installiert werden muss, um mit dem Programmieren beginnen zu können.

1.1 Was wird benötigt?

Um loszulegen, wird Folgendes benötigt:

- · Ein Computer mit Windows 10 oder Mac OS
- · Internetverbindung und Administratorrechte

Dies ist nur für die Installation erforderlich. Danach sind keine speziellen Zugriffsrechte zum Schreiben und Ausführen von Programmen erforderlich.

· Eine microSD-Karte

Es wird eine Karte mit mindestens 4 GB Speicherplatz benötigt. Maximal darf die Karte 32 GB Speicherplatz aufweisen. Diese Art von microSD-Karte wird auch als microSDHC bezeichnet. Wir empfehlen Karten mit dem A1-Siegel (Application Performance Class A1).

Ein microSD-Kartensteckplatz oder -Kartenleser im Computer

Wenn dein Computer keinen microSD-Kartensteckplatz aufweist, kannst du einen externen microSD-Kartenleser verwenden, der über einen USB-Stecker angeschlossen wird.

• Ein Mini-USB-Kabel (im Lieferumfang des EV3 Sets enthalten)

Abbildung 1.1 zeigt, wie diese Komponenten miteinander verbunden werden.






Abbildung 1.1: Überblick über die Komponenten

1.2 Vorbereiten des Computers

Die MicroPython-Programme werden mit Visual Studio Code geschrieben. Befolge diese Schritte, um die Anwendung herunterzuladen, zu installieren und einzurichten:

- 1. Visual Studio Code herunterladen.
- 2. Den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, um die Anwendung zu installieren.
- 3. Visual Studio Code starten.
- 4. "Extensions" (Erweiterungen) öffnen.
- 5. Die Erweiterung "EV3 MicroPython" wie in Abbildung 1.2 dargestellt installieren.




Abbildung 1.2: Installieren der Erweiterung über den Marketplace in Visual Studio Code

1.3 Vorbereiten der microSD-Karte

Um MicroPython-Programme auf dem EV3 Stein ausführen zu können, müssen zunächst alle erforderlichen Tools auf der microSD-Karte installiert werden. Im Folgenden findest du die Anleitung dazu.

Wenn auf der microSD-Karte Dateien gespeichert sind, sollten diese Dateien zunächst gesichert werden. Wie du MicroPython-Programme sicherst, wird im Abschnitt 2.6 *Verwalten von Dateien auf dem EV3 Stein* beschrieben.

Dieser Vorgang löscht alles, was auf der microSD-Karte gespeichert ist – auch bereits vorhandene MicroPython-Programme.

Installieren der MicroPython-Tools auf deiner microSD-Karte:

- 1. Das EV3 MicroPython Image für die microSD-Karte herunterladen und an einem geeigneten Ort speichern. Die Datei ist etwa 360 MB groß. Die Datei muss nicht extrahiert/entpackt werden.
- 2. Ein Flashing-Tool für microSD-Karten, wie z. B. das kostenfreie Tool Etcher, herunterladen und installieren.
- 3. Die microSD-Karte in den Computer oder Kartenleser einstecken.
- 4. Das Flashing-Tool starten und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, um die gerade heruntergeladene Datei zu installieren. Wenn du Etcher verwendest, findest du im Folgenden eine Installationsanleitung (siehe auch Abbildung 1.3).
 - a. Auf der microSD-Karte die Datei mit dem EV3 MicroPython Image auswählen, welches du gerade heruntergeladen haben.
 - b. Deine microSD-Karte auswählen. Achte darauf, dass das Gerät und die Größe mit deiner microSD-Karte übereinstimmen.
 - c. Den Flashing-Prozess starten. Dies kann einige Minuten dauern. Die Karte nicht entfernen, bis der Flashing-Prozess abgeschlossen ist.






Abbildung 1.3: Flashen eines EV3 MicroPython Image auf einer microSD-Karte mithilfe von Etcher

1.4 Aktualisieren der microSD-Karte

Um die microSD-Karte zu aktualisieren, muss zunächst eine neue Image-Datei über den Link oben heruntergeladen werden. Anschließend wird erneut der oben beschriebene Flashing-Prozess durchgeführt. Vorher müssen alle MicroPython-Programme gesichert werden, die du behalten möchtest.

Es ist vor der Aktualisierung nicht notwendig, die Dateien auf der microSD-Karte zu löschen. Die Dateien werden automatisch während des Flashing-Prozesses gelöscht.

1.5 Verwenden des EV3 Steins

Vergewissere dich, dass der EV3 Stein ausgeschaltet ist. Setze dann die vorbereitete microSD-Karte in den microSD-Kartensteckplatz am EV3 Stein ein, wie in Abbildung 1.4 dargestellt.



Abbildung 1.4: Einsetzen der vorbereiteten microSD-Karte in den EV3 Stein

1.5.1 Ein- und Ausschalten des EV3 Steins

EV3 Stein einschalten, indem man auf die dunkelgraue mittlere Taste drückt.

Das Hochfahren kann einige Minuten dauern. Beim Hochfahren blinkt die Stein-Statusleuchte orange. Gleichzeitig läuft viel Text über den EV3 Bildschirm. Der EV3 Stein ist einsatzbereit, sobald die Stein-Statusleuchte grün leuchtet.

Um den EV3 Stein auszuschalten, Ausschaltmenü über die Zurück-Taste öffnen und dann mit der mittleren Taste "Power Off" auswählen, wie in Abbildung 1.5 dargestellt.





Abbildung 1.5: Ausschalten des EV3 Steins



1.5.2 Anzeigen der Motor- und Sensorwerte

Wenn gerade kein Programm ausgeführt wird, kannst du dir die Motor- und Sensorwerte über den Geräte-Browser anzeigen lassen, wie in Abbildung 1.6 dargestellt.




Abbildung 1.6: Anzeigen der Motor- und Sensorwerte

1.5.3 Zurückkehren zur ursprünglichen EV3 Software

Es ist jederzeit möglich, von MicroPython zur EV3 Software und den darin erstellten Programmen zurückzukehren. Gehe dazu wie folgt vor:

- 1. Den EV3 Stein wie oben beschrieben ausschalten.
- 2. Warten, bis der Bildschirm und die Stein-Statusleuchte ausgeschaltet sind.
- 3. MicroSD-Karte entfernen.
- 4. EV3 Stein einschalten.

KAPITEL

ZWEI

ERSTELLEN UND AUSFÜHREN VON PROGRAMMEN

Der Computer und der EV3 Stein sind nun eingerichtet. Jetzt kannst du beginnen, Programme zu schreiben.

Um das Erstellen und Verwalten von Programmen zu erleichtern, sollte man wissen, wie MicroPython-Projekte und -Programme geordnet werden.

Die Programme werden in Projektordnern abgelegt, wie in Abbildung 2.1 dargestellt. Ein Projektordner ist ein Verzeichnis auf einem Computer, das das Hauptprogramm (**main.py**) und weitere optionale Skripte oder Dateien enthält. Dieser Projektordner und sein gesamter Inhalt werden auf den EV3 Stein kopiert, von dem aus das Hauptprogramm ausgeführt wird.

Auf dieser Seite wird erklärt, wie ein solches Projekt angelegt und auf den EV3 Stein übertragen wird.




Abbildung 2.1: Ein Projekt enthält ein Programm namens **main.py** sowie optionale Ressourcen wie Klänge und MicroPython-Module.

2.1 Anlegen eines neuen Projekts

Um ein neues Projekt anzulegen, klicke auf das Symbol "EV3 MicroPython" und anschließend auf *Create a new project*, wie in Abbildung 2.2 dargestellt. Daraufhin öffnet sich ein Textfeld. Gib einen Projektnamen in das Feld ein und klicke auf *Enter*. Wenn du dazu aufgefordert wirst, wähle einen Speicherort für dieses Programm aus und bestätige deine Auswahl durch Klicken auf *choose folder*.





Abbildung 2.2: Anlegen eines neuen Projekts. In diesem Beispiel heißt das Projekt getting_started.

Man kann jedoch einen beliebigen Namen festlegen.

Wenn du ein neues Projekt anlegst, enthält dieses Projekt automatisch eine Datei namens *main.py*. Um den Inhalt dieser Datei anzusehen und zu ändern, öffne diese über den Browser, wie in Abbildung 2.3 dargestellt. Hier schreibst du deine Programme.

Wenn du noch nicht mit MicroPython programmiert hast, empfehlen wir, das vorhandene Programm nicht zu löschen, sondern nur zu bearbeiten und zu ergänzen.





Abbildung 2.3: Öffnen des Standardprogramms main.py

2.2 Öffnen eines vorhandenen Projekts

Um ein bereits angelegtes Projekt zu öffnen, klicke auf *File* und anschließend auf *Open Folder*, wie in Abbildung 2.4 dargestellt. Suche dann den bereits angelegten Projektordner heraus und klicke auf *OK*. Zudem kannst du über den Menüpunkt *Open Recent* die kürzlich verwendeten Projekte öffnen.






Abbildung 2.4: Öffnen eines bereits angelegten Projekts

2.3 Verbinden des EV3 Steins mit Visual Studio Code

Um das Programm auf den EV3 Stein zu übertragen, muss zuerst der EV3 Stein über das Mini-USB-Kabel am Computer angeschlossen und die Verbindung mit Visual Studio Code eingerichtet werden. Gehe dazu wie folgt vor:

- · Den EV3 Stein einschalten.
- Den EV3 Stein über das Mini-USB-Kabel an den Computer anschließen.
- Die USB-Verbindung wie in Abbildung 2.5 dargestellt einrichten.




Abbildung 2.5: Einrichten der USB-Verbindung zwischen Computer und EV3 Stein

2.4 Herunterladen und Ausführen eines Programms

Drücke die F5-Taste, um ein Programm auszuführen. Alternativ das "Debug"-Fenster öffnen und auf den grünen Play-Pfeil klicken, um ein Programm manuell auszuführen. Siehe Abbildung 2.6.

Beim Starten öffnet sich eine Werkzeugleiste, über die das Programm bei Bedarf angehalten werden kann. Alternativ kann das Programm jederzeit gestoppt werden, indem man auf die Zurück-Taste des EV3 Steins drückt.

Wenn das Programm irgendeine Ausgabe mit dem Befehl *print* erzeugt, wird diese im Ausgabefenster angezeigt.




Abbildung 2.6: Ausführen eines Programms

2.5 Ergänzen des Beispielprogramms

Du hast jetzt bereits ein einfaches Beispielprogramm ausgeführt. Nun kannst du dieses Programm ergänzen, um damit den Motor zu steuern. Zunächst muss ein großer Motor an Anschluss B des EV3 Steins angeschlossen werden, wie in Abbildung 2.7 dargestellt.




Abbildung 2.7: EV3 Stein mit einem an Anschluss B angeschlossenen großen Motor

Bearbeite nun das Programm main.py so, dass es am Ende wie folgt aussieht:

```
#!/usr/bin/env pybricks-micropython
from pybricks import ev3brick as brick
from pybricks.ev3devices import Motor
from pybricks.parameters import Port

# Play a sound.
brick.sound.beep()

# Initialize a motor at port B.
test_motor = Motor(Port.B)

# Run the motor up to 500 degrees per second. To a target angle of 90 degrees.
test_motor.run_target(500, 90)

# Play another beep sound.
# This time with a higher pitch(1000 Hz) and longer duration(500 ms).
brick.sound.beep(1000, 500)
```

Mit diesem Programm geschieht Folgendes: Piepton, Motor dreht sich, Piepton in einer höheren Tonlage. Führe das Programm aus, um zu überprüfen, ob es wie geplant funktioniert.



2.6 Verwalten von Dateien auf dem EV3 Stein

Nachdem du ein Projekt auf den EV3 Stein heruntergeladen hast, kannst du darin gespeicherte Programme ausführen, löschen oder sichern. Verwende dazu den Geräte-Browser, wie in Abbildung 2.8 dargestellt.




Abbildung 2.8: Verwalten von Dateien auf dem EV3 Stein über den EV3 Geräte-Browser

2.7 Ausführen eines Programms ohne Computer

Bereits heruntergeladene Programme können auch direkt über den EV3 Stein ausgeführt werden.

Suche dazu mit dem *file browser* (Datei-Browser) auf dem EV3 Stein das gewünschte Programm heraus. Drücke anschließend auf die mittlere Taste, um das Programm auszuführen. Siehe Abbildung 2.9.




Abbildung 2.9: Ausführen eines Programms über die Tasten auf dem EV3 Stein

KAPITEL

DREI

EV3 STEIN - DER PROGRAMMIERBARE EV3 STEIN

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 Stein

3.1 Tasten

buttons ()

Hiermit wird überprüft, welche Tasten auf dem EV3 Stein derzeit gedrückt werden.

Returns Liste der gedrückten Tasten.

Return type Liste der Buttons

Beispiele:

```
# Do something if the left button is pressed
if Button.LEFT in brick.buttons():
    print("The left button is pressed.")
```

```
# Wait until any of the buttons are pressed
while not any(brick.buttons()):
    wait(10)

# Wait until all buttons are released
while any(brick.buttons()):
    wait(10)
```

3.2 Licht

light(color)

Hiermit wird die Farbe der EV3 Stein-Leuchte eingestellt.

Parameters color(Color) - Farbe des Lichts: Wähle Color.BLACK oder None aus, um das Licht auszuschalten.

Beispiel:

```
# Make the light red
brick.light(Color.RED)

# Turn the light off
brick.light(None)
```



3.3 Klang

classmethod sound.beep (frequency=500, duration=100, volume=30) Hiermit wird ein Piepton abgespielt.

Parameters

- frequency (frequency: Hz) Frequenz des Pieptons (Standardeinstellung: 500)
- duration (time: ms) Dauer des Pieptons (Standardeinstellung: 100)
- volume (percentage: %) Lautstärke des Pieptons (Standardeinstellung: 30)

Beispiel:

```
# A simple beep
brick.sound.beep()

# A high pitch(1500 Hz) for one second(1000 ms) at 50% volume
brick.sound.beep(1500, 1000, 50)
```

classmethod sound.beeps (number)

Hiermit wird eine bestimmte Anzahl an Tönen abgespielt. Zwischen den Tönen erfolgt eine kurze Pause.

Parameters number(int) – Anzahl an Pieptönen

Beispiel:

```
# Make 5 simple beeps brick.sound.beeps(5)
```

classmethod sound.file (file_name, volume=100)

Hiermit wird eine Klang-Datei abgespielt.

Parameters

- file name (str) Dateipfad zur Klangdatei, einschließlich Erweiterung
- volume (percentage: %) Lautstärke des Klangs (Standardeinstellung: 100)

Beispiel:

```
# Play one of the built-in sounds
brick.sound.file(SoundFile.HELLO)

# Play a sound file from your project folder
brick.sound.file('mysound.wav')
```

3.4 Display





```
classmethod display.clear()
    Hiermit wird die Anzeige zurückgesetzt.
```

classmethod display.text(text, coordinate=None)

Hiermit wird ein Text angezeigt.

Parameters

- text (str) der anzuzeigende Text
- coordinate (tuple) (x, y) Koordinaten-Tupel: Es handelt sich dabei um die obere linke Ecke des ersten Zeichens. Wenn keine Koordinate festgelegt ist, wird der Text auf der nächsten Zeile angezeigt.

Beispiel:

```
# Clear the display
brick.display.clear()

# Print ``Hello`` near the middle of the screen
brick.display.text("Hello",(60, 50))

# Print ``World`` directly underneath it
brick.display.text("World")
```

classmethod display.image (file_name, alignment=Align.CENTER, coordinate=None, clear=True)
Hiermit wird eine Bilddatei angezeigt.

Die Platzierung der Bilddatei kann mit alignment oder durch Festlegen einer coordinate bestimmt werden. Es kann aber nicht beides gleichzeitig verwendet werden.

Parameters

- file_name (str) Dateipfad zur Bilddatei: Die Dateipfade k\u00f6nnen absolut sein oder relativ zum Projektordner.
- alignment (Align) Stelle, an der das Bild platziert werden soll (Standardeinstellung: Align.CENTER)
- coordinate (tuple) (x, y) Koordinaten-Tupel: Es handelt sich dabei um die obere linke Ecke des Bildes (Standardeinstellung: None).
- clear (bool) legt fest, ob die Anzeige zurückgesetzt werden soll, bevor das Bild angezeigt wird (Standardeinstellung: True)

Beispiel:

```
# Show a built-in image of two eyes looking upward
brick.display.image(ImageFile.UP)

# Display a custom image from your project folder
brick.display.image('pybricks.png')

# Display a custom image at the top right of the screen, without clearing
# the screen first
brick.display.image('arrow.png', Align.TOP_RIGHT, clear=False)
```



3.5 Akku

```
classmethod battery.voltage()
```

Hiermit wird die Akkuspannung abgerufen.

Returns Akkuspannung.

Return type voltage: mV

Beispiele:

```
# Play a warning sound when the battery voltage
# is below 7 Volt(7000 mV = 7V)
if brick.battery.voltage() < 7000:
    brick.sound.beep()</pre>
```

classmethod battery.current()

Hiermit wird der Strom abgerufen, den der Akku aktuell liefert.

Returns Akkustrom.

Return type current: mA



KAPITEL

VIER

EV3 GERÄTE - EV3 MOTOREN UND SENSOREN

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 Motoren und Sensoren

4.1 Motoren

class Motor (port, direction=Direction.CLOCKWISE, gears=None)
LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 mittlerer oder großer Motor

Element 99455/6148292 oder 95658/6148278, enthalten in:

- 31313: LEGO MINDSTORMS Education EV3 (2013)
- 45544: LEGO MINDSTORMS Education EV3 Set (2013)
- · 45503 oder 45502: Separates Teil (2013)

Parameters

- port (Port) Anschluss, an den der Motor angeschlossen ist
- direction (Direction) positive Drehrichtung (Standardeinstellung: Direction.CLOCKWISE)
- **gears** (list) Liste der Zahnräder, die mit dem Motor verbunden sind (Standardeinstellung: None).

Beispiel: [12, 36] steht für ein Zahnradgetriebe, das aus einem Zahnrad mit 12 Zähnen und einem Zahnrad mit 36 Zähnen besteht. Siehe das Beispiel zum Übersetzungsverhältnis unten.


Verwende eine Liste, wenn mehrere Zahnradgetriebe verwendet werden sollen, wie zum Beispiel: [[12, 36], [20, 16, 40]].

Wenn du ein Zahnradgetriebe spezifizierst, werden alle Motorbefehle und Einstellungen automatisch an das jeweilige Übersetzungsverhältnis angepasst. Die Drehrichtung des Motors bleibt unabhängig von der Anzahl der ausgewählten Zahnräder unverändert.

Bei gears=[12, 36] ist das Übersetzungsverhältnis gleich 3. Das bedeutet, dass die Leistung um den Faktor 3 mechanisch verlangsamt wird. Um diese Verlangsamung auszugleichen, läuft der Motor dreimal so schnell und dreimal so weit, wenn er einen Befehl erhält. Wenn du also run_angle(200, 90) auswählst, entspricht die Ausgabe für den Mechanismus ganz einfach einer Umdrehung von 90 Grad mit eine Geschwindigkeit von 200 Grad/Sekunde.

Gleiches gilt für die Dokumentation unten: Wenn "Drehwinkel des Motors" oder "Motorgeschwindigkeit" angegeben ist, ist dies gleichbedeutend mit "Ausgabewinkel für den Mechanismus" bzw. "Ausgabegeschwindigkeit für den Mechanismus" usw., da das Übersetzungsverhältnis automatisch berücksichtigt wird.

Die Einstellung gears ist nur für Motoren mit Drehsensor verfügbar.



Beispiel:

```
# Initialize a motor(by default this means clockwise, without any gears).
example_motor = Motor(Port.A)

# Initialize a motor where positive speed values should go counterclockwise
right_motor = Motor(Port.B, Direction.COUNTERCLOCKWISE)

# Initialize a motor with a gear train
robot_arm = Motor(Port.C, Direction.CLOCKWISE, [12, 36])
```

Funktionen für Motoren ohne Drehsensor

dc (duty)

Hiermit wird der Arbeitszyklus des Motors festgelegt.

Parameters duty (percentage: %) - Arbeitszyklus (-100 bis 100)

Beispiel:

```
# Set the motor duty cycle to 75%.
example_motor.duty(75)
```

Funktionen für Motoren mit Drehsensor

angle()

Hiermit wird der Drehwinkel des Motors abgerufen.

Returns Drehwinkel des Motors

Return type angle: deg

reset_angle (angle)

Hiermit wird der kumulierte Drehwinkel des Motors zurückgesetzt.

Parameters angle (angle: deg) - Wert, auf den der Winkel zurückgesetzt werden soll

speed()

Hiermit wird die Geschwindigkeit (Winkelgeschwindigkeit) des Motors abgerufen.

Returns Motorgeschwindigkeit

Return type rotational speed: deg/s

stop (stop_type=Stop.COAST)

Hiermit wird der Motor angehalten.

Parameters stop_type (Stop) - legt fest, ob der Motor auslaufen, abbremsen oder die Position beibehalten soll (Standardeinstellung: Stop.COAST)

run (speed)

Hiermit läuft der Motor mit einer konstanten Geschwindigkeit (Winkelgeschwindigkeit).

Der Motor beschleunigt bis zur festgelegten Geschwindigkeit und der Arbeitszyklus wird automatisch angepasst, um die Geschwindigkeit selbst bei einer gewissen Last konstant zu halten. Dieser Befehl wird im Hintergrund fortgesetzt, bis der Motor einen neuen Befehl empfängt oder das Programm anhält.

Parameters speed (rotational speed: deg/s) – Geschwindigkeit des Motors

run time (speed, time, stop_type=Stop.COAST, wait=True)

Hiermit läuft der Motor eine bestimmte Zeit lang mit einer konstanten Geschwindigkeit (Winkelgeschwindigkeit).



Der Motor beschleunigt bis zur festgelegten Geschwindigkeit und der Arbeitszyklus wird automatisch angepasst, um die Geschwindigkeit selbst bei einer gewissen Last konstant zu halten. Der Motor bremst gerade rechtzeitig ab, um nach Ablauf der festgelegten Zeit anzuhalten.

Parameters

- speed (rotational speed: deg/s) Geschwindigkeit des Motors
- time (time: ms) Dauer des Fahrmanövers
- stop_type (Stop) legt fest, ob der Motor nach dem Anhalten auslaufen, abbremsen oder die Position beibehalten soll (Standardeinstellung: Stop. COAST)
- wait (bool) legt fest, ob das Fahrmanöver zuerst beendet sein muss, bevor der Rest des Programms ausgeführt wird (Standardeinstellung: True); Bedeutet, dass das Programm die unter time festgelegte Dauer wartet.
- run_angle (speed, rotation_angle, stop_type=Stop.COAST, wait=True)
 Hiermit läuft der Motor bis zu einem bestimmten Winkel mit einer konstanten Geschwindigkeit
 (Winkelgeschwindigkeit).

Der Motor beschleunigt bis zur festgelegten Geschwindigkeit und der Arbeitszyklus wird automatisch angepasst, um die Geschwindigkeit selbst bei einer gewissen Last konstant zu halten. Der Motor bremst gerade rechtzeitig ab, um zum Stillstand zu kommen, nachdem der festgelegte Winkel durchfahren wurde.

Parameters


- speed (rotational speed: deg/s) Geschwindigkeit des Motors
- rotation_angle (angle: deg) Winkel, um den sich der Motor drehen sollte
- stop_type (Stop) Hiermit wird festgelegt, ob der Motor nach dem Anhalten auslaufen, abbremsen oder die Position beibehalten soll (Standardeinstellung: Stop. COAST).
- wait (bool) legt fest, ob das Fahrmanöver zuerst beendet sein muss, bevor der Rest des Programms ausgeführt wird (Standardeinstellung: True); Bedeutet, dass das Programm wartet, bis sich der Motor exakt um den eingegebenen Winkel gedreht hat.
- run_target (speed, target_angle, stop_type=Stop.COAST, wait=True)
 Hiermit läuft der Motor bis zu einem bestimmten Zielwinkel mit einer konstanten Geschwindigkeit
 (Winkelgeschwindigkeit).

Der Motor beschleunigt bis zur festgelegten Geschwindigkeit und der Arbeitszyklus wird automatisch angepasst, um die Geschwindigkeit selbst bei einer gewissen Last konstant zu halten. Der Motor bremst gerade rechtzeitig ab, um beim festgelegten Zielwinkel zum Stillstand zu kommen.

Die Drehrichtung wird auf Grundlage des Zielwinkels automatisch ausgewählt.

Parameters

- speed (rotational speed: deg/s) absolute Geschwindigkeit des Motors: Die Drehrichtung wird auf Grundlage des Zielwinkels automatisch ausgewählt unabhängig davon, ob ein positiver oder ein negativer Wert für die Geschwindigkeit eingegeben wurde.
- target_angle (angle: deg) Zielwinkel, bis zu dem sich der Motor drehen soll (unabhängig vom aktuellen Winkel)
- stop_type (Stop) Hiermit wird festgelegt, ob der Motor nach dem Anhalten auslaufen, abbremsen oder die Position beibehalten soll (Standardeinstellung: Stop.COAST).
- wait (bool) legt fest, ob das Fahrmanöver zuerst beendet sein muss, bevor der Rest des Programms ausgeführt wird (Standardeinstellung: True); Bedeutet, dass das Programm wartet, bis der Motor den Zielwinkel erreicht hat.



Erweiterte Funktionen für Motoren mit Drehsensor

```
track target (target_angle)
```

Hiermit wird ein Zielwinkel nachverfolgt, der sich im Verlauf der Zeit ändert.

Diese Funktion ähnelt der Funktion $run_target()$, ignoriert aber die Einstellungen für Geschwindigkeit und Beschleunigung: Der Motor bewegt sich so schnell wie möglich zum Zielwinkel. Geschwindigkeit und Beschleunigung werden stattdessen festgelegt, indem man auswählt, wie schnell oder langsam sich der target angle verändern soll.

Diese Methode ist für schnelle Schleifen gut geeignet, bei denen sich das Motorziel ständig ändert.

Parameters target_angle (angle: deg) – Zielwinkel, bis zu dem sich der Motor drehen soll Beispiel:

```
# Initialize motor and timer
from math import sin
motor = Motor(Port.A)
watch = StopWatch()
amplitude = 90
# In a fast loop, compute a reference angle
# and make the motor track it.
while True:
    # Get the time in seconds
    seconds = watch.time()/1000
    # Compute a reference angle. This produces
    # a sine wave that makes the motor move
    # smoothly between -90 and +90 degrees.
    angle now = sin(seconds)*amplitude
    # Make the motor track the given angle
    motor.track target(angle now)
```

stalled()

Hiermit wird überprüft, ob der Motor derzeit blockiert ist.

Ein Motor gilt als blockiert, wenn er sich selbst bei maximalem Drehmoment nicht bewegen kann. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn der Motor durch etwas blockiert wird oder wenn sich der Mechanismus einfach nicht weiter drehen kann.

Genauer gesagt, ist der Motor blockiert, wenn der im PID-Regler programmierte Arbeitszyklus das Maximum erreicht hat ($duty = duty_limit$) und der Motor es in der mit $stall_time$ festgelegten Zeit nicht schafft, die Mindestgeschwindigkeit ($speed < stall_speed$) zu erreichen.

Die Einstellungen können für duty_limit, stall_speed und stall_time mit set_dc_settings() und set pid settings() angepasst werden, um die Anfälligkeit für Blockierungen zu verändern.

Returns True, wenn der Motor blockiert ist, bzw. False, wenn er nicht blockiert ist

Return type bool

```
run until stalled (speed, stop_type=Stop.COAST, duty_limit=default)
```

Hiermit läuft der Motor mit einer konstanten Geschwindigkeit (Winkelgeschwindigkeit), bis er blockiert wird. Der Motor gilt als blockiert, wenn er sich selbst bei maximalem Drehmoment nicht bewegen kann. Für eine detailliertere Definition siehe <code>stalled()</code>.

Mit duty_limit lässt sich das Drehmoment des Motors während dieses Fahrmanövers kurzzeitig begrenzen. Diese Funktion ist nützlich, um zu verhindern, dass ein Getriebe- oder Hebelmechanismus mit dem vollen Motordrehmoment angetrieben wird.



Parameters

- speed (rotational speed: deg/s) Geschwindigkeit des Motors
- stop_type (Stop) Hiermit wird festgelegt, ob der Motor nach dem Anhalten auslaufen, abbremsen oder die Position beibehalten soll (Standardeinstellung: Stop. COAST).
- duty_limit (percentage: %) relative Begrenzung des Drehmoments: Diese Begrenzung funktioniert auf dieselbe Weise wie set_dc_settings(). Allerdings ist die Begrenzung hier nur kurzfristig: Nachdem der Befehl ausgeführt wurde, kehrt das Programm zum ursprünglichen Wert zurück.

set dc settings (duty_limit, duty_offset)

Hiermit werden die Einstellungen vorgenommen, um das Verhalten des dc()-Befehls anzupassen. Das beeinflusst auch alle run-Befehle, die im Hintergrund mit der dc()-Methode laufen.

Parameters

- duty_limit (percentage: %) relative Begrenzung des Drehmoments während der darauffolgenden Motorbefehle: Hiermit wird der maximale Arbeitszyklus für die darauffolgenden Motorbefehle eingestellt. Dadurch wird die maximale Drehmomentausgabe auf einen Prozentwert des maximalen Kippmoments reduziert. Mit dieser Funktion kann vermieden werden, dass ein Getriebe- oder Hebelmechanismus mit dem vollen Motordrehmoment angetrieben wird oder dass dein LEGO® Zahnradgetriebe aus Versehen mit voller Geschwindigkeit läuft (Standardeinstellung: 100).
- duty_offset (percentage: %) Mindest-Arbeitszyklus für die Verwendung von dc ():
 Diese Funktion fügt ein kleines Vorwärtsdrehmoment hinzu, sodass sich der Motor auch
 bei sehr niedrigen Arbeitszykluswerten bewegt. Dies kann beim Entwickeln eigener
 Feedback-Regler nützlich sein (Standardeinstellung: 0).

set run settings (max_speed, acceleration)

Hiermit wird die maximale Geschwindigkeit und Beschleunigung/Abbremsung des Motors für alle run-Befehle eingerichtet.

Dies gilt für die Motorbefehle run, run_time, run_angle, run_target und run_until_stalled. Siehe auch die Standardparameter für jeden Motor.

Parameters

- max_speed (rotational speed: deg/s) maximale Geschwindigkeit des Motors beim Ausführen eines Motorbefehls
- acceleration (rotational acceleration: deg/s/s) Beschleunigung auf die Zielgeschwindigkeit und Abbremsung bis zum Stillstand. Dieser Wert sollte positiv sein. Bei Bedarf verändert der Motor das Vorzeichen automatisch, um abzubremsen.

Beispiel:

```
# Set the maximum speed to 200 deg/s and acceleration to 400 deg/s/s.
example_motor.set_run_settings(200, 400)

# Make the motor run for 5 seconds. Even though the speed argument is 300
# deg/s in this example, the motor will move at only 200 deg/s because of
# the settings above.
example_motor.run_time(300, 5000)
```

set_pid_settings (kp, ki, kd, tight_loop_limit, angle_tolerance, speed_tolerance, stall_speed, stall_
time)

Hiermit werden die Einstellungen für die Positions- und Geschwindigkeitsregler eingerichtet. Siehe auch die PID- und Standardparameter für jeden Motor.



Parameters

- **kp** (*int*) Regelkonstante für die proportionale Position (und die integrale Geschwindigkeit)
- ki (int) Regelkonstante für die integrale Position
- kd (int) Regelkonstante für die abgeleitete Position (und die proportionale Geschwindigkeit)
- tight_loop_limit (time: ms) Wenn du irgendeinen run-Befehl innerhalb dieses Intervalls nach Beginn des vorherigen Befehls ausführst, nimmt der Regler an, dass du die Geschwindigkeit direkt steuern willst. Das bedeutet, dass der Regler die Beschleunigungseinstellung ignoriert und sofort damit beginnt, die Geschwindigkeit zu verfolgen, die du in dem run-Befehl eingegeben hast. Diese Funktion eignet sich gut für schnelle Schleifen, bei denen eine schnelle Reaktion des Motors erwünscht ist statt einer sanften Beschleunigung (z. B. bei einem Roboter, der einer Linie folgt).
- angle_tolerance (angle: deg) erlaubte Abweichung vom Zielwinkel, bevor eine Bewegung als vollständig abgeschlossen erachtet wird
- speed_tolerance (rotational speed: deg/s) erlaubte Abweichung von der Geschwindigkeit "Null", bevor eine Bewegung als vollständig abgeschlossen erachtet wird
- stall speed (rotational speed: deg/s) siehe stalled().
- stall_time (time: ms) siehe stalled().

4.2 Sensoren

4.2.1 Berührungssensor

class TouchSensor (port)

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 Berührungssensor

Element 95648/6138404, enthalten in:

- 31313: LEGO MINDSTORMS Education EV3 (2013)
- 45544: LEGO MINDSTORMS Education EV3 Set (2013)
- · 45507: Separates Teil (2013)

Parameters port (Port) - Anschluss, an den der Sensor angeschlossen ist

pressed()

Hiermit wird überprüft, ob der Sensor gedrückt wird.

Returns True, wenn der Sensor gedrückt wird, bzw. False, wenn er nicht gedrückt wird Return type bool

4.2.2 Farbsensor

class ColorSensor (port)

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 Farbsensor



Element 95650/6128869, enthalten in:

- · 31313: LEGO MINDSTORMS Education EV3 (2013)
- 45544: LEGO MINDSTORMS Education EV3 Set (2013)
- 45506: Separates Teil (2013)

Parameters port (Port) - Anschluss, an den der Sensor angeschlossen ist

color()

Hiermit wird die Farbe einer Oberfläche erfasst.

Returns Color.BLACK, Color.BLUE, Color.GREEN, Color.YELLOW, Color.RED, Color. WHITE, Color.BROWN oder None

Return type Color oder None, falls keine Farbe erkannt wird

ambient()

Hiermit wird die Stärke des Umgebungslichts gemessen.

Returns Stärke des Umgebungslichts von 0 (dunkel) bis 100 (hell)

Return type percentage: %

reflection ()

Hiermit wird die Reflexion eines roten Lichts auf einer Oberfläche gemessen.

Returns Reflexion von 0 (keine Reflexion) bis 100 (starke Reflexion)

Return type percentage: %

rab()

Hiermit wird die Reflexion eines roten, grünen und dann blauen Lichts auf einer Oberfläche gemessen.

Returns Reflexion des roten, grünen und blauen Lichts jeweils von 0,0 (keine Reflexion) bis 100,0 (starke Reflexion)

Return type Tupel mit drei percentages

4.2.3 Infrarotsensor und -sender

class InfraredSensor (port)

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 Infrarotsensor und Infrarotsender

Elemente 95654/6132629 und 72156/6127283, enthalten in:

- · 31313: LEGO MINDSTORMS Education EV3 (2013)
- 45509 und 45508: Separates Teil (2013)

Parameters port (Port) - Anschluss, an den der Sensor angeschlossen ist

distance ()

Hiermit wird der relative Abstand zwischen dem Sensor und einem Objekt mithilfe von Infrarotlicht gemessen.

Returns relativen Abstand von 0 (nah) bis 100 (weit entfernt)

Return type relative distance: %



beacon (channel)

Hiermit wird der relative Abstand und der Winkel zwischen der Fernsteuerung und dem Infrarotsensor gemessen.

Parameters channel (int) - Kanalnummer der Fernsteuerung

Returns Tupel des relativen Abstands (0 bis 100) und den ungefähren Winkel (-75 bis 75 Grad) zwischen der Fernsteuerung und dem Infrarotsensor

Return type (relative distance: %, angle: deg) oder (None, None), wenn keine Fernsteuerung erkannt wird

buttons (channel)

Hiermit wird überprüft, welche Tasten auf der Infrarot-Fernsteuerung gedrückt werden.

Parameters channel (int) - Kanalnummer der Fernsteuerung

Returns Liste der gedrückten Tasten auf der Fernsteuerung für den jeweiligen Kanal

Return type Liste von Buttons

4.2.4 Ultraschallsensor

class UltrasonicSensor (port)

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 Ultraschallsensor

Element 95652/6138403, enthalten in:

- 45544: LEGO MINDSTORMS Education EV3 Set (2013)
- 45504: Separates Teil (2013)

Parameters port (Port) - Anschluss, an den der Sensor angeschlossen ist

distance (silent=False)

Hiermit wird mithilfe von Ultraschallwellen der Abstand zwischen dem Sensor und einem Objekt gemessen.

Parameters silent (bool) – Wähle True aus, um den Sensor nach dem Messen des Abstands auszuschalten.

Wähle False aus, um den Sensor eingeschaltet zu lassen (Standardeinstellung).

Wenn du silent=True auswählst, sendet der Sensor nur dann Schallwellen aus, wenn die Messung durchgeführt wird. Dadurch wird verhindert, dass andere Ultraschallsensoren gestört werden. Allerdings dauert das Abschalten des Sensors jeweils etwa 300 ms.

Returns Abstand (Millimeter)

Return type distance: mm

presence ()

Hiermit wird nach Ultraschallwellen gesucht, um zu überprüfen, ob sich andere Ultraschallsensoren in der Nähe befinden.

Wenn sich der andere Ultraschallsensor im Modus "silent" befindet, kannst du diesen Sensor nur dann erfassen, wenn er gerade eine Messung durchführt.

Returns True, falls Ultraschall erfasst wird, bzw. False, falls kein Ultraschall erkannt wird

Return type bool



4.2.5 Gyrosensor

class GyroSensor (port, direction=Direction.CLOCKWISE)
LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 Gyrosensor

Element 99380/6138411, enthalten in:

- 45544: LEGO MINDSTORMS Education EV3 Set (2013)
- · 45505: Separates Teil (2013)

Parameters

- port (Port) Anschluss, an den der Sensor angeschlossen ist
- direction (Direction) positive Drehrichtung, wenn man auf den roten Punkt auf dem Sensor blickt (Standardeinstellung: Direction.CLOCKWISE)

speed()

Hiermit wird die Geschwindigkeit (Winkelgeschwindigkeit) des Sensors abgerufen.

Returns Winkelgeschwindigkeit des Sensors

Return type rotational speed: deg/s

angle()

Hiermit wird der kumulierte Winkel des Sensors abgerufen.

Returns Umdrehungswinkel

Return type angle: deg

reset angle (angle)

Hiermit wird der Drehwinkel des Sensors auf einen Sollwert eingestellt.

Parameters angle (angle: deg) – Wert, auf den der Winkel zurückgesetzt werden soll



KAPITEL FÜNF

PARAMETER - PARAMETER UND KONSTANTEN

Konstante Parameter/Argumente für Pybricks-Programmierschnittstelle

class Port

Anschluss am programmierbaren EV3 Stein

Motor-Anschlüsse:

Α

В

С

D

Sensor-Anschlüsse:

S1

S2

s3

S4

class Direction

Drehrichtung für positive Geschwindigkeitswerte: im Uhrzeigersinn oder entgegen dem Uhrzeigersinn

CLOCKWISE

Bei einem positiven Geschwindigkeitswert sollte sich der Motor im Uhrzeigersinn drehen.

COUNTERCLOCKWISE


Bei einem positiven Geschwindigkeitswert sollte sich der Motor entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.

Für alle Motoren gilt: Die Drehrichtung ist diejenige, in die sich der Motor dreht, wenn man auf die Welle blickt (wie bei einer Uhr).

Bei den NXT und EV3 Motoren solltest du darauf achten, den Motor so anzusehen, dass sich die rote/ orange Welle unten rechts befindet.

| Parameter | Positive Geschwindigkeit | Negative Geschwindigkeit |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Direction.CLOCKWISE | im Uhrzeigersinn | entgegen dem Uhrzeigersinn |
| Direction.COUNTERCLOCKWISE | entgegen dem Uhrzeigersinn | im Uhrzeigersinn |





class Stop

Hiermit wird festgelegt, was nach dem Anhalten des Motors passieren soll: auslaufen, abbremsen oder Winkel beibehalten.

COAST

Der Motor kann sich frei bewegen.

BRAKE

Der Motor hält kleinen äußeren Kräften passiv stand.

HOLD

Der Motor wird weiterhin gesteuert, um den eingegebenen Winkel beizubehalten. Diese Funktion ist nur bei Motoren mit Drehsensor verfügbar.

Die Art des Anhaltens legt fest, wie groß der Bewegungswiderstand des Motors nach dem Anhalten ist:

| Parameter | Widerstand | Physikalische Bedeutung |
|--|------------|---|
| Stop.COAST | niedrig | Reibung |
| Stop.BRAKE mittel Reibung + Drehmoment entgegen der Bewegung | | Reibung + Drehmoment entgegen der Bewegung |
| Stop.HOLD | hoch | Reibung + Drehmoment zum Beibehalten des festgelegten Winkels |

class Color

Licht oder Oberflächenfarbe

BLACK

BLUE

GREEN

YELLOW

RED

WHITE

BROWN

ORANGE



PURPLE

class Button

Tasten auf dem Stein oder der Fernsteuerung

LEFT_DOWN

DOWN

RIGHT DOWN

LEFT

CENTER

RIGHT

LEFT_UP

UP

BEACON

RIGHT_UP

| LEFT_UP | UP/BEACON | RIGHT_UP |
|-----------|-----------|------------|
| LEFT | CENTER | RIGHT |
| LEFT_DOWN | DOWN | RIGHT_DOWN |

class Align

Anordnung eines Bildes auf dem Display

BOTTOM_LEFT

BOTTOM

BOTTOM_RIGHT

LEFT

CENTER

RIGHT

TOP_LEFT

TOP

TOP_RIGHT

class ImageFile

Pfad zu EV3 Standardbildern

Information

RIGHT

FORWARD

ACCEPT

QUESTION MARK

STOP_1

LEFT

DECLINE



THUMBS DOWN BACKWARD NO_GO WARNING STOP_2 THUMBS UP **LEGO** EV3 EV3_ICON Objekte TARGET Augen BOTTOM_RIGHT BOTTOM_LEFT **EVIL** CRAZY_2 KNOCKED_OUT PINCHED_RIGHT WINKING DIZZY DOWN TIRED MIDDLE MIDDLE_RIGHT SLEEPING MIDDLE_LEFT TIRED_RIGHT PINCHED_LEFT PINCHED_MIDDLE CRAZY 1



NEUTRAL
AWAKE
UP

TIRED LEFT

ANGRY

class SoundFile

Pfad zu EV3 Standardklängen

Ausdrücke

SHOUTING

CHEERING

CRYING

OUCH

LAUGHING_2

SNEEZING

SMACK

BOING

воо

UH_OH

SNORING

KUNG_FU

FANFARE

CRUNCHING

MAGIC WAND

LAUGHING_1

Information

LEFT

BACKWARDS

RIGHT

OBJECT

COLOR

FLASHING

ERROR

ERROR_ALARM

DOWN

FORWARD

ACTIVATE

SEARCHING

TOUCH

UP

ANALYZE

STOP



DETECTED TURN START Kommunikation MORNING EV3 GO GOOD JOB OKEY_DOKEY GOOD NO THANK YOU YES GAME_OVER OKAY SORRY BRAVO GOODBYE ΗI HELLO MINDSTORMS LEGO FANTASTIC Bewegungen SPEED_IDLE SPEED_DOWN SPEED_UP Farbe BROWN GREEN BLACK WHITE



Mechanisch

RED BLUE YELLOW TICK TACK

HORN_1

BACKING_ALERT

MOTOR_IDLE

AIR_RELEASE

AIRBRAKE

RATCHET

MOTOR STOP

HORN_2

LASER

SONAR

MOTOR START

Tiere

INSECT_BUZZ_2

ELEPHANT_CALL

SNAKE_HISS

DOG_BARK_2

DOG_WHINE

INSECT_BUZZ_1

DOG_SNIFF

T_REX_ROAR

INSECT CHIRP

DOG_GROWL

SNAKE_RATTLE

DOG_BARK_1

CAT_PURR

Zahlen

ZERO

ONE

TWO

THREE


FOUR

FIVE

SIX

SEVEN

EIGHT



NINE

TEN

System

READY

CONFIRM

GENERAL_ALERT

CLICK

OVERPOWER



SECHS

TOOLS - ZEIT- UND DATENERFASSUNG

Häufig verwendete Tools für die Zeit- und Datenerfassung

```
print (value, ..., sep, end, file, flush)
```

Hiermit werden die Werte auf einer Terminal- oder Stream-Anwendung angezeigt.

Beispiel:

```
# Print some text
print("Hello, world")
# Print some text and a number
print("Value:", 5)
```

wait (time)

Hiermit pausiert das Benutzerprogramm eine bestimmte Zeit lang.

```
Parameters time (time: ms) - Wartezeit
```

class StopWatch

Eine Stoppuhr zum Messen von Zeitintervallen. Sie funktioniert ähnlich wie die Stoppuhr-Funktion von Smartphones.

time()

Hiermit wird die aktuelle Zeit auf der Stoppuhr abgerufen.

Returns verstrichene Zeit

Return type time: ms

pause ()

Hiermit wird die Stoppuhr angehalten.

resume()

Hiermit wird die Stoppuhr wieder gestartet.

reset ()

Hiermit wird die Zeit auf der Stoppuhr auf 0 zurückgesetzt.

Der Betriebszustand bleibt unverändert:

- · Wenn die Stoppuhr angehalten wurde, bleibt sie stehen (steht jetzt aber auf 0).
- Wenn die Stoppuhr lief, läuft sie weiter (beginnt aber erneut von 0).



SIEBEN

ROBOTIK - ROBOTIKMODUL

Robotikmodul für die Pybricks-Programmierschnittstelle

class DriveBase (left_motor, right_motor, wheel_diameter, axle_track)
Roboterfahrzeug mit zwei Antriebsrädern und einem oder mehreren optionalen Laufrädern

Parameters

- left motor (Motor) der Motor, der das linke Rad antreibt
- right motor (Motor) der Motor, der das rechte Rad antreibt
- wheel diameter (dimension: mm) Durchmesser der Räder
- axle_track (dimension: mm) Abstand zwischen den Mittelpunkten beider Räder

Beispiel:

```
# Initialize two motors and a drive base
left = Motor(Port.B)
right = Motor(Port.C)
robot = DriveBase(left, right, 56, 114)
```

drive (speed, steering)

Hiermit wird der Roboter mit der festgelegten Fahr- und Lenkgeschwindigkeit gestartet. Beides wird am Mittelpunkt zwischen den Rädern des Roboters gemessen.

Parameters

- speed (speed: mm/s) Fahrgeschwindigkeit des Roboters
- steering (rotational speed: deg/s) Lenkgeschwindigkeit des Roboters

Beispiel:

```
# Initialize two motors and a drive base
left = Motor(Port.B)
right = Motor(Port.C)
robot = DriveBase(left, right, 56, 114)
# Initialize a sensor
sensor = UltrasonicSensor(Port.S4)
# Drive forward until an object is detected
robot.drive(100, 0)
while sensor.distance() > 500:
    wait(10)
robot.stop()
```



drive time (speed, steering, time)

Hiermit fährt der Roboter eine bestimmte Zeit lang mit der festgelegten Fahr- und Lenkgeschwindigkeit und hält dann an.

Parameters

- speed (speed: mm/s) Fahrgeschwindigkeit des Roboters
- steering (rotational speed: deg/s) Lenkgeschwindigkeit
- time (time: ms) Dauer des Fahrmanövers

Beispiel:

```
# Drive forward at 100 mm/s for two seconds
robot.drive(100, 0, 2000)
# Turn at 45 deg/s for three seconds
robot.drive(0, 45, 3000)
```

stop (stop_type=Stop.COAST)

Hiermit wird der Roboter angehalten.

Parameters stop_type (Stop) – legt fest, ob der Motor auslaufen, abbremsen oder die Position beibehalten soll (Standardeinstellung: Stop. COAST)



ACHT

SIGNALE UND EINHEITEN

Bei vielen Programmbefehlen musst du physikalische Größen in bestimmten Einheiten angeben. Diese Seite gibt einen Überblick über jede Größe und ihre Einheit.

8.1 Zeit: ms

Alle Werte, die die Zeit oder Dauer betreffen, werden in Millisekunden (ms) gemessen.

Zum Beispiel werden die mit run_time festgelegte Bewegungsdauer, die mit wait festgelegte Wartezeit oder die von der StopWatch gemeldeten Zeiten in Millisekunden angegeben.

8.2 Winkel: deg

Alle Winkel werden in Grad (deg) gemessen. Eine volle Umdrehung entspricht 360 Grad.

Zum Beispiel werden Winkelwerte für den Motor oder den GyroSensor in Grad angegeben.

8.3 Umdrehungsgeschwindigkeit: deg/s

Die Umdrehungsgeschwindigkeit oder Winkelgeschwindigkeit beschreibt, wie schnell sich etwas dreht. Sie wird in Grad pro Sekunde (deg/s) angegeben.

Zum Beispiel werden Umdrehungswerte für den *Motor* oder den *GyroSensor* in Grad pro Sekunde angegeben.

Wir empfehlen dir, in deinem Programm mit Grad pro Sekunde zu arbeiten. Wenn du andere Einheiten nutzen willst, verwende die folgende Umrechnungstabelle (z. B. Umdrehungen pro Minute in der englischen Einheit rpm, die der SI-Einheit min-1 entspricht).

| | deg/s | rpm |
|-----------|-------|-----------|
| 1 deg/s = | 1 | 1/6=0,167 |
| 1 rpm = | 6 | 1 |



8.4 Abstand: mm

Abstände werden, wenn möglich, in Millimetern (mm) angegeben.

Beispielsweise wird der Abstandswert des UltrasonicSensor in Millimetern angegeben.

Wir empfehlen dir, in deinem Programm mit Millimetern zu arbeiten. Wenn du andere Einheiten nutzen willst, verwende die folgende Umrechnungstabelle.

| | mm | cm | inch (Zoll) |
|-----------------|------|------|-------------|
| 1 mm = | 1 | 0,1 | 0,0394 |
| 1 cm = | 10 | 1 | 0,394 |
| 1 inch (Zoll) = | 25,4 | 2,54 | 1 |

8.5 Abmessung: mm

Abmessungen werden wie Abstände möglichst in Millimetern (mm) angegeben.

Beispielsweise wird der Raddurchmesser in Millimetern gemessen.

8.6 Relativer Abstand: %

Bei einigen Abstandsmessungen gibt es keinen genauen Wert in einer bestimmten Einheit. Stattdessen gibt es einen Bereich von sehr nah (0 %) bis sehr weit entfernt (100 %). Dabei handelt es sich um relative Abstände.

Beispielsweise beschreibt der Abstandswert des InfraredSensor einen relativen Abstand.

8.7 Geschwindigkeit: mm/s


Lineare Geschwindigkeiten werden in Millimetern pro Sekunde (mm/s) angegeben.

Beispielsweise wird die Geschwindigkeit eines Roboterfahrzeugs in mm/s gemessen.

8.8 Umdrehungsbeschleunigung: deg/s/s

Die Umdrehungsbeschleunigung oder Winkelbeschleunigung beschreibt, wie schnell sich die Umdrehungsgeschwindigkeit verändert. Sie wird als Veränderung der Anzahl an Grad pro Sekunde innerhalb einer Sekunde (deg/s/s) angegeben. Dies wird häufig auch als deg/s^2 ausgedrückt.

Beispielsweise kann man die Umdrehungsbeschleunigung von einem Motor so einstellen, dass der Sollwert für die konstante Geschwindigkeit schnell oder langsam erreicht wird.



8.9 Prozent: %

Für einige Signale gibt es keine bestimmte Einheit. Stattdessen werden sie in einem Bereich vom Minimum (0 %) bis zum Maximum (100 %) angegeben. Relative Abstände gehören zu dieser Art von Signal, die in Prozent angegeben werden.

Beispielsweise gibt es für die Lautstärke einen Signalbereich von 0 bis 100 %.

8.10 Frequenz: Hz

Klangfrequenzen werden in Hertz (Hz) angegeben.

Beispielsweise kann man die Frequenz eines Pieptons festlegen, um die Tonhöhe zu ändern.

8.11 Spannung: mV

Spannungen werden in Millivolt (mV) angegeben.

Zum Beispiel die Spannung des Akkus.

8.12 Strom: mA

Elektrischer Strom wird in Milliampere (mA) angegeben.

Zum Beispiel der vom Akku gelieferte Strom.



NEUN

ROBOT EDUCATOR

Mit diesem Beispielprogramm fährt der Robot Educator (Abbildung 9.1) so lange, bis er ein Hindernis erkennt. Daraufhin fährt er rückwärts, dreht sich und fährt dann weiter.

Die Bauanleitungen für den Robot Educator findest du auf der LEGO Education Website.




Abbildung 9.1: Robot Educator mit Ultraschallsensor

```
#!/usr/bin/env pybricks-micropython
from pybricks import ev3brick as brick
from pybricks.ev3devices import Motor, TouchSensor, ColorSensor
from pybricks.parameters import Port, Button, Color, ImageFile, SoundFile
from pybricks.tools import wait
from pybricks.robotics import DriveBase
# Play a sound.
brick.sound.beep()
# Initialize the Ultrasonic Sensor. It is used to detect
# obstacles as the robot drives around.
obstacle sensor = UltrasonicSensor(Port.S4)
# Initialize two motors with default settings on Port B and Port C.
# These will be the left and right motors of the drive base.
left motor = Motor(Port.B)
right motor = Motor(Port.C)
# The wheel diameter of the Robot Educator is 56 millimeters.
wheel diameter = 56
# The axle track is the distance between the centers of each of the wheels.
# For the Robot Educator this is 114 millimeters.
axle track = 114
# The DriveBase is composed of two motors, with a wheel on each motor.
# The wheel diameter and axle track values are used to make the motors
# move at the correct speed when you give a motor command.
robot = DriveBase(left motor, right motor, wheel diameter, axle track)
# The following loop makes the robot drive forward until it detects an
# obstacle. Then it backs up and turns around. It keeps on doing this
# until you stop the program.
while True:
   # Begin driving forward at 200 millimeters per second.
   robot.drive(200, 0)
   # Wait until an obstacle is detected. This is done by repeatedly
   # doing nothing(waiting for 10 milliseconds) while the measured
   # distance is still greater than 300 mm.
   while obstacle sensor.distance() > 300:
       wait(10)
   # Drive backward at 100 millimeters per second. Keep going for 2 seconds.
   robot.drive time(-100, 0, 2000)
   # Turn around at 60 degrees per second, around the midpoint between
   # the wheels. Keep going for 2 seconds.
   robot.drive_time(0, 60, 2000)
```

ZEHN

FARBSORTIERER

Mit diesem Beispielprogramm für den Farbsortierer (Abbildung 10.1) kannst du verschiedenfarbige LEGO Technic Steine mithilfe des Farbsensors sortieren.

Scanne einen Stein nach dem anderen und lege sie in die Halterung. Ein Piepton bestätigt, dass die Farbe erkannt wurde. Wenn die Halterung voll ist oder du auf die mittlere Taste drückst, beginnt der Roboter, die Elemente nach Farben zu sortieren.

Die Bauanleitungen für den Farbsortierer findest du auf der LEGO® Education Website.




Abbildung 10.1: Farbsortierer

```
#!/usr/bin/env pybricks-micropython
from pybricks import ev3brick as brick
from pybricks.ev3devices import Motor, TouchSensor, ColorSensor
from pybricks.parameters import Port, Button, Color, ImageFile, SoundFile
from pybricks.tools import wait
# The colored objects are either red, green, blue, or yellow.
POSSIBLE COLORS = (Color.RED, Color.GREEN, Color.BLUE, Color.YELLOW)
# Initialize the motors that drive the conveyor belt and eject the objects.
belt motor = Motor(Port.D)
feed motor = Motor(Port.A)
# Initialize the Touch Sensor. It is used to detect when the belt motor
# has moved the sorter module all the way to the left.
touch sensor = TouchSensor(Port.S1)
# Initialize the Color Sensor. It is used to detect the color of the objects.
color sensor = ColorSensor(Port.S3)
# This is the main loop. It waits for you to scan and insert 8 colored objects.
# Then it sorts them by color. Then the process starts over and you can scan
# and insert the next set of colored objects.
while True:
   # Get the feed motor in the correct starting position.
   # This is done by running the motor forward until it stalls. This
   # means that it cannot move any further. From this end point, the motor
   # rotates backward by 180 degrees. Then it is in the starting position.
   feed motor.run until stalled(120)
   feed_motor.run_angle(450, -180)
   # Get the conveyor belt motor in the correct starting position.
   # This is done by first running the belt motor backward until the
   # touch sensor becomes pressed. Then the motor stops, and the the angle is
   # reset to zero. This means that when it rotates backward to zero later
   # on, it returns to this starting position.
   belt motor.run(-500)
   while not touch sensor.pressed():
       pass
   belt motor.stop()
   wait(1000)
   belt motor.reset angle(0)
   # Clear all the contents from the display.
   brick.display.clear()
   # When we scan the objects, we store all the color numbers in a list.
   # We start with an empty list. It will grow as we add colors to it.
   color list = []
    # This loop scans the colors of the objects. It repeats until 8 objects
    # are scanned and placed in the chute. This is done by repeating the loop
    # while the length of the list is still less than 8.
   while len(color list) < 8:</pre>
      # Show an arrow that points to the color sensor.
      brick.display.image(ImageFile.RIGHT)
```



```
# Show how many colored objects we have already scanned.
   brick.display.text(len(color list))
   # Wait for the center button to be pressed or a color to be scanned.
   while True:
        # Store True if the center button is pressed or False if not.
        pressed = Button.CENTER in brick.buttons()
        # Store the color measured by the Color Sensor.
        color = color sensor.color()
        # If the center button is pressed or a color is detected,
        # break out of the loop.
        if pressed or color in POSSIBLE COLORS:
             break
   if pressed:
        # If the button was pressed, end the loop early.
        # We will no longer wait for any remaining objects
        # to be scanned and added to the chute.
   else:
        # Otherwise, a color was scanned.
        # So we add(append) it to the list.
        brick.sound.beep(1000, 100, 100)
        color list.append(color)
        # We don't want to register the same color once more if we're
        # still looking at the same object. So before we continue, we
        # wait until the sensor no longer sees the object.
        while color sensor.color() in POSSIBLE COLORS:
             pass
        brick.sound.beep(2000, 100, 100)
        # Show an arrow pointing to the center button,
        # to ask if we are done.
        brick.display.image(ImageFile.BACKWARD)
        wait (2000)
# Play a sound and show an image to indicate that we are done scanning.
brick.sound.file(SoundFile.READY)
brick.display.image(ImageFile.EV3)
# Now sort the bricks according the list of colors that we stored.
# We do this by going over each color in the list in a loop.
for color in color list:
   # Wait for one second between each sorting action.
   wait(1000)
   # Run the conveyor belt motor to the right position based on the color.
   if color == Color.BLUE:
        brick.sound.file(SoundFile.BLUE)
       belt motor.run target (500, 10)
   elif color == Color.GREEN:
   brick.sound.file(SoundFile.GREEN)
        belt motor.run target (500, 132)
```



```
elif color == Color.YELLOW:
          brick.sound.file(SoundFile.YELLOW)
          belt_motor.run_target(500, 360)
elif color == Color.RED:
          brick.sound.file(SoundFile.RED)
          belt_motor.run_target(500, 530)

# Now that the conveyor belt is in the correct position,
# eject the colored object.
feed_motor.run_angle(1500, 90)
feed_motor.run_angle(1500, -90)
```



ELF

ROBOTERARM H25

Mit diesem Beispielprogramm bewegt der Roboter (Abbildung 11.1) die Stapel schwarzer Radnaben umher. Der Roboterarm wird zunächst initialisiert und beginnt dann, die Naben umherzubewegen.

Die Bauanleitungen für den Roboter findest du auf der LEGO Education Website.

Tipp: Wenn du den Roboter baust, richte den EV3 Stein so aus, dass die microSD-Karte leicht zugänglich ist.



Abbildung 11.1: Roboterarm H25

```
#!/usr/bin/env pybricks-micropython
from pybricks import ev3brick as brick
from pybricks.ev3devices import Motor, TouchSensor, ColorSensor
from pybricks.parameters import Port, Stop, Direction
from pybricks.tools import wait
# Configure the gripper motor on Port A with default settings.
gripper motor = Motor(Port.A)
\# Configure the elbow motor. It has an 8-teeth and a 40-teeth gear
# connected to it. We would like positive speed values to make the
# arm go upward. This corresponds to counterclockwise rotation
# of the motor.
elbow motor = Motor(Port.B, Direction.COUNTERCLOCKWISE, [8, 40])
# Configure the motor that rotates the base. It has a 12-teeth and a
# 36-teeth gear connected to it. We would like positive speed values
# to make the arm go away from the Touch Sensor. This corresponds
# to counterclockwise rotation of the motor.
base motor = Motor(Port.C, Direction.COUNTERCLOCKWISE, [12, 36])
# Limit the elbow and base accelerations. This results in
# very smooth motion. Like an industrial robot.
elbow motor.set run settings(60, 120)
base motor.set run settings(60, 120)
# Set up the Touch Sensor. It acts as an end-switch in the base
# of the robot arm. It defines the starting point of the base.
base switch = TouchSensor(Port.S1)
# Set up the Color Sensor. This sensor detects when the elbow
# is in the starting position. This is when the sensor sees the
# white beam up close.
elbow sensor = ColorSensor(Port.S3)
# Initialize the elbow. First make it go down for one second.
# Then make it go upwards slowly(15 degrees per second) until
# the Color Sensor detects the white beam. Then reset the motor
# angle to make this the zero point. Finally, hold the motor
# in place so it does not move.
elbow motor.run time(-30, 1000)
elbow motor.run(15)
while elbow sensor.reflection() < 32:</pre>
  wait(10)
elbow motor.reset angle(0)
elbow motor.stop(Stop.HOLD)
# Initialize the base. First rotate it until the Touch Sensor
# in the base is pressed. Reset the motor angle to make this
# the zero point. Then hold the motor in place so it does not move.
base motor.run(-60)
while not base switch.pressed():
  wait(10)
base motor.reset angle(0)
base motor.stop(Stop.HOLD)
```



```
# Initialize the gripper. First rotate the motor until it stalls.
# Stalling means that it cannot move any further. This position
# corresponds to the closed position. Then rotate the motor
# by 90 degrees such that the gripper is open.
gripper motor.run until stalled(200, Stop.COAST, 50)
gripper motor.reset angle(0)
gripper motor.run target(200, -90)
def robot pick(position):
   # This function makes the robot base rotate to the indicated
    # position. There it lowers the elbow, closes the gripper, and
    # raises the elbow to pick up the object.
   # Rotate to the pick-up position.
   base motor.run target(60, position, Stop.HOLD)
   # Lower the arm.
   elbow motor.run target(60, -40)
   # Close the gripper to grab the wheel stack.
   gripper motor.run until stalled(200, Stop.HOLD, 50)
   # Raise the arm to lift the wheel stack.
   elbow motor.run target(60, 0, Stop.HOLD)
def robot release(position):
   # This function makes the robot base rotate to the indicated
    # position. There it lowers the elbow, opens the gripper to
   # release the object. Then it raises its arm again.
   # Rotate to the drop-off position.
   base motor.run target(60, position, Stop.HOLD)
   # Lower the arm to put the wheel stack on the ground.
   elbow motor.run target(60, -40)
   # Open the gripper to release the wheel stack.
   gripper motor.run target(200, -90)
   # Raise the arm.
   elbow motor.run target(60, 0, Stop.HOLD)
# Play three beeps to indicate that the initialization is complete.
brick.sound.beeps(3)
# Define the three destinations for picking up and moving the wheel stacks.
LEFT = 160
MIDDLE = 100
RIGHT = 40
# This is the main part of the program. It is a loop that repeats endlessly.
# First, the robot moves the object on the left towards the middle.
# Second, the robot moves the object on the right towards the left.
# Finally, the robot moves the object that is now in the middle, to the right.
# Now we have a wheel stack on the left and on the right as before, but they
# have switched places. Then the loop repeats to do this over and over.
while True:
```



```
# Move a wheel stack from the left to the middle.
robot_pick(LEFT)
robot_release(MIDDLE)

# Move a wheel stack from the right to the left.
robot_pick(RIGHT)
robot_release(LEFT)

# Move a wheel stack from the middle to the right.
robot_pick(MIDDLE)
robot_release(RIGHT)
```



PYTHON-MODULVERZEICHNIS

```
e
ev3brick, 16
ev3devices, 20
p
parameters, 29
r
robotics, 38
t
tools, 37
```




VERZEICHNIS

| A | Color.BROWN (in module parameters), 30 | | |
|--|---|--|--|
| Align (class in parameters), 31 Align.BOTTOM (in module parameters), 31 Align.BOTTOM_LEFT (in module parameters), 31 Align.BOTTOM_RIGHT (in module parameters), 31 Align.CENTER (in module parameters), 31 Align.LEFT (in module parameters), 31 Align.RIGHT (in module parameters), 31 Align.TOP (in module parameters), 31 | Color.GREEN (in module parameters), 30 Color.ORANGE (in module parameters), 30 Color.PURPLE (in module parameters), 30 Color.RED (in module parameters), 30 Color.WHITE (in module parameters), 30 Color.YELLOW (in module parameters), 30 ColorSensor (class in ev3devices), 25 current () (ev3brick.battery class method), 19 | | |
| Align.TOP_LEFT (in module parameters), 31 | D | | |
| Align.TOP_RIGHT (in module parameters), 31 ambient () (ColorSensor method), 26 angle () (GyroSensor method), 28 angle () (Motor method), 21 | dc () (Motor method), 21 Direction (class in parameters), 29 Direction.CLOCKWISE (in module parameters), 29 Direction.COUNTERCLOCKWISE (in module | | |
| В | parameters), 29 | | |
| beacon () (InfraredSensor method), 27 beep () (ev3brick.sound class method), 17 beeps () (ev3brick.sound class method), 17 Button (class in parameters), 31 Button.BEACON (in module parameters), 31 | distance () (InfraredSensor method), 26 distance () (UltrasonicSensor method), 27 drive () (DriveBase method), 38 drive_time () (DriveBase method), 38 DriveBase (class in robotics), 38 | | |
| Button.CENTER (in module parameters), 31 | E | | |
| Button.DOWN (in module parameters), 31 Button.LEFT (in module parameters), 31 Button.LEFT DOWN (in module parameters), 31 | ev3brick (module), 16 ev3devices (module), 20 | | |
| Button.LEFT_UP (in module parameters), 31 | F | | |
| Button.RIGHT (in module parameters), 31 Button.RIGHT DOWN (in module parameters), 31 | file () (ev3brick.sound class method), 17 | | |
| Button.RIGHT_UP (in module parameters), 31 | G | | |
| Button.UP (in module parameters), 31 buttons () (in module ev3brick), 16 | GyroSensor (class in ev3devices), 28 | | |
| buttons () (InfraredSensor method), 27 | 1 | | |
| C clear () (ev3brick.display class method), 18 Color (class in parameters), 30 color () (ColorSensor method), 25 Color.BLACK (in module parameters), 30 Color.BLUE (in module parameters), 30 | <pre>image () (ev3brick.display class method), 18 ImageFile (class in parameters), 31 ImageFile.ACCEPT (in module parameters), 31 ImageFile.ANGRY (in module parameters), 32 ImageFile.AWAKE (in module parameters), 32 ImageFile.BACKWARD (in module parameters), 32</pre> | | |



```
ImageFile.BOTTOM LEFT (in module parameters),
                                                   parameters (module), 29
ImageFile.BOTTOM RIGHT (in module parameters),
                                                   pause () (StopWatch method), 37
                                                   Port (class in parameters), 29
ImageFile.CRAZY 1 (in module parameters), 32
                                                   Port.A (in module parameters), 29
ImageFile.CRAZY 2 (in module parameters), 32
                                                   Port.B (in module parameters), 29
ImageFile.DECLINE (in module parameters), 31
                                                   Port.C (in module parameters), 29
ImageFile.DIZZY (in module parameters), 32
                                                   Port.D (in module parameters), 29
ImageFile.DOWN (in module parameters), 32
                                                   Port.S1 (in module parameters), 29
ImageFile.EV3 (in module parameters), 32
                                                   Port.S2 (in module parameters), 29
ImageFile.EV3 ICON (in module parameters), 32
                                                   Port.S3 (in module parameters), 29
ImageFile.EVIL (in module parameters), 32
                                                   Port.S4 (in module parameters), 29
ImageFile.FORWARD (in module parameters), 31
                                                   presence () (UltrasonicSensor method), 27
ImageFile.KNOCKED OUT (in module parameters),
                                                   pressed () (TouchSensor method), 25
                                                   print () (in module tools), 37
ImageFile.LEFT (in module parameters), 31
ImageFile.MIDDLE LEFT (in module parameters),
                                                   reflection () (ColorSensor method), 26
ImageFile.MIDDLE RIGHT (in module parameters),
                                                   reset () (StopWatch method), 37
                                                   reset angle () (GyroSensor method), 28
ImageFile.NEUTRAL (in module parameters), 32
                                                   reset angle () (Motor method), 21
ImageFile.NO GO (in module parameters), 32
                                                   resume () (StopWatch method), 37
ImageFile.PINCHED LEFT (in module parameters),
                                                   rgb () (ColorSensor method), 26
                                                   robotics (module), 38
ImageFile.PINCHED MIDDLE (in module
                                                   run () (Motor method), 21
         parameters), 32
                                                   run angle () (Motor method), 22
ImageFile.PINCHED RIGHT (in module
                                                   run target () (Motor method), 22
         parameters), 32
                                                   run time () (Motor method), 21
ImageFile.QUESTION MARK (in module
                                                   run until stalled () (Motor method), 23
         parameters), 31
ImageFile.RIGHT (in module parameters), 31
ImageFile.SLEEPING (in module parameters), 32
                                                   set_dc_settings () (Motor method), 24
ImageFile.STOP 1 (in module parameters), 31
                                                   set pid settings () (Motor method), 24
ImageFile.STOP 2 (in module parameters), 32
ImageFile.TARGET (in module parameters), 32
                                                   set run settings () (Motor method), 24
                                                   SoundFile (class in parameters), 32
ImageFile. THUMBS DOWN (in module parameters),
                                                   SoundFile.ACTIVATE (in module parameters), 33
                                                   SoundFile.AIR RELEASE (in module parameters),
ImageFile.THUMBS UP (in module parameters), 32
ImageFile.TIRED LEFT (in module parameters),
                                                   SoundFile.AIRBRAKE (in module parameters), 35
          32
                                                   SoundFile.ANALYZE (in module parameters), 33
ImageFile.TIRED MIDDLE (in module parameters),
                                                   SoundFile.BACKING ALERT (in module
                                                             parameters), 35
ImageFile.TIRED RIGHT (in module parameters),
                                                   SoundFile.BACKWARDS (in module parameters), 33
                                                   SoundFile.BLACK (in module parameters), 34
ImageFile.UP (in module parameters), 32
                                                   SoundFile.BLUE (in module parameters), 34
ImageFile.WARNING (in module parameters), 32
                                                   SoundFile.BOING (in module parameters), 33
ImageFile.WINKING (in module parameters), 32
                                                   SoundFile.BOO (in module parameters), 33
InfraredSensor (class in ev3devices), 26
                                                   SoundFile.BRAVO (in module parameters), 34
L
                                                   SoundFile.BROWN (in module parameters), 34
                                                   SoundFile.CAT PURR (in module parameters), 35
light () (in module ev3brick), 16
                                                   SoundFile.CHEERING (in module parameters), 33
M
                                                   SoundFile.CLICK (in module parameters), 36
                                                   SoundFile.COLOR (in module parameters), 33
Motor (class in ev3devices), 20
```



```
SoundFile.CONFIRM (in module parameters), 36
                                                  SoundFile.MORNING (in module parameters), 34
SoundFile.CRUNCHING (in module parameters), 33
                                                  SoundFile.MOTOR IDLE (in module parameters),
SoundFile.CRYING (in module parameters), 33
                                                            35
SoundFile.DETECTED (in module parameters), 33
                                                  SoundFile.MOTOR START (in module parameters),
SoundFile.DOG BARK 1 (in module parameters),
                                                  SoundFile.MOTOR STOP (in module parameters),
SoundFile.DOG BARK 2 (in module parameters),
                                                  SoundFile.NINE (in module parameters), 35
SoundFile.DOG GROWL (in module parameters), 35
                                                  SoundFile.NO (in module parameters), 34
SoundFile.DOG SNIFF (in module parameters), 35
                                                  SoundFile.OBJECT (in module parameters), 33
SoundFile.DOG WHINE (in module parameters), 35
                                                  SoundFile.OKAY (in module parameters), 34
SoundFile.DOWN (in module parameters), 33
                                                  SoundFile.OKEY DOKEY (in module parameters),
SoundFile.EIGHT (in module parameters), 35
SoundFile.ELEPHANT CALL (in module
                                                  SoundFile.ONE (in module parameters), 35
         parameters), 35
                                                  SoundFile.OUCH (in module parameters), 33
SoundFile.ERROR (in module parameters), 33
                                                  SoundFile.OVERPOWER (in module parameters), 36
SoundFile.ERROR ALARM (in module parameters),
                                                  SoundFile.RATCHET (in module parameters), 35
                                                  SoundFile.READY (in module parameters), 36
         33
SoundFile.EV3 (in module parameters), 34
                                                  SoundFile.RED (in module parameters), 34
SoundFile.FANFARE (in module parameters), 33
                                                  SoundFile.RIGHT (in module parameters), 33
SoundFile.FANTASTIC (in module parameters), 34
                                                  SoundFile.SEARCHING (in module parameters), 33
SoundFile.FIVE (in module parameters), 35
                                                  SoundFile.SEVEN (in module parameters), 35
SoundFile.FLASHING (in module parameters), 33
                                                  SoundFile. SHOUTING (in module parameters), 33
SoundFile.FORWARD (in module parameters), 33
                                                  SoundFile.SIX (in module parameters), 35
SoundFile.FOUR (in module parameters), 35
                                                  SoundFile.SMACK (in module parameters), 33
SoundFile.GAME OVER (in module parameters), 34
                                                  SoundFile.SNAKE HISS (in module parameters),
SoundFile.GENERAL ALERT (in module
         parameters), 36
                                                  SoundFile.SNAKE RATTLE (in module parameters),
SoundFile.GO (in module parameters), 34
SoundFile.GOOD (in module parameters), 34
                                                  SoundFile.SNEEZING (in module parameters), 33
SoundFile.GOOD JOB (in module parameters), 34
                                                  SoundFile. SNORING (in module parameters), 33
                                                  SoundFile.SONAR (in module parameters), 35
SoundFile.GOODBYE (in module parameters), 34
SoundFile.GREEN (in module parameters), 34
                                                  SoundFile.SORRY (in module parameters), 34
SoundFile. HELLO (in module parameters), 34
                                                  SoundFile.SPEED DOWN (in module parameters),
SoundFile.HI (in module parameters), 34
SoundFile.HORN 1 (in module parameters), 35
                                                  SoundFile.SPEED IDLE (in module parameters),
SoundFile.HORN 2 (in module parameters), 35
                                                  SoundFile.SPEED_UP (in module parameters), 34
SoundFile.INSECT BUZZ 1 (in module
         parameters), 35
                                                  SoundFile.START (in module parameters), 34
                                                  SoundFile.STOP (in module parameters), 33
SoundFile.INSECT BUZZ 2 (in module
         parameters), 35
                                                  SoundFile.T REX ROAR (in module parameters),
SoundFile.INSECT CHIRP (in module parameters),
                                                  SoundFile.TEN (in module parameters), 36
SoundFile.KUNG FU (in module parameters), 33
                                                  SoundFile.THANK YOU (in module parameters), 34
SoundFile.LASER (in module parameters), 35
                                                  SoundFile. THREE (in module parameters), 35
SoundFile.LAUGHING 1 (in module parameters),
                                                  SoundFile.TICK TACK (in module parameters), 34
                                                  SoundFile.TOUCH (in module parameters), 33
         33
SoundFile.LAUGHING_2 (in module parameters),
                                                  SoundFile.TURN (in module parameters), 34
                                                  SoundFile.TWO (in module parameters), 35
                                                  SoundFile.UH OH (in module parameters), 33
SoundFile.LEFT (in module parameters), 33
                                                  SoundFile.UP (in module parameters), 33
SoundFile.LEGO (in module parameters), 34
SoundFile.MAGIC WAND (in module parameters),
                                                  SoundFile.WHITE (in module parameters), 34
                                                  SoundFile.YELLOW (in module parameters), 34
SoundFile.MINDSTORMS (in module parameters),
                                                  SoundFile.YES (in module parameters), 34
                                                  SoundFile.ZERO (in module parameters), 35
         34
```



```
speed () (GyroSensor method), 28
speed () (Motor method), 21
stalled () (Motor method), 23
Stop (class in parameters), 30
stop () (DriveBase method), 39
stop () (Motor method), 21
Stop.BRAKE (in module parameters), 30
Stop.COAST (in module parameters), 30
Stop. HOLD (in module parameters), 30
StopWatch (class in tools), 37
text () (ev3brick.display class method), 18
time () (StopWatch method), 37
tools (module), 37
TouchSensor (class in ev3devices), 25
track target () (Motor method), 23
UltrasonicSensor (class in ev3devices), 27
voltage () (ev3brick.battery class method), 19
W
wait () (in module tools), 37
```

