Конфигурирование клиентских транков на оборудовании SBC Acme Packet и VocalTec EX

Оглавление

Создание клиентского транка на оборудовании SBC Асте Раскет и Vocai i ес EX	
1. Необходимые конфигурации на SBC Acme Packet	2
1.1. Порядок конфигурирования access-control	2
1.2. Порядок конфигурирования session-agent	4
2. Необходимые конфигурации на VocalTec EX	7
2.1. Запуск редактирования конфигурации	7
2.2. Конфигурирование Prefix Groups	8
2.3. Конфигурирование Endpoints	12
2.4. Конфигурирование Origination Groups	16
2.5. Конфигурирование Termination Groups	19
2.6. Конфигурирование Routing Plan	24
2.7. Применение и активация конфигурации	35
Задачи, выполняемые при работе с транками	37
3. Задачи, выполняемые на SBC Acme Packet	37
3.1. Редактирование параметров	37
3.2. Удаление объекта	37
3.3. Снятие трассировок	38
3.4. Доменные имена SBC	39
4. Задачи, выполняемые на ЕХ	40
4.1. Конфигурирование транков с резервированием ІР-адресов	40
4.2. Конфигурирование транков с нумерацией в различных городах	47
4.3. Скрипты трансляции номеров	47

Создание клиентского транка на оборудовании SBC Acme Packet и VocalTec EX

1. Необходимые конфигурации на SBC Acme Packet

При создании нового транка на SBC Acme Packet необходимо сконфигурировать два типа объектов: access-control и session-agent.

Ниже рассмотрен пример конфигурирования клиентского транка для включения клиентского оборудования по протоколу SIP через общественный Интернет.

1.1. Порядок конфигурирования access-control

1.1.1. Зайти на необходимый SBC и войти в режим администратора:

```
Connected to 10.32.3.5.

Escape character is '^]'.

Password:

AcmeOdessa> enable

Password:

AcmeOdessa#
```

1.1.2. Перейти к конфигурированию access-control:

```
AcmeOdessa# configure terminal
AcmeOdessa(configure)# session-router
AcmeOdessa(session-router)# access-control
AcmeOdessa(access-control)#
```

1.1.3. Установить значение **realm-id** в зависимости от IP-сети, через которую осуществляется подключение клиентского оборудования (в данном случае общественный Интернет):

AcmeOdessa(access-control) # realm-id peer-public

1.1.4. Ввести описание – имя клиентского транка:

```
AcmeOdessa(access-control) # description ODESiTest
```

Имя клиентского транка должно состоять из:

- акронима названия города, в котором осуществляется включение (см. Правила создания VPN VocalTec BAX);
- индекса типа включения (\mathbf{c} клиентское, \mathbf{i} внутреннее);
- короткого имени клиента (сокращенное название юр. лица и т.п.).

Пример: **ODESiTest** (внутреннее тестовое включение в Одессе).

1.1.5. Установить доверенный IP-адрес и порт клиентского оборудования, которое будет инициировать и принимать вызовы:

```
AcmeOdessa(access-control) # source-address 62.221.34.24:5060
```

1.1.6. Установить адрес назначения запросов, приходящих от клиента (в данном случае любой):

```
AcmeOdessa(access-control) # destination-address 0.0.0.0
```

1.1.7. Установить протокол управления вызовом (SIP):

```
AcmeOdessa(access-control)# application-protocol SIP
```

1.1.8. Установить необходимые параметры безопасности:

```
AcmeOdessa(access-control) # trust-level medium
AcmeOdessa(access-control) # invalid-signal-threshold 1
AcmeOdessa(access-control) # maximum-signal-threshold 12000
AcmeOdessa(access-control) # untrusted-signal-threshold 8
```

Значения остальных параметров остаются по умолчанию.

1.1.9. Обязательно использовать команду **done** для применения введенных параметров в работающей конфигурации (**running-config**):

```
AcmeOdessa(access-control) # done
access-control
realm-id peer-public
```

Конфигурирование SBC Acme Packet

```
description
                                     ODESiTest
                                     62.221.34.24:5060
     source-address
     destination-address
                                     0.0.0.0
     application-protocol
                                    SIP
     transport-protocol
                                    UDP
     access
                                     permit
     average-rate-limit
     trust-level
                                     medium
     minimum-reserved-bandwidth
     invalid-signal-threshold
     maximum-signal-threshold
                                     12000
     untrusted-signal-threshold
     nat-trust-threshold
     deny-period
     last-modified-by
                                     admin@10.32.252.11
     last-modified-date
                                     2012-03-28 11:29:03
AcmeOdessa(access-control)#
```

1.1.10. Выйти из режимов access-control, session-router, configure:

```
AcmeOdessa(access-control) # exit
AcmeOdessa(session-router) # exit
AcmeOdessa(configure) # exit
```

1.1.11. Сохранить выполненные изменения:

1.1.12. Выполнить проверку конфигурации:

```
AcmeOdessa# verify-config

WARNING: header-rule [UA] name contains invalid characters. Use characters...
WARNING: element-rule [FROM] name contains invalid characters. Use characters...
WARNING: header-rule [FROM] name contains invalid characters. Use characters...
WARNING: element-rule [TO] name contains invalid characters. Use characters...
WARNING: header-rule [TO] name contains invalid characters. Use characters...
WARNING: header-rule [User-Agent] name contains invalid characters. Use...

Total:

6 warnings

AcmeOdessa#
```

Должно отображаться не более 6 (или 5 – в зависимости от конкретного SBC) предупреждений о некорректных символах в названиях **header-rule** и **element-rule**. В случае наличия большего числа предупреждений необходимо проверить выполненную конфигурацию на наличие ошибок.

1.1.13. Активировать сохраненную конфигурацию:

```
AcmeOdessa# activate-config
Activate-Config received, processing.
waiting for request to finish
Request to 'ACTIVATE-CONFIG' has Finished,
Activate Complete
AcmeOdessa#
```

1.2. Порядок конфигурирования session-agent

1.2.1. Перейти к конфигурированию session-agent:

```
AcmeOdessa# configure terminal
AcmeOdessa(configure)# session-router
AcmeOdessa(session-router)# session-agent
AcmeOdessa(session-agent)#
```

1.2.2. Установить в качестве hostname имя клиентского транка (см. п.1.1.4):

```
AcmeOdessa(session-agent) # hostname ODESiTest
```

1.2.3. Указать IP-адрес оборудования клиента (в соответствии с п.1.1.5):

```
AcmeOdessa(session-agent) # ip-address 62.221.34.24
```

1.2.4. Установить тип транспортного протокола:

```
AcmeOdessa(session-agent) # transport-method UDP
```

1.2.5. Установить нужный **realm-id** (аналогично **п.1.1.3**):

```
AcmeOdessa(session-agent)# realm-id peer-public
```

1.2.6. Ввести описание session-agent – в случае клиентского включения использовать имя транка:

```
AcmeOdessa(session-agent) # description ODESiTest
```

1.2.7. Установить правило манипуляции пакетов, приходящих от оборудования клиента:

```
AcmeOdessa(session-agent) # in-manipulationid add PG in
```

1.2.8. Ввести имя транк-группы, которое будет использоваться для данного транка – должно состоять из имени транка и домена «voip.vega.ua» через двоеточие:

```
AcmeOdessa(session-agent) # trunk-group ODESiTest:voip.vega.ua
```

1.2.9. Обязательно использовать команду **done** для применения введенных параметров в работающей конфигурации (**running-config**):

```
AcmeOdessa(session-agent)# done
session-agent
                                      ODESiTest
     hostname
                                      62.221.34.24
     ip-address
                                      5061
     port
     state
                                      enabled
                                      SIP
     app-protocol
     app-type
                                      UDP
     transport-method
     realm-id
                                      peer-public
     egress-realm-id
                                      ODESiTest
     description
     carriers
     allow-next-hop-lp
                                      enabled
     constraints
                                      disabled
     max-sessions
                                      0
     max-inbound-sessions
                                      0
     max-outbound-sessions
                                      0
     max-burst-rate
                                      0
     max-inbound-burst-rate
     max-outbound-burst-rate
     max-sustain-rate
     max-inbound-sustain-rate
     max-outbound-sustain-rate
                                      0
     min-seizures
     min-asr
                                      0
     time-to-resume
                                      0
                                      0
     ttr-no-response
     in-service-period
                                      0
     burst-rate-window
                                      0
                                      0
     sustain-rate-window
     req-uri-carrier-mode
                                      None
     proxy-mode
```

```
redirect-action
                                    enabled
     loose-routing
     send-media-session
                                    enabled
     response-map
     ping-method
     ping-interval
     ping-send-mode
                                    keep-alive
     ping-all-addresses
                                    disabled
     ping-in-service-response-codes
     out-service-response-codes
     media-profiles
     in-translationid
     out-translationid
     trust-me
                                    disabled
     request-uri-headers
     stop-recurse
     local-response-map
     ping-to-user-part
     ping-from-user-part
                                    disabled
     li-trust-me
     in-manipulationid
                                    add PG in
     out-manipulationid
     manipulation-string
     manipulation-pattern
     p-asserted-id
     trunk-group
                                    ODESiTest:voip.vega.ua
     max-register-sustain-rate
     early-media-allow
     invalidate-registrations
                                    disabled
     rfc2833-mode
                                    none
     rfc2833-payload
     codec-policy
     enforcement-profile
     refer-call-transfer
                                    disabled
     reuse-connections
                                    NONE
     tcp-keepalive
                                   none
     tcp-reconn-interval
     max-register-burst-rate
     register-burst-window
     sip-profile
     sip-isup-profile
     last-modified-by
                                   admin@10.32.252.11
     last-modified-date
                                    2012-03-28 12:56:01
AcmeOdessa(session-agent)#
```

1.2.10. Выйти из режимов access-control, session-router, configure:

```
AcmeOdessa(session-agent) # exit
AcmeOdessa(session-router) # exit
AcmeOdessa(configure) # exit
```

1.2.11. Сохранить выполненные изменения:

```
AcmeOdessa# save-config
checking configuration

Results of config verification:
6 configuration warnings
Run 'verify-config' for more details

Save-Config received, processing.
waiting for request to finish
Request to 'SAVE-CONFIG' has Finished,
Save complete
Currently active and saved configurations do not match!
To sync & activate, run 'activate-config' or 'reboot activate'.
```

1.2.12. Выполнить проверку конфигурации:

```
AcmeOdessa# verify-config

WARNING: header-rule [UA] name contains invalid characters. Use characters...

WARNING: element-rule [FROM] name contains invalid characters. Use characters...

WARNING: header-rule [FROM] name contains invalid characters. Use characters...

WARNING: element-rule [TO] name contains invalid characters. Use characters...

WARNING: header-rule [TO] name contains invalid characters. Use characters...

WARNING: header-rule [User-Agent] name contains invalid characters. Use...

Total:

6 warnings

AcmeOdessa#
```

Должно отображаться не более 6 (или 5 – в зависимости от конкретного SBC) предупреждений о некорректных символах в названиях **header-rule** и **element-rule**. В случае наличия большего числа предупреждений необходимо проверить выполненную конфигурацию на наличие ошибок.

1.2.13. Активировать сохраненную конфигурацию:

```
AcmeOdessa# activate-config
Activate-Config received, processing.
waiting for request to finish
Request to 'ACTIVATE-CONFIG' has Finished,
Activate Complete
AcmeOdessa#
```

2. Необходимые конфигурации на VocalTec EX

2.1. Запуск редактирования конфигурации

2.1.1. На OSS щелкнуть на Routes и выбрать Service Configuration.



2.1.2. Открыть конфигурацию для редактирования (иконка с изображением карандаша и блокнота).




2.2. Конфигурирование Prefix Groups


2.2.1. На вкладке **Prefix Groups** создать новую **Prefix Group**, в которую вносятся номера или префиксы, закреплённые за данным абонентом.

Например, если абоненту присвоены номера 380487100120-380487100129, в **Prefix Group** достаточно прописать префикс 38048710012.


На основании номеров **Prefix Group** будет осуществляться маршрутизация вызовов к абоненту.




2.2.2. Внести в сзданную **Prefix Group** имя (см.**п.2.3.2**) и префиксы (номера), присвоенные абоненту. Добавление префиксов выполняется кнопкой **Add to List**.



2.2.3. Сохранить добавленные префиксы/номера в конфигурации кнопкой **Update**.




2.2.4. Сохраненная Prefix Group появится в общем списке Prefix Groups.



2.3. Конфигурирование Endpoints

Объект Endpoint создается для каждого подключаемого абонента.

2.3.1. На вкладке Endpoints создать новый Endpoint кнопкой Add Endpoint.




2.3.2. Ввести все необходимые параметры нового **Endpoint**:

- Имя Endpoint Name должно точно соответствовать (<u>с учетом регистра</u>) значению, установленному в параметре trunk-group (<u>до «voip.vega.ua»</u>) конфигурации SBC (см. пп.1.1.4, 1.2.8):
- Тип Device выбрать Unmanaged PG;
- PG Name аналогично Endpoint Name;
- IP адрес интерфейса SBC, который используется для передачи сообщений SIP в направлении EX:
 - 10.32.128.9 для AcmeKiev
 - 10.32.136.4 для Асте Dnepr
 - 10.32.152.2 для AcmeOdessa
 - 10.32.148.2 для AcmeLviv
 - 10.32.144.2 для AcmeDonetsk
- Country Code 380 (Украина);
- CLI Screening установка Enable CLI Screening позволяет фильтровать вызовы, приходящие от абонента, с несоответствующим номером «А» (Caller ID):


Значение Mismatch Treatment всегда следует устанавливать в Reject Call, тогда вызовы с номерами «А», не соответствующими Prefix Groups, будут отбрасываться.

- Concurrent Calls используется для ограничения количества сессий на абонентском транке. Необходимо установить Restrict Total Concurrent Calls и ввести максимальное число сессий, указанное в договоре для данного абонента.
- В **Endpoint Options** необходимо отключить **Always use RTP relay**, поскольку данный функционал не лицензирован.

Внесенные изменения необходимо сохранить в конфигурации кнопкой **Update**.



2.3.3. После сохранения Endpoint должен появиться в общем списке Endpoints.



2.4. Конфигурирование Origination Groups


2.4.1. Создать новую исходящую группу **Origination Group**, которая будет использоваться для маршрутизации вызовов от клиентского включения.

На вкладке Origination Groups использовать кнопку Add Origination Group.




2.4.2. Сконфигурировать параметры **Origination Group**:


- Имя группы Name для упрощения эксплуатации установить в полном соответствии с именем PG (см. п.2.3.2);
- Тип Endpoint Type выбрать в соответствии с типом сконфигурированного Endpoint (Unmanaged PG); поле выбора типа Unmanaged PG раскроется список Endpoint данного типа.




2.4.3. Из раскрывшегося списка Port Group Selection выбрать нужный Endpoint и добавить в Endpoint List.



2.4.4. Внесенные изменения необходимо сохранить в конфигурации кнопкой Update.




2.4.5. После сохранения созданная группа **Origination Group** должен появиться в общем списке **Origination Groups**.



2.5. Конфигурирование Termination Groups


2.5.1. Создать новую входящую группу **Termination Group**, которая будет использоваться для маршрутизации вызовов на клиента.

На вкладке Termination Groups использовать кнопку Add Termination Group.




2.5.2. Сконфигурировать параметры **Termination Group**:

- Имя группы Name для упрощения эксплуатации установить в полном соответствии с именем PG (см. п.2.3.2);
- В Available Endpoints выбрать созданный Endpoint и добавить его в Endpoint List.




2.5.3. В Policy Selection выбрать Concurrent Calls и добавить в Policy List.


Это необходимо для работы ограничения числа одновременных вызовов, установленного в <mark>п.2.3.2</mark>, для **Endpoint** типа **Unmanaged PG**.



2.5.4. Внесенные изменения (выделены синим) необходимо сохранить в конфигурации кнопкой **Update**.




2.5.5. После сохранения созданная группа **Termination Group** должен появиться в общем списке **Termination Groups**.



2.6. Конфигурирование Routing Plan


2.6.1. Создать новое правило маршрутизации кнопкой Add Routing Rule на вкладке Routing Plan.

Это правило маршрутизации входящих вызовов с сети общего пользования на клиентский транк.




2.6.2. Сконфигурировать параметры Routing Rule:

- Имя **Name** для упрощения эксплуатации установить в полном соответствии с именем PG (см. **п.2.3.2**);
- В Available Origination Groups выбрать <u>VERAZ</u> и добавить в список Included кнопкой Include; то же самое выполнить для <u>Origination Group данного клиента</u>;
- В **DNIS Prefixes** установить значение **Supported Prefix Groups**, равное префикс-группе, созданной для данного клиента (кнопкой «+»);
- В Termination Groups из списка «Select the Termination Groups» добавить кнопкой «>>» Termination Group данного клиента в список Set the Termination Group Priority.



2.6.3. Внесенные изменения (выделены синим) необходимо сохранить в конфигурации кнопкой Update.



2.6.4. После сохранения созданное правило **Routing Rule** находится в самом низу **Routing Plan**. Необходимо изменить порядок выполнения данного правила в общем списке **Routing Plan**, нажав кнопку **Reorder Routing Plan**.




2.6.5. Созданное правило, используя стрелку «вверх», необходимо переместить выше правил, относящихся к VERAZ и BAX.

Порядок выполнения правил в Routing Plan: от верхних к нижним.

Для упрощения эксплуатации клиентские правила в рамках Routing Plan следует упорядочивать в алфавитном порядке.




Внесенные изменения (выделены синим) необходимо сохранить в конфигурации кнопкой Update.




Конфигурирование VocalTec EX

- **2.6.7**. После упорядочивания клиентское правило должно находиться выше правил, относящихся к Veraz и ВАХ, а также в алфавитном порядке относительно других клиентских правил (выделен синим).
- **2.6.8**. В правиле маршрутизации <u>вызовов на Veraz</u> необходимо обеспечить маршрутизацию вызовов <u>от нового клиентского включения</u>.


Открыть правило VERAZ для редактирования.




2.6.9. В Available Origination Groups выбрать Origination Group созданного клиента и добавить в список Included кнопкой Include.




2.6.10. Внесенные изменения (выделены синим) необходимо сохранить в конфигурации кнопкой **Update**.



2.6.11. Префикс нового включения необходимо добавить в список неподдерживаемых префиксов правила ВАХ (кнопкой «+»).




2.6.12. Внесенные изменения (выделены синим) необходимо сохранить в конфигурации кнопкой Update.



2.6.13. Детальную информацию нового и измененного правил можно просмотреть в общем списке **Routing Plan** (выделены синим).

Измененное правило ВАХ не показано.

2.6.14. <u>Все изменения, внесенные в конфигурацию, нужно применить кнопкой</u> Apply.



2.7. Применение и активация конфигурации

2.7.1. После нажатия Apply нужно дождаться завершения передачи конфигурации с OSS на EX.

Данный процесс занимает несколько секунд, страница обновляется в течение 12 сек. Ускорить обновление страницы можно нажатием клавиши F5.



2.7.2. После успешного завершения передачи файл конфигурации (*с номером, на единицу большим текущей конфигурации*) нужно активировать кнопкой **Activate**.



Конфигурирование VocalTec EX

2.7.3. После активации номер действующей конфигурации будет соответствовать номеру активированной конфигурации.



Задачи, выполняемые при работе с транками

В данном разделе приведены примеры выполнения задач, которые часто встречаются при работе с транками на коммутаторе VocalTec EX и SBC Acme Packet.

3. Задачи, выполняемые на SBC Acme Packet

3.1. Редактирование параметров

Пример редактирования IP-адреса в access-control:

- **3.1.1.** Зайти на необходимый SBC и войти в режим администратора; перейти к конфигурированию **access-control** (аналогично пп.1.1.1 и 1.1.2).
- **3.1.2.** Ввести команду выбора необходимого access-control:

```
AcmeOdessa(access-control) # select
<src-ip>:
```

3.2.3. Нажать Enter, в раскрывшемся списке найти номер **access-control**, подлежащего удалению, ввести его в поле **selection:** и нажать Enter:

```
1: src 62.221.34.20:5060; 0.0.0.0; peer-public; SIP; UDP
2: src 212.15.130.42:5060; 0.0.0.0; peer-public; SIP; ALL
...
60: src 62.221.34.24:5060; 0.0.0.0; peer-public; SIP; UDP
...
69: src 195.211.111.181:15060; 0.0.0.0; peer-public; SIP; UDP
selection: 60
AcmeOdessa(access-control)#
```

3.2.4. Можно просмотреть конфигурацию выбранного access-control командой show:

```
AcmeOdessa(access-control) # show
access-control
realm-id peer-public
description ODESiTest
source-address 62.221.34.24:5060
destination-address 0.0.0.0
application-protocol SIP
```

3.2.5. Изменить значение необходимого параметра:

```
AcmeOdessa(access-control) # source-address 62.221.34.23:5060
```

3.2.6. Если необходимо просто удалить установленное значение параметра, нужно ввести имя этого параметра и в качестве значения две кавычки "". Пример удаления **description**:

```
AcmeOdessa(access-control) # description ""
```

3.2.7. Обязательно использовать команду **done** для применения введенных параметров в работающей конфигурации (**running-config**):

```
access-control
realm-id peer-public
description
source-address 62.221.34.23:5060
```

Можно увидеть, что значение IP-адреса изменено, а **description** – удалено.

3.2.8. Далее необходимо выйти из режимов **access-control**, **session-router**, **configure**, сохранить, проверить и активировать конфигурацию аналогично пп.1.1.10-1.1.13.

3.2. Удаление объекта

При отключении клиентского транка возникает необходимость удаления соответствующих конфигураций access-control и session-agent.

Пример удаления access-control.

- **3.2.1.** Зайти на необходимый SBC и войти в режим администратора; перейти к конфигурированию **access-control** (аналогично пп.1.1.1 и 1.1.2).
- 3.2.2. Ввести команду удаления по:

```
AcmeOdessa(access-control) # no
<src-ip>:
```

3.2.3. Нажать Enter, в раскрывшемся списке найти номер **access-control**, подлежащего удалению, ввести его в поле **selection:** и нажать Enter:

```
1: src 62.221.34.20:5060; 0.0.0.0; peer-public; SIP; UDP
2: src 212.15.130.42:5060; 0.0.0.0; peer-public; SIP; ALL
...
60: src 62.221.34.24:5060; 0.0.0.0; peer-public; SIP; UDP
...
69: src 195.211.111.181:15060; 0.0.0.0; peer-public; SIP; UDP
selection: 60
AcmeOdessa(access-control)#
```

3.2.4. Далее необходимо выйти из режимов **access-control**, **session-router**, **configure**, сохранить, проверить и активировать конфигурацию аналогично пп.1.1.10-1.1.13.

3.3. Снятие трассировок

Снятие трассировок на SBC Acme Packet осуществляется путем запуска за SBC зеркалирования пакетов, получаемых с IP-адреса оборудования клиента, на внешний сервер (в нашем случае – это сервер OSS).

Пример снятия трассировки для транка с ІР-адресом 62.221.34.24, включенного через общественный Интернет.

3.3.1. На SBC Acme Packet запуск трассировки осуществляется в режиме администратора.

```
AcmeOdessa> enable
Password:
AcmeOdessa# packet-trace start M01:211 62.221.34.24 5060

Trace started for 62.221.34.24
AcmeOdessa#
```

В команде packet-trace устанавливаются следующие параметры:

- сетевой интерфейс, с которого осуществляется снятие трассировки. В данном случае **M01:211** интерфейс, включенный в общественный Интернет (для **AcmeDnepr M01:208**). <u>При снятии трассировки для клиентского транка, подключенного через сеть с частной IP-адресацией, следует установить интерфейс M01:140 (для **AcmeLviv M01:440**);</u>
- IP-адрес клиентского транка;
- Порт, для которого осуществляется снятие трассировки. <u>При необходимости снятия трассировки вместе с RTP-трафиком, значение порта не устанавливается.</u>
- **3.3.2.** По протоколу SSH необходимо зайти на сервер OSS (10.32.252.10) под именем пользователя **maint**. На данном сервере при помощи утилиты tshark нужно установить сохранение в файл пакетов, принимаемых от SBC:

sudo tshark -i bond0 host 10.32.3.62 -n -w /tmp/filename.pcap

Значением параметра host является IP-адрес SBC:

```
- 10.32.1.126 - AcmeKiev
- 10.32.2.126 - AcmeDnepr
- 10.32.12.62 - AcmeDonetsk
- 10.32.5.126 - AcmeLviv
- 10.32.3.62 - AcmeOdessa
```

Завершение сохранения трассировки выполняется комбинацией клавиш Ctrl + C.

Необходимо изменить разрешения сохраненного файла командой:

sudo /bin/chmod 666 /tmp/filename.pcap

Теперь файл можно сохранить локально, зайдя по протоколу SFTP на сервер OSS под именем пользователя **maint** и скопировав его из папки **/tmp**.

3.3.3. Прекращение снятия трассировки на SBC осуществляется следующей командой:

```
AcmeOdessa# packet-trace stop M01:211 62.221.34.24 5060

Trace stopped for 62.221.34.24

AcmeOdessa#
```

Значение параметров данной команды должно соответствовать значению параметров команды, которой запускалась трассировка.

Если было установлено несколько трассировок, они могут быть остановлены одновременно командой

```
AcmeOdessa# packet-trace stop all
All traces have been stopped
AcmeOdessa#
```

3.3.4. В случае, если необходимо снять трассировку на SBC для клиента VocalTec BAX, его реальный IP-адрес, с которого он зарегистрировался, можно узнать следующей командой:

```
AcmeOdessa> show registration sipd by-user 380487100120 detailed
Registration Cache (Detailed View)
                                      THU JUL 12 2012 13:09:10
User: sip:380487100120@vg5.vegatele.com
  Registered at: 2012-07-12-13:08:16
                                         Surrogate User: false
  Contact Information:
    Contact:
      Name: sip:380487100120@vg5.vegatele.com
      Valid: true
      Challenged: false
      Registered at: 2012-07-12-13:08:16
      Last Registered at: 2012-07-12-13:08:16
      Expire: 3546
      Local expire: 3546
      Half: 1746
      Registrar IP: 10.32.252.4
      Transport: UDP
      Secure: false
      Local IP: 93.178.205.28:5060
      User Agent Info:
        Contact: sip:380487100120@78.111.215.45:47564
        Realm: access-public
        IP: 78.111.215.45:47564
      SD Info:
        Contact: sip:380487100120-q3fpi606jnd3e@10.32.3.62:5060
        Realm: access-home
      Call-ID: 0060C14F-90CA-E111-AE5D-11FE80351E83@10.48.12.37
```

Адрес, указанный в поле **IP** записи **User Agent Info** (выделен синим маркером) устанавливается в командах **packet-trace start/stop**.

3.4. Доменные имена SBC

При включении абонентских транков через общественный Интернет клиентами в качестве адресов назначения могут использоваться доменные имена:

```
    vg2.vegatele.com
    vg4.vegatele.com
    vg6.vegatele.com
    vg8.vegatele.com
    vg8.vegatele.com
    vg8.vegatele.com
    vg1.78.205.29
    AcmeDnepr
    AcmeOdessa
    vg8.vegatele.com
    vg10.vegatele.com
    [93.178.205.61]
    AcmeLviv
    vg10.vegatele.com
    [93.178.205.77]
    AcmeDonetsk
```

4. Задачи, выполняемые на ЕХ


4.1. Конфигурирование транков с резервированием ІР-адресов

При необходимости резервирования IP-адресов со стороны клиента выполняются следующие конфигурации (рассмотрим необходимость включения резервирования для существующего транка **ODESiTest**).


4.1.1. На SBC Acme Packet в дополнение к существующей конфигурации данного транка конфигурируются access-control и session-agent для резервного IP-адреса клиента (аналогично пп.1.1 и 1.2).


При этом имя транка для резервного IP-адреса должно отличаться от имени основного транка номером (например, если имя основного транка ODESiTest то для резервного следует задать имя ODESiTest1). Данное значение устанавливается в параметре description конфигурации access-control, а также в параметрах hostname, description и trunk-group конфигурации session-agent.

4.1.2. На EX необходимо сконфигурировать Endpoint в соответствии с п.2.3, установив параметры Endpoint Name и PG Name в соответствии со значением параметра trunk-group конфигурации session-agent, установленным в п.4.1.1 (аналогично п.2.3.2).




4.1.3. В существующую **Origination Group** необходимо добавить созданный **Endpoint** и сохранить внесенные изменения (кнопкой **Update**).






В списке Origination Groups данная Origination Group будет отображаться с дувмя включенными в нее Endpoint.




4.1.4. В существующей **Termination Group** необходимо выбрать политику **Priority first** из списка **Policy Selection** и добавить ее в **Policy List**.

В случае, если для **Termination Group** установлена политика **Concurrent Calls (Elimination)** (см.<mark>п.2.5.3</mark>), её необходимо заменить на **Priority first (Reordering)**.




4.1.5. В Endpoint List данной Termination Group необходимо добавить созданный Endpoint.



Работа с транками


4.1.6. Установить приоритет **Enpoint**-ов, входящих в группу. Основному транку нужно присвоить большее значение (больший приоритет), резервному меньшее – (меньший приоритет).

Внесенные изменения нужно сохранить (кнопкой Update).



4.1.7. В списке **Termination Groups** данная **Termination Group** будет отображаться с дувмя включенными в нее **Endpoint**, а также с установленной политикой распределения нагрузки между **Endpoint**, включенными в группу.

Конфигурацию необходимо применить кнопкой **Apply** и активировать в соответствии с п.2.7.



4.2. Скрипты трансляции номеров

4.3. Снятие трассировок на ЕХ

Осуществляется двумя способами:

- с помощью веб-интерфейса OSS;
- с использованием консольного доступа и tshark непосредственно на сервере EX.
- **4.3.1.** Подробное описание снятия трассировок с помощью веб-интерфейса OSS приведено в разделе «*EX Server Call Lists*» (подраздел «*Call History*») документа «*Essentra EX User Guide*». Данный интерфейс позволяет также просмотреть информацию log-файла EX по каждому вызову.
- **4.3.2.** Для снятия трассировки с использованием tshark необходимо войти на сервер EX (**10.32.252.7**) по протоколу SSH (пользователь «**maint**»). Далее следует запустить трассировку с сохранением в файл при помощи команды:

sudo tshark port 5060 -w /tmp/trace/filename.pcap

После остановки трассировки необходимо изменить атрибуты файла для обеспечения возможности его дальнейшего копирования:

sudo /bin/chmod 666 /tmp/trace/ filename.pcap

После этого файл filename.pcap можно скопировать с сервера с помощью FTP (пользователь «maint»).