王爽汇编第14章,外中断

- 1. 外中断概述
- 2. 可屏蔽中断
- 3. 不可屏蔽中断
- 4. 编写int 9中断例程

1. 外中断概述

CPU在计算机系统中,除了能够执行指令,进行运算以外,还应该能够对外部设备进行控制,接收它们的输入,向它们进行输出(I/0能力)

PC系统的接口卡和主板上,装有各种接口芯片。这些外设接口芯片的内部有若干寄存器,CPU将这些寄存器当作端口来访问

CPU通过端口和外部设备进行联系

- 外设的输入不直接送入内存和CPU, 而是送入相关的接口芯片的 端口 中;
- CPU向外设的输出也不是直接送入外设,而是先 送入端口 中,再由 相关的芯片送到外设。
- CPU还可以向外设 输出控制命令 ,而这些控制命令也是 先送到相关芯片的端口 中,然后再由相关的芯片根据命令 对外设实施控制 。

当CPU外部有需要处理的事情发生的时候,比如说,外设的输入到达, 相关芯片将向CPU发出相应的中断信息。

CPU在执行完当前指令后,可以检测到发送过来的中断信息,引发中断过程,处理外设的输入。

2. 可屏蔽中断

可屏蔽中断是CPU可以不响应的外中断。CPU是否响应可屏蔽中断,要看标志寄存器的IF位的设置。 当CPU检测到可屏蔽中断信息时,如果IF=1,则CPU在执行完当前指令后响应中断,引发中断过程;如果IF=0,则不响应可屏蔽中断。

可屏蔽中断信息来自于CPU外部,中断类型码是通过数据总线送入CPU的;而内中断的中断类型码是在CPU内部产生的

中断过程中将IF置0的原因就是,在进入中断处理程序后,禁止其他的可屏蔽中断。 如果在中断处理程序中需要处理可屏蔽中断,可以用指令将IF置1。

8086CPU提供的设置IF的指令: sti , 设置 IF=1 ; cli , 设置 IF=0 。

3. 不可屏蔽中断

不可屏蔽中断是CPU必须响应的外中断。

当CPU检测到不可屏蔽中断信息时,则在执行完当前指令后,立即响应,引发中断过程。

对于8086CPU,不可屏蔽中断的中断类型码固定为2 ,所以中断过程中,不需要取中断类型码。

则不可屏蔽中断的中断过程为:

- 标志寄存器入栈, IF=0, TF=0;
- CS、IP入栈;
- IP =8, CS = 0AH

几乎所有由外设引发的外中断,都是可屏蔽中断。当外设有需要处理的事件(比如说键盘输入)发生时,相关芯片向CPU发出可屏蔽中断信息。

不可屏蔽中断是在系统中有必须处理的紧急情况发生时用来通知CPU的中断信息。

4. 编写int 9中断例程

```
;编程:在屏幕中间依次显示"a"~"z",并可以让人看清。在显示的过程中,按下'Esc'键后,改变显
;完整功能代码:
 db 128 dup (0)
 dw 0,0
start:
  mov ax, stack
  mov sp,128
  mov ax,data
  mov ax,0
 push es:[9*4]
 pop ds:[0]
  push es:[9*4+2]
  pop ds:[2] ;将原来的int 9中断例程的入口地址保存在ds:0、ds:2单元中
 mov word ptr es:[9*4], offset int9
  mov es:[9*4+2], cs ;在中断向量表中设置新的int 9中断例程的入口地址
;显示字符串
  mov ax, 0b800h
  mov es, ax
 mov es:[160*12+40*2], ah
  mov ax,0
 push ds:[0]
  pop es:[9*4]
  mov ax,4c00h
```

```
1;将循环延时的程序段写为一个子程序
delay:
  mov dx, 2000h ;用两个16位寄存器来存放32位的循环次数
 in al, 60h;从端口60h读出键盘的输入
  pushf ;标志寄存器入栈
  and bh,11111100b
   call dword ptr ds:[0] ;对int指令进行模拟,调用原来的int 9中断例程
  mov ax,0b800h
   inc byte ptr es:[160*12+40*2+1] ;属性增加1, 改变颜色
int9ret:
```

CPU对外设输入的通常处理方法

- (1) 外设的输入送入端口;
- (2) 向CPU发出外中断 (可屏蔽中断) 信息;
- (3) CPU检测到可屏蔽中断信息,如果IF=1, CPU在执行完当前指令后响应中断,执行相应的中断例程;
- (4) 可在中断例程中实现对外设输入的处理。

参考文章:

https://blog.csdn.net/qq_39654127/article/details/88698911 王爽《汇编语言》笔记(详细)