

INSTRUKCJA OBSŁUGI – PAROWNICA PROFESJONALNA KÄRCHER SG 4/4

1. Przygotowanie sprzętu przed użyciem

Sprawdź, czy zestaw zawiera:

- Parownica SG 4/4
- Wąż parowy z pistoletem (ok. 2 m) + 2 rury parowe (ok. 505 mm każda).
- Dysza podłogowa lamelowa oraz dysza podłogowa „Clips” (praca z ściereczką).
- Dysza ręczna (z włosiem), dysze punktowe: krótka i długa, przedłużka dyszy, dysza power (wzmocniony strumień), okrągła szczotka.
- Ściereczki: do dyszy ręcznej i do podłogowej
- Lejek do napełniania, korek ciśnieniowy

Napełnienie i montaż

- 1) Upewnij się, że **korek bezpieczeństwa kotła** jest dokręcony. Otwórz korek zbiornika świeżej wody i nalej **czystą wodę** do poziomu „MAX”. (System 2-zbiornikowy pozwala **uzupełniać wodę w trakcie pracy**).
- 2) **Nie zaleca się wyłącznego użycia wody destylowanej** — przyspiesza zużycie kotła (dopuszczalna, lecz niewskazana).
- 3) Otwórz gniazdo urządzenia, **włóż wtyk węża parowego** i zaskocz zaczepty; podepnij właściwą dyszę (przycisk blokady musi się zatrasnąć). W razie potrzeby dołącz **rury parowe**.

2. Uruchomienie urządzenia

- 1) Podłącz wtyczkę do gniazda 220–240 V z uziemieniem i włącz grzanie (przełącznik HEATING).
- 2) **Odczekaj, aż urządzenie osiągnie zakres pracy (ok. 9 min)**. Kontrolka „Heating” (żółta) może cyklicznie się zapalać w trakcie pracy — to normalne, kocioł dogrzewa do utrzymania ciśnienia.
- 3) Ustaw pokrętko ilości pary (płynna regulacja) i VapoHydro (płynna regulacja wilgotności strumienia: od czystej pary do gorącej wody) zaczynając od niższych wartości.
- 4) Elementy sygnalizacji / zabezpieczenia (na panelu):
 - **Heating (żółta)** – grzanie aktywne/podtrzymanie;
 - **Steam boiler water shortage (czerwona)** – brak wody w kotle; grzanie zablokowane do ostygnięcia/uzupełnienia;
 - **Fresh water tank water shortage (czerwona)** – brak wody w zbiorniku świeżej wody;
 - **Descaling (biała)** – konieczne odkamienianie (po ok. 50 h).

3. Czyszczenie różnych powierzchni

1) Dobór akcesoriów (skrót)

- **Podłogi twarde:** dysza podłogowa + ściereczka (lamelowa / Clips).
- **Tekstylia / tapicerka:** dysza ręczna + pokrowiec frotte.
- **Fugi / spoiny / punkty:** dysza punktowa (krótka / długa) lub **power** (+ okrągła szczotka).

2) Zasady pracy

- Prowadź dyszę **powoli**, krótkimi strzałami pary; **regularnie obracaj / zmieniaj ściereczkę**.
- **Tekstylia:** zawsze zrób **próbę w niewidocznym miejscu** (para → wyschnąć → ocena koloru/kształtu).
- **Powierzchnie lakierowane / powlekane** (meble, drzwi, panele): **paruj ściereczkę i czyść przez ściereczkę**, nie aplikuj pary bezpośrednio.
- **Szkło/okna w niskich temperaturach:** najpierw **podgrzej szybę z ok. 50 cm**, dopiero potem czyść — minimalizujesz ryzyko naprężeń.

4. Po zakończeniu pracy

- 1) Wyłącz **grzanie**, odłącz wtyczkę od gniazda. **Nie odkręcaj korka bezpieczeństwa pod ciśnieniem**. Pozwól urządzeniu **ostygnąć**.
- 2) Po ostygnięciu **opróżnij zbiornik świeżej wody**.
- 3) Oczyszczyć i osuszyć: **dysze, rury, wąż parowy, ściereczki / pokrowce**; ściereczki **wypierz i wysusz**.
- 4) Jeśli świeci „**Descaling**” (**biała**) — wykonaj odkamienianie zgodnie z instrukcją, a następnie **wciśnij RESET**, aż kontrolka zgaśnie (wymagane okresowo, orientacyjnie co ~50 h pracy).
- 5) Zwiń przewód, ułóż akcesoria w schowku; przechowuj **wewnątrz pomieszczeń**.

5. Wymogi przy zwrocie (weryfikujemy w Protokole – Załącznik nr 2)

- **Zbiornik świeżej wody pusty**, korpus i akcesoria **czyste, bez osadów kamienia**.
- **Komplet akcesoriów** zgodny z protokołem wydania: wąż parowy, 2 × rura / parowa, dysze (podłogowe lamelowa i Clips, ręczna, punktowe krótka / długa, power, okrągła szczotka, przedłużka), lejek, **ściereczki / pokrowce**.
- **Ściereczki wyprane i suche**; przewód zasilający zwinięty.
- Jeśli świeciła „**Descaling**” — **odkamienianie wykonane** i licznik zresetowany (RESET).

Niespełnienie wymogów może skutkować opłatą porządkową wg §12 (Cennik) i – w razie stwierdzonych uszkodzeń – rozliczeniem serwisowym wg umowy (§2, §4, §12).

6. Zasady bezpieczeństwa i eksploatacji

- **Ryzyko poparzenia** parą i gorącymi powierzchniami — pracuj w rękawicach; **nie kieruj pary na ciało / zwierzęta**.
- **Nie otwieraj korka bezpieczeństwa**, dopóki kocioł jest pod ciśnieniem. Urządzenie ma **blokadę bezpieczeństwa** i zawór upustowy — nie wolno ich omijać.
- Używaj **tylko wewnątrz pomieszczeń**; chroń urządzenie przed deszczem / nadmierną wilgocią.
- **Woda destylowana** może być użyta, ale **nie jest zalecana** — przyspiesza zużycie kotła. Stosuj wyłącznie **oryginalne akcesoria**; nie ingeruj w zabezpieczenia; odłącz od zasilania przed wszelkimi czynnościami konserwacyjnymi.

7. W razie problemów technicznych:

1) Szybka diagnostyka:

- **Heating (żółta) świeci cyklicznie** w trakcie pracy — normalne podtrzymanie ciśnienia.
- **Fresh water tank water shortage (czerwona)** — **dolej wody** do zbiornika świeżej wody.
- **Steam boiler water shortage (czerwona)** — odczekaj, aż kocioł **ostygnie**, uzupełnij wodę; grzanie wznowi się po schłodzeniu.
- **Descaling (biała)** — **odkamień urządzenie**; po procedurze **wciśnij RESET**, aż kontrolka zgaśnie.
- Jeśli problem nie ustępuje — **nie uruchamiaj ponownie, skontaktuj się z serwisem**:

2) Jeśli dalej jest problem lub w każdej innej sprawie:

Kontakt serwisowy:

☎ +48 570 038 828

Punkt zwrotu:

WB Partners Sp. z o.o.
35-060 Rzeszów, ul. J. Słowackiego 24/11

Potwierdzenie zapoznania się z instrukcją

Podpisując poniżej, Najemca oświadcza, że zapoznał/a się z powyższą instrukcją i zobowiązuje się do przestrzegania zasad użytkowania urządzenia.

.....
Podpis Najemcy / Data