

INSTRUKCJA OBSŁUGI – MYJKA DO OKIEN KÄRCHER WVP 10

1. Przygotowanie sprzętu przed użyciem

Sprawdź, czy zestaw zawiera:

- Myjka do powierzchni / okien Kärcher WVP 10 Adv
- 2 x akumulatory wymienne Li-Ion (wersja ADV) + szybka ładowarka
- Ssawki: szeroka 280 mm oraz wąska 170 mm
- Zbiornik na brudną wodę 200 ml (w urządzeniu)
- Butelka ze spryskiwaczem + ściereczka z mikrofibry (do aplikacji środka)

Ładowanie i montaż:

- 1) Naładuj akumulator: włóż do szybkiej ładowarki, poczekaj do pełnego naładowania (LED/komunikaty na ładowarce). W zestawie ADV są 2 akumulatory – umożliwia to niemal ciągłą pracę.
- 2) Wsuń akumulator do urządzenia, aż wyczujesz „klik”.
- 3) Dobierz ssawkę do powierzchni:
 - **280 mm:** duże, płaskie powierzchnie (okna, lustra, stoły, kafle),
 - **170 mm:** wąskie tafle, szprosy, kabiny prysznicowe

Wskazówka: Dla krawędzi / ram i narożników użyć wąskiej ssawki; prowadzić krótkimi pociągnięciami.

- 4) Jeśli potrzeba, ustaw dystans (spacer) do pracy przy krawędziach, aby uniknąć smużenia (pokręćło na środku listwy).
- 5) Po napełnieniu zbiornika (ok. 3/4) **przerwać pracę i opróżnić zbiornik.**

2. Czyszczenie różnych powierzchni

- Zawsze przetestuj środek na małym, niewidocznym fragmencie, aby sprawdzić stabilność koloru.
- Szkło/okna/lustra: spryskaj, przetrzyj mikrofibrą, odsysaj od góry ku dołowi, zachodząc minimalnie na poprzedni pas.
- Płytki/kabiny prysznicowe: użyj wąskiej ssawki 170 mm; prowadź powoli wzdłuż fug.
- Stoły, blaty, witryny, płyty meblowe: pracuj ssawką 280 mm; krawędzie dojedź z użyciem dystansu, by uniknąć smug.

Uwaga:

Nie jest to myjka z natryskiem – płyn aplikujemy osobno spryskiwaczem, a urządzenie służy do odsysania roztworu/brudnej wody bez kapania

3. Korzystanie z urządzenia

- 1) Przygotuj powierzchnię: rozpyl środek czyszczący ze spryskiwacza i rozprowadź ściereczką z mikrofibry.
- 2) Włącz urządzenie przyciskiem ON/OFF i odsysaj.
- 3) Odsysanie: przyłóż ssawkę i prowadź równym ruchem z góry na dół (na oknach) lub od dalszej krawędzi do siebie (na blatach).
- 4) Prowadź powoli – pozwól, by guma ssawki zebrała wodę/roztwór do zbiornika.

Wskazówka: Jeśli urządzenia pozostawia smugi - przepłucz ssawki

i przetrzyj listwy zgarniające.

- 5) Gdy zbiornik się zapełni, odsysanie słabnie — opróżnij zbiornik i kontynuuj.

Uwaga: Nie jest to myjka z natryskiem – płyn aplikujemy osobno spryskiwaczem, a urządzenie służy do odsysania roztworu/brudnej wody bez kapania.

4. Po zakończeniu pracy

- 1) Wyłącz urządzenie.
- 2) Opróżnij zbiornik brudnej wody (200 ml). Przepłucz zbiornik ciepłą wodą.
- 3) Przepłucz ssawki i przetrzyj listwy zgarniające (gumy) – zabrudzenia powodują smugi.
- 4) Wyjmij akumulator i odłóż do ładowania (jeśli potrzeba).
- 5) **Obowiązek czystości ściereczek:** Po zakończeniu pracy Najemca ma obowiązek umyć ściereczki z mikrofibry wyłącznie ręcznie w letniej wodzie (bez wybielaczy; zakaz prania w pralce i suszenia w suszarce bębnowej). Przy zwrocie akcesoria będą sprawdzone — nie przyjmujemy brudnych ściereczek; niedostosowanie się może skutkować obciążeniem kosztami czyszczenia lub wymiany zgodnie z cennikiem.
- 6) Osusz elementy i przechowuj w suchym miejscu.

**ŚCIERECZKI Z MIKROFIBRY DOŁĄCZONE DO ZESTAWU:
– TYLKO PRANIE RĘCZNE!
NIE PRAĆ W PRALCE!
NIE UŻYWAĆ SUSZARKI BĘBNOWEJ!**

ZNISZCZENIE ŚCIERECZEK MOŻE SKUTKOWAĆ OBCIĄŻENIEM KOSZTAMI WYMIANY!

5. Zasady bezpieczeństwa i eksploatacji

- **Nie** odsysaj rozpuszczalników, benzyn, środków żrących ani **gorących** cieczy.
- **Nie** zanurzaj urządzenia w wodzie i **nie kieruj** na nie strumienia wody.
- **Dbaj o czystość gum** ssawek – zużyte/wyszczerbione powodują smugi.
- **Czas pracy jednego akumulatora: ok. 35 min; czas ładowania (szybka ładowarka): ok. 50 min.**
- **Nie** używaj do odsysania pyłów sypkich (urządzenie przeznaczone do cieczy/roztworów).

6.W razie problemów technicznych:

1) Szybka diagnostyka:

- Smugi na szkle: **oczyść lub wymień listwy ssawki**; pracuj równymi pasami, nie za szybko.
- Słabe odsysanie: **sprawdź, czy zbiornik nie jest pełny**; oczyść ssawkę i uszczelki zbiornika; doładuj akumulator.
- Kapanie z ssawki: opróżnij zbiornik; sprawdź, czy listwy nie są zanieczyszczone/zużyte.
- Krótki czas pracy: **użyj drugiego akumulatora** z zestawu ADV; doładuj pierwszy na szybkiej ładowarce.

2) Jeśli dalej jest problem lub w każdej innej sprawie:

Kontakt serwisowy:

+ 48 570 038 828

Punkt zwrotu:

WBPartners Sp. z o.o.
Rzeszów, ul. J. Słowackiego 24/11

Potwierdzenie zapoznania się z instrukcją

Podpisując poniżej, Najemca oświadcza, że zapoznał/a się z powyższą instrukcją i zobowiązuje się do przestrzegania zasad użytkowania urządzenia.

.....
Podpis Najemcy / Data