

SA的切换

SA的切换跟4g是一样的,都属于硬切换,既:先断后连。


SA的系统内部切换,从大类上可以分为<mark>站内切换,Xn站间切换</mark>,和N2站间切换。

如果俩基站之间配置了 Xn 口,并且传输正常,站间切换采用 Xn 切换,即源侧、目标侧小区所属的站点通过 Xn 口进行 切换信令的交互

如果没有配置Xn,或者 Xn 传输异常,则站间切换采用 N2接口切换,即源侧、目标侧小区所属的站点通过 N2 口进行切换信令的交互。(NG接口实际上也就是N2接口)


SA也支持异系统切换,既从5G向4G切换。

整体上,5G SA模式下切换原理与4G极为类似。




我们重点以Xn切换为例子讲解。

SA的切换




切換流程

SA模式下,切换从大流程上,分为测量,判决,执行三个步骤。




切换可以基于覆盖的切换,也可以支持负荷均衡。我们主要讲基于覆盖的切换。

切换流程



Xn切换信令流程



切换测量控制

▲ measObjectToAddModList

n = 1

在UE完成接入或切换成功后,gNodeB会立刻通过RRC Reconfiguration向UE下发测量控制信息。

RRC Reconfiguration中含有:UE需要测量的<mark>频点,邻区PCI</mark>(华为没有,中兴有,看设备),<mark>切换参数</mark>

```
4 elem[0]
      measObjectId = 1

▲ measObject

         t = 1
            measObjectNR_LF
                                 测量对象是5G低频

▲ tOptFlags

                  cellsToRemoveListPresent = 0
                  cellsToAddModListPresent = 1

▲ reportConfigNR

                  blackCellsToRemoveListPresent = 0

▲ triggerType

                  blackCellsTnAddModListPresent = 0
                                                                                                 t = 1
               carrierFreq = 43090
               allowedMeasBandwidth = 0 : AllowedMeasBandwidth_Root_mbw6
                                                                                                  event
               offsetFreq = 15 : Q_OffsetRange_Root_dB0

▲ eventId
cellsToAddModList
                      给出了要测量的邻区列表,这也是网管配置的邻区
                                                                                                                  切换使用A3事件
   n = 3
... elemiol
      cellIndex = 1
                                                                                                                                A3门限:5*0.5+3*0.5=4
    ▲ beamNeighborRelationList
                                                                                                               reportUnLeave = FALSE
         n = 1
                                                                                                      hysteresis = 3

▲ elem[0]

                                                                                                      timeToTrigger = 8: TimeToTrigger_Root_ms320
            servingCellBeamID = 0
                                                                                              triggerQuantity = 0: ReportConfigNR_triggerQuantity_Root_rsrp

▲ neighborBeamBitmap

                                                                                              reportQuantity = 0: ReportConfigNR_reportQuantity_Root_sameAsTriggerQuantity
            numbits = 10
        区信息<sub>data</sub> = 10000000 00(BIT)
                                                                                              maxReportCells = 3
                                                                                              reportInterval = 4: ReportInterval_Root_ms1024
      physCellId = 226
                                                                                              reportAmount = 6: ReportConfigNR_reportAmount_Root_r64
      cellIndividualOffset = 15 : Q_OffsetRange_Root_dB0
```

切换测量事件

5G的切换当中,最重要的就是切换事件,那么事件是干啥用的? 实际上,事件,就是让UE在满足一定条件下,做出某些动作。

A2和A1的作用,是启动和关闭异频、异系统测量(UE对同频是一直测量的,不需要开关)

A3,A4,A5主要是切换目标小区筛选。

A6应用在载波聚合的辅助小区变更

B1和B2应用于异系统切换(向4G切换)

当测量结果满足某个事件的参数的时候,UE上报事件给基站

事件类型	事件含义
A1	服务小区高于绝对门限
A2	服务小区低于绝对门限
A3	邻区-服务小区高于相对门限
A4	邻区高于绝对门限
A5	邻区高于绝对门限且服务小区低于绝对门 限
A6	载波聚合中,辅载波与本区的 RSRP/RSRQ/SINR差值比该值实际dB值大 时,触发RSRP/RSRQ/SINR上报。
B1	异系统邻区高于绝对门限
B2	本系统服务小区低于绝对门限且异系统邻 区高于绝对门限

A2事件

A2用于启动异频/异系统测量,当服务小区信号的电平或者质量低于指定门限时触发。当UE上报A2事件后,gNB会通过下发异频/异系统测量控制。

$$Ms + Hys < Thresh$$

Ms:服务小区的测量结果(可以是SS-RSRP,RSRQ,

目前只用SS-RSRP)

Hys: A2事件的迟滞参数

Thresh: A2事件的门限参数

Time to trigger: A2事件触发时延

A1事件

A1事件用于停止异频/异系统测量,当服务小区质量高于指定门限时触发。A1的判决公式如下:

A1事件公式如下:

$$Ms - Hys > Thresh$$


Ms: 服务小区的测量结果(可以是SS-RSRP,RSRQ

目前只用SS-RSRP)

Hys: A1事件的迟滞参数

Thresh: A1事件的门限参数

Time to trigger: A1事件触发时延



A1&A2举个例子

假设UE想从5G切换到4G去,这个时候,首先要启动对4G的RSRP的测量,这个时候看A2事件参数,


A2启动异频异系统测量 $M_S + H_{YS} < Thresh$

假设:A2门限Thresh为-100dbm,迟滞Hys=0, Time to trigger =320ms 这个时候,只要UE的RSRP小于-100dbm持续320ms,UE就会上报A2事件触发对4G的测量

A1关闭异频异系统测量
$$M_S - Hy_S > Thresh$$

假设: A1门限Thresh为-95dbm,迟滞Hys=0, Time to trigger =320ms 这个时候,只要UE的RSRP大于-95dbm持续320ms,UE就会上报A1事件关闭对4G的测量

A1&A2举个例子



在t1到t2这段时间内,如果没有切换,则t2之后就关闭测量了。

A1的门限比A2的门限至少大3db

以上比较好,否则信号稍微一波动 就会导致测量关闭,或者反复开启 关闭,影响切换。

既然启动测量后面才可能测出邻区 测出邻区才能进行异频异系统切换, 那么是不是让A2的门限越高越好, 这样UE很容易就启动测量,也 更容易切换了?

答: 更容易测量是没有问题的,但是,测量过程中,会降低网速!

原因是测量过程中使用GAP(间隙)

测量GAP

异频异RAT测量:若UE无多个接收机,无法同时进行服务小区和异频邻小区的收发。

为使UE进行切换准备,服务小区需要安排一个gap(测量间隙)进行测量。


GAP表示在10ms无线帧当中抽出多少时间用来进行异频异系统测量的时间,

在这段GAP时间内,系统资源不可用于在服务单元中传输和接收数据,将导致低DL/UL吞吐量。

协议中规定GAP的时长可以设置为1.5、3、3.5、4、5.5和6 ms GAP的重复周期可以配置为20,40,80和160 ms

RRC Reconfiguration消息的MeasConfig字段的GapConfig信元中

<pre>GapConfig ::= gapOffset</pre>	SEQUENCE {← INTEGER (0159),←
mgl	ENUMERATED {ms1dot5, ms3, ms3dot5, ms4, ms5dot5, ms6},
mgrp	ENUMERATED {ms20, ms40, ms80, ms160}, ←
mgta	ENUMERATED {ms0, ms0dot25, ms0dot5},4
,←	



A3事件

A3事件用于基于覆盖的同频切换的目标小区上报(基于覆盖的意思是只看RSRP,不看别的)

$$Mn + Ofn + Ocn - Hys > Mp + Ofp + Ocp + Off$$

- Mn: 邻区的测量结果(可以是SS-RSRP,RSRQ,目前只用SS-RSRP)
- Ofn: 邻区频率的特定频率偏置,默认为0,同频切换不考虑
- Ocn: 邻区的特定小区偏置(CIO)
- Mp: 服务小区的测量结果(可以是SS-RSRP,RSRQ,目前只用SS-RSRP)
- Ofp: 服务小区的特定频率偏置,默认为0,同频切换不考虑
- Ocp: 服务小区的特定小区偏置,通常为0
- Hys: A3事件迟滞
- Off: A3事件偏置
- Time to trigger: A3事件触发时延


对于同频切换,服务小区和邻区使用相同的频点,则Ofn和Ofp均为0,服务小区的特定小区偏置Ocp,一般情况下都为0,所以同频切换A3事件的触发条件可以简化为:

Mn +Ocn-Hys>Ms +Off

A3事件

Mn +Ocn-Hys>Ms +Off ==>

Mn >Ms +Hys+Off-Ocn



核心参数如下:


- Hys: A3事件迟滞(0.5步长)
- Off: A3事件偏置(0.5步长)
- Ocn: 邻区的特定小区偏置(CIO)

信令举例:

```
# eventA3
# a3 Offset
    t = 1
# u
    rsrp = 3
reportOnLeave = FALSE
hysteresis = 3
timeToTrigger = 8   TimeToTrigger_Root_ms320
useWhiteCellList = FALSE
```

Hys=3*0.5=1.5,Off=3*0.5=1.5,假设Ocn=0 那么,邻区RSRP比服务小区RSRP大1.5+1.5=3db,并且持续320ms,就触发上报A3事件,将这个邻区上报给gnodeB

切换空口信令



A4事件主要用于基于频率优先级的异频切换的目标小区上报。当邻区质量高于指定门限时UE上报A4事件。gNB收到A4后进行切换判决,判决公式如下:

$$Mn + Ofn + Ocn - Hys > Thresh$$

• Mn: 邻区的测量结果

• Ofn: 邻区频率的特定频率偏置,默认为0

• Ocn: 邻区的特定小区偏置(CIO)

• Hys: A4事件的迟滞参数


• Thresh: A4事件的门限参数

• Time to trigger: A4事件触发时延

负载均衡主要是防止小区用户过多,产生拥塞 用户出现速率过低以及缓冲区数据量过高 优先将此类用户转移到低负载的小区

A4事件也支持基于MLB(负载均衡)的异频切换

基于频率优先级的异频切换,一般是在多频段<mark>同覆盖</mark>场景下,高低频点同覆盖,这个时候,可以让高频点吸收用户,而低频点空闲保证覆盖。



使用这个功能,首先要打开基于频率优先级的异频切换开关

异频切换算法开关 = 基于覆盖的异频切换开关:开

= 基于频率优先级的异频切换开关:开

= 异频重定向开关:开

这里面,不同频率的优先级是通过流量优先级这个参数来区分的

参数 IDTrafficPriority参数名称流量优先级	мо	NR小区频点关系
参数名称 流里优先级	参数 ID	TrafficPriority
	参数名称	流量优先级

- 取值范围: 0-16
- 该参数配置数值越大,优先级越高
- · 该参数取值为0表示不选择该频点作为基于频率优先级切换的目标频点

基于频率优先级的异频切换是基于: A1/A2+A4的事件组合

一定要注意,此种情况下跟前面的不同,此时A1事件是启动测量,而A2事件是停止测量

```
查询NR小区异频切换测量参数组
                      NR小区标识 = 88
               异频切换测量参数组标识 = 0
               异频A4A5时间识滞(毫秒) = 320
             异频A4A5幅度迟滞(0.5分贝) = 2
               异频A1A2时间迟滞(毫秒) = 320
             异频A1A2幅度迟滞(0.5分贝) = 2
基于频率优先级的异频切换A2 RSRP门限(毫瓦分贝) = -89
基于频率优先级的异频切换A1 RSRP门限(毫瓦分贝) = -86
   基于覆盖的异频A5 RSRP触发门限1(毫瓦分贝)
                              = -110
   基于覆盖的异频A5 RSRP触发门限2(毫瓦分贝)
                              = -106
   基于覆盖的异频A2 RSRP触发门限(毫瓦分贝) = -110
   基于覆盖的异频A1 RSRP触发门限(毫瓦分贝) = -106
```

基于频率优先级的异频切换A1和A2门限 此时A1事件是启动测量,而A2事件是停止测量

基于覆盖的异频切换的A1,A2门限此时A2是启动测量,A1是关闭测量

A4事件—举例

举个例子:

查询MR小区异频切换测量参数组

```
A1公式: Ms - Hys > Thresh
```

RSRP>-86+1=-85dbm

A2公式: Ms + Hys < Thresh

RSRP<-89-1=-90dbm

- ➤ 当UE占用的服务小区RSRP大于-85dbm的时候,一直测量异频邻区;
- ➤ 当服务小区RSRP又小于-90dbm时,关闭测量异频邻区。

```
NR小区标识 = 88

异频切换测量参数组标识 = 0

异频A4A5时间迟滞(毫秒) = 320

异频A1A2时间迟滞(毫秒) = 320

异频A1A2时间迟滞(毫秒) = 320

异频A1A2时间迟滞(毫秒) = 320

异频A1A2时间迟滞(毫秒) = 320

异频A1A2帽度迟滞(0.5分贝) = 2

基于频率优先级的异频切换A2 RSRP门限(毫瓦分贝) = -89

基于频率优先级的异频切换A1 RSRP问限(毫瓦分贝) = -86

基于覆盖的异频A5 RSRP触发门限(毫瓦分贝) = -110

基于覆盖的异频A5 RSRP触发门限(毫瓦分贝) = -106

基于覆盖的异频A1 RSRP触发门限(毫瓦分贝) = -110

基于覆盖的异频A1 RSRP触发门限(毫瓦分贝) = -106
```

基于频率优先级的异频切换A4 RSRP门限(毫瓦分贝) = -104

A4公式: Mn + Ofn + Ocn - Hys > Thresh

偏移量默认为0

RSRP>-104+1=-103dbm

➤ 当测量到的<mark>邻区的RSRP大于-103dbm</mark>的时候,上报测量报告将这个邻区上报给基站。

A4事件—举例

我们把上一页的参数设置结论放在这里:

- ➤ 当UE占用的服务小区RSRP大于-85dbm的时候,一直测量异频邻区;
- ➤ 当服务小区RSRP又小于-90dbm时,关闭测量异频邻区。
- ➤ 当测量到的邻区的RSRP大于-103dbm的时候,上报测量报告将这个邻区上报给基站。

假设:

服务小区是A小区,邻区为B小区,B小区的流量优先级大于A小区A的RSRP为-75dbm,而B的RSRP为-80dbm


那么,由于服务小区A的RSRP大于-85dbm,因此它会测量异频邻区,将B小区测量出来(没启动测量的时候,UE不知道B的存在),测量出来的B小区RSRP为-80dbm,大于A4事件门限-103dbm,因此UE就会将B小区通过测量报告(Measurement report)上报给基站,然后基站判决执行。

这样,UE就从一信号好的A小区切换到了信号差一点的B小区。看起来是不是很荒谬?

但事实上,别忘了这种切换是基于频率的优先级的,B小区的优先级大于A的优先级,哪怕A强度比B强,也会 执行切换。

做个类比:这就像吃饭,A是菜,B是肉,吃肉的优先级就比吃菜的优先级高,哪怕菜比肉热,我们也倾向于吃肉,除非肉太凉了,是冰冻的肉(B的RSRP比A4的门限要小),这个时候我们还是吃菜把,毕竟冻肉伤牙!

空口整体流程



A5事件

A5事件用于异频的基于覆盖异频切换的目标小区上报

基本逻辑是服务小区质量低于一个门限,同时邻区质量高于一个门限,判决公式如下:

$$Mp + Hys < Thresh1 & Mn + Ofn + Ocn - Hys > Thresh2$$

- Mn: 邻区的测量结果(可以是SS-RSRP,RSRQ,目前只用SS-RSRP)
- Ofn: 邻区频率的特定频率偏置,默认为0
- Ocn: 邻区的特定小区偏置(CIO)
- Mp: 服务小区的测量结果(可以是SS-RSRP,RSRQ,目前只用SS-RSRP)
- Hys: A5事件迟滞
- Thresh1: A5门限1
- Thresh2: A5门限2
- Time to trigger: A5事件触发时延

A5事件

基于覆盖的异频切换开关需要打开

异频切换算法开关 = 基于覆盖的异频切换开关:开

= 基于频率优先级的异频切换开关:关

= 异频重定向开关:开

基于覆盖的异频切换是基于: A1/A2+A5的事件组合

在这种情况下,就是我们前面讲的A2启动测量,A1关闭测量

A5事件—举例

```
A1公式: Ms - Hys > Thresh
```

RSRP>-106+1=-105dbm

A2公式:
$$Ms + Hys < Thresh$$

RSRP<-110-1=-111dbm

- ➤ 当UE占用的服务小区RSRP小于-111dbm的时候,一直测量异频邻区;
- ➤ 当服务小区RSRP又大于-105dbm时,关闭测量异频邻区。


A5公式 Mp + Hys < Thresh1&Mn + Ofn + Ocn - Hys > Thresh2

服务小区RSRP<-110-1=-111dbm 邻区RSRP>-106+1=-105dbm

➢ 当UE服务小区的RSRP小于-111dbm且邻区RSRP>-105dbm的时候, 上报测量报告将这个邻区上报给基站。

A5事件

空口整体流程



B1事件

B1主要用于基于覆盖的异系统切换目标小区上报(5G向4G切换)

$$Mn + Ofn + Ocn - Hys > Thresh$$

• Mn: 邻区的测量结果(LTE的RSRP)

• Ofn: 邻区频率的特定频率偏置,默认为0

• Ocn: 邻区的特定小区偏置(CIO)

• Hys: B1事件的迟滞参数

Thresh: B1事件的门限

• Time to trigger: B1事件触发时延

B2事件

B2用于<mark>异系统切换目标小区上报(5G向4G切换),核心逻辑是5G服务小区的质量低于一个绝对门限1,</mark> 并且4G邻区质量高于一个绝对门限2。

判决公式如下:

$$Mp + Hys < Thresh1 & Mn + Ofn + Ocn - Hys > Thresh2$$

- Mn: 邻区的测量结果(LTE的RSRP)
- Ofn: 邻区频率的特定频率偏置,默认为0
- Ocn: 邻区的特定小区偏置(CIO)
- Mp: 服务小区的测量结果(NR的SS-RSRP)
- Hys: B2事件迟滞
- Thresh1: B2门限1
- Thresh2: B2门限2
- Time to trigger: A5事件触发时延

目前SA主要使用B2事件进行跨系统切换(5G向4G切换)

查询MR小区异系统切换参数

NR小区标识 = 5

切换方式开关 = EUTRAN切换开关:关

EUTRAN重定向开关:关- 連会ルを言様ポエ关・3

= 语音业务盲模式开关:关

= 基于覆盖的E-UTRAN最强邻区重定向开关:关

EPS FB保护定时器(100毫秒) = 40

异系统切换触发事件类型 = B2事件

EPS FB模式 = 切换

B2事件

B2事件门限1

查询NR小区异系统切换测量参数组

._____

NR小区标识 = 5

异系统切换测量参数组标识 = 0

异系统切换A1 RSRP门限(毫瓦分贝) = -111

异系统切换A2 RSRP门限(毫瓦分贝) = -115

异系统切换A1A2幅度迟滞(0.5分贝) = 2

异系统切换A1A2时间迟滞(毫秒) = 320

基于覆盖的切换至E-UTRAN盲A2 RSRP门限(毫瓦分贝) = -121

基于覆盖的切换至E-UTRAN B2 RSRP门限1(毫瓦分贝) = -115

B1事件的门限与B2事件的门限2是一个参数

计算:

5G RSRP<-115-1

5G RSRP<-116

4G RSRP>-111+1

4G RSRP>-110

既: 当5G RSRP<-116<u>日</u>4G RSRP>-110时 上报4G目标小区给基站

切换判决

基站对于UE上报的目标小区,进行判决,主要考虑以下几个方面:

- 1、该目标小区与服务小区是否有邻区关系
- 2、服务小区是否设置同频或者异频异系统禁止切换

关于邻区,这里面补充一些知识:

- 如果是站内切换,需要配置同频/异频邻区后才能进行切换;
- 如果是站间切换,需要配置外部小区、以及同频/异频异系统邻区后才能进行切换。一般来说,小区 A 与小区 B 的外部小区、同频邻区需要相互配置,使得 UE 可以双向切换。


如果站间切换,仅仅添加邻区而没有添加外部小区,则依然无法通过切换判决。

- 5G还支持自动添加邻区功能(ANR,一般不开启这个功能)
- 当 ANR 打开时,站内切换不需要配置同频/异频邻区,站间切换只要配置外部小区即可正常切换;
- 当 ANR 关闭则不管站内切换或站间切换都需要配置同频/异频邻区。
- NR还有邻区黑名单功能,加入黑名单后 UE 将不会测量上报名黑名单中的小区信号


5G向4G切换流程(核心部分)

UE 原gNB 目标eNB **RRC** Reconfiguration 下发含有A2事件参数给UE 测量控制 RRC Reconfiguration complete 5G向4G切换的流程: 首先先通过A2触发对LTE的测量 Measurement report上报A2事件 之后再下发B2事件参数, **RRC** Reconfiguration 这里面也可以用B1,取决于设置 UE通过B2判断目标小区满足条件 下发含有A1&B2事件参数给UE 之后将LTE小区上报 RRC Reconfiguration complete 最后,基站下发切换命令 Measurement report 上报B2事件,将4G小区上报 切换判决 MobilityFomNRcommand 切换执行 注意,5G需要添加4G的: 相邻频点/外部小区/邻区关系 Random access **RRC Connection Reconfiguration complete** 切换完成

RRC reconfigration: 下发A2事件参数




UE收到A2事件测量报告




下发B2事件参数以及LTE的测量频点




上报LTE目标小区PCI以及RSRP




切换执行命令



切换完毕



站内切换



N2切换

