

Schnelleinstieg Ultraschallradar

(PC gestütztes Ultraschall-Radarsystem)

1 Einleitung

Dieser Schnelleinstieg beschreibt die wichtigsten Schritte, um das Ultraschallradar-System sicher zu starten und zu bedienen. Das Radarsystem ist fertig montiert, es sind nur wenige Handgriffe nötig.

2 Sicherheitshinweise

Bewegliche Teile: Während des Betriebs nicht in die Dreheinheit greifen, sonst können Kabel oder Mechanik beschädigt werden.

- Gerät nur an einem standardkonformen Computer-USB-Port (5 V) betreiben.
- Gerät von Flüssigkeiten fernhalten.

3 Inbetriebnahme

3.1 Aufstellung

Radarsystem auf eine ebene Fläche (z. B. Tisch) stellen. Im Umkreis von mindestens 50 cm dürfen keine Gegenstände die Rotation der Dreheinheit behindern.

3.2 Software vom USB-Stick starten

Die PC-Software zur Visualisierung liegt auf dem mitgelieferten USB-Stick.

1. USB-Stick in den Computer einstecken.
2. Ordner **Ultraschallradar-Software** auf den Computer kopieren (z. B. Desktop).
3. Im kopierten Ordner die Datei *Ultraschallradar Benutzeroberfläche App* per Doppelklick starten.

3.3 Reihenfolge beim Start

1. **Hardware anschließen:** Radarsystem über das Micro-USB-Kabel mit dem Computer verbinden und Stromversorgung sicherstellen.
2. **Software starten:** Die Benutzeroberfläche wie oben beschrieben aus dem kopierten Ordner starten.
3. **Selbsttest abwarten:** Die Software startet automatisch den Hardware-Selbsttest.

Während des Selbsttests ist der Bildschirm abgedunkelt, in der Mitte erscheint *System fährt hoch... Hardware-Selbsttest wird durchgeführt..* Die Dreheinheit fährt in die Ausgangsposition (0°), ein Test-Ultraschallimpuls wird gesendet, und kurz leuchten beide LEDs am Gehäuse (grün und rot). Währenddessen sind keine Eingaben erforderlich.

4 Bedienung und Anzeige

4.1 Radarbild

Nach bestandenen Selbsttest wechselt das System in den Normalbetrieb, die grüne Status-LED leuchtet dauerhaft. Auf dem Bildschirm erscheint eine kreisförmige Anzeige mit Radar-Gitter und einem Scan-Strahl, der von 0° bis 180° und zurück läuft. Erkannte Hindernisse werden als rote Punkte auf dem Gitter dargestellt.

4.2 Reichweite und Statusanzeige

In der oberen linken Ecke zeigt die Statusanzeige den Systemzustand (SYSTEM OK), den aktuellen Scan-Winkel und die Distanz zum nächsten Objekt in Zentimetern. Das System erkennt Objekte zuverlässig in einem Bereich von etwa 2 cm bis 40 cm.

5 Fehlermeldungen und Fehlersuche

5.1 Software-Fehlermeldung

Tritt während Selbsttest oder Betrieb ein kritischer Hardwarefehler auf, werden alle Servobewegungen sofort gestoppt. Die Benutzeroberfläche wechselt auf einen roten Warnhintergrund, das Radarbild wird ausgeblendet und folgende Meldung erscheint:

SYSTEMFEHLER Sicherstellen, dass der Computer mit dem Radarsystem verbunden ist! Anlage überprüfen und neustarten.

Am Gehäuse leuchtet die rote LED dauerhaft.

5.2 Vorgehen bei Systemfehler

1. Radarsystem stromlos machen (USB-Verbindung zum Computer trennen).
2. Prüfen, ob der Ultraschallsensor beim Start nicht durch ein Objekt direkt vor der Front (0 cm) blockiert wird.
3. USB-Verbindung wiederherstellen und die Benutzeroberfläche neu starten, damit der Selbsttest erneut ausgeführt wird.