WLOラズパイ倶楽部 ラズパイでラジオ放送?!





2018年1月25日



今回のゴール

•Raspberry PiからFMラジオ放送

アンテナ 必要なプログラムをインストール サンプルファイルを放送

いろんな音声を送信してみる マイクから入力open_jtalkで文字列を放送

・音声ファイルの扱い方

SOX

ポッドキャストを放送してみる




Raspberry Piで電波を送信するしくみ

•Raspberry Piの汎用クロック出力(GPCLK0)

Raspberry PiのプロセッサBCM2835/BCM2836/BCM 2837 に備わっている汎用クロック出力 GPCLK (カメラやHDMI、LCDなど周辺機器の制御に使われる)

設定によりGPIOコネクタのpin7(GPIO4)にGPCLK0が出力できる
→これを音声出力で周波数変調(FM)することで放送できる



https://pinout.xyz/pinout/gpclk



・アンテナ


GPIO4 (pin7)に20cm程度のリード線を接続する





送信用ソフトウェア

https://github.com/markondej/fm_transmitter



インストール手順 ※/home/pi/fm_transmitterにインストールされます。

```
$ sudo apt install -y git make gcc g++
$ git clone https://github.com/markondej/fm_transmitter.git
$ cd fm_transmitter
$ make
```

簡易版インストール手順 ※後のページで使うソフトウェアもインストールされます。

```
$ cd
$ wget https://git.io/wlofmi
$ bash wlofmi
```



・サンプルファイル

https://github.com/WLO-RaspiClub/20180125 RaspiFMStation/raw/master/SwelteringAbandon.wav

※ jukedeck http://jukedeck.com で作成しました

ダウンロード手順

※簡易版インストール手順ではダウンロード済みです

- \$ cd
- \$ cd fm transmitter
- \$ wget https://github.com/WLO-RaspiClub/20180125_RaspiFMStation/raw/master/SwelteringAbandon.wav

• 放送してみる

- \$ cd
- \$ cd fm transmitter
- \$ sudo ./fm_transmitter -f 94.0 SwelteringAbandon.wav

※Raspberry Pi 1/2/Zero用

ポイント1: 引数-f で放送する周波数(MHz)を指定します。既存の放送曲がない周波数を指定します。

ポイント2: Raspberry Pi 3の場合は、周波数を1/2します。

- \$ cd
- \$ cd fm_transmitter
- \$ sudo ./fm_transmitter -f 47.0 SwelteringAbandon.wav

※Raspberry Pi 3用(94.0MHz/2=47.0)



・ファイル名指定ではなく、標準入力(STDIN)を使う

```
$ cd
$ cd fm_transmitter
$ cat SwelteringAbandon.wav | sudo ./fm_transmitter -f 47.0 - XF
```

※Raspberry Pi 3用

・マイク入力音声を使う

※Raspberry Pi 3用

```
$ arecord -1
**** ハードウェアデバイス CAPTURE のリスト ****
カード 1: Device [USB PnP Sound Device], デバイス 0: USB Audio [USB Audio]
サブデバイス: 1/1
サブデバイス #0: subdevice #0
$ cd
$ cd fm_transmitter
$ arecord -D plughw:1,0 -c1 -d 0 -r 22050 -f S16_LE | sudo ./fm_transmitter -f 47.0 -
```

ポイント1: 音声は22050Hzのモノラルになるようにarecordを設定します



日本語文字列から音声合成してみる

Open JTalk

http://open-jtalk.sp.nitech.ac.jp/



インストール手順 ※簡易版インストール手順ではインストール済みです

```
$ sudo apt install -y open-jtalk
$ sudo apt install -u open-jtalk-mecab-naist-jdic hts-voice-nitech-jp-atr503-m001
```

voice.txtに合成したい文字列を入れて、合成し、放送してみる


```
$ cd
$ ./jtalk.sh voice.txt test.wav
$ cd fm_transmitter
$ sudo ./fm_transmitter -f 47.0 ../test.wav
```



soxによる音声ファイル形式の変換

SoX: Sound eXchange

http://sox.sourceforge.net/



音声ファイルの形式、レート、 音声品質の変更や 音声ファイル同士の合成などができる

インストール手順 ※簡易版インストール手順ではインストール済みです

\$ sudo apt install -y sox libsox-fmt-mp3

※soxの標準ではmp3を扱えないので、libsox-fmt-mp3を追加インストールする



・基本: sox 入力ファイル 出力ファイル

\$ sox infile.mp3 outfile.wav

ファイルの拡張子から音声フォーマットを類推してくれる

・それぞれのファイルフォーマットを指定する

入出力のファイル名の前に音声フォーマットや品質を指定する

\$ sox infile.mp3 -r 22010 -c 1 outfile.wav

-r: 音声レート

-c 1: 音声チャンネル(-c 1でモノラル)

・合成、切り出し、エフェクト、無音削除などさまざまな機能がある

参考:SoXチートシート - コマンドラインで音声編集

https://qiita.com/moutend/items/50df1706db53cc07f105



応用:ポッドキャストを放送する

・ポッドキャストファイルの取得

ブラウザでダウンロードする (ダウンロードしたファイルは/home/pi/Downloads に格納されます)

・soxでファイル形式変換

22050Hzのモノラルのwavファイルに変換します。

\$ sox /home/pi/Downloads/podcast.mp3 -r 22010 -c 1 podcast.wav

変換したファイルを放送する

```
$ cd
$ cd fm_transmitter
$ sudo ./fm_transmitter -f 47.0 ../podcast.wav
```

