



## 引脚说明:

GND: 电源地

3V3: 3.3V 电源输入引脚

MOSI:SPI 主机输出从机输入引脚

https://oyssm.tmall.com MISO:SPI 主机输入从机输出引脚

SCLK:SPI 时钟输入引脚

NC: 悬空

CS:SPI 片选引脚(低电平有效)

RST: 重置 (低电平有效)

INT:W5500 中断输出引脚

## 产品 LED 灯状态:

1.ACTLED: 活动状态指示灯 (RJ45 黄灯):

亮:有物质理介质的载波侦听信号

灭:无物理介质的载波侦听信号

2.LINKLED: 网络连接指示灯 (RJ45 绿灯):

亮:建立连接 灭:未建立连接