

GoKit3 DEV SDK Common 版移植说明

机智云

编制人	Ture Zhang	审核人	Andy Gao	批准人	
产品名称		产品型号		文档编号	
会签日期			版本	V0.1.0	

GizWits

I



修改记录:

修改时间	修改记录	修改人	版本	备注
20160927	初建	TureZhang	0.1.0	
20160930	二版修改	TureZhang	0.1.1	





目录

1.	前文需知	4
	1.1 什么是"代码自动生成工具"?	4
	1.2 如何自动生成"通用平台代码"?	4
	1.3 通用平台移植需知	5
2.	通用平台版代码移植说明	6
	2.1 文件介绍	6
	2.2 API 介绍	6
	2.3 代码结构说明	7
3.	移植步骤介绍	9
	3.1 搭建最小平台工程(必要)	9
	3.2 实现串口驱动 (必要)	
	3.3 实现定时器驱动 (必要)	12
	3.4 实现芯片复位 (可选)	12
	3.5 应用逻辑开发	13
	3.5.1 数据下行控制	.13
	3.5.2 数据上行控制	
	3.5.3 配置入网功能(必要)	
	3.5.4 实现模组状态处理功能(可选)	
4	相关支持	16



1. 前文需知

1.1 什么是"代码自动生成工具"?

为了降低开发者的开发门槛,缩短开发周期,降低开发资源投入,机智云推出了代码自动生成服务。云端会根据产品定义的数据点生成对应产品的设备端代码。

自动生成的代码实现了机智云通信协议的解析与封包、传感器数据与通信数据的转换逻辑,并封装成了简单的 API,且提供了多种平台的实例代码。当设备收到云端或 APP 端的数据后,程序会将数据转换成对应的事件并通知到应用层,开发者只需要在对应的事件处理逻辑中添加传感器的控制函数,就可以完成产品的开发。

MCU 方案默认支持 STM32F103C8x 平台,如果是其他 MCU 芯片,可以将我们生成好的**通用平台版代码**移植到符合条件的平台,从而实现机智云所提供的各种功能。

本文将主要说明通用平台版的移植。

1.2 如何自动生成"通用平台代码"?

在机智云平台定义一个产品后,选择左侧服务中的"MCU开发",选中硬件方案中的"独立 MCU 方案",再选中"硬件平台"中的"其他平台",最后点击"生成代码包",等待生成完毕下载即可。





下载完成后解压如下:



1.3 通用平台移植需知

开发者在移植前要确保被移植平台的硬件参数满足以下的要求:

A.平台支持两个串口接口(至少一个),一个负责与 wifi 模组间的数据收发(必须),一个用于调试信息打印(可复用数据收发串口)。

B.平台支持定时器功能(1ms 精确定时)。

C.平台支持至少 2K 的 RAM 空间(可调整环形缓冲区大小来解决此问题,但易导致数据协议的处理异常)。

注:环形缓冲区修改位置: gokit_mcu_stm32_xxx\Gizwits\gizwits_protocol.h

42 #define MAX_PACKAGE_LEN 950 ///< 数据缓冲区最大长度 43 #define RB_MAX_LEN (MAX_PACKAGE_LEN*2) ///< 环形缓冲区最大长度

原代码中 MAX_PACKAGE_LEN = 950, 即 环形缓冲区所占 RAM 空间大小为 950*2 = 1900 字节,开发者可以此来调整程序所占 RAM 空间的大小。



2. 通用平台版代码移植说明

2.1 文件介绍



重要文件解读:

- 1. gizwits_product.c 该文件为产品相关处理函数,如 gizwitsEventProcess()。
- 2. gizwits_product.h 该文件为 gizwits_product.c 的头文件,如 HARDWARE_VERSION、 SOFTWARE VERSION。
- gizwits_protocol.c 该文件为 SDK API 接口函数定义文件。
- 4. gizwits_protocol.h 该文件为 gizwits_protocol.c 对应头文件,相关 API 的接口声明均在此文件中。
- 5. 其他文件
 - a) User/main.c MCU 程序入口函数所在文件,入口函数为 main(void)。

2.2 API 介绍

void gizwitsInit(void)

gizwits 协议初始化接口。

用户调用该接口可以完成 Gizwits 协议相关初始化(包括协议相关定时器、串口的初始化)。

void gizwitsSetMode(uint8_t mode)

参数 mode[in]: 仅支持 0.1 和 2.其他数据无效。

参数为 0,恢复模组出厂配置接口,调用会清空所有配置参数,恢复到出厂默认配置。 参数为 1 或 2,配置模式切换接口,支持 SoftAP 和 AirLink 模式。参数为 1 时配置模组 进入 SoftAp 模式,参数为 2 配置模组进入 AirLink 模式。

• void gizwitsHandle(dataPoint_t *dataPoint)



参数 dataPoint[in]:用户设备数据点。

该函数中完成了相应协议数据的处理即数据上报的等相关操作。

• int8_t gizwitsEventProcess(eventInfo_t *info, uint8_t *data, uint32 t len)

参数 info[in]:事件队列

参数 data[in]:数据

参数 len [in]:数据长度

用户数据处理函数,包括 wifi 状态更新事件和控制事件。

a) Wifi 状态更新事件


WIFI_开头的事件为 wifi 状态更新事件, data 参数仅在 WIFI_RSSI 有效, data 值为 RSSI 值,数据类型为 uint8 t,取值范围 0~7。

b) 控制事件

与数据点相关,本版本代码会打印相关事件信息,相关数值也一并打印输出,用户 只需要做命令的具体执行即可。

2.3 代码结构说明

自动化代码生成工具已经根据用户定义的产品数据点信息,生成了对应的机智云串口协议层代码,用户需要移植代码到自己的工程中,完成设备的接入工作。如图如下:



代码绿色部分的协议逻辑和程序主流程已经帮用户实现,图中用黄色字体注标的部分待



用户实现并完成代码的移植。用户的移植分以下几步进行:

- a.搭建最小平台工程(必要)。
- b.实现串口驱动(必要):包括通信与打印功能。
- c.实现定时器驱动(必要)。
- d.实现芯片复位函数(可选)。
- e.实现应用层逻辑开发(必要):包括数据上下行、入网配置等。



3. 移植步骤介绍

下面我们以 MSP430 平台的移植为例来介绍移植步骤。

3.1 搭建最小平台工程(必要)

首先完成目标平台的最小工程搭建,以 MSP430 为例,我们将通信协议处理的源码文件 (Gizwits 目录下所有文件)导入到工程中,并将 User 目录下的示例 main.c 文件整合到工程中的主文件中,如下所示:

```
/** 用户区当前设备状态结构体*/
dataPoint t currentDataPoint;
void Sys_Init(void)
  // 关软件看门狗 Stop WDT
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  //设置时钟
  InitClock();
}
/*************
** 函数名称: main(void)
** 函数功能: 主函数
*************
void main(void)
  //System space init
  Sys_Init();
  //Gizwits protocol init
  userInit();
  gizwitsInit();
  while(1)
  {
      userHandle();
      gizwitsHandle((dataPoint_t *)&currentDataPoint);
  }
}
```



3.2 实现串口驱动(必要)

MCU 方案需要用户实现一个串口,用于设备 MCU 与 WIFI 模组之间数据通信。用户首先需要实现串口接收中断服务函数接口 UART_IRQ_FUN(MSP430 平台函数接口为: USCIØRX_ISR),该接口调用 gizPutData()函数实现串口数据的接收并且写入协议层数据缓冲区。

下面以 MSP430 平台为例,本例使用 USCIO 与模组通信,串口初始化实现如下:

```
void Sys_Init(void)
  //美软件看门狗 Stop WDT
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  //设置时钟
  InitClock();
  //串口设置-9600bps
  serial init(9600);
  cio_printf(" Start system \n");
}
  中断服务函数和串口发送报文函数实现如下:
/*********************
*****
** 函数名称: void USCIORX ISR(void)
** 函数功能: Echo back RXed character, confirm TX buffer is ready
first
** 入口参数: 无
** 出口参数:无
**********
*****/
#pragma vector=USCIABORX VECTOR
 _interrupt void USCI0RX_ISR(void)
                                    // USCI A0 TX buffer
 while (!(IFG2&UCA0TXIFG));
ready?
 gizPutData((uint8_t *)&UCA0RXBUF,1);
 return;
}
```



另外,用户需要实现串口的发送接口,uartWrite()函数调用该接口实现设备数据的发送。需要特别注意的是 gizwits_product.c 文件中 uartWrite()函数是伪函数,用户需根据自己实现的串口发送接口完善 uartWrite(),请注意相关注释信息,以防出错。实现如下:

```
* @brief 串口写操作,发送数据到 WiFi 模组
               : 数据地址
* @param buf
              : 数据长度
* @param len
* @return: 正确返回有效数据长度;-1,错误返回
int32_t uartWrite(uint8_t *buf, uint32_t len)
{
   uint32 t i = 0;
   if(NULL == buf)
   {
      return -1;
   }
   for(i=0; i<len; i++)</pre>
     serial send blocking(buf[i]);
     //实现串口发送函数,将 buf[i]发送到模组
      if(i >=2 && buf[i] == 0xFF)
        //实现串口发送函数,将 0x55 发送到模组
        serial_send_blocking(0x55);
   return len;
  注:注意示例中的 0x55 条件处理,即出现 0xFF 的数据时后面要加 0x55,
这个操作一定要保留。
```

如果用户需要打印日志调试信息,用户需实现 GIZWITS_LOG 函数,只需修改 gizwits protocol.h 中对应的宏定义即可,如下:

#define GIZWITS_LOG cio_printf ///<运行日志打印



3.3 实现定时器驱动(必要)

协议层使用到了一个系统时间,该事件单位为毫秒,所以要求用户实现一个毫秒定时器(必须是 1ms 精确定时,若不准确,会影响到超时重发、定时上报等处理),并且实现中断服务函数 TIMER_IRQ_FUN(MSP430 平台函数接口为: **Timer_A**),该函数调用 **gizTimerMs()**实现协议层系统时间的维护。

下面以 MSP430 平台为例,本例使用 Timer A 实现时间维护,定时器初始化如下:

```
void Sys_Init(void)
{
  //美软件看门狗 Stop WDT
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  //设置时钟
  InitClock();
  //定时器
   BCSCTL3 |= LFXT1S 2; // Set LFXT1为vol时钟即12kHZ
   CCTL0|= CCIE; //设置捕获/比较控制寄存器, CCIE=0x0010, 使能捕获
比较中断
   CCR0 =12; //设置捕获/比较寄存器,初始值为 12000,对于 ACLK 时钟
频率为 12khz 的频率,相当于 1s 120 相当于 1ms
   TAOCTL = TASSEL 1 +TACLR+MC 1; // 设置定时器 A 控制寄存器,
  //串口设置-9600bps
  serial init(9600);
  cio printf(" Start system \n");
  中断服务函数实现如下:
#pragma vector=TIMERO AO VECTOR//固定的格式
 interrupt void Timer A (void) //定时器 A 的 CCO 中断处理程序 必须
是没有返回值的
  gizTimerMs();
}
```

3.4 实现芯片复位(可选)

根据串口协议文档规定,模组可以发送命令复位设备 MCU,所以用户需要实现 gizwits_product.c 中的 mcuRestart()接口即可。下面以 MSP430 平台为例,实现如下:



```
/**
* @brief MCU 复位函数

* @param none
* @return none
*/
void mcuRestart(void)
{
        ((void (*)())0xFFFE)();
}
```

至此便完成了平台的移植,后续的配置入网、上下行操作属于应用逻辑开发。

3.5 应用逻辑开发

3.5.1 数据下行控制

数据点方式将转换成数据点事件,开发者只需要在 gizwits_product.c 文件的 gizwitsEventProcess()相应事件下作具体处理即可。

下面使用 MSP430 平台,以 APP 实现控制 LED 为例,如下:

```
/**
* @brief 事件处理接口
* 说明:
```

- * 1.用户可以对 WiFi 模组状态的变化进行自定义的处理
- * 2.用户可以在该函数内添加数据点事件处理逻辑,如调用相关硬件外设的操作接口

```
* @param[in] info : 事件队列
* @param[in] data : 协议数据
* @param[in] len : 协议数据长度
* @return NULL
* @ref gizwits_protocol.h
*/
int8_t gizwitsEventProcess(eventInfo_t *info, uint8_t *data, uint32_t len)
{
```



```
uint8 t i = 0;
 dataPoint_t *dataPointPtr = (dataPoint_t *)data;
 moduleStatusInfo_t *wifiData = (moduleStatusInfo t *)data;
 if((NULL == info) || (NULL == data))
 {
   return -1;
 }
 for(i=0; i<info->num; i++)
   switch(info->event[i])
     case EVENT_LED_ONOFF:
     currentDataPoint.valueLED ONOFF =
dataPointPtr->valueLED ONOFF;
     if(0x01 == currentDataPoint.valueLED_ONOFF)
     {
       //user handle
        P10UT |= BIT6;
     }
     else
     {
       //user handle
        P10UT &= ~BIT6;
     break;
```

3.5.2 数据上行控制

该工程代码默认在 userHandle()中实现传感器数据采集,并且该函数在 while 中循环执行,原则上用户只需要关心如何采集数据。特别提醒,默认 while 循环执行速度较快,需要针对不同的需求,用户可调整数据点数据的采集周期和接口实现位置,预防由于传感器数据采集过快引发的不必要的问题(具体可查看 STM32 的详解篇)。

下面使用 MSP430 平台,以灯的状态赋值为例(**只读型数据点**的操作会被云端自动生成),如下:

```
/**
* 用户数据获取
```

* 此处需要用户实现除可写数据点之外所有传感器数据的采集,可自行定义采集



```
频率和设计数据过滤算法
* @param none
* @return none
*/
void userHandle(void)
{
    currentDataPoint.valueLED_ONOFF = 0x01;
}
```

3.5.3 配置入网功能(必要)

根据串口协议文档规定,MCU 可以向模组发送命令使其进入相应的配置模式,所以用户可以调用 **gizwitsSetMode** 接口(在 **gizwits_protocol.c** 中)完成相应的操作(例如按键控制),接口调用说明如下:

```
/**

* @brief WiFi配置接口

* 用户可以调用该接口使 WiFi 模组进入相应的配置模式或者复位模组

* @param[in] mode 配置模式选择: 0x0, 模组复位 ;0x01, SoftAp 模式 ;0x02, AirLink 模式

* @return 错误命令码

*/
int32_t gizwitsSetMode(uint8_t mode)
```

3.5.4 实现模组状态处理功能(可选)

开发者可以在 gizwits_product.c 文件的 gizwitsEventProcess()函数内获得 WIFI 状态,并做相应的逻辑处理。

下面使用 MSP430 平台为例,添加一个逻辑: 当 WiFi 模块成功连接路由后关闭 LED 灯, 代码中示例如下:

```
case WIFI_CON_ROUTER:
    P10UT &= ~BIT6;
    break;
```



4. 相关支持

1) 如果您是开发者

GoKit 是面向智能硬件开发者限量免费开放,注册我们的论坛或关注我们的官方微信均可发起申请即可。

开发者论坛: http://club.gizwits.com/forum.php

文档中心: http://docs.gizwits.com/hc/

2) 如果您是团体

GizWits 针对团体有很多支持计划,您可以和 GizWtis 联系,快速得到 GoKit 以及技术支持;

网站地址: http://www.gizwits.com/about-us

官方二维码:

