

X68K 网页驱动IO 手册

X68K 磁轴键盘 IO手册

版本号：V1.0

更新日期：2026年06月02日

连接进入驱动

点击添加设备按钮，在弹出的浏览器授权弹窗中，选中待连接的MSI设备。进入设备一级页面后，选择目标设备，即可完成连接。

左侧预设模式

出厂共三种预设模式

按 Fn+ENTER，可循环切换预设模式1、2、3。

各模式默认灯效

- 预设模式1：键盘红光呼吸，两侧灯常亮（FPS竞技模式）
- 预设模式2：键盘蓝光呼吸，两侧灯常亮（通用游戏模式）
- 预设模式3：键盘白光呼吸，两侧灯常亮（标准模式）

注意：三种预设模式均可在驱动中自定义参数并保存，参数跟随模式切换。

上侧五大功能模块

1:触发设置

轴体动画

按下轴体时，轴体动画会跟随实际按压深度实时变化。

说明：未点击轴体时，默认显示触发行程2.0mm，点击任意轴体后，自动更新为该轴的实际参数值。

触发行程

选中单个按键，按下达到设定毫米数后，持续触发。

例：将Q键触发键程设为1.5mm，按下Q键超过1.5mm，即持续触发。调节时，轴体右侧刻度线实时显示当前触发位置。

死区设置

- 上死区：管控按键起始行程，抑制顶部误触
- 下死区：管控按键底部行程，避免底部断触

开启死区时，轴体旁灰色刻度线实时显示死区覆盖范围。关闭后，按键无行程限制，不干扰任何触发行为。

示例1：上死区设为0.5mm，0.01mm–0.5mm行程内按键无响应，彻底杜绝顶部误触（无视“触发键程”和“快速触发”）

示例2：下死区设为0.5mm（轴体总行程0.1–3.3mm），那么从2.8毫米（即3.3减0.5），（同样不受“触发键程”和“快速触发”干扰），避免底部断连或按不出。

快速触发(RT)

可以为所选按键单独设定“抬起即停”和“按下即发”的响应距离（均在半按状态下生效），大幅提升按键响应速度。

示例1：触发键程1.5mm，按下触发1mm。

按至1.5mm持续触发；抬回0.1mm即断开。再次下压1mm即可重新触发，无需回到1.5mm。

示例2：触发键程1.5mm，重置键程0.5mm。

按至2.5mm持续触发；上抬0.5mm即停止响应，无需回到1.5mm才停止。

注意：快速触发为动态响应逻辑。例：重置键程设为1.5mm，按键按下3mm，抬起至1.5mm处停止触发。

2：按键定义

默认层级：当选项为默认层级时，键位为68键标准布局，

FN层级切换：当选项为FN层级时，键位为FN+某一颗按键的快捷功能键

注意：各预设模式的默认层级与FN层级出厂默认一致。

基础按键：

支持以下五类自定义改键：

1. 基础按键
2. 灯效字符
3. 多媒体
4. 特殊键
5. 宏

改键步骤：在按键页面左键选中目标按键（边框变红），选择目标功能，虚拟键盘实时更新，右上角同步记录保存时间。

高级按键

动态键程(DKS)

单键支持四重独立操作，可指定按压/抬起不同位置，触发不同指令。

按压起始/按压触底：代表按键按下到某个位置时触发或释放

触底抬起/完全抬起：代表按键抬起到某个位置时触发或释放

1. 点击 +动态键程，弹出DKS绑定框，选择键位1-4。
2. 依次点击虚拟键盘，完成四层功能配置。
3. 选中目标按键（边框变红），点击保存后，按键显示DKS标识。

触发规则：点击某位置→单次触发；从某位置拖至另一位置→该键程区间内持续触发。

双效点击(MT)

单键实现单击/长按双功能，节省键位空间。

1. 点击 +双效点击，分别配置单击、长按对应的功能键。
2. 选中目标按键，点击保存，按键显示MT标识。

可调参数：按住触发时间（默认200ms），仅支持10的整数倍调整，拖动滑块后需点击保存。

切换开关(TGL)

单击开启/关闭持续触发；长按执行常规指令。

1. 点击 +切换开关，配置单个功能键。
2. 选中目标按键，点击保存，按键显示TGL标识。

设定优先(SOCD)

支持绑定两个按键，自定义优先触发规则，适配游戏方向控制。

1. 点击 +设定优先，依次绑定按键1、按键2。
2. 选中目标按键，点击保存，按键显示SOCD标识。

四种优先模式：

1. 最后输入优先：两键均按下且超过触发键程时，后按按键覆盖先按按键，仅后者生效。
2. 无优先：两键均按下且超过触发键程时，两者同时取消，均不触发。
3. 绝对优先1：两键均按下且超过触发键程时，指定按键1独占触发，按键2被屏蔽。
4. 绝对优先2：两键均按下且超过触发键程时，指定按键2独占触发，按键1被屏蔽。

键程优先(RS)

两键同时按下时，仅触发键程更深的那个按键。

1. 点击 +键程优先，依次绑定按键1、按键2。
2. 选中目标按键，点击保存，按键显示RS标识。

示例：A、B触发键程均为1mm；A按下2mm、B按下2.2mm→仅B触发；B松开小于2.0mm→仅A触发。

联动触发(HT)

将两个按键绑定，一方停止触发时，自动激活另一方。

1. 点击 +联动触发，依次绑定按键1、按键2。

2. 选中目标按键，点击保存，按键显示HT标识。

三种绑定模式：

1. 双向绑定：A停止→自动触发B；B停止→自动触发A。
2. 单向绑定键位1：仅当键位1停止时，自动触发键位2；键位2停止时，不会反向触发键位1。
3. 单向绑定键位2：仅当键位2停止时，自动触发键位1；键位1停止时，不会反向触发键位2。

注意：触发距离可在触发行程模块中调整。

宏键定义(MK)

将连续按键操作录制为宏，单键快速调用复杂指令。

1. 清除数据：一键清空所有已录制的宏。
2. 开始录制：点击后，在键盘上执行按键操作即可记录。
3. 结束录制：点击完成录制，自动保存生效。

注意：暂不支持录制已绑定高级按键的键位。按下此类键时，仅记录其出厂默认功能。录制完成后，在「基础按键→宏」中选择并映射到目标按键。

3：灯效设置

背光灯：

- 灯效模式：单击选择，立即生效。
- 亮度：拖动/点选红色滑块，释放生效。
- 速度：拖动/点选红色滑块，释放生效。
- 自定义颜色：右侧调色板选择，实时生效。

两侧灯：

- 灯效模式：单击选择，立即生效。
- 亮度：拖动/点选红色滑块，释放生效。
- 速度：拖动/点选红色滑块，释放生效。
- 自定义颜色：右侧调色板选择，实时生效。

4：轴体设置

轴体列表

默认轴体为 X-Stellar 星核磁轴，列表展示所有支持更换的轴体名称。

换轴操作：选中目标按键（边框变红），点击下方替换轴体按钮。按键显示新轴名称，下方同步显示该轴体的绑定数量，实时生效。

重要提醒：物理换轴完成后，必须点击对应键位的替换轴体按钮，并重新校准键盘。否则会因轴体参数不一致，导致断触、误触等异常。

5：系统设置

固件版本

点击检查更新，可升级键盘固件。检测到新版本时，系统自动弹窗，并展示本次更新的详细内容。

IO手册

单击打开本官方手册，查看网页驱动的完整功能说明。

防抖等级

调节按键防抖阈值，减少轴体不稳导致的双击问题。

注意：防抖等级越高，按键延时越大，请根据使用需求平衡调节。

屏蔽锁WIN

开启后，当前模式下所有Win键失效，防止游戏误触退出。也可使用快捷键 Fn+Win，快速锁定/解锁Win键。

屏蔽快捷键：网页驱动

开启后，屏蔽 Fn+左Shift 进入驱动的快捷方式，避免日常使用误触。

屏蔽快捷键：模式切换

开启后，屏蔽 Fn+ENTER 切换预设模式的功能，防止误触切模。

屏蔽所有灯光快捷键

开启后，屏蔽 Fn+方向键 调节灯光的所有快捷功能，避免误触修改灯效。

按键测试

进入按键测试工具，驱动全页面可用，实时检测每个按键的响应是否正常。

重置键盘

点击后弹出确认窗口，确认后恢复当前页面或所选按键的默认设置。此操作不可撤销，请谨慎执行。

重新校准

用于轴体更换、固件更新，或出现断触、误触等异常时的修复。

校准步骤：

1. 将键盘平放于水平、非金属桌面（金属会干扰磁轴传感器的磁场判断）。
2. 点击重新校准，等待3秒录入基准数据（此过程请勿按下任何按键）。
3. 将所有按键逐一按到底，直至界面中所有按键均显示为绿色。
4. 退出校准，等待3秒写入校准数据。
5. 校准成功。

重要说明

本手册为X68K 磁轴键盘网页驱动官方使用指南，所有功能以最新固件与驱动版本为准。
如有疑问，请联系官方客服。