

外围设备驱动 操作指南

文档版本 04

发布日期 2013-06-21

版权所有 © 深圳市海思半导体有限公司 2013。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任 何形式传播。

商标声明



(上) 、HISILICON、海思和其他海思商标均为深圳市海思半导体有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受海思公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产 品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,海思公司对本文档内容不 做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用 指导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

深圳市海思半导体有限公司

邮编: 518129 地址: 深圳市龙岗区坂田华为基地华为电气生产中心

网址: http://www.hisilicon.com

客户服务电话: +86-755-28788858

客户服务传真: +86-755-28357515

客户服务邮箱: support@hisilicon.com



前言

概述

本文档主要是指导使用 SDIO、GMAC、ETH、USB 2.0 Host 和 SATA 等驱动模块的相关人员,通过一定的步骤和方法对和这些驱动模块相连的外围设备进行控制,主要包括操作准备、操作过程、操作中需要注意的问题以及操作示例。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
Hi3521 芯片	V100
Hi3520A 芯片	V100
Hi3520D 芯片	V100
Hi3515A 芯片	V100
Hi3515C 芯片	V100

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师

修订记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。



修订日期	版本	修订说明
2013-06-21	04	添加 Hi3515C 的网络使用方法。
2013-05-09	03	第 2 章 GMAC/ETH 操作指南 增加"Hi3520D 中 FE PHY 的地址需要设置为 3"的说明。
2013-04-03	02	添加 Hi3515A 的网络使用方法。
2013-02-05	01	添加 Hi3520D 的网络使用方法。
2012-06-08	00B02	第2章 GMAC 操作指南 修改如下内容: 1、在 GMAC 操作说明中添加 TOE 的相关说明; 2、在 GMAC 操作注意事项中添加使用 TOE 时相关的注意事项。
2012-04-20	00B01	第1次临时版本发布。



目 录

1 SD/MMC 卡操作	1
1.1 操作准备	1
1.2 操作过程	1
1.3 操作示例	2
1.4 操作中需要注意的问题	4
2 GMAC/ETH 操作指南	5
2.1 操作示例	5
2.2 操作中需要注意的问题	6
2.3 IPv6 说明	
3 USB 2.0 操作指南	8
3.1 操作准备	8
3.2 操作过程	8
3.3 操作示例	9
3.3.1 U 盘操作示例	9
3.3.2 键盘操作示例	10
3.3.3 鼠标操作示例	10
3.3.4 USB-WiFi 操作示例	10
3.4 操作中需要注意的问题	12
4 SATA 操作指南	13
4.1 操作准备	13
4.2 操作过程	13
4.3 操作示例	14
4.4 操作中需要注意的问题	14
5 附录	15
5.1 用 fdisk 工具分区	15
5.1.1 查看当前状态	15
5.1.2 创建新的分区	
5.1.3 保存分区信息	
5.2 用 mkdosfs 工具格式化	17





5.3	挂载目录	. 17	,
5.4	读写文件	. 17	,



插图目录

图 1-1	在控制台下实现读写 SD 卡的操作示例	. 3
图 2-1	IPv6 Protocol 配置示意图	. 7



1 SD/MMC卡操作



注意

Hi3520D/Hi3515A/Hi3515C 不支持 SD/MMC 卡

1.1 操作准备

SD/MMC 卡的操作准备如下:

- U-boot 和 Linux 内核使用 SDK 发布的 U-boot 和 kernel。
- 文件系统。

可以使用 SDK 发布的本地文件系统 yaffs2、jffs2 或 cramfs,也可以通过本地文件系统再挂载到 NFS。

● ko 文件。

1.2 操作过程

操作过程如下:

- 1. 启动单板,加载本地文件系统 yaffs2、jffs2 或 cramfs,也可以通过本地文件系统进一步挂载到 NFS。
- 2. 加载内核。默认 SD/MMC 相关模块已全部编入内核,不需要再执行加载命令。下面列 出 SD/MMC 所有相关驱动:
 - 文件系统和存储设备相关模块
 - nls_base
 - nls_cp437
 - fat



- vfat
- msdos
- nls_iso8859-1
- nls_ascii
- SD/MMC 相关模块
 - mmc_core
 - himci
 - mmc_block
- 3. 插入 SD/MMC 卡,就可以对 SD/MMC 卡进行相关的操作。具体操作请参见"1.3 操作示例"。


----结束

1.3 操作示例

此操作示例通过 SDIO 接口实现对 SD 卡的读写操作,MMC 卡的读写操作和 SD 卡类似,这里不再举例。在控制台下实现读写 SD 卡的操作示例如图 1-1 所示。



图1-1 在控制台下实现读写 SD 卡的操作示例



初始化及应用, 待 SD/MMC 卡插入后, 进行如下操作:

□ 说明

其中 X 为分区号,由 fdisk 工具分区时决定。

- 命令 fdisk 操作的具体目录需改为: ~\$ fdisk /dev/mmcblk0
- 用 mkdosfs 工具格式化的具体目录需改为: ~ \$ mkdosfs F 32 /dev/mmcblk0pX
- 挂载的具体目录需改为: ~ \$ mount -t vfat /dev/mmcblk0pX /mnt

1. 查看分区信息。

- 若没有显示出 p1,表示还没有分区,请参见"5.1 用 fdisk 工具分区"进行分区 后,进入 2。
- 若有分区信息 p1,则 SD/MMC 卡已经检测到,并已经进行分区,进入 2。

2. 查看格式化信息。

- 若没有格式化,请参见"5.2 用 mkdosfs 工具格式化"进行格式化后,进入3。
- 若已格式化,进入3。



- 3. 挂载目录,请参见"5.3 挂载目录"。
- 4. 对 SD/MMC 卡进行读写操作,请参见"5.4 读写文件"。

----结束

1.4 操作中需要注意的问题

在正常操作过程中需要遵守的事项:

- 保证卡的金属片与卡槽硬件接触充分良好(如果接触不好,会出现检测错误或读写数据错误),测试薄的 MMC 卡,必要时可以用手按住卡槽的通讯端测试。
- 每次需要读写 SD 卡时,必须确保 SD 卡已经创建分区,并将该分区格式化为 vfat 文件系统(通过 fdisk 和 mkdosfs 命令,具体过程参见 1.3 操作示例)。
- 每次插入 SD 卡后,需要做一次 mount 操作挂载文件系统,才能读写 SD 卡; 如果 SD 卡已经挂载到文件系统,拔卡后,必须做一次 umount 操作,否则,再次插入 卡时就会找不到 SD 卡的分区。
- 正常拔卡后需要 umount 挂载点(建议正常的操作顺序是先 umount,再拔卡),异常拔卡后,也需要 umount 挂载点,否则再次插卡时就会找不到 SD 卡的分区。

在正常操作过程中不能进行的操作:

- 读写 SD 卡时不要拔卡,否则会打印一些异常信息,并且可能会导致卡中文件或 文件系统被破坏。
- 当前目录是挂载目录如/mnt 时,不能 umount 操作,必须转到其它目录下才能 umount 操作。
- 系统中读写挂载目录的进程没有完全退出时,不能 umount 操作,必须完全结束操作挂载目录的任务才能正常 umount 操作。

在操作过程中出现异常时的操作:

- 如果在循环测试过程中异常拔卡,需要按 ctrl+c 回退出到 shell 下,否则会一直不 停地打印异常操作信息。
- 拔卡后,再极其快速地再次插入卡时可能会出现检测不到卡的现象,因为卡的检测注册/注销过程需要一定的时间。
- 异常拔卡后,必须执行 umount 操作,否则不能读写挂载点目录如/mnt,并会打印 异常信息。
- SD 有多分区时,可以通过 mount 操作切换挂载不同的分区,但最后 umount 操作 次数与 mount 操作次数相等时,才会完全 umount 所有的挂载分区。
- 如果由于读写数据或其它异常原因,导致文件系统破坏,重新插卡并挂载,读写 卡时可能会出现文件系统 panic,这时,需要 umount 操作,拔卡,再次插卡并 mount,才能正常读写 SD 卡。



2 GMAC/ETH 操作指南

□ 说明

- Hi3521/Hi3520A 使用 GMAC; Hi3520D/Hi3515A/Hi3515C 使用 ETH。
- 以下设置的地址只是一个举例说明, 具体的地址设置要根据具体使用的地址来设置。
- Hi3520D 中 FE PHY 的地址需要设置为 3 (FE PHY 地址与网口灯的信号线有共用关系,设置为 3 才能保证网口灯的正确)。

2.1 操作示例

□ 说明

Hi3520D/Hi3515A/Hi3515C 默认相关 ETH 模块已全部编入内核,不需要执行加载操作,请直接跳至配置 IP 地址步骤。

内核下使用网口的操作涉及到以下几个方面:

- GMAC 相关模块编译后存放在文件系统中,路径为/hitoe/stmmac.ko,需要执行以下命令加载模块
 - 不使能 TOE: insmod /hitoe/stmmac.ko
 - 使能 TOE: insmod /hitoe/stmmac.ko hitoe=1

上述命令已经写进启动脚本 S81toe,路径为/ect/init.d/S81toe,使用时可在此文件中修改,默认不使用 TOE 功能。详细操作请参考脚本中的相关说明。

若想开机自动加载 GMAC 模块,只需在引导文件/etc/init.d/rcS 中加入运行上述脚本的命令即可。

TOE(TCP Offload Engine-TCP 卸载引擎)功能简介:

- 分担 CPU 对 TCP/IP 协议栈的处理,将协议处理过程放到高速设备上(包括 TCP、IP、UDP、ICMP等)完成,即使用 FPGA、ASIC 等器件研制带有 TCP/IP 功能的网卡,从而将主机 CPU 解放出来,既可提高网络传输速度,又可提高主机 CPU 的工作效率。
- Hi3521 芯片使用到的是部分 TOE 加速,即只针对 TCP 协议上的数据传输进行处理,UDP 或者 ICMP 协议仍然使用标准协议栈处理。
- 配置 ip 地址和子网掩码

ifconfig eth0 xxx.xxx.xxx netmask xxx.xxx.xxx up



设置缺省网关

route add default gw xxx.xxx.xxx

mount nfs

mount -t nfs -o nolock xxx.xxx.xxx:/your/path /mount-dir

- shell 下使用 tftp 上传下载文件 前提是在 server 端有 tftp 服务软件在运行。
 - 下载文件: tftp -r XX.file serverip -g 其中: XX.file:需要下载的文件, serverip 需要下载的文件所在的 server 的 ip 地址。
 - 上传文件: tftp -l xx.file remoteip -p //xx.file:需要上传的文件, remoteip 文件需要上传到的 server 的 ip 地址。

2.2 操作中需要注意的问题

Hi3521/Hi3520A GMAC 每次使用 TOE 发送数据时,需要大块连续的物理内存,但是内核中大块连续内存的数量非常少。因此在使用前需要做如下处理,确保能够分配到足够多的物理内存。下述处理只是简单的举例,具体的数值需要根据业务场景使用的连接数来决定。

echo 8192 > /proc/sys/vm/min_free_kbytes
echo 200 > /proc/sys/vm/vfs_cache_pressure

vfs_cache_pressure 表示设置了虚拟内存回收 directory 和 i-node 缓冲的倾向,缺省值为100,推荐设置为200,因为该参数的值越大,回收的倾向越严重。这样 TOE 就会有更多的物理内存使用。Hi3520D/Hi3515A/Hi3515C ETH 使用时如果网口出现内存分配不足的情况下可以在 shell 下进行如下设置: echo 3000 > /proc/sys/vm/min free kbyte

2.3 IPv6 说明

发布包中默认关闭 IPv6 功能。如果要支持 IPv6,需要修改内核选项,并重新编译内核。具体操作如下:

hisilicon\$cd osdrv/linux-3.0.y

hisilicon\$cp arch/arm/configs/XXX_defconfig .config

hisilicon\$make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-hisivXXX-linux- menuconfig



□ 说明

XXX_defconfig 表示 godarm_defconfig(Hi3521)、godcare_defconfig(Hi3520A) hi3520d_full_defconfig(3520D/Hi3515A/Hi3515C)中的某一种。

CROSS COMPILE=arm-hisiXXX-linux-中 XXX 表示两种情况。

- Hi35xx_V100R001C01SPCxxx 对应 uclibc,使用 uclibc 工具链时,CROSS_COMPILE=armhisiv100nptl-linux-。
- Hi35xx_V100R001C02SPCxxx 对应 glibc,使用 glibc 工具链时,CROSS_COMPILE=arm-hisiv200-linux-。

进入如下目录,将该页面选项配置如图 2-1 所示。

```
[*] Networking support --->
    Networking options --->
    <*> The IPv6 protocol --->
```

图2-1 IPv6 Protocol 配置示意图

```
-<mark>-</mark>- The IPv6 protocol
      IPv6: Privacy Extensions (RFC 3041) support
      IPv6: Router Preference (RFC 4191) support
[*]
[ ]
        IPv6: Route Information (RFC 4191) support (EXPERIMENTAL)
[ ]
      IPv6: Enable RFC 4429 Optimistic DAD (EXPERIMENTAL)
<*>
     IPv6: AH transformation
<*>
     IPv6: ESP transformation
<*>
     IPv6: IPComp transformation
     IPv6: Mobility (EXPERIMENTAL)
\langle \ \rangle
<*>
     IPv6: IPsec transport mode
     IPv6: IPsec tunnel mode
<*>
<*>
     IPv6: IPsec BEET mode
< >
     IPv6: MIPv6 route optimization mode (EXPERIMENTAL)
<*>
     IPv6: IPv6-in-IPv4 tunnel (SIT driver)
       IPv6: IPv6 Rapid Deployment (6RD) (EXPERIMENTAL)
[ ]
<*>
     IPv6: IP-in-IPv6 tunnel (RFC2473)
[*]
     IPv6: Multiple Routing Tables
       IPv6: source address based routing
[ ]
      IPv6: multicast routing (EXPERIMENTAL)
[ ]
```

IPv6 环境配置如下:

- 配置 ip 地址和子网掩码
 hisilicon\$ ifconfig eth0 add <ipv6address>
- 设置缺省网关
 hisilicon\$route -A inet6 add <ipv6network>/<prefixlength> gw
- Ping 某个网址 hisilicon\$ ping6 -I eth0 <ipv6address>



3 USB 2.0 操作指南

3.1 操作准备

USB2.0 的操作准备如下:

- U-boot 和 Linux 内核使用 SDK 发布的 U-boot 和 kernel
- 文件系统
 可以使用本地文件系统 yaffs2、jffs2 或 cramfs,也可以使用 NFS,建议使用 jffs2。

3.2 操作过程

操作过程如下:

- 1. 启动单板,加载 yaffs2、jffs2 或 cramfs 文件系统,也可以使用 NFS。
- 2. 默认 USB 相关模块已经全部编入内核,不需要再执行加载命令,就可以对 U 盘、鼠标或者键盘进行相关的操作了。具体操作请参见"3.3 操作示例"。下面列出所有 USB 相关驱动:
 - 文件系统和存储设备相关模块
 - vfat
 - scsi_mod
 - sd mod
 - nls ascii
 - nls iso8859-1
 - 键盘相关模块
 - evdev
 - usbhid
 - 鼠标相关模块
 - mousedev
 - usbhid
 - evdev



- USB2.0 模块
 - ohci-hcd
 - ehci-hcd
 - usb-storage
 - hiusb-godeyes

----结束

3.3 操作示例

3.3.1 U 盘操作示例

插入检测

直接插入 U 盘,观察是否枚举成功。

正常情况下串口打印为:

```
\sim $ usb 1-1: new high speed USB device using hiusb-ehci and address 2
scsi0 : usb-storage 1-1:1.0
scsi 0:0:0:0: Direct-Access
                              Kingston DT 101 G2
                                                        1.00 PQ: 0 ANSI:
sd 0:0:0:0:0: [sda] 62545024 512-byte logical blocks: (32.0 GB/29.8 GiB)
sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
sda: sda1
sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
sda: sda1
```

其中: sda1 表示 U 盘或移动硬盘上的第一个分区,当存在多个分区时,会出现 sda1、sda2、sda3 的字样。

初始化及应用

模块插入完成后,进行如下操作:

□ 说明

其中 X 为分区号,由 fdisk 工具分区时决定。

- 命令 fdisk 操作的具体目录需改为: ~ \$ fdisk /dev/sda
- 用 mkdosfs 工具格式化的具体目录需改为: ~ \$ mkdosfs F 32 /dev/sdaX



- 挂载的具体目录需改为: ~ \$ mount -t vfat /dev/sdaX /mnt
- 1. 查看分区信息。
 - 若没有分区信息 sda1,表示还没有分区,请参见"5.1 用 fdisk 工具分区"进行分区后,进入2。
 - 若有分区信息 sda1,则已经检测到 U 盘,并已经进行分区,进入 2。
- 2. 查看格式化信息。
 - 若没有格式化,请参见"5.2 用 mkdosfs 工具格式化"进行格式化后,进入 1.3 3。
 - 若已格式化,进入3。
- 3. 挂载目录,请参见"5.3 挂载目录"。
- 4. 对硬盘进行读写操作,请参见"5.4 读写文件"。
 - ----结束

3.3.2 键盘操作示例

键盘操作过程如下:

1. 插入模块。

插入键盘相关模块后,键盘会在/dev/目录下生成 event0 节点。

2. 接收键盘输入。

执行命令: cat /dev/ event0

然后在 USB 键盘上敲击,可以看到屏幕有输出。

----结束

3.3.3 鼠标操作示例

鼠标操作过程如下:

1. 插入模块。

插入鼠标相关模块后, 鼠标会在/dev/目录下生成 mouse0 节点。

- 2. 运行 gpm 中提供的标准测试程序(建议使用 mev)。
- 3. 进行鼠标操作(点击、滑动等),可以看到串口打印出相应码值。

----结束

3.3.4 USB-WiFi 操作示例

USB-WiFi 操作过程如下:



- 1. 启动单板,加载本地文件系统 yaffs2、jffs2 或 cramfs,也可以通过本地文件系统进一步挂载到 NFS。
- 2. 插入 WiFi 设备驱动。除 WiFi 设备的驱动,USB 以及 WiFi 协议栈相关模块已全部编入内核,不需要再执行加载命令。



注意

由于 WiFi 设备由用户选型,因此需要用户提供具体驱动。编译好相关驱动后,直接通过 insmod 命令加载即可。本例使用内核自带的 RT2870 USB-WiFi 驱动。

3. Firmware 配置

需要将 WiFi 的 firmware 文件存放在文件系统相应目录:

- cp rt2870.bin /lib/firmware/
- cp RT2870STA.dat /etc/Wireless/RT2870STA/

其中 rt2870.bin 和 RT2870STA.dat 均由 WiFi 厂商提供。

完成上述操作后,插入USB-WiFi 设备,系统即可正常识别。在 shell 下输入命令 "ifconfig -a",出现一个名为"wlan0"的设备,表示 RT2870 USB-WiFi 设备已枚举成功。



注音

不同厂商的 WiFi 设备,要求存放 firmware 的目录可能不一样,一般在厂商提供的 WiFi 驱动里有说明。

4. 无线管理工具的使用

通过无线管理工具 wireless_tools 进行配置,实现无线 AP 的链接以及无线网络的通信。其中,iwconfig 用来配置无线网卡,iwlist 用来搜索无线网络。

□ 说明

wireless tools 需要用户从 WiFi 厂商获取。

ifconfig wlan0 192.168.1.1 netmask 255.255.254.0 up /*打开网络*/

iwlist wlan0 scanning /*不知道无线网络名时搜索网络名*/

iwconfig wlan0 essid dlink /*指定无线网络名*/
iwconfig wlan0 key 1234567890 /*指定访问密码*/
iwconfig wlan0 mode Managed /*指定模式*/
iwconfig wlan0 channel 6 /*指定信道*/

此时完成所有网络配置。

----结束



3.4 操作中需要注意的问题

操作中需要注意的问题如下:

- 在操作时请尽量按照完整的操作顺序进行操作(mount→操作文件→umount),以 免造成文件系统的异常。
- 目前键盘和鼠标的驱动要和上层结合使用,比如鼠标事件要和上层的 GUI 结合。 对键盘的操作只需要对/dev 下的 event 节点读取即可,而鼠标则需要标准的库支 持。
- 在 Linux 系统中提供了一套标准的鼠标应用接口 libgpm,如果需要是用鼠标客户可自行编译此库。在使用时建议使用内核标准接口 gpm。

已测试通过的标准接口版本: gpm-1.20.5。

另外在 gpm 中还提供了一整套的测试工具源码(如: mev 等),用户可根据这些测试程序进行编码等操作,降低开发难度。



4 SATA 操作指南

4.1 操作准备

硬件环境: SATA 测试使用标准的 SATA 硬盘。

- U-boot 和 Linux 内核使用 SDK(Software Development Kit)发布的 U-boot 和 kernel。
- 文件系统
 可以使用 SDK 发布的本地文件系统 jffs2 或 cramfs,也可以通过本地文件系统再 挂载到 NFS (Network File System)。

4.2 操作过程

SATA 硬盘测试步骤如下:

- 1. 启动单板,加载本地文件系统 jffs2 或 cramfs,也可以通过本地文件系统进一步挂载到 NFS.
- 2. 默认 SATA 的相关模块已经全部编入内核,不需要再执行加载命令,就可以对 SATA 硬盘进行相关的操作。具体操作请参见"4.3 操作示例"。
 - 文件系统和存储设备相关模块
 - nls base
 - nls cp437
 - fat
 - vfat
 - msdos
 - nls_iso8859-1
 - nls_ascii
 - scsi_mod
 - sd_mod
 - 硬盘相关模块
 - libata



- ahci

----结束

4.3 操作示例

对 SATA 硬盘进行如下操作:

□ 说明

其中 X 为分区号, 由 fdisk 工具分区时决定。

- 命令 fdisk 操作的具体目录需改为: fdisk /dev/sda。
- 用 mkdosfs 工具格式化的具体目录需改为: ~ \$ mkdosfs -F 32 /dev/sdaX
- 挂载的具体目录需改为: ~ \$ mount -t vfat /dev/sdaX /mnt

SATA 的操作步骤如下:

- 1. 查看分区信息:
 - 若没有分区信息 sda1,表示还没有分区,请参见"5.1 用 fdisk 工具分区"进行分区后,进入3.3.1 2。
 - 若有分区信息 sda1,则已经检测到硬盘,并已经进行分区,进入 3.3.1 2。
- 2. 查看格式化信息。
 - 若没有格式化,请参见"5.2 用 mkdosfs 工具格式化"进行格式化后,进入 1.3 3。
 - 若已格式化,进入3.3.13。
- 3. 挂载目录,请参见"5.3 挂载目录"。
- 4. 对硬盘进行读写操作,请参见"5.4 读写文件"。

----结束

4.4 操作中需要注意的问题

由于 Hi3521 的 SATA 驱动支持热插拔。在热拔掉后,需要 umount 硬盘所 mount 的节点。否则重新插上后,硬盘的设备节点会发生变化。



5 附录

5.1 用 fdisk 工具分区

通过 5.1.1 查看当前状态,对应以下情况选择操作:

- 若已有分区,本操作可以跳过,直接到"5.2 用 mkdosfs 工具格式化"。
- 若没有分区,则在控制台的提示符下,输入命令 fdisk, 具体格式如下:
 - ~ \$ fdisk 设备节点

回车后,输入命令 m, 根据帮助信息继续进行以下的操作。

其中设备节点与实际接入的设备类型有关,具体名称在以上各章节的"操作示例"中均有说明。

5.1.1 查看当前状态

在控制台的提示符下,输入命令 p,查看当前分区状态:

Command (m for help): p

控制台显示出分区状态信息:

Disk /dev/mmc/blk1/disc: 127 MB, 127139840 bytes 8 heads, 32 sectors/track, 970 cylinders Units = cylinders of 256 * 512 = 131072 bytes Device Boot Start End Blocks Id System

上面信息表明设备没有分区,需要按照 5.1.2 创建新的分区和 5.1.3 保存分区信息的描述对设备进行分区。

5.1.2 创建新的分区

创建新的分区步骤如下:

1. 创建新的分区。

在提示符下输入命令 n, 创建新的分区:

Command (m for help): n



控制台显示出如下信息:

Command action

e extended

p primary partition (1-4)

2. 建立主分区。

输入命令 p, 选择主分区:

р

3. 选择分区数。

本例中选择为1,输入数字1:

Partition number (1-4): 1

控制台显示出如下信息:

First cylinder (1-970, default 1):

4. 选择起始柱面。

本例选择默认值 1, 直接回车:

Using default value 1

5. 选择结束柱面。

本例选择默认值 970, 直接回车:

Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-970, default 970): Using default value 970

6. 选择系统格式。

由于系统默认为 Linux 格式,本例中选择 Win95 FAT 格式,输入命令 t进行修改:

Command (m for help): t
Selected partition 1

输入命令 b, 选择 Win95 FAT 格式:

Hex code (type L to list codes): b

输入命令 l, 可以查看 fdisk 所有分区的详细信息:

Changed system type of partition 1 to b (Win95 FAT32)

7. 查看分区状态。

输入命令 p, 查看当前分区状态:

Command (m for help): p

控制台显示出当前分区状态信息,表示成功分区。



----结束

5.1.3 保存分区信息

输入命令 w, 写入并保存分区信息到设备:

Command (m for help): w

控制台显示出当前设备信息,表示成功写入分区信息到设备:

The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.

•••••

~ \$

5.2 用 mkdosfs 工具格式化

存在以下情况选择操作:

- 若已格式化,本操作可以跳过,直接到"5.3 挂载目录"。
- 若没有格式化,则输入命令 mkdosfs 进行格式化:
 - ~ \$ mkdosfs -F 32 设备分区名

其中设备分区名与实际接入的设备类型有关,具体名称在以上各章节的"操作示例"中均有说明。

控制台显示出如下提示信息,表示成功格式化:

mkdosfs 2.11 (12 Mar 2005)

~ \$

5.3 挂载目录

使用命令 mount 挂载到 mnt 目录下,就可以进行读写文件操作:

~ \$ mount -t vfat 设备分区名 /mnt

其中设备分区名与实际接入的设备类型有关,具体名称在以上各章节的"操作示例"中均有说明。

5.4 读写文件

读写操作的具体情况很多,在本例中使用命令 cp 实现读写操作。

使用命令 cp 拷贝当前目录下的 test.txt 文件到 mnt 目录下,即拷贝至设备,实现写操作,如:

~ \$ cp ./test.txt /mnt