Laboratoire 2 Compilation d'un système Linux minimal et introduction à U-Boot

ELE4205 - Département de génie électrique Polytechnique Montréal

25 juillet 2018

Table des matières

1	Introduction	2
2	Compilateur croisé	2
3	Utilisation des outils de U-Boot	3
4	Compilation du kernel Linux	3
5	Les boot loaders	7
6	Téléchargement de BusyBox et création du système de fichiers	7
7	Préparation de la carte microSD	9
8	Utilisation de minicom et séquence de démarrage à l'aide de l'environnement U-Boot	9
9	Compilation et installation d'un helloworld	15
10	Évaluation	21

1 Introduction

Le but de ce laboratoire est de vous familiariser avec les démarches à suivre pour construire un système minimal Linux. Nous verrons également comment déverminer un démarrage d'un système d'exploitation. Vous allez donc construire un système minimal pour Odroid-C2 avec un programme de démarrage. Vous avec déjà utilisé le projet Yocto pour construire le même système, mais complet, de façon « automatique ». Vous serez à même de constater que l'utilisation de Yocto facilite grandement le processus. De plus, pour une nouvelle « architecture » Yocto permet d'utiliser un canevas de départ que l'on pourra adapter puis raffiner afin de rendre la plateforme complètement « compatible » avec Yocto. De nombreux fournisseurs de « plateformes » fournissent des BSP (Board Specification Package) qui sont des couches Yocto adaptées au matériel permettant ainsi le développement rapide d'une application sur ces systèmes.

Les manipulations qui suivent montrent comment compiler une image de noyau (kernel) Linux ainsi qu'un système de fichier minimal.

2 Compilateur croisé

Pour construire un système Linux, il faut utiliser un compilateur compatible avec le Odroid-C2. Il faudrait donc générer un chaîne de compilation croisée complète pour l'architecture cible : une tâche assez longue et complexe que nous ne ferons pas dans le cadre de ce laboratoire. Lors du laboratoire 1 nous avons généré une image pour le Odroid-C2 et une des étapes de cette génération était la production des outils de compilation croisée. Avec l'aide de notre configuration pour le Odroid-C2, nous allons maintenant générer une chaîne de compilation (toolchain ou SDK) dans le même répertoire de build que lors du laboratoire 1 et l'installer localement dans /export/tmp/4205_nn/. Démarrer un terminal.

\$. /export/tmp/4205_nn/opt/poky/environment-setup-aarch64-poky-linux

Maintenant, pour avoir un envirionnement de compilation croisée, il faut démarrer un terminal, passer en bash et faire un source du SDK

```
% cd /export/tmp/4205_nn/
% bash
$ source /export/tmp/4205_nn/opt/poky/environment-setup-aarch64-poky-linux
```

3 Utilisation des outils de U-Boot

Le logiciel U-Boot est le second chargeur de démarrage [1] (boot) qui permet de spécifier les points d'entrée du système i.e. l'adresse de l'image du noyau, l'adresse des données en écriture, etc. Nous verrons plus tard comment utiliser ce logiciel à l'aide d'un câble sériel USB.

Normalement, nous devrions compiler les outils de U-Boot pour la gestion du chargement du noyau selon les instructions du site d'Odroid.

Nous allons plutôt utiliser les binaires de la version qui est compatible avec le noyau que nous allons compiler (**Attention** aux points « . » en fin de ligne des commandes cp).

```
% cd /export/tmp/4205_nn/
% mkdir linux_scratch
% cd linux_scratch
% mkdir oc2sdcard
% cd oc2sdcard/
% cp ../../poky/build-oc2/tmp/deploy/images/odroid-c2/*b*bin* .
% cp ../../poky/build-oc2/tmp/deploy/images/odroid-c2/boot.ini
% ls
bl1.bin.hardkernel boot.ini u-boot.bin
```

4 Compilation du *kernel* Linux

Le kernel de Linux est le coeur du système d'exploitation : un « logiciel » spécialisé qui fourni, entre autres, une couche d'abstraction du matériel vers le logiciel. Il gère également l'ordonnancement des processus ainsi que de la gestion de la mémoire. Il est donc primordial d'utiliser la bonne version de kernel afin de bien cibler le matériel. Voici quelques exemples des tâches du noyau :

^{1.} Le premier chargeur est dans la mémoire ROM du Odroid-C2 et appelle dans ce cas ci U-Boot situé dans la eMMC ou sur la carte microSD.

- 1. La gestion des processus : lorsque vous regardez la liste des processus avec la commande top, on peut penser que les applications sont toutes exécutées en parallèle. En réalité, il s'agit d'un pseudo-parallélisme, c'est-à-dire que le noyau réaffecte fréquemment la priorité d'exécution à toutes les applications. L'ordonnanceur, le service qui gère l'exécution des programmes, doit donc garder en mémoire dans une table l'état du processus, le compteur ordinal, le pointeur de pile, etc.
- 2. La gestion de la mémoire : une application consiste en trois blocs de mémoire : le code, la pile et les données. Vous avez sans doute programmé une application qui utilisait un index de tableau supérieur à sa taille. L'erreur SEGFAULT indique que vous avez tenté d'accéder à une plage mémoire qui n'était pas celle de l'application. En effet, la MMU, i.e. Memory Management Unit, se charge de vérifier ce genre d'erreur. Sans cette fonctionnalité, une telle erreur peut causer un blocage global du système!
- 3. La gestion de périphérique d'E/S (Entrée/Sortie) : Votre disque dur est constitué d'une tête de lecture qui écrit rapidement à des endroits spécifiques. Les disques durs qui adoptent le protocole SATA est monnaie courante aujourd'hui. Du côté logiciel, une écriture/lecture de fichier en C/C++ peut se faire très facilement avec la librairie standard (glibc par exemple). Ceci n'est qu'une abstraction offerte par le système d'exploitation car en réalité plusieurs paramètres matériels doivent être tenus en compte.

Puisque le développeur de logiciels n'est pas intéressé à réinventer la roue, le système d'exploitation offre de nombreux drivers pour garantir la compatibilité avec le matériel. Cette couche d'abstraction rend la programmation très portable d'une architecture vers une autre.

Le *kernel* se charge de beaucoup d'autres tâches et sa complexité va se traduire par un temps de compilation assez long.

Il faut maintenant télécharger les sources du *kernel* Linux. Nous allons utiliser un git clone pour cette étape. Nous allons télécharger une révision d'une branche spécifique. Mais avant, il faut télécharger le fichier requis pour la création de la carte microSD et le placer dans le répertoire /export/tmp/4205_nn/linux_scratch.

```
% bash
$ cd ..
$ pwd
/export/tmp/4205_nn/linux_scratch
$ cp ../poky/meta-odroid/recipes-kernel/linux/linux-hardkernel-3.14/add_uboot.patch .
$ cp ../poky/meta-odroid/recipes-kernel/linux/linux-hardkernel-3.14/odroid-c2/defconfig .
$ cp ../poky/meta-odroid/recipes-kernel/linux/linux-hardkernel-3.14/0001-compiler-gcc-integrate-the-
```

```
$ ls
0001-compiler-gcc-integrate-the-various-compiler-gcc-345-.patch
add_uboot.patch
defconfig
makesdcardoc2
$ git clone -b odroidc2-3.14.y https://github.com/hardkernel/linux.git
$ cd linux
$ git checkout 6ad167426fbad87ff62af517fc01ad9655a89e18
$ patch -p1 -i ../0001-compiler-gcc-integrate-the-various-compiler-gcc-345-.patch
$ patch -p1 -i ../add_uboot.patch
$ source /export/tmp/4205_nn/opt/poky/environment-setup-aarch64-poky-linux
```

Normalement pour compiler un *kernel*, il faut passer par une étape de configuration assez longue. Un fichier de configuration a été copié du meta-odroid.

Mettez ce fichier dans le dossier de configuration des plateformes ARM64 comme suit :

\$ cp ../defconfig arch/arm64/configs/

Vous êtes maintenant presque prêt à compiler le *kernel*. Il y une erreur de LDFLAGS dans le environment-setup-aarch64-poky-linux qu'il faut corriger.

\$ export LDFLAGS=" "

De plus, il y une erreur de dependance du Makefile sur libgcc.a que l'on corrige comme suis :

\$ gedit arch/arm64/Makefile &

et commentant la ligne 51 comme suit

#libs-y += \$(LIBGCC)

Notre environnement est maintenant prêt pour la compilation. La première commande qui suit indique que la architecture ciblée est le arm64 utilisé par le Odroid-C2 et la deuxième que la chaîne de compilation à utiliser a le prefixe aarch64-poky-linux-² ce qui a été réalisé par environment-setup-aarch64-poky-linux. :

^{2.} Le prefixe s'ajoute au nom des outils natifs de développement, par exemple gcc devient aarch64-poky-linux-gcc. Le système de prefixe est aussi utilisé pour la configuration des IDE (Integrated Development Environment) pour la compilation croisée par exemple avec Eclipse que nous utiliserons dans un laboratoire subséquent.

```
$ echo $ARCH
arm64
$ echo $CROSS_COMPILE
aarch64-poky-linux-
$ make mrproper
$ make defconfig
 HOSTCC scripts/basic/fixdep
 HOSTCC scripts/kconfig/conf.o
 SHIPPED scripts/kconfig/zconf.tab.c
 SHIPPED scripts/kconfig/zconf.lex.c
 SHIPPED scripts/kconfig/zconf.hash.c
 HOSTCC scripts/kconfig/zconf.tab.o
 HOSTLD scripts/kconfig/conf
*** Default configuration is based on 'defconfig'
# configuration written to .config
$ make -j8 Image dtbs
 GEN
          .version
         include/generated/compile.h
 CHK
 UPD
          include/generated/compile.h
 CC
          init/version.o
 LD
         init/built-in.o
 KSYM
          .tmp_kallsyms1.o
 KSYM
          .tmp_kallsyms2.o
          vmlinux
 SORTEX vmlinux
 SYSMAP System.map
 OBJCOPY arch/arm64/boot/Image
```

La compilation va prendre environ 5 minutes (plusieurs warnings). L'image du noyau a 13Mo, il est possible d'utiliser la procedure de configuration pour diminuer la dimension de l'image.

Une fois que la compilation sera terminée, vous trouverez ces fichiers dans ce répertoire :

```
$ ls arch/arm64/boot/
```

```
dts Image install.sh Makefile
$ ls arch/arm64/boot/dts/m*
arch/arm64/boot/dts/meson64_odroidc2.dtb
arch/arm64/boot/dts/meson64_odroidc2.dts
```

Le fichier Image contient à la fois l'image du noyau mais également les paramètres de configuration de l'environnement U-Boot tandis que le fichier .dtb contient le device tree, c'est-à-dire la structure de données qui décrit le matériel (i.e. les processeurs, les mémoires, etc.). Nous allons copier les fichiers requis pour notre image de carte SD:

```
$ cp arch/arm64/boot/Image ../oc2sdcard/
$ cp arch/arm64/boot/dts/meson64_odroidc2.dtb ../oc2sdcard/
```

5 Les boot loaders

- 1. bl1.bin.hardkernel : Le premier bootloader externe. Le matériel va lire ce fichier et va charger le second bootloader spécifié par ce fichier.
- 2. u-boot.bin : L'image du second bootloader externe; c'est le programme qui va spécifier le point d'entrée du kernel.

Nous verrons plus loin comment utiliser l'environnement U-Boot.

6 Téléchargement de BusyBox et création du système de fichiers

Vous utilisez ce programme depuis que vous avez commencé ce laboratoire. Les systèmes POSIX disposent de commandes standards en ligne de commande tels que cd, ls, pwd, etc. qui sont fournis par une application : BusyBox. En effet, la ligne de commande n'est rien d'autre qu'une application dans laquelle les paramètres d'entrée sont ceux inscrits par l'utilisateur. Faites ces commandes pour constater que l'ordinateur de laboratoire utilise bel et bien busybox :

```
$ which busybox
/sbin/busybox
$ /sbin/busybox ls
COPYING
               REPORTING-BUGS
                              include
                                              scripts
CREDITS
               System.map
                               init
                                              security
Documentation android
                               ipc
                                              sound
Kbuild
               arch
                               kernel
                                              tools
```

```
Kconfig
                block
                                lib
                                                 usr
MAINTAINERS
                crypto
                                linaro
                                                 virt
Makefile
                drivers
                                                 vmlinux
                                mm
Module.symvers firmware
                                                 vmlinux.o
                                net
README
                fs
                                samples
$ which busybox ls
/sbin/busybox
/bin/ls
```

Remarquez ceci : busybox ls se comporte comme un appel à ls. Ce qui permet d'utiliser un seul programme pour plusieurs fonctions (faites un busybox --help pour connait ce que busybox peut faire comme opération dans votre distribution). On pourra donc exploiter cette fonctionnalité pour la séquence de *boot* que nous allons utiliser plus loin.

Nous devons maintenant créer un système de fichiers de base. Créer un répertoire rootfs et créez ces sous-répertoires :

```
$ cd ../oc2sdcard/
$ pwd
/export/tmp/4205_nn/linux_scratch/oc2sdcard
$ umask a+rx u+rwx
$ mkdir rootfs
$ cd rootfs/
$ mkdir bin dev proc sys
```

Obtenez un busybox précompilé compatible avec notre architecture (l'Odroid-C2 est un armv8 dit Aarch64) :

```
wget https://busybox.net/downloads/binaries/1.21.1/busybox-armv7l -0 bin/busybox
```

Changez ses permissions pour qu'il puisse être exécuté comme un exécutable :

```
$ chmod +x bin/busybox
```

Créez un lien symbolique ${\tt init}$ qui va être utilisé comme point d'entrée de la séquence de boot et le lien pour le shell ${\tt sh}$:

```
$ ln -s busybox bin/init
$ ln -s busybox bin/sh
$ ls bin
busybox init sh
```

7 Préparation de la carte microSD

Nous allons créer une image de carte microSD avec le script makesdcardoc2 téléchargé précédemment qu'il faudra éditer pour tenir compte de votre répertoire de travail en ajustant la ligne suivante :

```
POKYBUILD_LOCATION=/export/tmp/4205_nn/poky/build-oc2/
Il faut ensuite éditer le fichier boot.ini
$ cd ..
$ pwd
/export/tmp/4205_nn/linux_scratch/oc2sdcard
$ gedit boot.ini &
pour avoir aux lignes 68 et 73 (ligne 73 en une seule ligne)
setenv condev "console=ttyS0,115200n8"
setenv bootargs "root=/dev/mmcblkOp2 rootwait rw ${condev} no_console_suspend
    hdmimode=${m} m_bpp=${m_bpp} vout=${vout} init=/bin/init"
   Si tout a été fait correctement, vous pouvez créer l'image disque avec
$ chmod 755 ../makesdcardoc2
$ ../makesdcardoc2
et écrire cette image sur la carte avec (remplacer /dev/sdc par le bon device)
$ dd if=oc2_lab2.sdcard of=/dev/sdc
$ sync && sync
```

Votre carte devrait maintenant être prête pour la séquence de démarrage.

8 Utilisation de minicom et séquence de démarrage à l'aide de l'environnement U-Boot

Pour communiquer avec le Odroid-C2 lors de la séquence de *boot*, vous ne pourrez pas utiliser la communication SSH par USB. En effet, la plateforme n'a pas encore chargé le pilote du périphérique USB et par conséquent ce dernier n'est pas disponible.

Il vous faut un câble sériel à USB; des instructions de connexion vous ont été fournies au laboratoire 1.

Pour utiliser la communication sérielle, nous allons utiliser le logiciel minicom. La connexion a déjà été préalablement configurée dans les ordinateurs de laboratoire (/dev/ttyUSB0, baud=115200, bits=8, parity=n, stop bits=1, handshake=none)³.

Connectez le câble sériel à l'ordinateur et exécutez minicom :

minicom

Connectez maintenant l'alimentation USB du Odroid-C2 et appuyez sur Entrée deux fois lorsque vous verrez que U-Boot a démarré :

U-Boot 2015.01-00088-g375645c (Apr 07 2016 - 10:22:59)

```
DRAM: 2 GiB
Relocation Offset is: 76f41000
_____
* Welcome to Hardkernel's ODROID-C2
_____
CPU: AMLogic S905
S/N : HKC213254DFD0694
MAC : 00:1e:06:33:53:14
BID: HKC2211605
register usb cfg[1][0] = 0000000077f988b8
register usb cfg[0][1] = 0000000077f988d8
vpu detect type: 5
vpu clk_level = 7
set vpu clk: 666667000Hz, readback: 666660000Hz(0x300)
     aml_priv->desc_buf = 0x0000000073f39d30
MMC:
aml_priv->desc_buf = 0x0000000073f3bec0
SDIO Port B: 0, SDIO Port C: 1
ret = 1 .[mmc_init] mmc init success
In:
     serial
Out:
     serial
Err:
     serial
_____
MMC Size : 8 GB
_____
reading boot-logo.bmp.gz
** Unable to read file boot-logo.bmp.gz **
```

^{3.} La commande minicom -s permet de configurer les paramètres de communication

```
reading boot-logo.bmp
** Unable to read file boot-logo.bmp **
movi: the partiton 'logo' is reading...
MMC read: dev # 0, block # 58976, count 4096 ... 4096 blocks read: OK
hpd_state=1
[CANVAS] addr=0x3f800000 width=3840, height=1440
[720p60hz] is invalid for cvbs.
set hdmitx VIC = 4
hdmitx phy setting done
set hdmitx VIC = 4
hdmitx phy setting done
Error: Bad gzipped data
There is no valid bmp file at the given address
Saving Environment to MMC...
Writing to MMC(0)... done
       Meson_Ethernet
Net:
Hit [Enter] key twice to stop autoboot: 0
odroidc2#
   Vous êtes maintenant dans l'environnement U-Boot! Nous allons d'abord explorer
cet environnement afin de vérifier que vous avez bien installé les fichiers sur votre
carte microSD. Entrez la commande help:
odroidc2#help
        - infinite loop on address range
loop
        - list files in a directory (default /)
        - memory display
md
   On remarque que la commande 1s affiche les fichiers dans un répertoire comme
sur un système Linux.
odroidc2#help fatls
fatls - list files in a directory (default /)
Usage:
fatls <interface> [<dev[:part]>] [directory]
    - list files from 'dev' on 'interface' in a 'directory'
```

Deux mémoires de type MMC peuvent être installées sur votre système. La première est la carte microSD (mmc 0) et la deuxième est la eMMC du Odroid-C2 (mmc 1), qui permet en autre de précharger un système d'exploitation (pas présente dans notre cas).

Affichez les fichiers de votre carte microSD dans les deux partitions (elles sont numérotées à partir de 1) :

```
odroidc2#fatls mmc 0:1
 12221088
             image
    27643
             meson64_odroidc2.dtb
     2693
             boot.ini
3 \text{ file(s)}, 0 \text{ dir(s)}
odroidc2#ext4ls mmc 0:2
             1024 .
<DIR>
<DIR>
             1024 ...
<DIR>
            12288 lost+found
<DIR>
             1024 bin
<DIR>
             1024 sys
             1024 dev
<DIR>
<DIR>
             1024 proc
```

Pour un boot du système, il faut spécifier ses options. Agrandissez la fenêtre de la console en plein écran car minicom ne gère pas le retour à la ligne et entrer les commandes suivantes :

```
odroidc2#setenv m "1080p60hz"
odroidc2#setenv m_bpp "32"
odroidc2#setenv condev "dvi"
odroidc2#setenv condev "console=ttyS0,115200n8"
odroidc2#setenv condev "console=ttyS0,115200n8"
odroidc2#setenv bootargs "root=/dev/mmcblk0p2 rootwait rw ${condev} no_console_suspend hdmimode=${m} m_bpp=${m_bpp} vout=${vout} init=/bin/init"
odroidc2#setenv loadaddr "0x11000000"
odroidc2#setenv dtb_loadaddr "0x1000000"
odroidc2#fatload mmc 0:1 ${loadaddr} Image
reading Image
12221088 bytes read in 816 ms (14.3 MiB/s)
odroidc2#fatload mmc 0:1 ${dtb_loadaddr} meson64_odroidc2.dtb
reading meson64_odroidc2.dtb
27643 bytes read in 7 ms (3.8 MiB/s)
```

Voici la signification de certains des paramètres :

- **setenv** : Indique qu'on assigne une nouvelle à la variable indiquée en deuxième argument.
- bootargs : Le paramètre dans l'environnement U-Boot qui indique les options de boot.

- console=ttyS0,115200n8 : Indique que le device à utiliser pour la communication sérielle i.e. la console en cours est ttyS0. Si vous ne mettez pas cet argument, la console n'affichera pas l'exécution du kernel. L'option 115200n8 indique le baud rate. Un baud fait référence à un bit. Le taux de transmission est donc de 115200 bits/s soit de 1.4 ko/s.
- root=/dev/mmcblk0p2 : indique la partition sur laquelle le système de fichiers se situe.
- rootwait : indique qu'on attend l'utilisateur pour démarrer la ligne de commande.
- rw : indique que le système de fichier sera un lecture/écriture.
- init=/bin/init : spécifie le programme qu'on doit exécuter une fois que le kernel a été chargé. Souvenez vous, /bin/init est un lien symbolique vers busybox qui sera donc le programme qui s'exécute à l'initialisation du système.
- loadaddr : l'emplacement de chargement du kernel.
- dtb_loadaddr : l'emplacement de chargement du device tree.

Vous êtes maintenant prêt à démarrer l'image du kernel. Analysons la commande booti :

```
odroidc2#help booti
booti - boot arm64 Linux Image image from memory
```

Usage:

booti [addr [initrd[:size]] [fdt]]

- boot Linux Image stored in memory

The argument 'initrd' is optional and specifies the address of the initrd in memory. The optional argument ':size' allows specifying the size of RAW initrd.

Since booting a Linux kernel requires a flat device-tree a third argument is required which is the address of the device-tree blob. To boot that kernel without an initrd image, use a '-' for the second argument.

Dans notre cas, nous n'avons pas de initrd et nous avons un device-tree. Nous devons donc lancer cette commande de cette manière :

```
odroidc2#booti ${loadaddr} - ${dtb_loadaddr}
Starting kernel ...
```

```
uboot time: 4265901 us
     0.000000] Initializing cgroup subsys cpuse
0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
Γ
     0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
     0.000000] Linux version 3.14.29-56-yocto-standard+ (gourdeau@gourdeau-Aspire-E5-
0.000000] CPU: AArch64 Processor [410fd034] revision 4
Freeing unused kernel memory: 860K (ffffffc001a7b000 - ffffffc001b52000)
can't run '/etc/init.d/rcS': No such file or directory
Please press Enter to activate this console.
   Si vous obtenez le résultat ci-dessus, vous avez bien compilé votre kernel Linux!
Appuyez sur Entrée et essayez la commande ls:
/ # ls
-/bin/sh: ls: not found
   En effet, nous n'avons pas créé de lien symbolique qui pointe vers busybox.
   Créez un lien symbolique 1s qui pointe vers busybox :
/ # busybox printenv
USER=root
HOME=/
TERM=vt102
PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin
SHELL=/bin/sh
PWD=/
/ # busybox ln -s /bin/busybox /bin/ls
/ # ls
bin
      dev
            proc sys
/ # busybox which ls
/bin/ls
```

Puisque le répertoire /bin se trouve dans la variable de chemins du système, le système d'exploitation va savoir où chercher le lien symbolique. Il est donc suggéré de créer des liens symboliques pour chacune des commandes de busybox dans bin

(ou tout autres répertoire dans le PATH) afin de permettre à tous les utilisateurs de les utiliser sans spécifier busybox. Mais quelles commandes sont disponibles? Il suffit de demander!

/ # busybox --help | busybox more BusyBox v1.21.1 (2013-07-08 10:26:30 CDT) multi-call binary. BusyBox is copyrighted by many authors between 1998-2012. Licensed under GPLv2. See source distribution for detailed copyright notices.

Usage: busybox [function [arguments]...]
 or: busybox --list[-full]

or: busybox --install [-s] [DIR] or: function [arguments]...

BusyBox is a multi-call binary that combines many common Unix utilities into a single executable. Most people will create a link to busybox for each function they wish to use and BusyBox will act like whatever it was invoked as.

Currently defined functions:

[, [[, acpid, add-shell, addgroup, adduser, adjtimex, arp, arping, ash, awk, base64, basename, beep, blkid, blockdev, bootchartd, brctl, bunzip2, bzcat, bzip2, cal, cat, catv, chat, chattr, chgrp, chmod, chown, chpasswd, chpst, chroot, chrt, chvt, cksum, clear, cmp, comm, conspy, cp, cpio, crond, crontab, cryptpw, cttyhack, cut, date, dc, dd, deallocvt, delgroup, deluser, depmod, devmem, df, dhcprelay, diff, dirname, dmesg, dnsd, dnsdomainname, dos2unix, du, dumpkmap, --More--

. . .

Vous venez d'entrer manuellement les instructions du boot.ini déjà présent sur la carte microSD.

Faites la commande busybox reboot pour voir le *boot* automatique. La commande busybox poweroff est aussi disponible.

9 Compilation et installation d'un helloworld

Nous allons maintenant compiler un helloworld pour notre cible. Ouvrez un nouveau terminal et créez un fichier main.c et un fichier CMakeLists.txt:

```
% cd /export/tmp/4205_nn/linux_scratch/
% mkdir helloworld
% cd helloworld/
% touch main.c CMakeLists.txt
  Mettez ce contenu dans les deux fichiers:
  main.c
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
int main()
        while(1)
        {
                 printf("Hello World !\n");
                 sleep(1);
        }
        return 0;
}
  CMakeLists.txt
add_executable(helloworld main.c)
  Compilez le programme sur la machine du laboratoire pour tester sa fonctionnalité
(CTRL-C pour interrompre le programme) :
% mkdir build_dyn
% cd build_dyn
% cmake ...
-- The C compiler identification is GNU 4.4.7
-- The CXX compiler identification is GNU 4.4.7
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc -- works
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++ -- works
-- Detecting CXX compiler ABI info
-- Detecting CXX compiler ABI info - done
-- Configuring done
-- Generating done
```

-- Build files have been written to: /export/tmp/scratch_test/helloworld

```
% make
Scanning dependencies of target helloworld
[100%] Building C object CMakeFiles/helloworld.dir/main.c.o
Linking C executable helloworld
[100%] Built target helloworld
% ./helloworld
Hello World !
Hello World !
Hello World !
```

Tel que compilé en ce moment, le programme est compilé dynamiquement, c'està-dire que les librairies utilisées ne sont pas inclues dans l'exécutable. Vous pouvez vérifier ce constate avec la commande 1dd:

```
% ldd helloworld
    linux-vdso.so.1 => (0x00007ffd623c4000)
    libc.so.6 => /lib64/libc.so.6 (0x0000003497000000)
    /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x0000003496c00000)
```

Ces librairies sont généralement inclues dans la librairie standard GLibC. Nous pourrions donc installer l'exécutable helloworld ainsi que les trois librairies ci-dessus dans le chemin standard des librairies mais il existe un autre moyen : la compilation statique. Un exécutable statique inclut toutes ses dépendances vers les librairies externes au prix d'une taille d'exécutable plus grosse.

Revenez dans le dossier qui contient votre main.c:

```
% cd ..
% mkdir build_sta
% cd build_sta
% cmake -DCMAKE_EXE_LINKER_FLAGS="-static" ..
% make
% ./helloworld
Hello World !
Hello World !
^C
% ldd helloworld
not a dynamic executable
```

L'exécutable n'a plus de dépendances externes! Nous n'aurions qu'à installer le helloworld compilé pour l'architecture ARM sur notre système de fichiers. Attention!! une édition des liens statique avec GLibC (GNU C Library) qui est sous license LGPL rend votre programme open source. Donc, si vous faites un produit commercial, vous devrez rendre les sources de votre application disponibles. De plus, si plus d'une application utilise GLibC, le gain d'espace est perdu par la copie multiple dans les différents exécutables.

Compilez le projet cette fois-ci avec le SDK utilisé pour compiler le kernel :

```
% mkdir build_arm64
% cd build_arm64
% bash
$ source /export/tmp/4205_nn/opt/poky/environment-setup-aarch64-poky-linux
$ cmake ..
-- The C compiler identification is GNU 5.3.0
-- The CXX compiler identification is GNU 5.3.0
-- Check for working C compiler: /export/tmp/4205_nn/opt/poky/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/bin/aarch64-poky-linux/aarch
-- Check for working C compiler: /export/tmp/4205_nn/opt/poky/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/bin/aarch64-poky-linux/aarch
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
-- Detecting C compile features
-- Detecting C compile features - done
-- Check for working CXX compiler: /export/tmp/4205_nn/opt/poky/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/bin/aarch64-poky-linux/aa
-- Check for working CXX compiler: /export/tmp/4205_nn/opt/poky/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/bin/aarch64-poky-linux/aa
-- Detecting CXX compiler ABI info
-- Detecting CXX compiler ABI info - done
-- Detecting CXX compile features
-- Detecting CXX compile features - done
-- Configuring done
-- Generating done
-- Build files have been written to: /export/tmp/4205_nn/linux_scratch/helloworld/build_arm64
Scanning dependencies of target helloworld
[100%] Building C object CMakeFiles/helloworld.dir/main.c.o
Linking C executable helloworld
[100%] Built target helloworld
$ ./helloworld
bash: ./helloworld: cannot execute binary file
```

Il ne reste plus qu'à copier le helloworld sur votre carte microSD dans la partition root, dans le dossier /bin/, mais il ne faut pas oublier nos libraries dynamiques.

0x000000000000001 (NEEDED) Shared library: [libc.so.6]

0x0000000000000 (INIT) 0x400770 0x00000000000000 (FINI) 0x4009e8

• • •

```
Bon, helloworld a besoin de la librairie libc.so.6.
```

\$ pushd ../../opt/poky/sysroots/aarch64-poky-linux/lib/
/export/tmp/4205_nn/opt/poky/sysroots/aarch64-poky-linux/lib /export/tmp/4205_nn/linux_scratch/hellc
\$ ls -l libc.*
lrwxrwxrwx 1 4205_nn cours 12 Jul 23 13:52 libc.so.6 -> libc-2.23.so

qui est un lien symbolique vers libc-2.23.so. Mais est-ce libc-2.23.so a aussi des dépendances?

\$ readelf -d libc.so.6

Dynamic section at offset 0x133b98 contains 23 entries:

Tag Type Name/Value 0x00000000000001 (NEEDED) Shared library: [ld-linux-aarch64.so.1]

0x000000000000000 (SONAME) Library soname: [libc.so.6]

0x00000000000000 (INIT) 0x1f608

. . .

oui:ld-linux-aarch64.so.1:

\$ ls -l ld-linux-aarch64.so.1

lrwxrwxrwx 1 4205_nn cours 10 Jul 23 13:52 ld-linux-aarch64.so.1 -> ld-2.23.so
\$ readelf -d ld-linux-aarch64.so.1

Dynamic section at offset 0x1ce40 contains 19 entries:

Tag Type Name/Value

Ox0000000000000 (SONAME) Library soname: [ld-linux-aarch64.so.1]

0x00000000000000000004 (HASH) 0x190 0x000000006ffffef5 (GNU_HASH) 0x258

. . .

Il faudra donc copier les librairies en plus de l'exécutable.

\$ popd

 $/ \texttt{export/tmp/4205_nn/linux_scratch/helloworld/build_arm64}$

\$ cp helloworld ../../oc2sdcard/rootfs/bin

\$ cd ../../oc2sdcard/rootfs/

\$ mkdir lib

\$ pushd ../../opt/poky/sysroots/aarch64-poky-linux/lib/

/export/tmp/4205_nn/opt/poky/sysroots/aarch64-poky-linux/lib /export/tmp/4205_nn/linux_scratch/oc2sc

\$ cp libc-2.23.so ld-2.23.so /export/tmp/4205_nn/linux_scratch/oc2sdcard/rootfs/lib/

\$ popd

/export/tmp/4205_nn/linux_scratch/oc2sdcard/rootfs

\$ cd lib

\$ ln -s libc-2.23.so libc.so.6

\$ ln -s ld-2.23.so ld-linux-aarch64.so.1

Redémarrer avec votre carte mise à jour et une fois le *boot* complété vérifiez que helloworld est bien sur votre carte microSD :

```
/ # ls bin
busybox helloworld init ls sh
/ # ls lib
ld-2.23.so libc-2.23.so
ld-linux-aarch64.so.1 libc.so.6
/ # helloworld
Hello World !
Hello World !
Hello World !
To
```

On aurait pu spécifier helloworld comme le programme de démarrage en spécifiant dans boot.ini un bootargs :

setenv bootargs "root=/dev/mmcblk0p2 rootwait rw \${condev} no_console_suspend
hdmimode=\${m} m_bpp=\${m_bpp} vout=\${vout} init=/bin/helloworld"

Pour obtenir, au lieu de l'invite de sh,

```
Hello World !
Hello World !
Hello World !
```

Des Hello World! devraient apparaîtrent indéfiniment (le init est rechargé automatiquement si interrompu). On peut donc spécifier n'importe quel programme de démarrage par défaut!

Vous pouvez tester cette façon de faire sans réécrire votre carte microSD en changeant le fichier boot.ini directment sur la carte branchée sur l'adaptateur à votre poste de travail (n'oubliez pas le *eject*).

10 Évaluation

Il n'y pas de rapport à écrire pour ce laboratoire. La présence est obligatoire et ce laboratoire compte pour 3% de la note finale. Vous devez compléter toutes les étapes pour réussir ce laboratoire.