

ELT371 – Automação industrial I Prof. Daniel Villa Departamento de Engenharia Elétrica daniel.villa@ufv.br

Elementos de comandos elétricos – princípio de funcionamento de motores de indução

ELT371 – Automação industrial I



Objetivos da aula

 Apresentar os tipos comuns de cargas do tipo motor em comandos elétricos;

2) Apresentar o princípio de funcionamento dos motores de indução;



Motores de indução

- Não são os únicos motores utilizados em comandos elétricos;
- ~90% da indústria são motores de indução;

IP55, 20 kg, 0.5cv

Monofásico


IP55, 11 kg, 0.5cv



Trifásico



Motores trifásicos













Motores trifásicos – princípio de funcionamento





















Motores trifásicos – princípio de funcionamento










Requerimentos para indução:


- Campo magnético;
- Condutor;
- Movimento relativo

O rotor acompanha o campo magnético assim que ele se torna um eletroímã!



Motores trifásicos – a que velocidade ele gira?


• Escorregamento: diferença entre a velocidade em rpm do campo magnético e do rotor. Cargas e perdas internas (e.g., atrito) geram escorregamento.





$$\eta_s = \frac{120f}{p}$$

$$s = \frac{n_s - n}{n_s} * 100\%$$

$$s \approx 2\%$$








Motores monofásicos





















Motores monofásicos vs trifásicos





IP55, 20 kg, 0.5cv



IP55, 11 kg, 0.5cv



Referências

[1] CHAPMAN, S.J. Electric Machine. Boston: McGraw-Hill, 2002. 673 p.

[2] Apostila Comandos elétricos motores – guia teórico e prático. Valentino técnica.



ELT371 – Automação industrial I Prof. Daniel Villa

Departamento de Engenharia Elétrica daniel.villa@ufv.br

Campus Vigosa:

Avenida Peter Henry Rolfs, s/n CEP 36570-900 Viçosa - MG - Brasil | + 55 31 3899-2200

Campus Florestal:

Rodovia LMG 818, km 6 CEP 35690-000 Florestal - MC - Brasil I + 55 31 3536-3300

Campus Rio Paranaíba:

Rodovia MC-230, Km 8 CEP 38810-000 Rio Paranaíba- MC - Brasil | + 55 34 3855-9300

www.ufv.br

