

# Открытое акционерное общество «Ратон» ПРОБНИК НАПРЯЖЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

## Руководство по эксплуатации СКЦИ.411116.001 РЭ 1. Общие указания

1.1. Настоящие руководства по эксплуатации (РЭ) распространяются на пробник напряжения универсальный СКЦИ. 411116.001 (далее по тексту – пробник). Пробник является переносным прибором и предназначен для:

определения наличия фиксированных напряжений постоянного и переменного тока;

определения полярности цепей постоянного тока;

прозвонки цепей, в том числе обмоток электродвигателей, пускателей, трансформаторов, контакторов; проверки исправности диодов, транзисторов, тиристоров и т.п.

1.2. Условия эксплуатации пробника:

температура окружающего воздуха от минус  $45^{\circ}$  С до плюс  $40^{\circ}$  С;

относительная влажность воздуха до 98% при 25° C:

атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

- 1.3. Режим работы пробника при определении напряжений постоянного и переменного тока выше 12 В повторно-кратковременный: время работы 5 с и продолжительность паузы – 25 с.
  - 2. Технические данные

2.1. Определяемые величины напряжений: 12, 110, 220, 380 В.

- 2.2. В пробнике, в режиме проверки целостности цепей, напряжение на контактах-наконечниках. не более
- 2.3. Значение тока, протекающего через пробник при наибольшем значении рабочего напряжения. не более 10 mA.
  - 2.4. Электрическое сопротивление изоляции, не менее

10 MОм. 60.

2.5. Количество замкнутых цепей, которые можно прозвонить от одной зарядки, не менее 156х30х18 мм

2.6. Габаритные размеры пробника, не более

1.3 м. 80 г.

2.7. Длина гибкого шупа. не менее

2.8. Масса. не более

2.9. Сведения о содержании драгоценных металлов в пробнике: золота – 0.0002958 г. серебра – 0.01263099 г.

### 3. Комплектность

3.1. Комплект поставки пробника приведен в табл. 1

Таблица 1

			таолица т
Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
	Пробник напряжения универсальный Руководство по эксплуатации Упаковка	1 1 1	

- 4. Указание мер безопасности
- 4.1. Работа с пробником производится только после изучения настоящего РЭ.
- 4.2. Не допускается работа с пробником при механических повреждениях корпуса пробника и повреждении изоляции шупов.
- 4.3. При работе с пробником следует соблюдать меры предосторожности, предусмотренные правилами по технике безопасности для производства работ под напряжением.
- 4.4. Особое внимание необходимо обращать на оголенные участки цепей, находящихся под напряжением 220 В и выше, с тем, чтобы не допустить прикосновения к ним открытых участков тела человека.

5. Устройство пробника

- 5.1. Корпус пробника изготовлен из пластмассы. На лицевой панели пробника расположены 6 светодиодов, индицирующих величину и полярность контролируемого напряжения. С одной стороны пробника расположен щуп с индикацией, а с другой – гибкий щуп длиной не менее 1.3 м.
- В состав пробника входит накопительный конденсатор, который после кратковременной зарядки является источником э.д.с., что позволяет не применять в пробнике гальванических элементов. Зарядка пробника производится от сети переменного или постоянного тока напряжением 110-380 В в течение 10-20 с.

#### 6. Подготовка к работе и порядок работы

- 6.1. Перед началом работы с пробником убедитесь в отсутствии повреждений корпуса и изоляции щупов.
  - 6.2. Прозвонка цепей.
- 6.2.1. При прозвонке цепей предварительно необходимо произвести заряд накопительного конденсатора пробника от сети переменного или постоянного тока напряжением 110-380 В в течение 10-20 с.
- 6.2.2. Непосредственно перед прозвонкой цепи необходимо убедиться в заряде накопительного конденсатора путем кратковременного замыкания шупов – на пробнике должен загореться индикатор «Пр».

- 6.2.3. При прозвонке цепи шупы пробника подключают в любой последовательности. Засвечивание индикатора «Пр» свидетельствует об отсутствии обрыва в проверяемой цепи.
  - 6.3. Определение полярности и величины напряжения постоянного тока.
- 6.3.1. При определении величины и полярности напряжения необходимо предварительно разрядить пробник путем замыкания щупов между собой (индикатор «Пр» не должен светиться).
- 6.3.2. При подключении шупа с индикаторами к цепи с потенциалом «+», а гибкого шупа к цепи с потенциалом «-» - должна светиться линейка индикаторов, показывающая величину напряжения в цепи. При этом индикаторы «V» и «Пр» не светятся.
- 6.3.3. При подключении шупа с индикаторами к цепи с потенциалом «-», а гибкого шупа к цепи с потенциалом «+», должен светиться индикатор «V»; линейка индикаторов, указывающая величину напряжения. не светится, что свидетельствует о подключении пробника к цепи в обратной полярности. (В этом случае возможно кратковременное засвечивание индикатора «Пр»).
  - 6.4. Определение величины напряжения в цепи переменного тока.
- 6.4.1. При подключении щупов пробника к цепи переменного тока, одновременно светятся индикаторы «V», «Пр» и линейка индикаторов, указывающая величину напряжения в цепи.

Полярность подключения щупов при этом не имеет значения.

#### 7. Техническое обслуживание

7.1. Техническое обслуживание пробника состоит в периодической проверке потребителем состояния изоляции щупов и очистке пробника от грязи.

8. Возможные неисправности и методы их устранения

8.1. Возможные неисправности пробника и способы их устранения приведены в таблице 2.

Таблица 2

			<u>гаолица z</u>
Наименование неисправности, внешнее проявление	Вероятная причина	Способ устранения	Приме- чание
1. При кратковременном	1. Перегорел светодиод VD3;	1. Заменить светодиод;	
соприкосновении щупов не		2. Заменить конденсатор;	
загорается индикатор «ПР»			
2. При контроле напряже-	1. Обрыв гибкого соедини-	1. Устранить обрыв;	
ний не горит индикатор	тельного провода;		
«12»	<ol><li>Перегорел светодиод VD6;</li></ol>	2. Заменить светодиод;	
3. Не происходит зарядка	1. Обрыв стабилитрона VD1;	1. Заменить стабилитрон;	
пробника	2. Обрыв диода VD2;	2. Заменить диод;	
·	3. Пробит конденсатор	3. Заменить конденсатор.	

#### 9. Правила хранения

9.1. Пробник должен храниться в закрытым помещении при температуре от минус 45°C до плюс  $40^{\circ}$ С и относительной влажности до 98 % при температуре  $25^{\circ}$  С.

В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот, шелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

10. Свидетельство о приемке и продажи

10.1. Пробник напряжения универсальный СКЦИ. 411116. 001 заводской N	
соответствует техническим условиям ТУ РБ 14440234-010-94 и признан годным к эксплуата	ции.
Дата изготовления «»	гпг
Штамп ОТК (клеймо приемщика)	<b>PHI</b>
Декларация о соответствии TC № BY/112 11.01. TP004 020 00330	
Выдана Открытым акционерным обществом «Испытания и сертификация бытовой и п	ромышленної
продукции «БЕЛЛИС»	
Срок действия с 03.04.2014 по 02.04.2019	
Свободная розничная цена	

# 11. Гарантийные обязательства

11.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие пробника требованиям технических условий ТУ РБ 14440234-010-94 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящим РЭ.

Гарантийный срок эксплуатации пробника – 12 месяцев со дня продажи его через розничную торговую сеть, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Наш адрес: 246044. г. Гомель. vл. Федюнинского. 19. ОАО «Ратон»

Продан

Дата продажи «\_\_\_\_» \_

Телефоны для справок: 68-25-37, 68-40-17, внутренний телефон: 33-19.

наименование предприятия торговли