

WB32 自举程序中使用的 USB 协议



1 介绍

本应用笔记说明了在 WB32 微控制器自举程序中使用的 USB DFU 协议。

2 自举程序代码流程

自举程序启动后,以12MHz外部晶振配置系统时钟,配置USB外设及中断等,然后会拉低 USB D+信号线 1.5 秒以确保芯片在正式开始 USB 连接之前是断开连接的。

3 USB

本章讨论了自举程序中 USB 通信的相关细节。

3.1 概览

自举程序使用 USB Bulk 传输在主机和自举程序之间传输数据。本节介绍了关于自举程序使 用的 USB 协议的详细信息。

3.1.1 USB 端点

自举程序使用了2个Bulk端点,一个是IN端点,另一个是OUT端点。



3.1.2 字节顺序

所有大于1个字节的数据单元在传输时都采用小端字节序,即低字节在前。

U16 示例

传输 U16 数据 0xA35E 通过 USB 传输的序列 0x5E 0xA3

U32 示例

传输 U32 数据 0x12345678 通过 USB 传输的序列 0x78 0x56 0x34 0x12

4 DFU 协议

本章用以说明自举程序与主机之间的通信协议。

4.1 概览

通信总是由主机发起。主机发送 1 个字节的命令字以及相关命令参数到自举程序。 自举程序会根据收到的命令字和相关命令参数执行特定的操作,并在操作完成后通过 USB 向主机返回操作的结果。



4.2 协议命令集

回应状态代码表

状态代码	描述
0x00	成功执行命令。
0x01	命令参数错误。
0x11	Flash 擦除失败。
0x12	Flash 写入失败。
0x1A	读保护
0xFF	无效命令。



4. 2. 1 DFU_CMD_GET_INFO

描述

获取芯片相关信息。

命令

数据	名称	说明
1 * U8	Cmd	命令字: 0x01
1 * U8	Id	要获取的信息的信息标识符。

回应

数据	名称	说明
1 * U8	RespCmd	回应命令字: 0x01
1 * U8	Status	命令执行结果。
1 * U8	Len	获取到的信息的长度(字节为单位)。
<len></len>	Info	获取到的信息。
* U8		

信息标识符的说明

Id: 0x00, Len: 13. 获取 Bootloader 版本号,芯片 ID 标识,Flash 容量大小和 SRAM 容量 大小。

Info	名称	说明
1 * U8	BootVer	Bootloader 版本号。
1 * U32	ChipID	芯片 ID 标识。
1 * U32	FlashSize	Flash 容量大小。
1 * U32	SramSize	SRAM 容量大小。

通信示例1

获取 Bootloader 版本号,芯片 ID 标识,Flash 容量大小和 SRAM 容量大小。

H->D: 01 00

返回的Bootloader的版本号是VO. 3,芯片ID标识是Ox3A4CA980,芯片Flash的容量是96KB, SRAM 的容量是 28KB。

H<-D: 01 00 0D 03 80 A9 4C 3A 00 80 01 00 00 70 00 00



4. 2. 2 DFU_CMD_ERASE

描述

擦除。

命令

数据	名称	说明
1 * U8	Cmd	命令字: 0x5E
1 * U8	Method	擦除方式。(支持哪种擦除方式,请参考具体芯片信息)
		0x00: 页擦除。
		OxFO: 整片擦除。PageAddr 和 NumPages 参数将无意义。
2 * U8	Res.	保留,必须是 0x00。
1 * U32	PageAddr	起始页地址。必须是页大小的倍数。(页大小,请参考具体芯片信息)
1 * U32	NumPages	要擦除的页的个数。

回应

数据	名称	说明
1 * U8	RespCmd	回应命令字: 0x5E
1 * U8	Status	命令执行结果。

通信示例1

擦除起始地址为0x08001000,大小是1024字节的区域(该示例中芯片的页大小是256字节)。

H->D: 5E 00 00 00 00 10 00 08 04 00 00 00

返回擦除成功。 H<-D: 5E 00

通信示例 2

整片擦除。

H->D: 5E F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

返回擦除成功。 H<-D: 5E 00



DFU CMD PROGRAM PAGE 4. 2. 3

描述

写入数据到 PAGE。

命令

数据	名称	说明
1 * U8	Cmd	命令字: 0x6A
3 * U8	Res.	保留,必须是 0x00。
1 * U32	PageAddr	要写入页的页地址。必须是页大小的倍数。
1 * U32	Len	要写入到页中的数据的个数。(必须是4的倍数且不能超过页大小)
<len></len>	Data	要写入到页中的数据。
* U8		

回应

数据	名称	说明
1 * U8	RespCmd	回应命令字: 0x6A
1 * U8	Status	命令执行结果。

通信示例 1

向地址为 0x08000100 的页写入 256 字节的数据。

H->D: 6A 00 00 00 00 01 00 08 00 01 00 00 33 B1 3A D7 72 7D 67 27 86 B7 C4 32 F4 9D 72 3A 9A 95 D7 AB 95 FD C4 84 73 50 A9 CC 08 A7 B2 AE CC 56 F3 93 D6 2A 90 BF 0F 42 26 88 16 78 3F E1 67 81 0D F3 F0 97 45 36 ED B6 64 22 D3 9A 1E DE 05 16 65 9D AA DF 64 6F 05 18 9B 52 D6 3B 6D FA 10 C8 64 87 9A BE BD 35 10 BD A5 1F C6 6E EB 74 23 47 82 00 13 A1 36 88 1D 9D EE D8 FC F3 5F B1 49 69 11 0B 36 97 44 46 58 30 8D ED 39 44 A8 97 2C 26 2F 8E B9 6C E7 6E 91 DC 69 FC DO E5 38 1D 5D F3 D6 5C 5C E0 3E 8B 03 3C A7 E2 14 49 4E D9 F5 56 AC D5 C3 D1 F8 DC 82 A3 79 59 2E 48 75 73 F7 6F 8F 46 6D 4C 3A 4C E7 A3 8B 7C C4 04 5A 47 8E 8F 07 7A 39 62 59 8C FA F9 D9 B9 66 E5 5D BA C6 34 EA A4 B9 07 6B A8 1B 5F EE 1F 45 7C 17 7E 48 32 CA 9E 41 FB 3A 95 15 03 4B 73 72 81 E5 02 46 D0 B5 90 19 B5 8E 86 24 5E 5E D9 74 3A 46 7E

返回写入成功。

H<-D: 6A 00



DFU CMD READ 4. 2. 4

描述

读取。

命令

数据	名称	说明
1 * U8	Cmd	命令字: 0x72
3 * U8	Res.	保留,必须是 0x00。
1 * U32	Addr	要去读取数据的起始地址。
1 * U16	Len	要读取的数据个数。(最多 256 字节)

回应

数据	名称	说明
1 * U8	RespCmd	回应命令字: 0x72
1 * U8	Status	命令执行结果。
		0x00: 0K
		0x0D: 禁止访问的区域
		0x1A: 读保护
<len></len>	Data	读取到的数据。仅当 Status == 0x00 时该传输才会发生。
* U8		

通信示例1

从 0x08000100 地址开始读取 256 字节的数据。

H->D: 72 00 00 00 00 01 00 08 00 01

返回读取到的数据。

H<-D: 72 00 33 B1 3A D7 72 7D 67 27 86 B7 C4 32 F4 9D 72 3A 9A 95 D7 AB 95 FD C4 84 73 50 A9 CC 08 A7 B2 AE CC 56 F3 93 D6 2A 90 BF 0F 42 26 88 16 78 3F E1 67 81 0D F3 F0 97 45 36 ED B6 64 22 D3 9A 1E DE 05 16 65 9D AA DF 64 6F 05 18 9B 52 D6 3B 6D FA 10 C8 64 87 9A BE BD 35 10 BD A5 1F C6 6E EB 74 23 47 82 00 13 A1 36 88 1D 9D EE D8 FC F3 5F B1 49 69 11 0B 36 97 44 46 58 30 8D ED 39 44 A8 97 2C 26 2F 8E B9 6C E7 6E 91 DC 69 FC D0 E5 38 1D 5D F3 D6 5C 5C E0 3E 8B 03 3C A7 E2 14 49 4E D9 F5 56 AC D5 C3 D1 F8 DC 82 A3 79 59 2E 48 75 73 F7 6F 8F 46 6D 4C 3A 4C E7 A3 8B 7C C4 04 5A 47 8E 8F 07 7A 39 62 59 8C FA F9 D9 B9 66 E5 5D BA C6 34 EA A4 B9 07 6B A8 1B 5F EE 1F 45 7C 17 7E 48 32 CA 9E 41 FB 3A 95 15 03 4B 73 72 81 E5 02 46 D0 B5 90 19 B5 8E 86 24 5E 5E D9 74 3A 46 7E



4.2.5 DFU_CMD_RESET

描述

令芯片复位。

命令

数据	名称	说明
1 * U8	Cmd	命令字: 0x83
3 * U8	Res.	保留,必须是 0x00。
1 * U32	D1yMs	复位前维持 USB 断开状态的时间。(单位:毫秒)

回应

数据	名称	说明
1 * U8	RespCmd	回应命令字: 0x83
1 * U8	Status	命令执行结果。

通信示例1

令芯片断开 USB 连接并在 1000 毫秒后复位。

H->D: 83 00 00 00 E8 03 00 00

回应复位命令已接受。

H<-D: 83 00



4. 2. 6 DFU_CMD_GO

描述

Go 命令用于从指定的地址开始执行已下载的代码。

命令

数据	名称	说明
1 * U8	Cmd	命令字: 0x9B
3 * U8	Res.	保留,必须是 0x00。
1 * U32	Addr	目标地址。
1 * U32	D1yMs	跳转前维持 USB 断开状态的时间。(单位:毫秒)

回应

数据	名称	说明
1 * U8	RespCmd	回应命令字: 0x9B
1 * U8	Status	命令执行结果。

通信示例1

令芯片断开 USB 连接并在 1000 毫秒后跳转到目标地址区域。

H->D: 9B 00 00 00 00 00 00 08 E8 03 00 00

回应 Go 命令已接受。

H<-D: 9B 00