

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Werken met schroevendraaier, priem of mesje


- 1 Wees voorzichtig wanneer je het gereedschap hanteert.
- 2 Neem het gereedschap enkel bij de hand wanneer je het onmiddellijk nodig hebt.
- 3 Leg je gereedschap neer wanneer anderen in de buurt zijn of draai jezelf van hen weg.
- 4 Laat anderen niet schrikken wanneer ze scherp gereedschap vasthebben, want dan kunnen ze zich bezeren.
- 5 Houd het gereedschap met de scherpe kant van jezelf en anderen weg gericht.
- 6 Geef het gereedschap nooit rechtstreeks aan iemand anders. Leg het op een veilige plaats neer waar het niet kan wegrollen en laat de andere persoon het zelf oppikken.
- 7 Kijk het gereedschap na voor gebruik: zorg dat het mesje of de priem goed vast zit in dehouder. Houd het mesje van je weg wanneer je het gereedschap in elkaar steekt of uit elkaar haalt.
- 8 Vraag hulp aan de leerkracht of begeleider als je het mesje uit dehouder wil verwisselen. Doe dit nooit zelf.
- 9 Houd er je aandacht bij wanneer je aan het snijden of schroeven bent of het gereedschap vasthebt. Laat je niet afleiden en leid anderen ook zelf niet af.
- 10 Houd het precisiemesje stevig vast met drie vingers, net zoals je een pen zou vasthouden.
- 11 Test het precisiemesje eerst uit op papier, voordat je op stugger materiaal begint te werken. Zo word je het mesje gewoon en kan je eerst de techniek onder de knie krijgen.
- 12 Snijd, steek of schroef altijd op een stabiele ondergrond, zodat je mesje of priem niet kan wegglijden.
- 13 Zet voldoende druk op het mesje om vlot te kunnen snijden. Druk ook niet te hard op het mesje, want dan zou het kunnen breken. Probeer geen materiaal te snijden dat té hard is. Het mesje is bedoeld voor karton, papier, dunne plastics, etc. Ook het gebruik van de schroevendraaier en priem vereist voldoende druk, zodat het gereedschap niet te snel verslijt.

DWENGINO



Aan de slag

Je programma uploaden

- 1 Download het programma uit de simulator met de knop uit het hoofdmenu:  . Het programma komt automatisch in de ‘Downloads’-map met bestandsnaam “program(dw”. Het dw-bestand bevat de binaire code van je programma. Het is de vertaling van je programma naar een taal die de Dwenguino begrijpt. Voor meer uitleg hierover kan je het online leerpad op de Dwengo website raadplegen.
- 2 Verbind de computer met de Dwenguino door middel van de meegeleverde USB-kabel.
- 3 Druk de ‘zuid’-knop van de Dwenguino in en houd de knop ingedrukt.
Druk vervolgens de ‘reset’-knop van de Dwenguino in.
Los dan eerst de ‘reset’-knop.
Los daarna de ‘zuid’-knop. Op het lcd-scherm verschijnt de boodschap “Zet bestand over”.
- 4 De Dwenguino is nu beschikbaar in de verkenner van Windows, zoals je een USB-stick zou openen. Wanneer je de ‘Dwenguino’-map opent, kan je het programma “program(dw” uit de ‘Downloads’-map erin slepen.



De eerste keer dat je de Dwenguino gebruikt, zal de driver automatisch geïnstalleerd worden. Dit kan even duren.



- 5 Druk nog een laatste keer op de ‘reset’-knop van de Dwenguino om het programma definitief over te zetten en de Dwenguino te ontkoppelen. Je programma staat nu in het geheugen van de Dwenguino en zal onmiddellijk worden uitgevoerd.

Wil je het programma op de Dwenguino opnieuw starten? Gebruik dan de ‘reset’-knop op de Dwenguino.

LCD-SCHERM


Tekst weergeven



In het echt



In de simulator



Type

Uitvoer, actuator

Werking

Op het lcd-scherm van de Dwenguino passen maximaal 32 karakters, bijvoorbeeld letters of cijfers, verspreid over twee regels. Je kan dus 16 karakters per regel tonen.

Afstelling

De helderheid van het scherm kan worden ingesteld m.b.v. de blauw-gele schroef op de Dwenguino. De blauwe achtergrondverlichting kan worden aan- of uitgezet d.m.v. digitale pin 20 op de Dwenguino (1 = licht aan, 0 = licht uit).

Programmeerblokken

The blocks include:

- lcd-scherm**:
 - schrijf tekst:** "Hallo Dwenguino" (with parameters 0 and 0)
 - maak lcd-scherm leeg**
 - maak tekst met**:
 - " " (empty string)
 - wacht [100 ms]**

Voorbeeld: tekst eenmalig tonen

The blocks show a sequence:

- zet klaar**
- maak lcd-scherm leeg**
- lcd-scherm**:
 - schrijf tekst:** "Hallo mens" (with parameters 0 and 0)
 - herhaal**:
 - lcd-scherm**:
 - schrijf tekst:** "Ik ben robot" (with parameters 1 and 0)

Pinnen

Het lcd-scherm is al aangesloten op de Dwenguino op pinnen 20-23 en 32-39.


Tekst eenmalig tonen

Voor het programma op de vorige pagina gebruik je twee blokken uit het Dwenguino-menu in de linkermenubalk: een blok om de tekst te wissen die eventueel al op het lcd-scherm staat, en ook het ‘lcd-scherm’-blok om de gewenste tekst op dat scherm te laten verschijnen. Dit tweede blok moet je twee keer gebruiken als je tekst uit twee regels bestaat. Bij ‘op rij’ geef je in op welke lijn de tekst moet komen (rij 0 of rij 1), ‘vanaf kolom’ laat je toe om de tekst naar rechts op te schuiven. Op elke lijn kan je 16 karakters zetten (van kolom 0 tot en met kolom 15).

Samengestelde tekst meermaals tonen


Wil je bepaalde tekst meermaals achter elkaar tonen of verschillende variaties van tekst tonen? Zet dan de ‘lcd-scherm’-blokken in het ‘herhaal’-gedeelte. Je hebt dan ook nog een ‘wacht’-blok nodig om te bepalen hoelang de tekst zichtbaar is op het scherm. Dankzij het ‘maak tekst met’-blok kan je stukjes tekst en getallen samenvoegen. Dit kan je bijvoorbeeld gebruiken voor het uitlezen van een sensor.

Voorbeeld: samengestelde tekst meermaals tonen



LED

Rode leds laten oplichten




In het echt




In de simulator



Programmeerblokken



Voorbeeld: led 0 laten branden



Type

Uitvoer, actuator


Werking

Leds bestaan in verschillende kleuren. De ingebouwde leds op de Dwenguino kan je rood laten oplichten. Er zijn negen leds die je kan aansturen: LED0, LED1, LED2, LED3, LED4, LED5, LED6, LED7 en LED13. Merk op dat LED0 de eerste led is aan de rechterkant op de Dwenguino!

Pinnen

De negen leds zijn al aangesloten op pinnen van de Dwenguino.

Voorbeeld: oneven leds branden gedurende 2 seconden



LEDMATRIX


Lichtpatronen tekenen



In het echt



In de simulator



Programmeerblokken

Toon oogpatroon **Ruststand**
op ledmatrix **1**

Maak de ledmatrix leeg **1**

Maak de ledmatrix leeg

Type

Uitvoer, actuator

Werking

De ledmatrix is een vierkante matrix met 64 leds in een vaste kleur. De matrix is ideaal om bepaalde patronen te laten oplichten, zoals een oog of de mond van de robot of een ander symbool. Je kan de matrices ook met elkaar verbinden (maximaal 4) als je meerdere matrices tegelijk wil gebruiken. Je kan programmeren welke leds er tegelijk moeten oplichten.

Pinnen

VCC De 5 V-voeding, soms ook aangeduid met een +.

Ground De referentiespanning of de grond, soms ook aangeduid met een -.

DIN De DIN- (data), CS- (chip select) en CLK-pin (klok) worden alledrie gebruikt zodat de juiste ledjes op het juiste moment gaan branden op de display. De pinnummers liggen vast (2, 10 en 13). Je kan ze dus niet aanpassen.

CS

CLK De DIN- (data), CS- (chip select) en CLK-pin (klok) worden alledrie gebruikt zodat de juiste ledjes op het juiste moment gaan branden op de display. De pinnummers liggen vast (2, 10 en 13). Je kan ze dus niet aanpassen.



Patroon laten oplichten

Je kan een van de verschillende 'ledmatrix'-blokken gebruiken om een patroon op de ledmatrix te tonen. Wil je meerdere patronen na elkaar tonen? Voeg dan ook steeds een 'wacht'-blok in om te bepalen na hoeveel tijd het volgende patroon wordt getoond.


Animatie programmeren

De ledmatrices zijn zeer geschikt om animaties mee te programmeren. Om het programma overzichtelijk te houden, kan je gebruikmaken van een 'functie'-blok om de animatie te laten uitvoeren. Zo kan je de animatie ook een eigen naam geven.

Voorbeeld: kloppend hart




Voorbeeld: animatie tonen via een functie




Toon oogpatroon Ruststand
op ledmatrix 1

Schakeling






Monteren

Gebruik het meegeleverde sjabloon om een vierkant gat te markeren en/of uit te snijden voor de display van de ledmatrix.



Voorzie eerst de bedrading van de ledmatrix en duw de ledmatrix dan door de vierkante uitsparing op je robot.

Gebruik twee generieke bevestigingslatjes met 5 gaten om de ledmatrix tussen je robot en de twee latjes te klemmen. Zet elk latje vast met twee schroeven en moeren.



Handige tips

- Hou rekening met de lengte van de verbindingsdraden als je de ledmatrix positioneert op de robot of zorg voor voldoende lange verbindingsdraden.
- Let op dat je op de robot voldoende ruimte laat langs de randen van de ledmatrix voor de bedrading.
- Test de ledmatrices voordat je ze monteert op je robot, zodat je ze niet per ongeluk ondersteboven vastmaakt.

SONAR-SENSOR


Een afstand meten



In het echt




In de simulator



VCC
TRIG
ECHO
GND

Programmeerblokken



Pinnen

VCC De 5 V-voeding, soms ook aangeduid met een +.

Ground De referentiespanning of de grond, soms ook aangeduid met een -.

Trigger Deze pin geeft aan wanneer de ultrasone sensor moet beginnen te meten.

Echo Deze pin geeft aan wanneer het weerkaatste, ultrasone signaal ontvangen is.

Type

Invoer, digitale sensor

Werking

De sensor stuurt een ultrasoon geluidssignaal uit. Indien er een voorwerp binnen bereik is, zal deze ultrasone geluidsgolf op dit voorwerp weerkaatsen. Je kan de werking vergelijken met de echolocatie van vleermuizen. Door de tijd te meten tussen het verzenden van het geluidssignaal en het ontvangen van de weerkaatste straal, kan de sensor de afstand tot het object nauwkeurig bepalen. De afstand wordt teruggegeven in cm.

Werking in de simulator

In de simulator is een schuifbalk voorzien om de afstand tussen de sensor en een object te simuleren. Het getal op de schuifbalk simuleert de afstand tot het object in cm.


Meten met de sonar-sensor

Gebruik het 'sonar'-blok. Geef aan dit blok mee op welke pinnummers de sonar-sensor is aangesloten. In ons voorbeeld zijn de trigger- en echo-pinnen aangesloten op respectievelijk pinnen 11 en 12 van de Dwenguino. Het 'sonar'-blok geeft de afstand in cm terug tot het dichtstbijzijnde object. Let wel: als het dichtstbijzijnde object op meer dan 2 m van de sensor staat, dan geeft deze de waarde 0 terug. Een afstand kleiner dan 2 cm is ook niet betrouwbaar.

Afstand uitlezen op het lcd-scherm

Doe dit met het 'lcd'-blok en met het blok 'maak tekst met' om tekst en het getal voor de afstand samen te gebruiken. Als het printen van de tekst op het scherm te snel gaat, zal je niet de gelegenheid hebben om de tekst op het scherm af te lezen. Voeg daarom ook een 'wacht'-blok in en maak het lcd-scherm telkens leeg.


Voorbeeld: afstand uitlezen op het lcd-scherm



Sturing

Wil je de meetwaarde van de sonar-sensor gebruiken binnen een bepaald bereik om daarmee andere onderdelen aan te sturen? Maak dan gebruik van het 'als-dan'- of 'als-dan-anders'-blok. Houd er rekening mee dat wanneer de afstand groter is dan twee meter, de sonar-sensor de waarde 0 teruggeeft. Je kan daarom een extra voorwaarde '> 0' toevoegen in je 'als-dan'-structuur.


Voorbeeld: sturing binnen een bepaald bereik



Handige weetjes & debuggen




- De sensor moet steeds opnieuw meten doorheen de tijd. Gebruik de sensor daarom in het 'herhaal'-deel van je programma.
- De sonar meet tussen de 2 en 200 cm.
- In het simulatieveld kan je de sturing testen met Afstand sonar 1
73 cm

Schakeling



Monteren

Gebruik het meegeleverde sjabloon om 2 gaten te markeren en/of uit te snijden voor de sonar-sensor.



Handige tips

- Hou rekening met de lengte van de verbindingsdraden als je de sensor positioneert op de robot of zorg voor voldoende lange verbindingsdraden.
- Let op dat je op de robot voldoende ruimte laat langs de randen van de sonar-uitsparingen voor de bedrading.

Voorzie eerst de bedrading van de sonar-sensor en duw dan de sonar-sensor door de gaten op je robot.

Gebruik twee generieke bevestigingslatjes met 5 gaten om de sonar-sensor tussen je robot en de twee latjes te klemmen. Zet elk latje vast met twee schroeven en moeren.



RGB-LED


Kleurenled



In het echt



In de simulator




Type

Uitvoer, digitale actuator

Werking

De rgb-led is een led waarvan je de kleur van het licht zelf kan bepalen door de intensiteit van rood, groen en blauw licht (de primaire kleuren) te programmeren. De intensiteit wordt doorgegeven als een getal tussen 0 en 255 (van lage tot hoge intensiteit). Houd er rekening mee dat niet alle kleuren even goed kunnen worden weergegeven op de rgb-led via het rgb-kleurenmodel (bv. bruin).



Programmeerblokken



Pinnen

- R** Pin voor de intensiteit van rood licht.
Standaard is dat pin 3 op de Dwenguino.
- G** Pin voor de intensiteit van groen licht.
Standaard is dat pin 5 op de Dwenguino.
- B** Pin voor de intensiteit van blauw licht.
Standaard is dat pin 6 op de Dwenguino.
- GND** De referentiespanning of de grond, soms ook aangeduid met een -.

Rgb-led programmeren

Gebruik het 'rgb-led'-blok. Stel een waarde in voor het rood, groen en blauw licht. De intensiteit wordt gegeven door een getal tussen 0 en 255.

Voorbeeld: knipperende rgb-led

```

zet klaar
herhaal
  // Laat de rgb-led groen oplichten
  // R = 133, G = 196, B = 65
  rgb-led [●]
    pin rood [pin RGB_1_R]
    pin groen [pin RGB_1_G]
    pin blauw [pin RGB_1_B]
    rgb-kleur [rood 133 groen 196 blauw 65]
    wacht [100] ms
  // Laat de rgb-led stoppen met oplichten
  // R = 0, G = 0, B = 0
  zet de rgb-led uit met pin rood [pin RGB_1_R]
    pin groen [pin RGB_1_G]
    pin blauw [pin RGB_1_B]
    wacht [100] ms

```


Voorbeeld: 1,5 m afstand graag

```

zet klaar
herhaal
  stel afstand in op getal [sonar]
    trig pin nummer [pin SONAR_1_TRIG]
    echo pin nummer [pin SONAR_1_ECHO]
  als [afstand > 0 en afstand ≤ 100]
    dan // Rood
      rgb-led [●]
        pin rood [pin RGB_1_R]
        pin groen [pin RGB_1_G]
        pin blauw [pin RGB_1_B]
        rgb-kleur [rood 255 groen 0 blauw 0]
    anders als [afstand > 100 en afstand < 150]
      dan // Oranje
        rgb-led [●]
          pin rood [pin RGB_1_R]
          pin groen [pin RGB_1_G]
          pin blauw [pin RGB_1_B]
          rgb-kleur [rood 255 groen 196 blauw 0]
    anders
      dan // Groen
        rgb-led [●]
          pin rood [pin RGB_1_R]
          pin groen [pin RGB_1_G]
          pin blauw [pin RGB_1_B]
          rgb-kleur [rood 133 groen 196 blauw 65]
    wacht [100] ms


```

Schakeling



Monteren

Gebruik het meegeleverde sjabloon om een ronde uitsnijding te maken voor de rgb-led.





Voorzie eerst de bedrading van de rgb-led en duw dan de rgb-led door de ronde uitsparing op je robot.

Gebruik een generiek bevestigingslatje met 5 gaten om de rgb-led tussen je robot en het latje te klemmen. Zet het latje vast met twee schroeven en moeren.

Handige tips

- Hou rekening met de lengte van de verbindingsdraden als je de rgb-led positioneert op de robot of zorg voor voldoende lange verbindingsdraden.
- Let op dat je op de robot voldoende ruimte laat langs de randen van de rgb-led voor de bedrading.
- Test je rgb-led voordat je ze monteert op je robot.



ZOEMER




Geluid afspelen


In het echt



In de simulator



Programmeerblokken



Pinnen

De zoemer is al aangesloten op de Dwenguino op pin 46.

Type

Uitvoer, actuator

Werking

Geluid is een golf van luchtdruk veroorzaakt door een trillend object zoals bijvoorbeeld een instrument of luidspreker. De hoeveelheid trillingen per seconde (de frequentie) bepaalt de toonhoogte. Wanneer het aantal trillingen per seconde tussen de 20 en 20.000 ligt, dan kan je dit als mens horen. Voor trillingen per seconde gebruiken we de eenheid Hertz, afgekort Hz. De mens kan dus trillingen horen tussen de 20 Hz en 20.000 Hz.

Om geluid te kunnen afspelen is de Dwenguino voorzien van een eenvoudige buzzer die je met een gekozen frequentie kunt laten afspelen.

Toonladder afspelen

Gebruik het 'speel-toon-af-op'-blok en het 'stop-toon-op'-blok. Maak gebruik van het 'wacht'-blok om te bepalen hoelang de toon mag klinken en hoeveel tijd er tussen de tonen zit. In het voorbeeld werd gebruikgemaakt van het 'functie'-blok om de herhaling van blokken te vermijden.

Theremin

Een Theremin, genoemd naar zijn uitvinder Léon Theremin, is een elektronisch instrument dat je kan bespelen zonder het aan te raken. Naast de zoemer, heb je ook een sonar-sensor nodig. Je bespeelt de Theremin door je hand verder of minder ver van de sonar-sensor te houden, waardoor de toonhoogte zal variëren. Hiervoor programmeer je de volgende formule: frequentie = $a \cdot afstand + b$. Hierin is $a = 11.800 / 200$ en $b = 200$.

Voorbeeld: toonladder afspelen met een functie

```
zet klaar
herhaal
  // Do
    speel toon met:
      frequentie [262]
  // Re
    speel toon met:
      frequentie [294]
  // Mi
    speel toon met:
      frequentie [330]
  // Fa
    speel toon met:
      frequentie [349]
  // Sol
    speel toon met:
      frequentie [392]
  // La
    speel toon met:
      frequentie [440]
  // Si
    speel toon met:
      frequentie [494]
  // Do
    speel toon met:
      frequentie [523]
```

```
om speel toon met: frequentie
  speel toon af op [pin BUZZER v] met frequentie [frequentie v]
  wacht [100] ms
  stop toon op [pin BUZZER v]
  wacht [100] ms
```

Voorbeeld: theremin


```
zet klaar
herhaal
  stel afstand v in op getal [sonar]
    trig pin nummer [pin SONAR_1_TRIG v]
    echo pin nummer [pin SONAR_1_ECHO v]
  stel frequentie v in op getal [59 x afstand + 200]
  speel toon af op [pin BUZZER v] met frequentie [frequentie v]
  wacht [100] ms
  stop toon op [pin BUZZER v]
```

KNOP



Elektrische verbinding maken of verbreken via een druckschakelaar

In het echt



In de simulator



Programmeerblokken


The image shows a sequence of programming blocks:

- A purple **Button** block with a circular icon.
- An orange **NIET INGEDRUKT** dropdown menu.
- An orange **INGEDRUKT** dropdown menu.
- A grey **pin** dropdown menu with **SW_S** selected.
- A grey **lees waarde knop** dropdown menu with **NOORD** selected.
- A grey **wacht tot knop** dropdown menu with **NOORD** selected, followed by a **wordt ingedrukt** condition.

Pinnen

Keuze uit een van de volgende pinnen om de ingebouwde knoppen van de Dwenguino te gebruiken:

SW_N	Noord
SW_E	Oost
SW_S	Zuid
SW_W	West
SW_C	Centraal



Type

Invoer, digitale sensor

Werking

Een knop is een digitale sensor. Hij kan namelijk maar twee toestanden aannemen: ingedrukt of niet ingedrukt. Wanneer een knop niet ingedrukt is, wordt een '1' gelezen. Wanneer de knop ingedrukt is, wordt een '0' gelezen.

Werking in de simulator

In de simulator verschijnt er een knop aan de zijkant om het gebruik van een knop te simuleren. Met de muis op de knop klikken en ingedrukt houden, simuleert het indrukken van een knop.

Pinnen

De knoppen zijn al aangesloten op pinnen van de Dwenguino.

Schakelen met een knop

Gebruik het 'wacht tot knop ... wordt ingedrukt'-blok in het 'zet klaar'-gedeelte als je de rest van je programma pas wil uitvoeren als de gekozen knop wordt ingedrukt (voorbeeld 1 en voorbeeld 2). Je programma gaat pas verder als de knop wordt ingedrukt.

Wil je de robot een actie laten uitvoeren telkens als je een bepaalde knop indrukt? Maak dan gebruik van het 'als-dan'- of 'als-dan-anders'-blok in het 'herhaal'-gedeelte (voorbeeld 2).

Voorbeeld: wacht tot een knop wordt ingedrukt om een led te laten branden

The code example shows a repeating loop:

- zet klaar**
- wacht tot knop** **NOORD** **wordt ingedrukt**
- herhaal**
- zet** **led** **0** **AAN**


Voorbeeld: robot laten opstarten bij het indrukken van een knop en een led aan- of uitzetten met een andere knop

zet klaar

```
// Wacht tot de zuid-knop wordt ingedrukt
// om verder te gaan en "Hallo" te zeggen
```

```
wacht tot knop ZUID wordt ingedrukt
```

Lcd-scherm



```
schrifj tekst:
    op rij
    vanaf kolom
wacht 1000 ms
maak lcd-scherm leeg
```

herhaal

```
als lees waarde knop WEST = INGEDRUKT
    dan zet pin LED0 UIT
    anders zet pin LED0 AAN
```

Handige weetjes & debuggen

- De sensor moet steeds opnieuw meten doorheen de tijd. Gebruik de sensor daarom in het 'herhaal'-deel van je programma.
- In het simulatieveld kan je de schakeling van een knop testen met Knop 1 .



- Je kan de knoppen op het Dwenguino-bord niet samen met de servomotoren gebruiken. Dit komt doordat de servomotoren en knoppen achterliggend gebruikmaken van dezelfde pinnen.

SERVOMOTOR

Robotonderdelen laten roteren



In het echt




In de simulator

180°-servomotor




PWM
VCC
GND

360°-servomotor



Programmeerblokken



Pinnen

- VCC** De 5 V-voeding, soms ook aangeduid met een +.
- Ground** De referentiespanning of de grond, soms ook aangeduid met een -.
- PWM** Deze pin dient voor het PWM-signalen dat de draaihoek van de servomotor bepaalt. PWM (*pulse width modulation*) betekent dat de spanning (en stroom) over de component zullen variëren doorheen de tijd om een bepaalde gemiddelde spanning te bekomen.

Type

Uitvoer, actuator

Werking

Een servomotor kan normaliter roteren over een bepaalde hoek tussen 0 en 180 graden. Bij gebruik van het blauwe servomotor-blok geef je de gewenste hoek mee in je programma. Omdat de servomotor tijd nodig heeft om de beweging uit te voeren, voeg je in de code ook nog een 'wacht'-blok toe. Er zijn in de toolbox ook blokken voorzien om bv. handjes te laten zwaaien; in deze blokken zijn de hoek en tijdsduur reeds ingesteld.

Daarnaast zijn er ook zwarte servomotoren die een volledige rotatie van 360 graden kunnen draaien. Voor die servomotoren moet je niet de hoek, maar de snelheid en draaizin meegeven in de programmeerblokken.

Werking in de simulator

Je kan het uiterlijk van de servomotor veranderen in de simulator. Dubbelklik op een servomotor en selecteer een nieuw uiterlijk: een lege servo, hand, oog, pet, bloem, ...


Servomotor rechtstreeks aansturen

Gebruik het 'servomotor'-blok. Geef aan dit blok mee welke motor je aanstuurt (pinnummer of servomotor 3-6) en naar welke hoek (0 t.e.m. 180) of aan welke snelheid (-255 t.e.m. 255) de motor moet draaien.

Lichaamsblokken gebruiken


De servomotoren werken goed samen in combinatie met de sonar-sensor om bijvoorbeeld de armen van de robot op bepaalde afstand van een voorwerp te laten bewegen. Maak daarvoor gebruik van het 'als-dan'- of 'als-dan-anders'-blok. Houd er rekening mee dat wanneer de afstand groter is dan twee meter, de sonar-sensor de waarde 0 teruggeeft. Je kan daarom een extra voorwaarde '> 0' toevoegen in je 'als-dan'-structuur.

Voorbeeld: servomotor rechtstreeks aansturen




Handig weetje

- In het simulatieveld kan je verschillende uiterlijken kiezen voor de servomotor door er dubbel op te klikken:




Voorbeeld: stoppen op bepaalde afstand





Schakeling

Het uitbreidingsbord van de Dwenguino bevat vier connectoren waarop je een servomotor kunt aansluiten. Gebruik de meegeleverde verlengkabel om de servomotor op het bord vast te maken als 'SERVO3', 'SERVO4', 'SERVO5' of 'SERVO6'.





Monteren

De servomotor monter je langs de binnenzijde van robot. Om later nog een arm te kunnen aansluiten op de as van de motor, moet je een rechthoekige uitsnijding maken met behulp van het meegeleverde sjabloon.



Test de motor met de Dwenguino, ontkoppel vervolgens de verbindingsdraden, monter de motor daarna op de robot en sluit de verbindingsdraden opnieuw aan.

Monter de motor op de robot met behulp van twee schroeven en twee moeren. Gebruik een priem om de gaten te prikken voor de schroeven. Klik de servomotor in het verbindingsstuk en zet het verbindingsstuk met motor nadien vast op de robot met de schroeven.




Handige tips

- Denk op voorhand na of je de servomotor liggend of rechtop wil monteren en maak de uitsnijding naargelang de gewenste montagerichting.
- Hou rekening met de lengte van de verbindingsdraden van de servomotor voor de positionering van de Dwenguino op de robot.
- Je kan onderdelen op de servomotoras monteren dankzij de bijgeleverde servomotorarmen.



- Je kan de voorziene servomotoren niet samen met de knoppen op het Dwenguino-bord gebruiken. Dit komt doordat de servomotoren en knoppen achterliggend gebruikmaken van dezelfde pinnen.

Voorbeeld: continue servomotor in verschillende zin laten draaien



GELUIDSSENSOR



Geluid detecteren


In het echt



In de simulator



Programmeerblokken



Pinnen

VCC De 5 V-voeding, soms ook aangeduid met een +.

Ground De referentiespanning of de grond, soms ook aangeduid met een -.

D Langs deze pin wordt de meetwaarde van de geluidssensor gecommuniceerd. Aansluiting op een digitale pin van de Dwenguino.

Type

Invoer, digitale sensor

Werking

Gebruik deze sensor om geluid te detecteren. Bij digitale aansluiting geeft de sensor 1 terug indien er geluid is en 0 bij stilte.

Werking in de simulator

In de simulator is een knop voorzien om geluid te simuleren. De knop indrukken simuleert geluid.

Meten met de geluidssensor

Gebruik het 'geluidssensor'-blok. Geef aan dit blok mee op welke pin de geluidssensor is aangesloten. In ons voorbeeld is de geluidssensor aangesloten op digitale pin 15 van de Dwenguino.

De geluidssensor geeft terug of er geluid is of niet. Bij signaal 1 (HOOG) wordt er geluid gedetecteerd, bij signaal 0 (LAAG) geen geluid.


Sturing

Wil je de meetwaarde van de geluidssensor gebruiken om daarmee andere onderdelen aan te sturen? Maak dan gebruik van het 'als-dan'- of 'als-dan-anders'-blok.

Wanneer je de geluidssensor aansluit (en voorziet van stroom), kan je twee leds onderscheiden. De ene led laat je weten dat de geluidssensor aan staat, de andere dat je geluidssensor geluid detecteert. Wanneer de geluidssensor geluid detecteert, staat het tweede ledje aan, anders staat het uit.

Het afstellen van de geluidssensor (meer of minder gevoelig maken) gebeurt met de kleine schroef bovenaan de sensor.

- **Wijzerzin:** de geluidssensor wordt gevoeliger voor geluid.
- **Tegenwijzerzin:** de geluidssensor wordt minder gevoeliger voor geluid.



Voorbeeld: sturing bij wel of geen geluid

zet klaar

herhaal

```

// erlsGeluid bevat 0 of 1
stel erlsGeluid in op getal geluidssensor
pin pin SOUND_1

// ALS er geluid is DAN ...
als erlsGeluid = 1
dan lcd-scherm
  schrijf tekst: "Wel geluid"
  op rij 0
  vanaf kolom 0

anders lcd-scherm
  schrijf tekst: "Geen geluid"
  op rij 0
  vanaf kolom 0

```

Voorbeeld: zwaaien bij geluid en kleine afstand

zet klaar

herhaal

```

// afstand bevat de gemeten afstand in cm
stel afstand in op getal sonar
trig pin nummer SONAR_1_TRIGGER
echo pin nummer SONAR_1_ECHO

// erlsGeluid bevat 0 of 1
stel erlsGeluid in op getal geluidssensor
pin pin SOUND_1

// ALS er geluid is DAN ...
als erlsGeluid = 1
dan // ALS afstand < 1 meter DAN zwaai armen
  als afstand > 0 en afstand < 100
    dan zwaai armen
      servo pin rechterarm pin SERVO_3
      servo pin linkerarm pin SERVO_4

```

De eerste keer

Wanneer een geluidssensor voor de eerste keer wordt gebruikt, is deze zeer gevoelig voor geluid. Om de sensor af te stellen, ga je als volgt te werk: zorg ervoor dat het geluidsniveau op dit moment het niveau is waarop de sensor zal werken. Als het nu muisstil is, maar dit zal niet zo zijn wanneer de sensor in gebruik is, zal je deze opnieuw moeten afstellen.


1. Draai de schroef in **tegenwijzerzin** tot een led uitgaat.
2. Draai nu de schroef voorzichtig in **wijzerzin** tot de led terug aangaat.
3. Draai de schroef voorzichtig terug in **tegenwijzerzin** en stop zodra de led terug uitgaat.
4. Tik nu met je vinger op de sensor. Als de led brandt tijdens de tik, dan is je sensor correct afgesteld. Anders ga je terug naar stap 2.

Handige weetjes & debuggen

- De sensor moet steeds opnieuw meten doorheen de tijd. Gebruik de sensor daarom in het 'herhaal'-deel van je programma.
- De analoge pin (A) moet niet worden aangesloten, want je werkt met de digitale pin.
- In het simulatieveld kan je de sturing testen met **Geluidssensorknop 1**.




Schakeling




Monteren

Je kan de geluidssensor aan de buiten- of binnenkant van de robot bevestigen. Gebruik het meegeleverde sjabloon om 1 middelgroot gat te markeren en/of uit te snijden voor de uitstulping van de geluidssensor, indien je de sensor langs de binnenzijde wil bevestigen.



Handige tips

- Hou rekening met de lengte van de verbindingsdraden als je de sensor positioneert op de robot of zorg voor voldoende lange verbindingsdraden.
- Let op dat je op de robot voldoende ruimte laat langs de randen van de uitsparing voor de sensor en de bedrading.



Voorzie eerst de bedrading van de geluidssensor. Test de werking ervan en duw de uitstulping van de geluidssensor dan door het gat op je robot.

Gebruik een generiek bevestigingslatje met 5 gaten om de geluidssensor tussen je robot en het latje te klemmen. Zet het latje vast met twee schroeven en moeren.



1x



2x

2x

