

hw_export_rootfs 根文件系统打包工具使用指南

- 作者：吴思含 (Witheart)
- 更新时间：20250708

所需工具

- ext4格式U盘或SD卡（容量大于8GB）
- hw_export_rootfs工具
- ftp工具（如mobaXterm） / 另一个exfat格式的U盘

主要操作

- 重启要打包根文件系统的主板
- 开机状态下，主板接入ext4 U盘或SD卡
- 终端输入lsblk查看挂载位置
- 将hw_export_rootfs工具复制到ext4格式U盘或SD卡中
- 进入挂载位置，执行

```
sudo ./hw_export_rootfs ./
```

- 输入commit信息（用于标识该版本更新的内容），比如“新安装了xx软件，更新了开机脚本”
- 提示是否清理snap缓存，输入y进行清理
- 等待打包完成（会提示Success），会在当前目录下生成一个.img文件，此即为打包出的根文件系统

ext4U盘或SD卡怎么制作

https://blog.csdn.net/Beihai_Van/article/details/144788991

如何将img文件导出

由于ext4格式的U盘或SD卡Windows系统无法识别，故需要通过下面的方式导出：

- 方式一：接入另一个exfat格式的U盘，将打包出的根文件系统复制到该U盘中，便可通过该U盘复制到Windows主机中
- 方式二：使用ftp工具（如mobaxterm）将打包出的根文件系统直接传输到Windows主机中