

# Linux 开发工具使用手册

Version 1.0

2014/07/25

版本	日期	描述	作者	审核
1.0	2014-07-25	初始版本	刘翊	



# 目录

1.	运行机	莫式	. 2		
	1.1.	<i>命令行模式</i>	. 2		
	1.2.	工夬侯八	. 2		
2.	命令任	命令使用			
	2.1.	CD 命令:选择设备	. 3		
	2.2.	SD 命令: 切换设备	. 3		
	2.3.	UF 命令: 升级 update.img 固件	. 3		
	2.4.	UL 命令: 升级 loader	. 3		
		DI 命令: 烧写分区镜像			
		DB 命令: 下载 Boot			
	<i>2.7.</i>	EF 命令:擦除 Flash	. 4		
	2.8.	LF 命令: 低格	. 4		



# 1. 运行模式

upgrade tool 工具支持两种运行模式:命令行模式和工具模式。

#### 1.1.命令行模式

运行 upgrade\_tool 直接跟命令参数则进入命令行模式执行,可以支持命令行下直接执行的命令有: UF、UL、DI、DB、WL、EF、RD、SD 和 TD。

注:命令行模式只支持单台设备操作,如果有多台设备同时连接,指定操作某一台请使用工具模式

#### 1.2.工具模式

运行 upgrade\_tool 不带任何参数则进入工具模式。执行后,需要先进行选择设备(图 1),输入 DevNo 设备号输入回车完成选择,进入工具模式主界面(图 2)。

图 1

```
root@ubuntu:/home/liuyi/share/upgrade_tool/src# sudo ./upgrade_tool
List of rockusb connected
DevNo=1 Vid=0x2207,Pid=0x310b,LocationID=102 Loader
Found 1 rockusb,Select input DevNo,Rescan press <R>,Quit press <Q>:1
```

图 2

```
------Upgrade Command ------
ChooseDevice:
                      CD
SwitchDevice:
                      SD
UpgradeFirmware:
                      UF <Firmware>
UpgradeLoader:
                      UL <Loader>
                      DI <-p|-b|-k|-s|-r|-m image> [parameter file]
DownloadImage:
DownloadBoot:
                      DB <Loader>
EraseFlash:
                      EF <Loader|firmware>
LowerFormat:
                      LF
------Professional Command ------
TestDevice:
                      TD
ResetDevice:
                      RD [subcode]
ResetPipe:
                      RP [pipe]
ReadFlashID:
                      RID
ReadFlashInfo:
                      RFI
ReadChipInfo:
                      RCI
ReadSector:
                      RS <BeginSec> <SectorLen> [-decode] [File]
WriteSector:
                      WS <BeginSec> <File>
                      RL <BeginSec> <SectorLen> [File]
ReadLBA:
WriteLBA:
                      WL <BeginSec> <File>
EraseBlock:
                      EB <CS> <BeginBlock> <BlokcLen> [--Force]
Rockusb>
```



# 2. 命令使用

#### 2.1.CD命令:选择设备

当设备有进行重新连接后(比如:执行RD,SD命令),都需要执行CD命令进入设备的选择。

Rockusb>cd List of rockusb connected DevNo=1 Vid=0x2207,Pid=0x310b,LocationID=102 Loader Found 1 rockusb,Select input DevNo,Rescan press <R>,Quit press <Q>:

#### 2.2.SD命令: 切换设备

```
Rockusb>sd
Switch Device OK.
```

此命令只在 Msc 状态有效,将设备从 Msc 切换到 Rockusb 状态

## 2.3.UF命令:升级update.img固件

```
Rockusb>uf update.img
Loading firmware...
Support Type:RK30 FW Ver:4.0.04 FW Time:2013-07-04 16:14:20
Loader ver:1.32 Loader Time:2013-05-18 14:53:26
```

此命令在 Maskrom 和 Loader 状态下有效

#### 2.4.UL命令: 升级loader

```
Rockusb>ul loader30.bin
Loading loader...
Support Type:RK30 Loader ver:1.20 Loader Time:2012-11-13 18:03:31
Upgrade loader ok.
```

此命令在 Maskrom 和 Loader 状态下有效

#### 2.5.DI命令: 烧写分区镜像

目前已知的分区有-s(system 分区)、-k(kernel 分区)、-b(boot 分区)、-r(recovery 分区)和-m(recovery 分区)

设备已烧录过 parameter 情况下,烧写单个分区镜像命令:

#### di -s system.img

设备未烧录过 parameter 情况下,烧写单个分区镜像命令:

#### di -p,-s system.img parameter

设备已烧录过 parameter 情况下,烧写多个分区镜像命令:

#### di -s,-k system.img,kernel.img

设备已烧录过 parameter 情况下,烧写单个未定义分区 resource 镜像命令:

#### di resource resource.img

此命令只在 Loader 状态有效



## 2.6.DB命令: 下载Boot

Rockusb>db loader30.bin Download boot ok.

此命令只在 Maskrom 状态有效

## 2.7.EF命令:擦除Flash

此命令执行后,会擦除所有 Flash 块,目前不支持 emmc。此命令需要指定一个 loader 文件或者 update.img 固件。

Rockusb>ef loader30.bin Loading loader... Erase flash ok.

此命令在 Maskrom 和 Loader 状态有效

## 2.8.LF命令: 低格

此命令执行后,会擦除所有固件区数据,但不会破坏 IDBlock 数据,目前不支持 emmc。

Rockusb>lf Lower Format Device,total(2048),current(2019) Lower Format Device OK.

此命令只在 Loader 状态有效