发送限制：			
v	至公司所有员工	v	至承包商单位

主题：东区国际联调联试项目巡逻车安全管理规定　编号：YEP-S3032　生效时间：2026 年 6 月 5 日

发出：盐田港东区国际东作业区联调联试项目组　页数：共 5 页　版　本：Ver.01

东区国际联调联试项目巡逻车安全管理规定

第一章 总　则

第一条　为了规范公司巡逻车安全管理，保障港区巡逻车驾驶员及其他港区作业人员安全，根据相关法律法规，以及《东区国际联调联试项目港区交通规则》等公司相关安全规章制度，结合公司实际情况制定本安全管理规定。

第二条　本规定所称巡逻车包括现场作业车及通勤车，现场作业车是指东区国际、盐田国际、承包商所属，在港区内直接从事现场生产作业的小型机动车，通勤车指东区国际、盐田国际、承包商所属，除去现场作业车外的小型机动车。

第三条　本规定所称港区是指东区国际范围内的闸口、查验场、堆场、桥边、工程维修间、现场办公区及其他道路、区域。

第四条　在东区国际港区驾驶巡逻车除遵守本规定外，还应遵守国家相关法律法规及《东区国际联调联试项目港区交通规则》等公司安全规章和标准。

第二章 驾驶资格

第五条　公司或承包商员工在港区驾驶巡逻车必须同时满足下列条件。

(一) 持有合法有效《机动车驾驶证》；

(二) 得到所属部门授权，并通过“防卫驾驶”培训考核（培训考核规范详见附件 1）；

(三) 盐田国际承包商员工驾驶巡逻车还应取得盐田国际安全保安部核发工种包括有“小车驾驶”的《码头服务上岗证》；

第六条　离开巡逻车驾驶岗位超过六个月的，需要重新通过公司巡逻车安全培训考核才可恢复驾驶巡逻车资格。

第七条　有下列情况之一者将暂停港区巡逻车驾驶资格，学习三天后需重新通过“防卫驾驶”培训考核（理论及实操考核）后方可恢复驾驶资格。

(一) 一年内因违章驾驶有两次《违规告票》记录的；

(二) 有因驾驶过错行为导致巡逻车责任事故记录的。

第八条 承包商员工由于作业需要驾驶东区国际所属巡逻车，必须经车属部门同意并只能驾驶指定的巡逻车，由车属部门将巡逻车编号及司机姓名向安全保安部备案。

第三章 安全管理规定

第九条 在港区驾驶巡逻车必须按照标志标线行驶，遵守港区限速规定。

第十条 巡逻车车况必须符合国家相关安全标准，禁止驾驶故障、车身外表明显损坏的巡逻车。

第十一条 现场作业车需安装防疲劳驾驶系统,通勤车需安装行车记录仪。因工作需要出入港区的车辆应提前申报审批（各部门自行负责），并报安全保安部备案。

第十二条 巡逻车必须持有有效《机动车行驶证》，承包商所属巡逻车必须报安全保安部备案，办理《小型车辆进港证》，并在车顶安装标明所属单位简称的“标识”，进入东区国际港区前放置于车顶。

第十三条 巡逻车只允许在指定闸口进出港区，禁止在集装箱车辆专用闸口进出港区。

第十四条 驾驶巡逻车，严格执行交接班制度，开车前进行检查（检查规范见附件 2）。

第十五条 禁止巡逻车车厢载人，驾驶室内不得超员载人。

第十六条 驾驶员及乘坐人员必须按规定系安全带。

第十七条 司机离开驾驶室必须关闭发动机，拿走车钥匙，锁好车门窗。

第十八条 巡逻车故障或没电立即开启危险警示灯，若巡逻车仍可缓慢移动，尽量将车停到安全区域（如路边，指定停车区等），巡逻车司机立即上报相关人员，驾驶员及车上人员禁止下车，留在车内等待救援，紧急避险除外，如需下车，下车前需设置禁行区，并作物理围封；下车正确使用劳保用品；（来源于船级社风险评估）如车辆发生故障停在岸吊塔轨专用通道，应立即通知现场管理人员，司机并在安全位置作警示（司机下车应设置好禁行区）。

第十九条 驾驶电动巡逻车时，如发生异常情况，如底部刮碰、撞击等可能导致电池受损的情况，第一时间离开车辆并上报。

第二十条 巡逻车充电时人员禁止在驾驶室内停留；充电结束后，启动前应检查并拔掉充电枪。

第二十一条 车辆停放必须在指定停车位停泊，在操作区临时停泊不得妨碍现场作业；禁止在塔轨上滞留，在塔轨旁临时停泊必须与塔轨保持足够的安全距离。

第二十二条 驾驶或停放巡逻车禁止侵入铁路限界（黄色警戒线）。

第二十三条 巡逻车在岸吊跨距内（桥面）行驶，无特殊情况只能在工作行道行驶。

第二十四条 巡逻车司机行驶时应注意观察周围环境并主动避让大型机械，行驶中禁止超速、急刹车和高速转弯等违规驾驶。

第二十五条 巡逻车严禁在岸桥吊运下方经过或逗留，与岸桥装卸点保持足够安全距离。

第二十六条 操作特殊柜时，巡逻车严禁在轨道吊吊运下方经过或逗留，与轨道吊装卸点保持足够安全距离。

第四章 附　则

第二十七条 驾驶巡逻车违反本安全管理规定的将给予《违规告票》处理，发生事故按照公司事故调查处理办法处理。

第二十八条 如本安全管理规定与国家法律法规不相符的，执行国家法律法规。

第二十九条 本安全管理规定由盐田港东区国际东作业区联调联试项目组负责更新与解释。

第三十条　本安全管理规定自 2026 年 6 月 5 日实施。

附件 1

巡逻车安全培训考核规范

1. 为了规范公司巡逻车驾驶员的安全培训考核，提高巡逻车司机安全意识，根据公司实际情况特制定本规范。

2. 参加巡逻车安全培训的公司或承包商员工，由所属或管理部门向安全保安部提出书面申请，由安全保安部组织实施。

3. 安全培训内容主要包括港区交通规则、地面人员安全守则、巡逻车安全管理规定、事故调查处理办法、防卫驾驶知识、码头消防知识~~及~~、巡逻车安全驾驶常识、码头交通事故隐患、事故案例等。

4. 巡逻车安全考核分理论考核和实操考核两部分，考核均由安全保安部组织。

5. 理论考核满分为 100 分，得分在 80 分以上（含 80 分）为合格。

6. 实操考核由公司巡逻车驾驶安全评核员进行考核，达到在港区驾驶车辆基本安全要求才视为合格。实操考核不合格者，有两次补考机会。

7. 理论考核、实操考核均合格者才视为通过公司的巡逻车安全培训考核。

8. 安全保安部负责通告港区驾驶巡逻车资格名单，并备案。

附件 2

巡逻车检查规范

1. 检查车身砂板外观无破损、轮胎气压及胎纹是否正常(目测接触地面小于 10cm)，检查电池的桩头、轮胎螺栓、半轴螺栓和传动轴螺栓紧固是否可靠。

2. 检查发动机水箱水、机油油位、电池水位、刹车油位是否正常及泄露，燃油是否充足。

1) 水箱水的检查：检查副水箱水位是否在高低刻度线之内，每周定期到工程部检查水质。

2) 机油位的检查：在 F 线与 L 线之间的 3/4 位置，每周定期到工程部检查油质。

3) 制动油位检查：与 F 线持平。

4) 电池水位检查：与 F 线持平。

5) 燃油检查：燃油表的指示必须在 1/4 以上。

3. 安全带功能是否正常。

4. 启动发动机前观察车辆下面的地面是否有油迹和水迹；发动机连续起动时间不得超过 30 秒，起动间隔时间不得少于 2 分钟；启动发动机后，不许猛轰油门，待发动机怠速运转 2 分钟，方可起步。

5. 检查仪表、喇叭、灯光、雨刮功能是否齐全/有效。

6. 检查室内座椅、门窗、玻璃功能是否齐全/牢靠。