

应用笔记五、以太网转 WIFI 透明传输使用说明

文件版本: 2012-05-11


前 言:随着时代的发展,现在很多嵌入式设备已经是使用以太网接口进行通讯,但是使用有线方式进行通讯存在布线方面的麻烦,使用起来不甚方便,本文讲述使用以太网转 WIFI 模块将普通的网络设备转成 WIFI 通讯而不需要做任何改动。

应用领域: 网络摄像头 POS 机 网络打印机 医疗器械 远程控制 通用联网设备

本文假设客户已经对 WIFI 模块有基本的了解,熟悉操作过程,如果有疑问,请先阅读模块相关文档,本文以计算机作为有线联网设备做测试说明,单纯从计算机要物联联网来说,这么复杂的操作没有意义,但是对于没有操作系统,没有 USB 口可供扩展 WIFI 网卡的嵌入式系统设备来说,此方法意义重大,且此模块因为极强的信号强度,对于一般 USB 网卡不能胜任的距离,此网卡也可以胜任,更可以一半走网线一半走无线的方式加长距离。



应用框图说明:





以下操作基于以太网转串口模块评估底板进行,如下图。




设置流程:

连接硬件,给模块供电,WIFI 模块的串口连接到计算机,WIFI 模块的网口通过网线连接到计算机的 RJ45口。

1、启用特定软件版本


以太网转 WIFI 透明传输工作方式需要将模块切换到工作在 Z 模式下。



1.1 进入 AT 模式




使用 AT 命令,可以使用我们提供的工具做 AT 指令操作,下图的+++a 可以完成发送+++,接受 a 并发送 a 的一系列操作以进入 AT 命令模式。



1.2 启用特定软件版本 AT+FVER=Z


同样使用上面的软件,填写 AT+FVER=Z,点击发送命令。





1.3 重启模块

发送命令 AT+Z,或者断掉重启。



1.4 设置错误处理

如果设置错误,不能正确工作,可以用 AT+RELD 命令恢复出厂配置,从头来过,也可以按板子上的 Reload 按钮恢复出厂设置(按下一秒再放开,等待模块重启),Reload 过程执行需要三秒以上,请保持耐心。






二、设置模块工作细节

计算机 IP 设置

计算机 IP 地址设置为 10.10.100.x 或者使用自动获得 IP 地址。





登录模块内置网页 http://10.10.100.254 , 用户名和密码均为 admin





选择 Station 模式,点击确认保存。

选择想联入的无线路由器,点击确认





模块自动切换到指定的加密方式并提示输入密码,

无线终端设置

无线终端设置,包括:要去连接的AP参数(SSID,加密)及接入模式(DHCP,静态连接)等。





输入 WIFI 路由器的密码



重启模块, 也可以断电重启。



等待模块启动完成, Link 指示灯亮起, 标识模块成功连入 WIFI 路由器。



计算机网卡重启一次,(Windows->开始->网络连接->找到网卡禁用再启用),计算机就会从无线路由器获得 IP,而不是通过 WIFI 模块分配 10.10.10.x 了。

现在,你的电脑就可以通过普通的 RJ45 也能无线上网了,通过模块实现的无线路由器连接噢。



此工作模式下,模块实现的是 WIFI 到以太网的透明传输。

通过实际测试,在线观看视频无压力,这个就是普通的小 WIFI 模块的威力噢,所以平常处理一般的串口数据是不在话下了。





此时,如果你需要登录模块修改设置,只需要将计算机 IP 改为 10.10.100.x 即可,不再累述。