

Pflichtenheft

HTW Berlin 3D-Scanner mit einer Intel RealSense

Autor: Vinh Thong Trinh, Mert Karadeniz, Habib Ben Khedher, William Eppel

Letzte Änderung: 24. Mai 2022

Dateiname: 02 Muster_Pflichtenheft.docx

Version: 1.0

Copyright

© Mohammad Abuosba

Die Weitergabe, Vervielfältigung oder anderweitige Nutzung dieses Dokumentes oder Teile davon ist unabhängig vom Zweck oder in welcher Form untersagt, es sei denn, die Rechteinhaber/In hat ihre ausdrückliche schriftliche Genehmigung erteilt.



Version Historie

Versi	ion	Datum	Verantwortlich	Änderung
0.1	05	.05.2022	Vinh Thong Trinh, Mert Karadeniz, Habib Ben Khedher, William Eppel	Einleitung, Überblick
0.2	18	.05.2022	Vinh Thong Trinh, Mert Karadeniz, Habib Ben Khedher, William Eppel	Funktionalitäten, Use-Case, Workflow
0.3	23	.05.2022	Vinh Thong Trinh, Mert Karadeniz, Habib Ben Khedher, William Eppel	Optimiert, überarbeitet, Rechtschreibung und Grammatik
1.0	25	.05.2022	Vinh Thong Trinh, Mert Karadeniz, Habib Ben Khedher, William Eppel	Abgabe



Inhaltsverzeichnis

ΑI	obila	ungsverzeichnis	II
		enverzeichnishnis vorhandener Dokumente	
1	Übe	rblick	1
2	Hau	ptziele	2
3	Ann	ahmen und Abgrenzungen	3
4	Wor	kflow	4
5	Fun	ktionalität	6
	5.1	Überblick	6
	5.2	Kamera initialisieren	11
	5.3	Drehplattform durch GUI steuern	12
	5.4	Kameraaufnahme starten	13
	5.5	Konvertierung der Daten	14
	5.6	Gescanntes Objekt Exportieren	16
	5.7	Im Format .stl speichern	17
	5.8	Einstellungen anpassen	19
	5.9	Standarteinstellungen zurücksetzen	21
M	odula	abhängigkeiten	21
6	Wer	hat was gemacht	22

Pflichtenheft 3D-Scanner mit einer Intel RealSense



Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Workflow Diagramm 3D-Scanner und Nutzer	. 4
Abbildung 2: Workflow beim Fehlerauftreten	. 5
Abbildung 3: Use-Case Diagramm 3D-Scanner	. 6
Abbildung 4: GUI Mockup mit UI Beschriftung	
Abbildung 5: 3D-Sicht des Scanners	
Abbildung 6: Draufsicht des Scanners	
Abbildung 7: Seitenansicht des Scanners	. 9
Abbildung 8: Vorderansicht des Scanners	. 9
Abbildung 9: GUI Mockup – Nach Kameraaufnahme + Konvertierung der Daten	15
Abbildung 10: GUI Mockup – Export Button Ansicht	18
Abbildung 11: GUI Mockup – Einstellung Button Ansicht	20

Pflichtenheft 3D-Scanner mit einer Intel RealSense



Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Verzeichnis vorhandener Dokumente	IV
Tabelle 2: Hauptziele mit Beschreibung	2
Tabelle 3: fachliche und technische Annahmen	3
Tabelle 4: Abgrenzung (Was ist in dieser Lösung nicht enthalten bzw. abgedeckt)	3
Tabelle 5: UI-Elemente mit Erklärungen	
Tabelle 6: Funktionalität Objekt Scan	
Tabelle 7: Funktionalität Kamera initialisieren	
Tabelle 8: Funktionalität Drehplattform durch GUI steuern	12
Tabelle 9: Funktionalität Kameraaufnahme starten	
Tabelle 10: Funktionalität Konvertierung der Daten	14
Tabelle 11: Funktionalität Gescanntes Objekt exportieren	
Tabelle 12: Im Format .stl speichern	
Tabelle 13: Funktionalität Einstellung anpassen	19
Tabelle 14: Standardeinstellung zurücksetzen	
Tabelle 15: Modulabhängigkeiten	21
Tabelle 16: Wer hat was gemacht	



Verzeichnis vorhandener Dokumente

Alle für die vorliegende Spezifikation ergänzenden Unterlagen müssen hier aufgeführt werden.

Dokument	Autor	Datum
Lastenheft	HTW-Berlin	26.04.2022

Tabelle 1: Verzeichnis vorhandener Dokumente



1 Überblick

Im Projekt soll ein 3D-Scanner entwickelt werden, der diverse Objekte, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen, digitalisieren kann, sodass die erstellten digitalen Kopien weiterverwendet werden können. Die Schwierigkeit besteht darin, ein Produkt zu schaffen, das einen niedrigen Einkaufspreis sowie niedrige Instandhaltungskosten aufweist und zudem Kompakt und leicht zu transportieren ist. Die Schnittstelle der Hardware und Software besteht aus einem Arduino Mikroprozessor. Die Daten, die mithilfe der Software zur Digitalisierung des Objektes führen, werden durch die Intel Realsense Kamera Model D415 aufgenommen. Die aufgenommenen Daten liegen in Form von Tiefenbildern vor.

Das Produkt soll aus 3D - gedruckten Einzelteilen (Material) bestehen, um ein bestimmtes Gewicht nicht zu überschreiten. Durch intelligente Konzipierung der Konstruktion, soll geboten werden, dass der Nutzer allein die Instandhaltung gewährleisten kann. Der niedrige Einkaufspreis zeichnet sich durch die Nutzung einer einzigen Kamera aus.



2 Hauptziele

In der folgenden Tabelle sind die Hauptziele des Projektes mit den jeweiligen Implementationen aufgeführt.

#	Ziel	Beschreibung der Implementation
1	Erkennung eines Objektes	Intel Realsense D415(Tiefenkamera) Python Package PyRealSense2
2	Anzeigen des 3D-Objektes	Python Package Open3D und PIL
3	Ansteuerung der Hardware	Python Package PySerial
5	Ansteuerung Schrittmotor	Arduino Uno
6	Export des 3D-Objektes (.stl)	Python Package Open3D

Tabelle 2: Hauptziele mit Beschreibung



3 Annahmen und Abgrenzungen

In der folgenden Tabelle sind unsere Annahmen nummeriert beschrieben worden.

#	Annahmen
1	Besitz eines Rechners mit USB-Anschluss
2	Die Software ist auf dem Rechner installiert
3	Bilderkennung über Intel Realsense
4	Objekt darf keine spiegelnde Oberfläche besitzen
5	Objekt ist max. groß wie eine Tasse, 8cm Durchmesser, 8,5cm Höhe
6	Das Gewicht des Objektes überschreitet nicht 350 Gramm

Tabelle 3: fachliche und technische Annahmen

In der folgenden Tabelle sind unsere Abgrenzungen nummeriert beschrieben worden.

#	Abgrenzungen (Was ist in dieser Lösung nicht enthalten bzw. abgedeckt)	
1	Es wird nicht gewährleistet, dass das erstellte Model vollkommen identisch mit dem gescannten Objekt übereinstimmt. Es wird damit gerechnet, dass es geringfügige Abweichungen der Maße zwischen Objekt und Modell gibt.	

Tabelle 4: Abgrenzung (Was ist in dieser Lösung nicht enthalten bzw. abgedeckt)



4 Workflow




Abbildung 1: Workflow Diagramm 3D-Scanner und Nutzer






Abbildung 2: Workflow beim Fehlerauftreten



5 Funktionalität

5.1 Überblick

Die folgende Abbildung beschreibt das Use-Case Diagramm der Software.




Abbildung 3: Use-Case Diagramm 3D-Scanner



Die folgende Abbildung beinhaltet die GUI der Software.




Abbildung 4: GUI Mockup mit UI Beschriftung

Die folgende Tabelle beschreibt die UI-Elemente unserer GUI.

UI- Element	UI-01 3D-Viewer	UI-02 Start Scan	UI-03 Stop Scan	UI-04 Import	UI-05 Export	UI-06 Settings	UI-07 Quit
Erklärung	Visuelle 3D Anzeige um das Objekt anzeigen zu lassen. In dem Viewer kann man das ge- scannte Objekt drehen, rotieren und zoomen.	Button der den Scan Prozess startet.	Button der den Scan Prozess stoppt.	Button der .stl Dateien zur Visuali- sierung öffnet	Button der gescann- ten Objek- te expor- tiert	Button um die Einstel- lungen zu öffnen.	Button zum Be- enden der Soft- ware

Tabelle 5: UI-Elemente mit Erklärungen






Abbildung 5: 3D-Sicht des Scanners




Abbildung 6: Draufsicht des Scanners






Abbildung 7: Seitenansicht des Scanners




Abbildung 8: Vorderansicht des Scanners



Objekt Scan

Die folgende Tabelle erläutert die Funktion "Objekt scannen".

Zweck/Ziel	Mit dieser Funktion wird das Objekt welches sich auf der Plattform befindet, gescannt.					
Akteur/Auslöser	User und System					
Berechtigung	Keine spezifischen Rechte notwendig					
WF-Rererenz	UC-01					
Vorbedingung	Benutzer hat das System erfolgreich mit allen Komponenten gestartet und befindet sich in der GUI					
	Kamera ist angeschlossen und an der entsprechenden Position platziertObjekt befindet sich auf der Plattform					
Daten-Input	Keine Daten notwendig					
Verarbeitungs- schritte						
Ergebnis	Das Objekt wurde gescannt, die aufgenommenen Daten sind bereit zur Weiterverarbeitung (z.B. Export)					
Plausibilitäten	Auflistung mögliche Plausibilitätsprüfungen, Attribut-Status**					
Fehlerhandling	 In Der Benutzeroberfläche wird eine Fehlermeldung angezeigt Aufforderung zum Überprüfen der Verbindungen von Kamera und Arduino 					
Folgeprozess	Verarbeitung der gewonnen Daten in die GUI					
Out of Scope	ut of Scope Diese Funktion dient dazu den Scan zu starten und die gewonnen Daten weiterzielten					
Anforderung						
Release						
Test Cases						

Tabelle 6: Funktionalität Objekt Scan



5.2 Kamera initialisieren

Die folgende Tabelle erläutert die Funktion "Initialisierung der Kamera".

Zweck/Ziel	Durch diese Funktion werden die Nebenprozesse die für den Scan nötig sind gesteuert			
Akteur/Auslöser	System			
Berechtigung	Die Software benötigt administrative Rechte um auf die USB-Ports zugreifen zu können			
WF-Rererenz	UC-02			
Vorbedingung	 Kamera und Arduino sind angeschlossen Software ist aktiv Scan wurde durch User gestartet 			
Daten-Input	 Es sind keine Daten notwendig für diese Funktion Funktion wird durch vorherige Funktion gestartet (UC-01) 			
Verarbeitungs- schritte	 Arduino wird Aufgefordert zum drehen der Plattform Intel Realsense Kamera nimmt nötige Daten auf Daten werden zur Weiterverarbeitung weitergeleitet 			
Ergebnis	Die Kamera und Plattform haben die nötigen Daten aufgenommen und sind bereit für den nächsten Scan			
Plausibilitäten	Auflistung mögliche Plausibilitätsprüfungen, Attribut-Status**			
Fehlerhandling	 In Der Benutzeroberfläche wird eine Fehlermeldung angezeigt Aufforderung zum Überprüfen der Verbindungen von Kamera und Arduino 			
Folgeprozess	Die Funktion wird durch die Prozesse bei der Kamera und dem Arduino weitergeführt und endet damit die gewonnen Daten der Hauptfunktion UC-01 zurückzugeben			
Out of Scope	Die Daten werden in dieser Funktion nicht verarbeitet, die Funktion dient lediglich zur Steuerung der nötigen Prozesse			
Anforderung				
Release				
Test Cases	Ansprechen der KameraAnsprechen des Arduinos			

Tabelle 7: Funktionalität Kamera initialisieren



5.3 Drehplattform durch GUI steuern

Die folgende Tabelle erläutert die Funktion "Rotation der Plattform".

Zweck/Ziel	Die Funktion ist dazu da die Plattform sich rotieren zu lassen
Akteur/Auslöser	System
Berechtigung	Keine Rechte notwendig
WF-Rererenz	UC-03
Vorbedingung	Arduino ist am Computer angeschlossen
Daten-Input	Es sind keine Daten notwendig
Verarbeitungs- schritte	Stepper Motor dreht sich Durch Stepper Motor dreht sich die Plattform
Ergebnis	Durch die Drehung (Rotation) der Plattform gelingt es der Kamera aus jeder Perspektive zum Bild Daten aufzunehmen
Plausibilitäten	Auflistung mögliche Plausibilitätsprüfungen, Attribut-Status
Fehlerhandling	 In Der Benutzeroberfläche wird eine Fehlermeldung angezeigt Aufforderung zum Überprüfen der Verbindungen von Kamera und Arduino
Folgeprozess	Während die Plattform rotiert werden Daten aufgenommen, diese Daten werden zur Weiterverarbeitung weitergeleitet durch UC-01
Out of Scope	Die Funktion dient nur zur Rotation der Kamera
Anforderung	
Release	
Test Cases	Rotation der Plattform außerhalb der Software

Tabelle 8: Funktionalität Drehplattform durch GUI steuern



5.4 Kameraaufnahme starten

Die folgende Tabelle erläutert die Funktion "Aufnahme durch die Kamera".

Zweck/Ziel	In dieser Funktion werden die Daten durch die Kamera aufgenommen		
Akteur/Auslöser	System		
Berechtigung	Es sind keine Rechte notwendig		
WF-Rererenz	UC-04		
Vorbedingung	Kamera ist angeschlossen		
Daten-Input	Es sind keine Daten notwendig		
Verarbeitungs- schritte	Kamera schaltet in den Tiefenbilder Modus Kamera schießt Bilder in bestimmten Zeitabständen		
Ergebnis	Durch die geschossenen Bilder ist ein Datensatz entstanden		
Plausibilitäten			
Fehlerhandling	 In Der Benutzeroberfläche wird eine Fehlermeldung angezeigt Aufforderung zum Überprüfen der Verbindungen von Kamera und Arduino 		
Folgeprozess	Der aufgenommene Datensatz wird weitergeleitet an UC-01		
Out of Scope	Diese Funktion ist lediglich dazu verantwortet die Bilder aufzunehmen		
Anforderung			
Release			
Test Cases	Die Kamera wird vorher auf Funktionalität getestet		

Tabelle 9: Funktionalität Kameraaufnahme starten



5.5 Konvertierung der Daten

Die folgende Tabelle erläutert die Funktion "Konvertierung der Daten".

Zweck/Ziel	In dieser Funktion werden die Daten Verarbeitet		
Akteur/Auslöser	System		
Berechtigung	Es sind keine Rechte notwendig		
WF-Rererenz	UC-09		
Vorbedingung	 Die Plattform hat eine 360° Drehung hinter sich Die Kamera hat Tiefenbilder geschossen Der Datensatz ist vollständig gefüllt 		
Daten-Input	Mehrere Tiefenbilder vom Objekt		
Verarbeitungs- schritte	Datensatz wird verarbeitet Objekt wird in der GUI visualisiert		
Ergebnis	Das Objekt ist digitalisiert und wird visuell in der GUI angezeigt		
Plausibilitäten			
Fehlerhandling	 In Der Benutzeroberfläche wird eine Fehlermeldung angezeigt Aufforderung zum Wiederholen des Scans Gegebenenfalls genaue Beschreibung des Fehlers 		
Folgeprozess	Der Object Scan ist somit beendet, der Nutzer kann nun die nächsten Prozesse durch die GUI einleiten		
Out of Scope	Diese Funktion nimmt ist nicht für die Aufnahme der Daten verantwortlich, sie kriegt die Daten und verarbeitet sie		
Anforderung			
Release			
Test Cases			

Tabelle 10: Funktionalität Konvertierung der Daten






Abbildung 9: GUI Mockup – Nach Kameraaufnahme + Konvertierung der Daten



5.6 Gescanntes Objekt Exportieren

Die folgende Tabelle erläutert die Funktion "Exportierung des gescannten Objekts".

Zweck/Ziel	In dieser Funktion kann der User das gescannte Objekt exportieren um es für jegliches zu Benutzen				
Akteur/Auslöser	User, System				
Berechtigung	Es sind Festplatten Rechte nötig um die Datei abzuspeichern				
WF-Rererenz	UC-06				
Vorbedingung	Erfolgreicher Scan ohne FehlerGescanntes Objekt ist in GUI visualisiert				
Daten-Input	Output vom Objekt Scan (UC-01) wird hier weiterverwendet				
Verarbeitungs- schritte	 Daten werden in eine Datei konvertiert User wählt Ort aus um die Datei abzuspeichern Datei wird abgespeichert 				
Ergebnis	Das gescannte Objekt ist in verschiedene andere Software weiterverwendbar				
Plausibilitäten					
Fehlerhandling	 In Der Benutzeroberfläche wird eine Fehlermeldung angezeigt Aufforderung zur Überprüfung des Speichers 				
Folgeprozess	Der User hat erfolgreich die Hauptfunktion der Software beendet, und könnte nun mit einem neuen Objekt fortfahren				
Out of Scope					
Anforderung					
Release					
Test Cases	Es werden mehrere vorgegebene Objekte abgespeichert				

Tabelle 11: Funktionalität Gescanntes Objekt exportieren



5.7 Im Format .stl speichern

Die folgende Tabelle erläutert die Funktion "Konvertierung der Daten in das .stl Dateiformat".

Zweck/Ziel	In dieser Funktion wird die zu abspeichernde Datei in eine .stl Datei konvertiert			
Akteur/Auslöser	System			
Berechtigung	Es sind keine Rechte notwendig			
WF-Rererenz	UC-05			
Vorbedingung	Es besteht eine Datei			
Daten-Input	Output vom Objekt Scan (UC-01) wird hier weiterverwendet			
Verarbeitungs- schritte	Datei wird in .stl konvertiert			
Ergebnis	Es besteht eine .stl Datei, die das gescannte Objekt beinhaltet			
Plausibilitäten				
Fehlerhandling	 In Der Benutzeroberfläche wird eine Fehlermeldung angezeigt Aufforderung zur Überprüfung des Speichers 			
Folgeprozess	Der User hat erfolgreich die Hauptfunktion der Software beendet, und könnte nun mit einem neuen Objekt fortfahren			
Out of Scope				
Anforderung				
Release				
Test Cases	Die Kamera wird vorher auf Funktionalität getestet			

Tabelle 12: Im Format .stl speichern






Abbildung 10: GUI Mockup – Export Button Ansicht



5.8 Einstellungen anpassen

Die folgende Tabelle erläutert die Funktion "Einstellungen".

Zweck/Ziel	In dieser Funktionen können interne Einstellungen angepasst werden		
Akteur/Auslöser	User, System		
Berechtigung	Es sind keine Rechte notwendig		
WF-Rererenz	UC-07		
Vorbedingung	Die Einstellungen sind nur über die GUI erreichbar		
Daten-Input	Es sind keine Daten notwendig		
Verarbeitungs- schritte	 GUI schaltet in Einstellungsfenster Verschiede Dinge können angepasst werden(z.B Port für Arduino) 		
Ergebnis	Software benutzt nun richtigen Port für Arduino		
Plausibilitäten	Darkmode		
Fehlerhandling	 In Der Benutzeroberfläche wird eine Fehlermeldung angezeigt Aufforderung zum Starten der Software mit Admin Rechten 		
Folgeprozess	Der User kann neuen Scan starten		
Out of Scope	Durch die Einstellungen kann man nicht erhebliche Änderungen an der Software ausführen, wie Anpassung der Toleranzen, etc.		
Anforderung			
Release			
Test Cases			

Tabelle 13: Funktionalität Einstellung anpassen






Abbildung 11: GUI Mockup – Einstellung Button Ansicht



5.9 Standarteinstellungen zurücksetzen

Die folgende Tabelle erläutert die Funktion "Standarteinstellungen zurücksetzen".

Zweck/Ziel	In dieser Funktionen werden die Einstellungen auf Werkseinstellungen zurückgesetzt		
Akteur/Auslöser	User, System		
Berechtigung	Es sind keine Rechte notwendig		
WF-Rererenz	UC-08		
Vorbedingung	Die Einstellungen sind nur über die GUI erreichbar		
Daten-Input	Die Werkseinstellungen sind innerhalb der Software gespeichert		
Verarbeitungs- schritte	 Die Werkseinstellungen werden übernommen Die aktuellen Einstellungen werde mit den Werkseinstellungen überschrieben 		
Ergebnis	Die Software ist auf dem Stand wie sie runtergeladen wurde		
Plausibilitäten			
Fehlerhandling	 In Der Benutzeroberfläche wird eine Fehlermeldung angezeigt Aufforderung zum Starten der Software mit Admin Rechten 		
Folgeprozess	Der User kann neuen Scan starten		
Out of Scope			
Anforderung			
Release			
Test Cases			

Tabelle 14: Standardeinstellung zurücksetzen

Modulabhängigkeiten

Modul	Beschreibung	
Programmierung	Die Software wird programmiert	
Konstruktion	Es wird eine Plattform konstruiert um das Objekt draufzustellen	
Mechatronik	Es wird ein Mikroprozessor zur Steuerung des Stepper Motors verwendet	

Tabelle 15: Modulabhängigkeiten



6 Wer hat was gemacht

Autor	Aufgabe/Kapitel	Anteil
Vinh Thong Trinh	Alles	25%
Habib Ben-Khedher	Alles	25%
Mert Karadeniz	Alles	25%
William Eppel	Alles	25%

Tabelle 16: Wer hat was gemacht