接入GPS模块

接入GPS模块

- 一、外接GPS说明
- 二、上位机配置GPS参数

一、外接GPS说明


IMU模块左边红色方框的四个排针可外接GPS模块。GPS模块需输出符合NMEA-0183标准的串口数据,并且GPS的串口波特率为115200bps,才可以组成GPS-IMU惯导单元。

NC: 悬空

D1:连接GPS的数据输出引脚

GND: 接地

5V: DC 5V电源



二、上位机配置GPS参数

打开并连接上位机软件。

点击菜单栏的'配置',在内容里勾选'接口','经纬度','地速','定位精度'。

注意:如果勾选上"GPS原始"之后,模块只输出GPS原始的信息,其它数据都不会输出。



切换到'数据'界面,在'Location'和'PDOP'查看GPS相关数据。

