

# ATK-MO1053 模块用户手册

高性能音乐播放器模块

用户手册

# 正点原子

# 广州市星翼电子科技有限公司

#### 修订历史

版本	日期	原因
V1.0	2022/06/25	第一次发布



## 目 录

特性参数	1
使用说明	3
2.3.2 SCI 寄存器	
2.3.3 播放音频文件	9
2.3.4 patch	10
2.3.5 模块与单片机连接	11
	使用说明



## 1,特性参数

模块通过 SPI 接口来接受输入的音频数据流,它可以是一个系统的从机,也可以作为独立的主机。这里我们只把它当成从机使用。我们通过 SPI 口向 ATK-MO1053 不停的输入音频数据,它就会自动帮我解码了,然后从输出通道输出音乐,这时我们接上耳机就能听到所播放的歌曲了。ATK-MO1053 通过 7 根信号线同主控芯片连接,分别是: XCS、XDCS、SCK、SI、SO、DREQ 和 RST。其中 RST 是 VS1053B 芯片的复位信号线,低电平有效。DREQ 是一个数据请求信号,用来通知主机,ATK-MO1053 可以接收数据与否。SCK、SI(MOSI)和SO(MISO)则是 ATK-MO1053 的 SPI 接口,他们在 XCS 和 XDCS 的控制下面来执行不同的数据通信。另外,ATK-MO1053 需要外部提供 5V/3.3V 供电,推荐采用 5V 供电,这样,总共需要 9 根线来连接。

ATK-MO1053 模块各项参数如表 1.1 和表 1.2 所示。

项目	说明			
接口特性	3.3V/5V			
对外接口	1路3.5mm 耳机接口、1路3.5mmLINE IN接口、IIS接口、供电及控制接			
	П			
解码格式	式 MP3、OGG、WMA、WAV、MIDI、AAC、FLAC(需要加载 patch)			
编码格式	WAV(PCM/IMA ADPCM)、OGG (需要加载 patch)			
板载录音	支持			
其他特性	音量控制、高低音控制、EarSpeaker 空间效果、解码时间输出			
工作温度	-30°C~85°C			
模块尺寸	34mm*52.6mm			

表 1.1 ATK-MO1053 激光测距传感器模块基本特性

ATK-MO1053 模块的各项电气参数,如下表所示:

项目	说明
DAC 分辨率	18位
总谐波真 (THD)	0.07%(Max)
信噪比	94dB
通道隔离度(串扰)	80dB@600 Ω +GBUF 53dB@30 Ω +GBUF
动态范围(A-加权)	100dB
咪头(MIC)放大增益	26dB
咪头 (MIC) 总谐波失真	0.07%(Max)
咪头 (MIC) 信噪比	70dB
LINE IN 总谐波失真	0.014%(Max)
LINE IN 信噪比	90dB
LINE IN 阻抗	80K Ω

表 1.2 ATK-MO1053 指纹识别模块电气参数

项目	说明
工作电压	DC3.3V/5.0V(推荐 5.0V 供电)
工作电流	15mA~40mA



## ATK-MO1053 模块用户手册

高性能音乐播放器模块

Voh	2.31V(Min)
Vol	0.99V(Max)
Vih	1.26V(Min)
Vil	0.54V(Max)

表 1.3 ATK-VO1053 MP3 模块电气特性

## 2, 使用说明

### 2.1 模块简介

ATK-MO1053 MP3 模块是正点原子开发的一款高性能音频编解码模块,该模块接口丰富、功能完善,仅需提供电源(3.3V/5.0V),即可通过单片机(8/16/32 位单片机均可)控制模块实现音乐播放,或者录音等功能,ATK-MO1053 外观如图 2.1.1 所示:




图 2.1.1 ATK-MO1053 音乐播放器模块实物图

从图 2.1.1 可以看出,ATK-MO1053 MP3 模块不但外观漂亮,而且功能齐全、接口丰富,模块尺寸为 34mm\*52.6mm,并带有安装孔位,非常小巧,并且利于安装,可方便应用于各种设计。正点原子 ATK-MO1053 MP3 模块板载资源如下:

- ①高性能编解码芯片: VS1053B
- ②1 个 LINE IN/MIC 选择接口
- ③1 个咪头
- ④1个电源指示灯(蓝色)
- ⑤1个 1.8V 稳压芯片
- ⑥1 个 3.3V 稳压芯片
- ⑦1路 IIS 输出接口
- ⑧1 路电源及 SPI 控制接口
- ⑨1路 3.5mm LINE IN 接口, 支持双声道输入录音
- ⑩1路 3.5mm 音频输出接口,可直接插耳机

ATK-MO1053 模块采用高准设计,特点包括:

- ①板载 VS1053B 高性能编解码芯片,支持众多音频格式解码,支持 OGG/WAV 编码
- ②板载稳压电路,仅需外部提供一路 3.3V 或 5V 供电即可正常工作
- ③板载 3.5mm 耳机插口,可直接插入耳机欣赏高品质音乐
- ④板载咪头(MIC), 无需外部麦克风, 即可实现录音
- ⑤板载 IIS 输出,可以接外部 DAC,获得更高音质
- ⑥板载电源指示灯,上电状态一目了然

- ⑦采用国际 A 级 PCB 料,沉金工艺加工,稳定可靠
- ⑧采用全新元器件加工,纯铜镀金排针,坚固耐用
- ⑨人性化设计,各个接口都有丝印标注,使用起来一目了然;接口位置设计安排合理,方便顺手
  - ⑩PCB尺寸为34mm\*52.6mm,并带有安装孔位,小巧精致。

### 2.2 模块引脚说明

ATK-MO1053 MP3 模块总共有 3 组排针: P1、P2 和 P3,均采用纯铜镀金排针,2.54mm间距,方便与外部设备连接。

P1 排针为模块的供电与通信接口,采用 1\*10P 排针,各引脚详细描述如表 2.2.1 所示:

序号	名称	说明		
1	GND	地		
2	5V	5V 供电口,只可以供电		
3	3.3V	3.3V 供电口, 当使用 5V 供电的时候,可以输出 3.3V 电压给外部使用		
4	XCS	片选输入(低有效)		
5	XDCS	数据片选/字节同步		
6	SCK	SPI 总线时钟线		
7	SI	SPI 总线数据输入线		
8	SO	SPI 总线数据输出线		
9	DREQ	数据请求		
10	RST	复位引脚(硬复位,低电平有效)		

表 2.2.1 供电与通信接口 P1 口各引脚功能表

P2 排针为模块的 IIS 输出接口,采用 1\*5P 排针,各引脚详细描述如表 2.2.2 所示:

序号	字 名	称	说明
1	MC	CLK	主时钟
2	D	IN	数据输出
3	SC	LK	位时钟
4	LR	.CK	帧时钟
5	GN	ND	地

表 2.2.2 IIS 接口 P2 口各引脚功能表

P3 排针为 LINE IN/MIC 选择接口,采用 1\*2P 排针,各引脚详细描述如表 2.2.3 所示:

序号	名称	说明		
1	MIC	咪头正极信号		
2	MICP/LINE1	咪头正极输入/线路输入1		



#### 表 2.2.3 LINE IN/MIC 选择接口 P3 口各引脚功能表

P3 接口不对外连接,当用跳线帽短接 P3 的 1 脚和 2 脚的时候(默认设置),咪头是直接连接在 VS1053B 芯片上的,录音的时候,我们可以直接通过咪头实现声音采集。当不采用咪头拾音,而采用外部线路输入的时候,为了防止 MIC 拾音器对线路输入的影响,此时我们拔了 P3 的跳线帽即可。

### 2.3 模块使用说明

#### 2.3.1 SPI 通信

ATK-MO1053 MP3 模块通过 SPI 接口与外部控制器连接,ATK-MO1053(即本模块)的控制以及音频数据,都是通过 SPI 接口,ATK-MO1053 通过 7 根信号线同控制器,分别是: RST、XCS、XDCS、SI、SO、SCK 和 DREQ。其中 RST 是 VS1053B 的复位控制线,低电平有效。DREQ 是数据请求线,用于通知控制器,ATK-MO1053 是否可以接收数据。SI(MOSI)、SO(MISO)、SCK 则是 ATK-MO1053 的 SPI 通信接口,他们在 XCS 和 XDCS 的控制下执行不同的数据通信。

ATK-MO1053 的 SPI 支持两种模式:

- 1, VS1002 有效模式(即新模式)。
- 2, VS1001 兼容模式。这里我们仅介绍 VS1002 有效模式(此模式也是 ATK-MO1053 的默认模式)。

表 2.3.1.1 是在新模式下 ATK-MO1053 的 SPI 信号线功能描述:

SDI	SCI	描述		
XDCS XCS		SDI/SCI 片选信号,低电平有效。高电平强制 SPI 进入 Standby 模式,结束当前操作,且 SO 变为高阻态。如果 SM_SDISHARE 位设置为 1,则不使用 XDCS,而有 XCS 内部反相后代替 XDCS。不过不推荐这种设置方式。		
SCK		串行时钟输入。SCK 在传输的时候可以被打断,但是必须保持 XCS/XDCS 低电平不变,否则传输将中断。		
SI		串行数据输入。在片选有效的情况下,SI在 SCK 的上升沿处采样。所以,MCU 必须在 SCK 的下降沿上更新数据。		
SO		串行数据输出。在读操作时,数据在 SCK 的下降沿从此引脚输出,在写操作时为高阻态。		

表 2.3.1.1 ATK-MO1053 在 VS1002 有效模式下 SPI 信号线的功能

ATK-MO1053 的 SPI 数据传送,分为 SDI 和 SCI, SDI 用来传输数据,SCI 用于传输命令。SDI 数据传输非常简单,就是标准的 SPI 通信,不过 VS1053B 的数据传输都是通过 DREQ 控制到,主机必须在判断 DREQ 有效(高电平有效)后,才可以发送数据,每次可以发送32 字节。这里我们重点介绍一下 SCI。SCI 串行总线命令接口包含了一个指令字节、一个地址字节和一个 16 位的数据字。读写操作可以读写单个寄存器,在 SCK 的上升沿读出数据位,所以主机必须在下降沿刷新数据。SCI 的字节数据总是高位在前低位在后的。第一个字节指令字节,只有 2 个指令,也就是读和写,读指令为: 0X03,写指令为: 0X02。一个典型的SCI 读时序如图 2.3.3.1 所示:




图 2.3.1.1 SCI 读时序

从图 2.3.3.1 可以看出,向 ATK-MO1053 读取数据,通过先拉低 XCS,然后发送读指令 (0X03),再发送一个地址,最后,我们在 SO 线 (MISO)上就可以读到输出的数据了。而 同时 SI (MOSI)上的数据将被忽略。看完了 SCI 的读,我们再来看看 SCI 的写时序,如图 2.3.3.2 所示:




图 2.3.1.2 SCI 写时序

图 2.3.3.2 中,其时序和图 2.3.3.1 基本类似,都是先发指令,再发地址。不过写时序中,我们的指令是写指令(0X02),并且数据是通过 SI 写入 ATK-MO1053 的,SO 则一直维持低电平。另外,在图 2.3.3.1 和图 2.3.3.2 中,DREQ 信号上都产生了一个短暂的低脉冲,也就是执行时间。这个不难理解,我们在写入和读出 ATK-MO1053 的数据之后,它需要一些时间来处理内部的事情,这段时间,是不允许外部打断的,所以,我们在 SCI 操作之前,最好判断一下 DREQ 是否为高电平,如果不是,则等待 DREQ 变为高。了解了 ATK-MO1053 的 SPI 读写,我们再来看看 ATK-MO1053 的 SCI 寄存器。

#### 2.3.2 SCI 寄存器

ATK-MO1053 总共有 16 个 SCI 寄存器, 通过这些寄存器实现对 ATK-MO1053 的各种控制, ATK-MO1053 的所有 SCI 寄存器如表 2.3.2.1 所示:

SCI 寄存器					
寄存器	类型	复位值	缩写	描述	
0X00	RW	0X0800	MODE	模式控制	



0X01	RW	0X003C	STATUS	VS1053B 状态
0X02	RW	0X0000	BASS	内置高低音增强器
0X03	RW	0X0000	CLOCKF	时钟频率+倍频数
0X04	RW	0X0000	DECODE_TIME	解码时间
0X05	RW	0X0000	AUDATA	各种音频数据
0X06	RW	0X0000	WRAM	RAM 写/读
0X07	RW	0X0000	WRAMADDR	RAM 写/读的基址
0X08	R	0X0000	HDAT0	流头数据 0
0X09	R	0X0000	HDAT1	流头数据 1
0X0A	RW	0X0000	AIADDR	用户代码起始地址
0X0B	RW	0X0000	VOL	音量控制
0X0C	RW	0X0000	AICTRL0	应用控制寄存器 0
0X0D	RW	0X0000	AICTRL1	应用控制寄存器 1
0X0E	RW	0X0000	AICTRL2	应用控制寄存器 2
0X0F	RW	0X0000	AICTRL3	应用控制寄存器 3

表 2.3.2.1 SCI 寄存器

这些寄存器,我们不一一介绍,仅介绍几个重要的寄存器。

首先是 MODE 寄存器,该寄存器用于控制 VS1053B 的模式,是最关键的寄存器之一,该寄存器的复位值为 0x0800,其实就是默认设置为新模式。表 2.3.2.2 是 MODE 寄存器的各位描述:

位	名称	功能	值	说明
0	SM_DIFF	差分	0	正常的同相音频
			1	左通道反相
1	SM_LAYER12	允许 MPEGlayers I&II 解码	0	不允许
			1	允许
	SM_RESET	物批气片	0	不复位
2		软件复位	1	复位
2	CM CANCEL	<b>西沙火<u></u> 六大</b>	0	不取消
3	SM_CANCEL	取消当前文件的解码	1	取消
4	SM_EARSPEAKER_LO	EarSpeaker 低设定	0	关闭
			1	激活
5	SM_TESTS	允许 SDI 测试	0	不允许
			1	允许



6	SM_STREAM	流模式	0	不是
			1	是
7	SM_EARSPEAKER_HI	EarSpeaker 高设定	0	关闭
			1	激活
8	SM_DACT	DCLK 的有效边沿	0	上升沿
			1	下降沿
9	SM_SDIORD	SDI 位顺序	0	MSB 在前
			1	MSB 在后
10	SM_SDISHARE	共享 SPI 片选	0	不共享
			1	共享
11	SM_SDINEW	VS1002 本地 SPI 模式	0	非本地模式
			1	本地模式(新模 式)
10	CM ADDOM	SM_ADPCM ADPCM 录音激活	0	不激活
12	SW_ADPCW		1	激活
12	-SM_ADPCM_HP	ADPCM 高通滤波允许	0	不允许
13			1	允许
14	SM_LINE_IN	ADPCM 音源选择	0	麦克风
			1	线路输入
15	SM_CLK_RANGE	输入时钟范围	0	1213Mhz
			1	2426Mhz

表 2.3.2.2 MODE 寄存器各位描述

这个寄存器,我们这里只关注第 2 和第 11 位,也就是 SM\_RESET 和 SM\_SDINEW。这 里 SM\_RESET,可以提供一次软复位,建议在每播放一首歌曲之后,软复位一次。 SM\_SDINEW 为模式设置位,这里我们选择的是新模式,所以设置该位为 1 (默认的设置)。 单纯播放音乐的时候,我们只需要设置这两个位就差不多了,其他位的设置,请参考 ATK-MO1053 的数据手册。

接着我们看看 BASS 寄存器,该寄存器可以用于设置 ATK-MO1053 的高低音效。该寄存器的各位描述如表 2.3.2.3 所示:

序号	位	描述
ST_AMPLITUDE	15:12	高音控制,1.5dB 步进(-87,0 表示 关闭)
ST_FREQLIMIT	11:8	最低频限 1000Hz 步进(015)
SB_AMPLITUDE	7:4	低音加重, 1dB 步进(015, 0 表示关

		闭)
SB_FREQLIMIT	3:0	最低频限 10Hz 步进(215)

表 2.3.2.3 BASS 寄存器各位描述

通过这个寄存器以上位的一些设置,我们可以随意配置自己喜欢的音效(其实就是高低音的调节)。

接下来,我们介绍一下 CLOCKF 寄存器,这个寄存器用来设置时钟频率、倍频等相关信息,该寄存器的各位描述如表 2.3.2.4 所示:

CLOCKF 寄存器				
位	15:13	12:11	10:0	
名称	SC_MULT	SC_ADD	SC_FREQ	
描述	时钟倍频数	允许倍频	时钟频率	
说明	CLKI=XTALI× (SC_MULT×0.5+1)	倍频增量=SC_ADD*0.5	当外部时钟频率不为 12.288Mhz 时,外部时钟的频率。外部时钟 频率为 12.288Mhz 时,此部分设置为 0	

表 2.3.2.4 CLOCKF 寄存器各位描述

此寄存器,重点说明 SC\_FREQ, SC\_FREQ 是以 4Khz 为步进的一个时钟寄存器,当外部时钟不是 12.288M 的时候,其计算公式为: SC\_FREQ=(XTALI-8000000)/4000 式中为 XTALI 的单位为 Hz。表 2.3.2.4 中 CLKI 是内部时钟频率, XTALI 是外部晶振的时钟频率。由于我们使用的是 12.288M 的晶振,在这里设置此寄存器的值为 0X9800,也就是设置内部时钟频率为输入时钟频率的 3 倍,倍频增量为 1.0 倍。

接下来,我们看看 DECODE\_TIME 这个寄存器。该寄存器是一个十六位的寄存器,用于存放解码时间,以秒钟为单位,我们通过读取该寄存器的值,就可以得到解码时间了。不过它是一个累计时间,所以我们需要在每首歌播放之前把它清空一下,以得到这首歌的准确解码时间。HDAT0 和 HDTA1 是两个数据流头寄存器,不同的音频文件,读出来的值意义不一样,我们可以通过这两个寄存器来获取音频文件的码率,从而可以计算音频文件的总长度。这两个寄存器的详细介绍,请参考 ATK-MO1053 的数据手册。

最后我们介绍一下 VOL 个寄存器,该寄存器用于控制 VS1053B 的输出音量,该寄存器可以分别控制左右声道的音量,每个声道的控制范围为 0~254,每个增量代表 0.5db 的衰减,所以该值越小,代表音量越大。比如设置为 0X0000 则音量最大,而设置为 0XFEFE 则音量最小。注意:如果设置 VOL 的值为 0XFFFF,将使芯片进入掉电模式!

其他寄存器,这里就不一一介绍了,请大家参考 VS1053B 的数据手册,里面有每个寄存器的详细介绍。

#### 2.3.3 播放音频文件

用模块播放音频文件非常的简单,一般的音频文(MP3/WMA/OGG/WAV/MIDI/AAC等), 只需要简单的3步操作即可实现音频播放。

#### ①复位 ATK-MO1053

这里包括了硬复位和软复位,是为了让 ATK-MO1053 的状态回到原始状态,准备解码下一首歌曲。这里建议大家在每首歌曲播放之前都执行一次硬件复位和软件复位,以便更好的播放音乐。

②配置 ATK-MO1053 的相关寄存器



这里我们配置的寄存器包括 ATK-MO1053 的模式寄存器 (MODE)、时钟寄存器 (CLOCKF)、音调寄存器 (BASS)、音量寄存器 (VOL)等。

#### ③发送音频数据

当经过以上两步配置以后,我们剩下来要做的事情,就是往 ATK-MO1053 里面扔音频数据了,只要是 ATK-MO1053 支持的音频格式,直接往里面丢就可以了,ATK-MO1053 会自动识别,并进行播放。不过发送数据要在 DREQ 信号的控制下有序的进行,不能乱发。这个规则很简单:只要 DREQ 变高,就向 ATK-MO1053 发送 32 个字节。然后继续等待 DREQ 变高,直到音频数据发送完。经过以上三步,我们就可以利用模块来播放音乐了。

#### 2.3.4 patch

VLSI 的 VS10XX 系列芯片都会有一些 patch (插件),用于修复芯片存在的 bug,或者用于增加新的功能。VS10XX 的 patch 其实就是一段可以在 VS10XX 芯片上面执行的代码,由 VLSI 官方提供,可以在: <a href="http://www.vlsi.fi/en/support/software/vs10xxpatches.html">http://www.vlsi.fi/en/support/software/vs10xxpatches.html</a> 这个地址下载到。

patch 一般有 2 种格式: 一种是采用 16 位无符号数组存储的,是采用了游程编码(RLE) 压缩算法,进行过压缩的格式。另外一种,是直接采用 2 个 8 位数组存储的,没有进行压缩的格式。推荐采用 16 位无符号存储格式的 patch,更省空间。ATK-MO1053 采用的 16 位 RLE 压缩编码规则如下:

- ①首先读寄存器地址 addr (第1个数据)和重复数n (第2个数据)。
- ②如果 n&0X8000 为真,那么将下一个数据(第3个数据)重复写 n 次到寄存器 addr。
- ③如果 n&0X8000 为假,则写接下来的(第3个数据开始)n个数据到寄存器 addr。
- ④重复以上 3 步,直到数组结束。如 VS1053B, WAV 录音无数据输出的 bug,修正 patch 如下:

```
//VS1053B 的 WAV 录音有 bug,这个 plugin 可以修正这个问题
const ul6 wav_plugin[40]=/* Compressed plugin */
{
0x0007, 0x0001, 0x8010, 0x0006, 0x001c, 0x3e12, 0xb817, 0x3e14, /* 0 */
0xf812, 0x3e01, 0xb811, 0x0007, 0x9717, 0x0020, 0xffd2, 0x0030, /* 8 */
0x11d1, 0x3111, 0x8024, 0x3704, 0xc024, 0x3b81, 0x8024, 0x3101, /* 10 */
0x8024, 0x3b81, 0x8024, 0x3f04, 0xc024, 0x2808, 0x4800, 0x36f1, /* 18 */
0x9811, 0x0007, 0x0001, 0x8028, 0x0006, 0x0002, 0x2a00, 0x040e,
};
```

根据前面提到的原则,得到: addr=0X0007, n=0X0001,即将接下来的 0X8010 写入寄存器 0X0007 即可,之后: addr=0X0006, n=0X001C,即将接下来的 28 个数据,写入寄存器 0X0006。后续的以此类推。因此,我们可以得出 patch 加载函数 (即 RLE 解压):

```
n &= 0x7FFF; val = patch[i++];
while(n--)VS_WR_Cmd(addr, val);//重复写入N次
}
else//copy run, copy n sample
{
    while(n--) //写入接下来的 N 个数据
    {
       val = patch[i++];
       VS_WR_Cmd(addr, val);
    }
}
```

我们只需要将 patch 存储在程序里面,然后调用 VS\_Load\_Patch,就可以将 patch 加载 到 ATK-MO1053 里面,这样便可以修复 ATK-MO1053 的 bug(如:WAV 录音的时候,不输出数据流的 bug),或者添加新的功能(如:支持播放 flach、支持频谱显示等)。

#### 2.3.5 模块与单片机连接

模块与单片机连接一般需要 9 根线: GND、5V(或3.3V)、XCS、XDCS, SCK、SI、SO、DREQ、RST。本模块可以 5V 或 3.3V 供电,推荐采用 5V 供电,5V 供电时,模块的3.3V 引出端子,可以给外部提供 3.3V 电压。如果采用 3.3V 供电,则模块的 3.3V 引出端子,作为模块的电源输入端子。另外,特别注意:模块的信号线不能直接接 5V 单片机,如果要接,推荐在信号线上串联 1K 左右的电阻。

ATK-MO1053MP3 模块与单片机系统的典型连接方式如图 2.3.5.1 所示:




图 2.3.5.1 ATK-MO1053 MP3 模块与单片机系统连接示意图 从上图可以看出,单片机需要 7 个 IO 与 ATK-MO1053 MP3 模块通信。

# 3,结构尺寸

ATK-MO1053 模块的尺寸结构,如下图所示:




图 3.1 ATK-MO1053 模块尺寸图



## 4, 其他

#### 1、购买地址:

天猫: <a href="https://zhengdianyuanzi.tmall.com">https://zhengdianyuanzi.tmall.com</a>

淘宝: https://openedv.taobao.com

#### 2、资料下载

模块资料下载地址: http://www.openedv.com/docs/modules/other/VS1053.html

#### 3、技术支持

公司网址: www.alientek.com

技术论坛: http://www.openedv.com/forum.php

在线教学: www.yuanzige.com

B 站视频: https://space.bilibili.com/394620890

传真: 020-36773971 电话: 020-38271790







