

GPS 模块解析位置信息

1. 学习目标

本次课程我们主要学习使用 jetson nano 和 GPS 模块实读取并解析位置信息。

2. 课前准备

GPS 模块采用的是 UART 通讯或 USB 通讯,这里以 USB 通讯为例。

使用 type-c 线连接 jetson nano 和 GPS 模块,运行命令 Is /dev | grep 'ttyUSB' ,可以看到识别到 GPS 模块为 USB0

```
jetson@jetson-desktop:~$ ls /dev | grep 'ttyUSB'
```

3. 程序

本次课程的程序请参考: GPS.py

初始化 USB:

```
ser = serial.Serial("/dev/ttyUSB0", 9600)
```

位置信息获取和解析函数,下图中在位置信息中筛选出 GNGGA 开头的位置信息,然后解析出数据存到各个全局变量中。



```
def GPS_read():
         global lat
         global ulat
         global lon
         global ulon
         global numSv
         global msl
         global cogt
         global cogm
         global sog
         global gps_t
if ser.inWaiting():
             if ser.read(1) == b'G':
                 if ser.inWaiting():
                      if ser.read(1) == b'N':
                          if ser.inWaiting():
                              choice = ser.read(1)
                              if choice == b'G':
    if ser.inWaiting():
                                           if ser.inWaiting():
                                               \label{eq:ggA_g} \begin{split} \mathsf{GGA\_g} \; = \; \mathsf{re.findall} \left( \mathsf{r}^n \backslash \mathsf{w+} \left( ?=, \right) \mid \left( ?<=, \right) \backslash \mathsf{w+}^n, \; \; \mathsf{str} \left( \mathsf{GGA} \right) \right) \end{split}
                                                    # print (GGA g)
                                                    if len(GGA_g) < 13:
                                                       print("GPS no found")
gps_t = 0
                                                         return 0
                                                    else:
                                                        utctime = GGA_g[0]

# lat = GGA_g[2][0]+GGA_g[2][1]+'''+GGA_g[2][2]+GGA_g[2][3]+'.'+GGA_g[3]+'\''

lat = "%.8f" % Convert_to_degrees(str(GGA_g[2]), str(GGA_g[3]))
                                                         ulat = GGA_g[4]
                                                         ulat = GGA_g[5][0]+GGA_g[5][1]+GGA_g[5][2]+'''+GGA_g[5][3]+GGA_g[5][4]+'.'+GGA_g[6]+'\''
lon = "%.8f" % Convert_to_degrees(str(GGA_g[5]), str(GGA_g[6]))
                                                        ulon = GGA g[7]
                                                        numSv = GGA g[9]
                                                         msl = GGA_g[12]+'.'+GGA_g[13]+GGA_g[14]
                                                         #print(GGA_g)
                                                         return 1
def Convert_to_degrees(in_datal, in_data2):
       len datal = len(in datal)
       str_data2 = "%05d" % int(in_data2)
       temp_data = int(in_datal)
       symbol = 1
]
       if temp_data < 0:</pre>
             symbol = -1
       degree = int(temp_data / 100.0)
       str_decimal = str(in_datal[len_datal-2]) + str(in_datal[len_datal-1]) + str(str_data2)
       f_degree = int(str_decimal)/60.0/100000.0
       # print("f_degree:", f_degree)
      if symbol > 0:
             result = degree + f degree
             result = degree - f degree
       return result
```

同样的方法获取了 GNVTG 的航向信息并解析。



```
elif choice == b'V':
    if ser.inWaiting():
        if ser.read(1) == b'T':
            if ser.inWaiting():
                if ser.read(1) == b'G':
                    VTG = ser.read(40)
                    VTG_g = re.findall(r"\w+(?=,)|(?<=,)\w+", str(VTG))
                    cogt = VTG g[0]+'.'+VTG g[1]+'T'
                    if VTG g[3] == 'M':
                         cogm = '0.00'
                         sog = VTG g[4]+'.'+VTG g[5]
                        kph = VTG g[7] + '.' + VTG g[8]
                    elif VTG g[3] != 'M':
                        cogm = VTG g[3]+'.'+VTG g[4]
                        sog = VTG g[6]+'.'+VTG g[7]
                        kph = VTG g[9]+'.'+VTG g[10]
                     #print (kph)
```

解析后的数据循环打印

4. 运行程序

终端输入 sudo python3 GPS.py 运行程序。

5. 实验现象

模块通电后,需要 32s 左右的时间启动,之后模块上的串口打印状态 灯会持续闪烁,此时可以正常接收数据。

程序运行以后,开始初始化 USB,初始化成功显示"GPS Serial Opened! Baudrate=9600",否则显示"GPS Serial Open Failed!",如果错误需要



检查接线或 USB 端口,之后循环打印位置和航向信息。

按 Ctrl+C 退出信息读取。

注意,模块天线需要在室外,否则可能搜索不到 GPS 信号,搜索不到信号的时候打印"GPS no found"。