图形化显示数据

在进行以下操作前,请确认已经将IMU模块连接到上位机。


图形化显示数据

- 一、显示数据
- 二、加速度图形化展示数据
- 三、陀螺仪图形化展示数据
- 四、姿态角度图形化展示数据
- 五、磁场图形化展示数据

注意: 所有要选择的数据, 都需要在菜单栏'配置'-'内容'里打勾开启对应的数据输出才有效。


一、显示数据

点击'数据'界面,则可以看到所有数据。




二、加速度图形化展示数据

点击'加速度'界面




三、陀螺仪图形化展示数据

点击'陀螺仪'界面



四、姿态角度图形化展示数据

点击'角度'界面



五、磁场图形化展示数据

点击'磁场'界面

