XR Venue Lab – Guía de grabación

VERSIÓN 1.0 · 03/11/2026 · VERSIÓN COMPLETA

XR Venue Lab tiene hasta 4 salidas de video (REC OUTPUT) que mandan la pantalla, la vista del técnico o cualquier cámara por SPOUT o NDI. Con OBS Studio se graban: el programa configura OBS solo, crea sus propias escenas sin tocar las tuyas y con ● REC graba lo que elijas (cualquier salida y/o la cuadrícula MULTI), cada uno en su propio archivo.

Qué hace falta

QUÉ	DÓNDE
OBS Studio 30 o más nuevo	obsproject.com. Trae el WebSocket que usa XR Venue Lab para configurarlo.
Spout2 plugin (Off World Live)	Para recibir las salidas SPOUT (misma PC).
DistroAV	Para recibir las salidas NDI. Necesita el NDI Runtime (su instalador lo ofrece si falta).
Source Record (Exeldro)	Graba cada salida en su propio archivo. Sin este plugin OBS solo graba lo que está al aire.

Todo se instala desde el mismo programa (INSTALL) o a mano desde la página oficial (PAGE). Los plugins son gratuitos y de código abierto; XR Venue Lab solo baja sus instaladores oficiales de GitHub.

Panel REC OUTPUT (0)

Se abre y se cierra con 0, debajo del panel CAMERAS. Las salidas arrancan siempre apagadas al abrir el programa.

BOTÓN	QUÉ HACE
XRVL OUT 1 … 4	Nombre de la salida, el mismo que vas a ver en OBS o Resolume. Azul NDI, violeta SPOUT; a la derecha, los cuadros por segundo reales. Borde rojo = encendida.
ON / OFF	Enciende o apaga la salida.
NDI / SPOUT	SPOUT: a OBS en esta misma PC (lo más rápido). NDI: a otra PC de la red, o a esta.
PGM TECH 1 … 7	Qué va a la salida. PGM = la pantalla tal cual (AUTO SWITCH o la cámara que elijas). Solo una salida puede ser PGM. La vista de cada cámara se elige en CAMERAS.
1080 30 FPS HIGH X-RAY	Resolución, cuadros por segundo, calidad (HIGH igual a la pantalla, LIGHT más liviana) y vista X-RAY. Un clic cambia cada uno.

Recuadro OBS

BOTÓN	QUÉ HACE
Estado	not checked · not installed · WebSocket off · closed · connected (con la versión de OBS).
CHECK	Revisa OBS, su WebSocket y los plugins.
INFO	Abre una ventana con esta explicación resumida.
GET OBS STUDIO	Aparece si OBS no está instalado: abre obsproject.com.
ENABLE OBS WEBSOCKET	Aparece si el WebSocket está apagado. Con OBS cerrado, enciende el control remoto propio de OBS (solo en esta PC).
OPEN OBS	Abre OBS y se conecta solo.
Plugins: OK / FOUND / MISSING	OK: lo confirmó OBS. FOUND: está instalado pero OBS está cerrado. MISSING: falta.
INSTALL	Con OBS cerrado: baja el instalador oficial y lo ejecuta (Windows pide permiso). Seguí el instalador y después CHECK.
PAGE	Abre la página oficial del plugin para instalarlo a mano.
SET UP SCENES	Crea o actualiza las escenas XRVL OUT 1 a 4 (una fuente Spout o NDI cada una) y XRVL MULTI (las 4 en cuadrícula) en tu colección de escenas actual. Tus escenas y fuentes no se tocan.
RECORD 1 2 3 4 MULTI	Qué graba REC, en cualquier combinación: por ejemplo solo MULTI, o la 1 y MULTI, o las cinco. Lo elegido se ve en rojo. Una salida elegida tiene que estar encendida (ON) para tener imagen; si está apagada se saltea y lo avisa. Se elige antes de grabar.
● REC / ■ STOP	Graba lo elegido en RECORD, cada uno en su propio archivo; al lado, el tiempo de grabación. Si OBS no estaba conectado, se conecta solo antes. STOP termina todo.
RECORDS FOLDER · GUIDE	Abre la carpeta de las grabaciones · abre esta guía.

Paso a paso (la primera vez)

1. Instalá OBS Studio (obsproject.com) si no lo tenés.
2. En XR Venue Lab apretá 0 y después CHECK.
3. Si dice **WebSocket off**: cerrá OBS y apretá ENABLE OBS WEBSOCKET.
4. Con OBS cerrado, apretá INSTALL en cada plugin que diga MISSING y seguí cada instalador hasta el final.
5. Apretá OPEN OBS: tiene que decir **connected** y los plugins **OK**.
6. Elegí qué va a cada salida, encendé las que quieras (ON) y apretá SET UP SCENES. En OBS vas a ver las escenas nuevas XRVL.
7. En RECORD elegí qué grabar (1 a 4 y/o MULTI), ● REC para grabar y ■ STOP para terminar. RECORDS FOLDER abre los archivos.

> Las veces siguientes alcanza con abrir OBS (OPEN OBS), encender las salidas y ● REC: REC actualiza las escenas solo antes de grabar (por ejemplo si cambiaste una salida de SPOUT a NDI).

Instalar los plugins a mano

QUÉ	DÓNDE

Spout2 plugin	github.com/Off-World-Live/obs-spout2-plugin → Releases → bajá el instalador de Windows (.exe) → cerrá OBS → ejecutalo → Next hasta Finish.
DistroAV (NDI)	github.com/DistroAV/DistroAV → Releases → bajá el instalador de Windows → cerrá OBS → ejecutalo. Si pide el NDI Runtime, aceptá instalarlo (o bajalo de ndi.video).
Source Record	obsproject.com/forum/resources/source-record.1285 → Download → elegí el instalador de Windows → cerrá OBS → ejecutalo.

Después de instalar, abrí OBS y apretá CHECK en XR Venue Lab: el plugin tiene que pasar a OK.

Los archivos

- Se guardan en la carpeta **Records**, al lado del programa (XRVenueLab.exe).
- Nombre: salida + fecha y hora en que empezó, por ejemplo **XRVL OUT 1_20261103-170512.mkv** (año, mes, día - hora, minuto, segundo) y **XRVL MULTI_...**.
- Formato MKV: si OBS se cierra de golpe, lo grabado no se pierde. Para pasarlo a MP4: en OBS, Archivo → Remux de grabaciones.
- Para cambiar el encoder o el formato de una grabación: en OBS, escena XRVL OUT n → Filtros → XRVL REC (por ejemplo NVENC, para liberar el procesador).

Rendimiento

PGM casi no cuesta (copia la pantalla). Cada cámara en HIGH vuelve a renderizar el venue: unos 5–6 ms de placa por cámara (RTX 3060). Si bajan los FPS: LIGHT, menos salidas, 720 o FPS 30. Con Resolume en la misma PC conviene FPS 30 en el menú (GRAPHICS) y PGM más 1 o 2 cámaras en HIGH. Grabar 4 archivos a la vez también usa el disco y el encoder de la placa: revisá los FPS de cada salida antes de grabar algo importante.

Si algo no funciona

PROBLEMA	QUÉ HACER
WebSocket off	Cerrá OBS, ENABLE OBS WEBSOCKET y abrilo con OPEN OBS.
"OBS rejected the WebSocket password"	En OBS: Herramientas → Configuración del servidor WebSocket: dejá la contraseña como está, cerrá OBS y apretá CHECK de nuevo.
Un plugin sigue en MISSING después de instalarlo	Cerrá y abrí OBS (los plugins se cargan al arrancar) y apretá CHECK.
La escena XRVL OUT n se ve negra	Esa salida está apagada, o en OBS quedó otro modo (Spout/NDI): encendela y apretá SET UP SCENES.
La fuente NDI no aparece	Las dos PC tienen que estar en la misma red y el firewall de Windows tiene que permitir NDI.
No aparece el archivo	Falta Source Record, no estaba elegido en RECORD, o la salida no estaba encendida cuando apretaste REC.

Grabar en otra PC (NDI)

La configuración automática es para OBS en esta misma PC. Para grabar en otra PC de la red: poné la salida en NDI, en la otra PC instalá OBS y DistroAV y agregá una fuente NDI con el nombre **NOMBRE-DE-ESTA-PC (XRVL OUT n)**.