待机状态

输入* +“999999”

进入管理模式

输入0 + 11 + #

输入新密码

#

再次确认新密码

#

修改Lock密码成功

输入0 + 22 + #

输入新密码

#

再次确认新密码

#

修改Gate密码成功

输入0 + 77 + #

输入新密码

#

再次确认新密码

#

修改管理密码成功

输入3 + 00 + #

设置仅卡片开门

输入3 + 01 + #

设置卡片或密码开门

输入3 + 01 + #

设置卡片加密码开门

输入2 + 001 + #

设置Lock继电器开锁时间为2秒

输入4 + 001 + #

设置Gate继电器开锁时间为2秒

输入5 + 00 + #

关闭安全模式

输入5 + 01 + #

进入锁死模式

输入5 + 02 + #

表示在1分钟之内，连续刷无效卡或输入错误密码十次，内置蜂鸣器报警1分钟并且自动呼叫室内机

输入6 + 00 + #

禁用公共开锁密码

输入6 + 01 + #

启用公共开锁密码

输入7 + 000 - 199 + #

进入添加用户卡模式，+刷卡

此时只要该卡没添加过且位置未被占用就会成功加卡）添加用户卡时会自动产生一个默认密码“0000”，但此密码不能开门，仅作为用户修改密码用如需添加多张卡，在添加完第一张卡片后，继续输入卡号+#，然后刷卡即可

输入8 + 000 - 199 + #

删除该位置的卡号及密码

输入8 + 999 + # + 读卡

删除被读的卡

输入8 + 888 + #

删除所有卡片

输入1 + 00 + #

开启数字键盘背光

按1+ 00# （可设时间为00-99秒） 设置（ 注意： 00秒 代表夜间一直亮，01-99代表只亮多少秒

*+读用户卡+旧密码+ # +新密码 + # +确认密码+ #

用户修改密码

注意：
初始用户密码只能用于初次修改用户卡密码,不能用于“卡或密码开门”和“卡加密码开门”。
刷卡开门
在待机状态下，在感应区刷添加过的有效卡，则开对应卡片的锁。
密码开门
在待机状态下，在键盘区输入六位数正确的公共密码或用户卡密码+#,能打开对应密码的锁。
卡片+密码开门
a. 在待机状态下，在感应区刷添加过的有效用户卡并输入对应的4位数密码+#，如果两者皆正确则打开对应卡片和密码的锁