#### Назначение М/С:

- 1. Смазка трущихся поверхностей.
- 2. Вынос продуктов износа из трущихся поверхностей.
- 3. Охлаждение трущихся поверхностей.
- 4. Защита деталей от коррозии.
- 5. Диагностика состояния трущихся поверхностей.

## Трущие поверхности:

- шестерни в ЦП и КП;
- подшипники в ЦП и КП;
- подшипники опор роторов (требуется не менее 20 л/мин масла на каждый подшипник опор).

## Требования к М/С:

- 1. Обеспечивать надежную подачу масла на трущиеся поверхности во всем диапазоне рабочих скоростей и высот полёта высотность.
- 2. Высотность свойство маслосистемы, заключающееся в сохранении работоспособности вследствие отсутствия кавитации масла перед насосом.
- 3. Обеспечение необходимого циркуляционного расхода масла (л/мин), для Д-36 около 200 л/мин.
- 4. Как можно меньший абсолютный расход масла (л/час), для Д-36 не более 0,8 л/час.
- 5. Сохранение свойств масла на протяжении длительного времени. После нагревания, подачи на трущиеся поверхности масло разжижается.
- 6. Ресурс масла не менее 300 лётных часов.

## Тип М/С Д-36

# Закрытая, циркуляционная, замкнутая, с холодным маслобаком.

Закрытая – нет прямого сообщения между маслобаком и атмосферой.

Циркуляционная — масло используется повторно после каждого цикла смазки. 10 циклов в минуту. 180'000 циклов за 300 часов.

Замкнутая – после цикла смазки масло возвращается в маслобак.

С холодным маслобаком – масло циркулирует из радиатора в маслобак. Т масла в баке < 100 градусов.

## Характеристики М/С Д-36:

## Сорт масла:

Основное — **ИПМ-10** (индустриальное, синтетическое, масло на основе полиэфиров) — 300 часов.

При попадании на кожу – проходит сквозь кожу в кровь, вызывает экзему, химический ожог.

После попадания в кровь – травма почек и печени.

После попадания в глаза – бельмо.

Поэтому работу с маслосистемой положено проводить в защитном комбинезоне, в очках, в резиновых перчатках.

Резервное масло – **ВНИИНП 50-1-4Ф** – 150 часов;

**ВНИИНП 50-1-4У** – 300 часов;

ВНИИНП 50-1-4Р – 1200 часов.

Импортные аналоги — **Mobil Jet Oil 2** — 300 часов;

**TurboNicOil 210A** — 300 часов.

#### Количество масла в маслобаке:

Норма – 16 л;

Минимальный остаток перед запуском -8 л;

Минимальный в полёте — 4 л (загорается сигнальное табло «Минимальный уровень масла»).

Всего масла в М/С – 27 л.

#### Давление в маслосистеме:

Рабочее -3,0...4,5 кг/см<sup>2</sup>

Минимальное допустимое на режиме работы «Малый газ» - 2,0 кг/см<sup>2</sup>

Минимальное в полёте, при котором срабатывает сигнальное табло «Мин.

Давл. Масла» - 1,6  $\kappa \Gamma / c M^2$ 

## Температура масла:

Минимальная перед запуском

Для масла ИПМ-10 минус  $40^{\circ}$ 

Минимальная для выхода «на режим» минус 5°

Рабочая температура плюс 80...90°

Максимальная температура плюс 110°

Кратковременно допустимая (не более 5 минут) плюс 120°

Максимальная в линиях откачки масла плюс 200...208°