Регулятор перепада давлений на Д.И. (РПД на Д.И.)

## Назначение

Это устройство, которое регулирует давление топлива на выходе из шестерённого насоса агр.934 так, чтобы на Д.И. поддерживался постоянный перепад давлений.

Постоянный перепад давлений равен 1 кгс/см<sup>2</sup>, замеренный «до иглы» и «после иглы».

#### Конструкция

#### Состоит из:

- 1. Мембранный клапан
- 2. Маятниковый сливной клапан с сильфоном
- 3. Корректор перепада давлений на Д.И.

Мембранный клапан – измеряет перепад давлений на Д.И., и подаёт небольшое количество топливо пропорциональное перепаду давлений в сильфон сливного клапана и в корректор перепада.

Маятниковый сливной клапан — откр. /закр. в зависимости от давления топлива, поданного из мембранного клапана. Через сливной клапан производится слив топлива из полости над перепускным клапаном насоса в агр.934.

Корректор перепада – задаёт начальную настройку положения сильфона с маятниковым клапаном в зависимости от  $\pi_{\kappa\Sigma}$ . Чем больше  $\pi_{\kappa\Sigma}$ , тем сильнее открыт слив топлива из сильфона.

### <u>Работа</u>

# Работа при увеличении режима двигателя:

При увеличении режима Д.И. опускается ниже, проходное сечение Д.И. открывается шире, соответственно уменьшается перепад давлений на Д.И. Перепад на мембранном клапане становится меньше 1 кгс/см<sup>2</sup>.

Из мембранного клапана к сильфону поступает меньше топлива, сильфон уменьшается, из-за чего маятник поворачивается вправо, закрывая

сливное отверстие, к которому подводится топливо из перепускного клапана агр.934.

Т.к. слив топлива из перепускного клапана агр.934. уменьшился, то перепускной клапан опускается ниже, расход топлива от насоса в агр.935MA увеличится.

#### Работа при уменьшении режима двигателя:

При уменьшении режима Д.И. **поднимается вверх**, проходное сечение Д.И. **сужается**, соответственно **увеличивается** перепад давлений на Д.И. **больше** 1 кгс/см<sup>2</sup>.

Из мембранного клапана к сильфону поступает **больше** топлива, сильфон **расширяется**, из-за чего маятник поворачивается **влево**, **открывая** сливное отверстие. Поэтому перепускной клапан в агр.934 **поднимается**, расход топлива от насоса в агр.935МА **уменьшается**.