

### 从 0 开始移植 UCOS-II 到野火 STM32 开发板

### 前言

uC/OS 是一个微型的实时操作系统,包括了一个操作系统最基本的一些特性,如任务调度、任务通信、内存管理、中断管理、定时管理等。而且这是一个代码完全开放的实时操作系统,简单明了的结构和严谨的代码风格,非常适合初涉嵌入式操作系统的人士学习。

很多人在学习 STM32 中,都想亲自移植一下 uC/OS,而不是总是用别人已 经移植好的。在我学习 uC/OS 的过程中,查找了很多资料,也看过很多关于如 何移植 uC/OS 到 STM32 处理器上的教程,但都不尽人意,主要是写得太随意了,思路很乱,读者看到最后还是不确定该怎样移植。为此,我决定写这个教程,让广大读者真正了解怎样移植。

学前建议: C语言 + 数据结构

Wildfire Team

2011年11月3日

### 1、官方源代码介绍

首先我们下载源代码,官方下载地址:

http://micrium.com/page/downloads/ports/st/stm32 (下载资料需要注册帐号)

或者网盘下载: http://dl.dbank.com/c0jnhmfxcp

我们需要下载的就是下面这个, 因为我用到的开发板芯片是


#### STM32F103VET6

Download	Processor	OS version	Compiler	Contributor
Download  see STM3210B-EVAL see STM3210E-EVAL see STM32-SK	STM32 (Cortex-M3)	V2.86	IAR& ARM/Keil	Micriµm
Download see STM32F103ZE-SK	STM32 (Cortex-M3)	V2.86	IAR	Micriµm
Download . see uC-Eval-STM32F107	STM32F107	v2.92	IAR V6.10.5	Micriµm

注意:下载的源代码开发环境是 IAR 编译器的。

我们使用的 uCOS 是 2.86 版本。

下载解压后可以看到 Micrium 含有三个文件夹:



多少不熄 开源不止 共享学习 乐此不疲



## で 零死角 狁 转STM32-系统篇

文件名	说明			
AppNote s	包含 uCOS-II 的说明文件,其中文件 Micrium\AppNotes\AN1xxx-RTOS\ AN1018-uCOS-II-Cortex-M3\AN-1018.pdf 是很重要的。这个文件对 uC/OS 在 M3 内核移植过程中需要修改的代码做了详细的说明。			
Licensin g	包含了 uCOS-II 使用许可证			
	应用软件,我们这里用到的就是 uCOS-II 文件夹。在整个移植过程中我们只需用到 uCOS-II 下的两个文件,分别是 Ports 和 Source.			
		Doc	uC/OS 官方自带说明文档和教程	
Softwar e uCOS-II			官万移植到 M3 的。 cpu.h	移植文件(IAR 工程) 定义数据类型、处理器相关 代码、声明函数原型
		Ports	cpu_c.c	定义用户钩子函数,提供扩 充软件功能的入口点。(所 谓钩子函数,就是指那些插 入到某函数中拓展这些函数 功能的函数)
	uCOS-II		cpu_a.asm	与处理器相关汇编函数,主 要是任务切换函数
			os_dbg.c 内核调试数据和函数	
		Sourc e	uC/OS 的源代码文件	
			ucos_ii.h	内部函数参数设置
			os_core.c	内核结构管理,uC/OS的核心,包含了内核初始化,任务切换,事件块管理、事件标志组管理等功能。



### で 零死角 🎋 转STM32- 系统篇

		os_time.c	时间管理,主要是延时
			定时器管理,设置定时时
		os_tmr.c	间,时间到了就进行一次回
			调函数处理。
		os_task.c	任务管理
		os_mem.c	内存管理
		os_sem.c	信号量
		os_mutex.c	互斥信号量
		os_mbox.c	消息邮箱
		os_q.c	队列
		os_flag.c	事件标志组
CPU	STM32 标准外设库		
	micrium 官方评估板的代码		
EvalBoard	OS-		
S	Probe-	os_cfg.h	内核配置
	LCD		
uC-CPU	基于 micrium 官方评估板的 CPU 移植代码		
uC-LIB	micrium 官方的一个库代码		
uC-Probo	uC-Probe	有关的代码,是一	一个通用工具,能让嵌入式开
uc-Piobe	发人员在实时环境中监测嵌入式系统。		
	EvalBoard s uC-CPU	micrium OS- Probe- LCD UC-CPU 基于 mic uC-LIB micrium uC-Probe	os_tmr.c  os_task.c  os_mem.c  os_sem.c  os_mutex.c  os_mbox.c  os_q.c  os_flag.c  CPU STM32 标准外设库  micrium 官方评估板的代码  EvalBoard OS- s Probe- LCD os_cfg.h  uC-CPU 基于 micrium 官方评估板的  uC-LIB micrium 官方的一个库代码  uC-Probe 有关的代码,是一

以上这些都是下载下来的官方资源。有没有发现,uC/OS 的代码文件都被分开放到不同的文件夹里了?呵呵,这个是官方移植好到 STM32 的 uC/OS 系统,他已经帮我们对 uC/OS 的文件进行分类存放。如果你不想要移植好的,也可以下载没有移植的,那样就所以文件都放在一个文件夹里。

下载地址: http://micrium.com/download/Micrium-uCOS-II-V290.ZIP

提示一下,如果是没移植好的,是找不到 main 函数的哦!初学者,相信很多都下载没移植好的,然后直接看它的源代码,然后看到头晕也找不到工程



## 野火 零死角 % 转STM32- 系统為


的入口。其实,uC/OS 就是一个库而已,熟悉它的运行流程和函数接口,就可以基本跑起来。

在自己亲自移植之前,总是看到移植好的例程包含有 CPU、uC-CPU、uC-LIB、uCOS-II 四个文件夹下的代码。uCOS-II 文件夹下的是源代码,这个好理解;但是前面三个有什么用啊?

通常看其他移植教程时,一般都说只需改 os\_cpu.h, os\_cpu\_a.asm 和 os\_cpu\_c.c 就可以了,就没听说过有 CPU、uC-CPU、uC-LIB 这些的。心中一 直很纳闷,难道后三个都要自己编写的吗?后来在上面网址把源代码下载后, 才知道 CPU、uC-CPU、uC-LIB 这三个文件是官方自己写的移植文件,而我们使用了标准外设库 CMSIS 中提供的启动文件及固件库了,因此可以不用这三个文件,哈哈,心中的疑团解决了!

先看一下开发板与 uC/OS-II 的框架图(注意 APP.C 就是 main 文件,我们下面移植的文件并没有 APP\_VECT.C 这个文件,应用文件可以灵活处理的)

### で 零死角 **兆** 转STM32- 系统篇



R火不熄 开源不止 共享学习 乐此不疲 ·

### 2、重要文件代码详解

移植前,我们需要先了解一下 uC/OS 的重要文件代码。

对于从没接触过 uC/OS 或者其他嵌入式系统的朋友们,你们需要先了解 uC/OS 的工作原理和各模块功能,不然就不知道为啥这样移植。

### 推荐教程

作者	书名	推荐理由
野火团队	初探 uCOS-II	清晰简单地讲解了 uC/OS 的运行流程,方便初学者学习。
任哲	嵌入式实时操作系统 uC/OS-II原理及应用 (北京航空航天出版 社)	通俗易懂的一本 uC/OS 教程, 非常适合初学者学习。 不过教程没得到更新,不能适 应 uC/OS 的发展,但还是值得 推荐。
Joseph Yiu 著 宋岩译	Cortex-M3 权威指南	呵呵,不用说吧?移植 uC/OS 到 M3 内核中,怎么能不了解 内核呢?

下面的内容主要来自于刚才下载的文件里面的 Micrium\AppNotes\AN1xxx-RTOS\AN1018-uCOS-II-Cortex-M3\AN-1018.pdf 文件来讲的,因为这文件是 uC/OS 作者移植 uC/OS 到 STM32 的移植手册,里面谈到很多移植说需要注意 的事项和相关知识。我在这里添加也按照作者的思路来讲解,并加入个人理解,如果有误,欢迎指出错误。

### 2.1 os\_cpu.h

定义数据类型、处理器相关代码、声明函数原型

#### 全局变量

OS\_CPU\_GLOBALS 和 OS\_CPU\_EXT 允许我们是否使用全局变量。

```
#ifdef OS CPU GLOBALS
   #define OS CPU EXT
3.
                                         //如果没有定义 OS CPU GLOBALS
  #else
4.
                                  //则用 OS CPU EXT 声明变量已经外部定义了。
   #define OS CPU EXT extern
   #endif
```

#### 数据类型

```
typedef unsigned char BOOLEAN;
7. typedef unsigned char INT8U;
8. typedef signed char INT8S;
9. typedef unsigned short INT16U;
                                            //大多数 Cortex-M3 编译器, short 是 16 位, int
是 32 位
10. typedef signed
                    short INT16S;
11. typedef unsigned int INT32U; 12. typedef signed int INT32S;
13. typedef float
                                            //尽管包含了浮点数,但 uC/OS-II 中并没用到
                          FP32;
14. typedef double
                          FP64;
16. typedef unsigned int OS STK;
                                            //M3 是 32 位, 所以堆栈的数据类型 OS STK 设置 32
17. typedef unsigned int
                          OS CPU SR;
                                            //M3 的状态寄存器 (xPSR) 是 32 位
```

#### 临界段

临界段,就是不可被中断的代码段,例如常见的入栈出栈等操作就不可被 中断。

uC/OS-II 是一个实时内核,需要关闭中断进入和开中断退出临界段。为 此,uC/OS-II 定义了两个宏定义来关中断 OS\_ENTER\_CRITICAL()和开中断 OS\_EXIT\_CRITICAL()。

```
18. #define OS CRITICAL METHOD
                              3 //进入临界段的三种模式,一般选择第3种,即这里设置为
3
19.
20.
21. #define OS ENTER CRITICAL() {cpu sr = OS CPU SR Save();} //进入临界段
22. #define OS_EXIT_CRITICAL()
                              {OS CPU SR Restore(cpu sr);} //退出临界段
```



## 野火 零死角 统 转STM32- 系统篇

事实上,有3种开关中断的方法,根据不同的处理器选用不同的方法。大部分情况下,选用第3种方法。

另外,关于汇编函数 OS\_CPU\_SR\_Save() 和 OS\_CPU\_SR\_Restore(),在 后面谈到 os\_cpu\_a.asm 文件时会再说。

### 栈生长方向

M3 的栈生长方向是由高地址向低地址增长的,因此 OS\_STK\_GROWTH 定义为 1。

23. #define OS\_STK\_GROWTH

#### 任务切换宏

定义任务切换宏,关于汇编函数 OSCtxSw(),在后面谈到 os\_cpu\_a.asm 文件时会再说。

24. #define OS\_TASK\_SW() OSCtxSw()

#### 函数原型

### 开中断和关中断

如果定义了进入临界段的模式为3,就声明开中断和关中断函数

```
25. #if OS_CRITICAL_METHOD == 3

26. OS_CPU_SR OS_CPU_SR_Save(void);

27. void OS_CPU_SR_Restore(OS_CPU_SR cpu_sr);

28. #endif
```

#### 任务管理函数



多少不愧 开源不止 共享学习 乐此不疲

```
************任务切换的函数***********/
                                                 //用户任务切换
30. void
            OSCtxSw (void);
31. void
                                           //中断任务切换函数
            OSIntCtxSw(void);
                                           //在操作系统第一次启动的时候调用的任务切
32. void
            OSStartHighRdy(void);
换
33.
                                          //用户中断处理函数,旧版本为 OSPendSV
34. void
            OS CPU PendSVHandler(void);
35.
           OS CPU SysTickHandler(void);
                                      //系统定时中断处理函数,时钟节拍函数
36. void
                                           //系统 SysTick 定时器初始化
37. void
            OS CPU SysTickInit(void);
38.
39. INT32U
            OS CPU SysTickClkFreq(void);
                                           //返回 SysTick 定时器的时钟频率
```

这三个函数是为 SysTick 定时器服务的

关于任务切换,利用到异常处理知识,可以看《Cortex-M3 权威指南》 (Joseph Yiu 著 宋岩译) 中第 3.4 小节。

关于 PendSV, 有不懂的朋友,可以看《Cortex-M3 权威指南》中第7.6 小节 SVC 和 PendSV:

SVC(系统服务调用,亦简称系统调用)和 PendSV(可悬起系统调 用),它们多用在上了操作系统的软件开发中。

SVC 用于产生系统函数的调用请求, SVC 异常是必须在执行 SVC 指令后立 即得到响应的。PendSV(可悬起的系统调用)则不同,它是可以像普通的中断 一样被悬起的(不像 SVC 那样会上访)。OS 可以利用它"缓期执行"一个异 常——直到其它重要的任务完成后才执行动作。悬起 PendSV 的方法是:手工 往 NVIC 的 PendSV 悬起寄存器中写 1。悬起后,如果优先级不够高,则将缓期 等待执行。

PendSV 的典型使用场合是在上下文切换时(在不同任务之间切换)。例 如,一个系统中有两个就绪的任务,上下文切换被触发的场合可以是:

- 执行一个系统调用
- 系统滴答定时器(SysTick)中断。(轮转调度中需要)

注:此部分内容出自《Cortex-M3 权威指南》

关于 SysTick 定时器的三个函数,为了便于理解,我们把它注释掉,不采 用官方的,自己编写:





### で 零死角 掩 转STM32-系统篇

### 需要注释的函数

OS\_CPU\_SysTickHandler()

在 os\_cpu\_c.c 中定义,是 SysTick 中断的中断处理函数,而在 stm32f10x\_it.c 中已经有该中断函数的定义 SysTick\_Handler(),这里也就不需要了。

OS CPU SysTickClkFreq()

定义在 BSP.C 中,此函数我们自己会编写,把它注

释掉。

OS CPU SysTickInit()

定义在 os\_cpu\_c.c 中,用于初始化 SysTick 定时器,它依赖于 OS\_CPU\_SysTickClkFreq(),也要注释掉。

### 2.2 os\_cpu\_c.c

移植 uC/OS 时,我们需要写 10 个相当简单的 C 函数: 9 个钩子函数和 1 个任务堆栈结构初始化函数。

### 钩子函数

所谓钩子函数,指那些插入到某些函数中为扩展这些函数功能的函数。一般地,钩子函数为第三方软件开发人员提供扩充软件功能的入口点。为了拓展系统功能,uC/OS-II 中提供有大量的钩子函数,用户不需要修改 uC/OS-II 内核代码程序,而只需要向钩子函数添加代码就可以扩充 uC/OS-II 的功能。

注:此部分内容出自 张勇的《嵌入式操作系统原理与面向任务程序设计——基于 uC/OS-II v2.86 和 ARM920T》

尽管 uC/OS-II 中提供了大量的钩子函数,但实际上,移植时我们需要编写的也就 9 个钩子函数:

```
40. OSInitHookBegin()
                      //OSIinit()
                                         系统初始化函数开头的钩子函数
41. OSInitHookEnd()
                      //OSIinit()
                                         系统初始化函数结尾的钩子函数
42. OSTaskCreateHook()
                      //OSTaskCreate()或OSTaskCreateExt() 创建任务钩子函数
43. OSTaskDelHook()
                      //OSTaskDel()
                                         删除任务钩子函数
                      //OS TaskIdle() 空闲任务钩子函数
44. OSTaskIdleHook()
                       //OSTaskStat()
45. OSTaskStatHook()
                                         统计任务钩子函数
                                         任务切换钩子函数
46. OSTaskSwHook()
                       //OSTaskSW()
                                         任务控制块初始化钩子函数
                      //OS TCBInit()
47. OSTCBInitHook()
                                         时钟节拍钩子函数
48. OSTimeTickHook()
                       //OSTaskTick()
```



野火淘宝店: http://firestm32.taobao.com (点我) -第 13 页-



这些函数都是一些钩子函数,一般由用户拓展。如果要用到这些钩子函

数,需要在OS\_CFG.H中定义OS\_CPU\_HOOKS\_EN为1,即:

```
49. #define OS_CPU_HOOKS_EN 1 //在OS_CFG.H中定义
钩子函数的编写,例如:
```

```
67. /*** 切换任务时被调用 ***/
68. void OSTaskSwHook (void)
69. {
70. #if OS_APP_HOOKS_EN > 0
71. App_TaskSwHook(); //应用任务切换时调用的钩子函数
72. #endif
73. }
```

```
74. /*** 每个系统节拍到了 ***/
75. void OSTimeTickHook (void)
76. {
77. #if OS APP HOOKS EN > 0
78. App TimeTickHook();
                             //应用软件的时钟节拍钩子
79. #endif
80.
81. #if OS_TMR_EN > 0
82. OSTmrCtr++;
                                 //如果有启动定时器管理
                                //计时变量 OSTmrCtr 加 1
83. if (OSTmrCtr >= (OS_TICKS_PER_SEC / OS_TMR_CFG_TICKS_PER_SEC)) {//如果时间到了
     OSTmrCtr = 0; //计时清 0
OSTmrSignal(); //发送信号量 OSTmrSemSignal (初始值为 0)
85.
                          //以便软件定时器扫描任务 OSTmr Task 能请求到信号量而继续运行下
86.
夫
87.
88. #endif
89. }
```

这些钩子函数是必须声明的,但不是必须定义的,只是为了拓展你的系统功能而已。





### で 零死角 🎋 转STM32- 系统篇

### 任务堆栈结构初始化函数

```
90. OSTaskStkInit()    //任务堆栈结构初始化函数
通常,我们的任务定义都是这样的:
```

典型的 ARM 编译器(Cortex-M3 也是这样)都会把这个函数的第一个参量传递到 R0 寄存器中。

对于像 ARM 内核一般都比较多寄存器的单片机,我们可以把函数中断的局部变量保存在寄存器中,以加快速度。

```
98. OS STK *OSTaskStkInit (void (*task) (void *pd), void *p arg,
OS_STK *ptos, INT16U opt)
100. {
101.
        OS STK *stk;
102.
103.
104.
                                                      // 'opt' 并没有用到, 防止编译器提示警告
        (void) opt;
105.
                                                      // 加载栈指针
        stk = ptos;
         /* 中断后 xPSR, PC, LR, R12, R3-R0 被自动保存到栈中*/
107.
         *(stk) = (INT32U)0x01000000L; // xPSR
108.
         *(--stk) = (INT32U)task; // 任务入口 (PC)
*(--stk) = (INT32U)0xFFFFFFEL; // R14 (LR)
*(--stk) = (INT32U)0x12121212L; // R12
109.
110.
111.
112.
         *(--stk) = (INT32U)0x03030303L; // R3
         *(--stk) = (INT32U)0x02020202L; // R2
*(--stk) = (INT32U)0x01010101L; // R1
113.
114.
115.
         *(--stk) = (INT32U)p_arg;
                                                  // RO : 变量
116.
117.
         /* 剩下的寄存器需要手动保存在堆栈
                                                 */
         *(--stk) = (INT32U)0x111111111L; // R11
*(--stk) = (INT32U)0x10101010L; // R10
119.
         *(--stk) = (INT32U)0x09090909L; // R9
120.
121.
         *(--stk) = (INT32U)0x08080808L; // R8
         *(--stk) = (INT32U)0x07070707L; // R7

*(--stk) = (INT32U)0x06060606L; // R6

*(--stk) = (INT32U)0x05050505L; // R5
122.
123.
124.
          *(--stk) = (INT32U) 0x04040404L; // R4
125.
126.
127.
         return (stk);
128.}
```

这是初始化任务堆栈函数。OSTaskStkInit()被任务创建函数调用,所以要在开始时,在栈中作出该任务好像刚被中断一样的假象。

在 ARM 内核中,函数中断后,xPSR,PC,LR,R12,R3-R0 被自动保存到 栈中的,R11-R4 如果需要保存,只能手工保存。为了模拟被中断后的假象,OSTaskStkInit()的工作就是在任务自己的栈中保存 cpu 的所有寄存器。这些值



## 野火 零死角 洗 转STM32- 系统為

里 R1-R12 都没什么意义,这里用相应的数字代号(如 R1 0x01010101)主要是方便调试。

问大家两个问题,以便大家知道是否掌握了这个知识点:

为什么程序是 \*(--stk) = (INT32U)\*\*\*\*\*;而不是保存寄存器的值: \*(--stk) = \*(INT32U)\*\*\*\*\*\*呢?

答案很简单,就是上面说的,任务还没开始运行,栈里保存的 R1-R12 值都没什么意义的,这里仅仅是模拟中断那样的假象,R1-R12 可以是其他任意义的值。

为什么程序是 \*(--stk) = (INT32U)\*\*\*\*\*;而不是
\*(++stk) = (INT32U)\*\*\*\*\*

前面已经讲过, M3 的栈生长方向是由高地址向低地址增长的。

栈初始化后,各寄存器的初始值如下:




Figure 3-2, The Stack Frame for each Task for ARM Cortex-M3 port.

xPSR = 0x01000000L,xPSR T 位 (第 24 位) 置 1,否则第一次执行任 务时 Fault, PC 必须指向任务入口, R14 = 0xFFFFFFEL,最低 4 位为 E, 是一个非法值,主要目的是不让使用 R14,即任务是不能返回的。 R0 用于传 递任务函数的参数,因此等于 p\_arg。。

#### SysTick 时钟初始化

OS\_CPU\_SysTickInit()会被第一个任务调用,以便初始化 SysTick 定时器。 OS\_CPU\_SysTickInit() 将会调用 OS\_CPU\_SysTickClkFreq() 获取系统时钟 频率,用户需要为自己的开发板编写此函数获取时钟频率。

```
129. void OS CPU SysTickInit (void)
130. {
131.
        INT32U cnts;
132.
```



```
133.
       cnts = OS CPU SysTickClkFreq() / OS TICKS PER SEC;
       //OS_CPU_SysTickClkFreq()获取时钟频率
135.
         //OS TICKS PER SEC 定义每秒时钟节拍中断的次数,即时钟节拍时间为 1/OS TICKS PER SEC
136.
138. /* 使能 SysTick 定时器 */
139. OS_CPU_CM3_NVIC_ST_RELOAD = (cnts - 1);
141.
      /* 使能 SysTick 定时器中断 */
142.
      OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CTRL |= OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CTRL_CLK_SRC
143.
                                | OS CPU CM3 NVIC ST CTRL ENABLE;
144.
      OS CPU CM3 NVIC ST CTRL |= OS CPU CM3 NVIC ST CTRL INTEN;
145.
146.}
```

但在这里,为了便于理解,我们需要手动修改成自己的,不用这些函数 (看上面任务管理函数中需要注释掉的函数)。

除了注释刚才上面说的三个函数外,我们还要注释掉这些宏定义:

```
SYS TICK DEFINES
150. #define OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CTRL (*((volatile INT32U *)0xE000E010))
   /* SysTick Ctrl & Status Reg. */
152. #define OS_CPU_CM3_NVIC_ST_RELOAD (*((volatile INT32U *)0xE000E014))
   /* SysTick Reload Value Reg. */
154. #define OS CPU CM3 NVIC ST CURRENT (*((volatile INT32U *)0xE000E018))
   /* SysTick Current Value Reg. */
156. #define OS CPU CM3 NVIC ST CAL (*((volatile INT32U *)0xE000E01C))
   /* SysTick Cal
                  Value Req. */
158. #define OS CPU CM3 NVIC PRIO ST (*((volatile INT8U *)0xE000ED23))
   /* SysTick Handler Prio Reg. */
161. #define OS CPU CM3 NVIC ST CTRL COUNT
                                                       0x00010000
   /* Count flag.
163. #define OS CPU CM3 NVIC ST CTRL CLK SRC
                                                       0x00000004
   /* Clock Source.
165. #define OS CPU CM3 NVIC ST CTRL INTEN
                                                      0x00000002
   /* Interrupt enable.
167. #define OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CTRL_ENABLE
                                                      0x0000001
   /* Counter mode.
169. #define OS_CPU_CM3_NVIC_PRIO_MIN
                                                            0xFF
   /* Min handler prio.
```

因为它们为 SysTick 定时器服务的,即需要把所有与 SysTick 有关的代码都要去掉。

#### 2.3 os\_cpu\_a.asm

这个文件包含了需要用汇编编写的代码。





### で 零死角 ¾ 转STM32-系统篇

### 声明外部定义

```
171. EXTERN OSRunning ; 声明外部定义,相当于 C 语言的 extern
172. EXTERN OSPrioCur
173. EXTERN OSTCBCur
175. EXTERN OSTCBHighRdy
176. EXTERN OSIntNesting
177. EXTERN OSIntExit
178. EXTERN OSTaskSwHook
```

申明这些变量是在其他文件定义的。

### 声明全局变量

由于编译器的原因,我们需要将下面的 PUBIC 改为 EXPORT。(如果下载的源代码是用 RealView 编译的,则此处就不用改了,因为代码本来就是用 EXPORT)

```
179. PUBLIC OS_CPU_SR_Save ; 声明函数在此文件定义
180. PUBLIC OS_CPU_SR_Restore
181. PUBLIC OSStartHighRdy
182. PUBLIC OSCtxSw
183. PUBLIC OSIntCtxSw
184. PUBLIC OS_CPU_PendSVHandler
```

```
185.EXPORT OS_CPU_SR_Save ; 声明函数在此文件定义
186.EXPORT OS_CPU_SR_Restore
187.EXPORT OSStartHighRdy
188.EXPORT OSCtxSw
189.EXPORT OSIntCtxSw
190.EXPORT OS CPU PendSVHandler
```

关于 EXPORT 的用法和意义,可以参考 RealView 编译工具 4.0 版《汇编器指南》第 7.8.7 小节 EXPORT 或 GLOBAL:

EXPORT 指令声明一个符号,链接器可以使用该符号解析不同对象和库文件中的符号引用。 GLOBAL 是 EXPORT 的同义词。

使用 EXPORT 可使其他文件中的代码能够访问当前文件中的符号。

与 EXPORT 相对应的是 IMPORT,可以参考 RealView 编译工具 4.0 版《汇编器指南》第 7.8.10 小节 IMPORT 和 EXTERN:

这些指令为汇编器提供一个未在当前汇编中定义的名称。在链接时,名称 被解析为在其他对象文件中定义的符号。 该符号被当作程序地址。 如果未指 定 [WEAK] 且在链接时没有找到相应的符号,则链接器会产生错误。

### で 零死角 掩 转STM32-系统篇

段

由于编译器的原因,也要将下面的内容替换一下:

```
191. RSEG CODE: NOROOT (2) ; RSEG CODE: 选择段 code。第二个 CODE 表示代码段的意思,只
读。
192.
                                ; NOROOT表示:如果这段中的代码没调用,则允许连接器丢弃
这段
193.
                                ; (2)表示: 4字节对齐。假如是(n),则表示 2^n 对齐
       替换为:
194. AREA | .text|, CODE, READONLY, ALIGN=2; AREA | .text| 表示:选择段 | .text|。
                                    ;CODE 表示代码段,READONLY 表示只读(缺省)
195.
                                    ;ALIGN=2表示4字节对齐。若ALIGN=n,这2<sup>n</sup>对
196.
齐
197. THUMB
                                    ;Thumb 代码
                                    ;指定当前文件要求堆栈八字节对齐
198. REQUIRE8
199. PRESERVE8
                                    ;令指定当前文件保持堆栈八字节对齐
```

对于汇编命令,想了解更多,请看 RealView 编译工具 4.0 版《汇编器指南》

关于段的补充:段可以分为代码段和数据段,其中代码段的内容就是可执行代码。

用 keil 编译时, 经常会出现这样的提示:

```
linking...

Program Size: Code=3732 RO-data=336 RW-data=24 ZI-data=512

FromELF: creating hex file...
```

Code 是代码占用的空间,RO-data 是 Read Only 只读常量的大小,如 const 型,RW-data 是(Read Write) 初始化了的可读写变量的大小,ZI-data 是(Zero Initialize) 没有初始化的可读写变量的大小。ZI-data 不会被算做代码里因为不会被初始化。

简单的说就是在烧写的时候是 FLASH 中的被占用的空间为: Code+RO Data+RW Data

程序运行的时候,芯片内部 RAM 使用的空间为: RW Data + ZI Data





### 向量中断控制器 NVIC

前面讲过,关于 PendSV,可以看《Cortex-M3 权威指南》中第 7.6 小节 SVC 和 PendSV。不知道有多少位朋友看过呢?呵呵,如果看过,那下面的内容,就容易理解很多,不然,像看天书那样。

```
0xE000ED04
                                    ;中断控制及状态寄存器 ICSR 的地址
200.NVIC INT CTRL EQU
                                          ;见《Cortex-M3 权威指南》第8.4.5 小
201.
节 表 8.5)
202.NVIC SYSPRI14 EQU 0xE000ED22
                                    ;系统异常优先级寄存器 PRI 14
203.
                                                     ;即设置 PendSV 的优先级
                                                ;见《Cortex-M3 权威指南》第
204.
8.4.2 小节 表 8.3B
205.NVIC PENDSV PRI EQU
                            0xFF
                                    ;定义 PendSV 的可编程优先级为 255, 即最低
                                                     ;为啥是最低呢?大家思考一
206.
下
207. NVIC PENDSVSET EQU 0x10000000 ;中断控制及状态寄存器 ICSR 的位 28
208.
                                    ;写 1 以悬起 PendSV 中断。读取它则返
回 PendSV 的状态
```

关于向量中断控制器 NVIC,推荐大家看《Cortex-M3 权威指南》的第7、第8章,里面有很详细的说明,我这里就不做太多的解释。

回答一下刚才提出的问题: 为啥要把 PendSV 的可编程优先级设为最低?

与 SVC 异常必须在执行 SVC 指令后立即得到响应的不同,它是可以像普通的中断一样被悬起的(不像 SVC 那样会上访)。OS 可以利用它"缓期执行"一个异常——直到其它重要的任务完成后才执行动作。


悬起 PendSV 的方法是: 手工往 NVIC 的 PendSV 悬起寄存器中写 1。悬起后,如果优先级不够高,则将缓期等待执行(这里是为什么需要定义 NVIC\_PENDSVSET 的原因)。

PendSV 的典型使用是用在任务切换上。


假如系统使用 SysTick 异常进行任务切换,则正常情况下:



### で 零死角 **兆** 转STM32- 系统篇




但实际上,有时候单片机会进入中断状态响应其他中断,这时如果再产生 滴答定时器中断,进行任务切换,打断了原来的中断服务,则运行流程为:



显然,中断服务被打断了,间距的时间比较长,这是实时系统所无法忍受的。为此,引入了PendSV来完美解决这个问题了:

## 野火 零死角 % 转STM32- 系统篇



PendSV 异常会自动延迟上下文切换的请求,直到其它的 ISR 都完成了处理后才放行。为实现这个机制,需要把 PendSV 编程为最低优先级的异常。

注:此部分内容出自《Cortex-M3 权威指南》

#### 中断

与中断方式3相关的有两个汇编函数:

```
209.; OS ENTER CRITICAL() 里进入临界段调用,保存现场环境
210.OS CPU SR Save
                                   ; 读取 PRIMASK 到 RO(保存全局中断标记,除了故障中断)
211.
           MRS
                  RO, PRIMASK
           CPSID
                                   ; PRIMASK=1, 美中断
212.
                  I
                                   ; 返回,返回值保存在 R0
213.
           BX
                  T<sub>1</sub>R
214.
215.
216.; OS EXIT CRITICAL() 里退出临界段调用,恢复现场环境
217.OS CPU SR Restore
           MSR
                                 ; 读取 RO 到 PRIMASK 中 (恢复全局中断标记),通过 RO 传递参数
218.
                  PRIMASK, RO
219.
           BX
                  T<sub>1</sub>R
```

功能:关全局中断前,保存全局中断标志,进入临界段。退出临界段后恢复中断标记。



### で 零死角 **兆** 转STM32- 系统篇

### 汇编命令讲解:

功能	作用	
CPS(更改处理器状态)	会更改 CPSR 中的一个或多个模式以及 A、 I 和 F 位,但不更改其他 CPSR 位。 CPSID 就是中断禁止,CPSIE 中断允许。  A 表示 启用或禁用不精确的中止。 I 表示 启用或禁用 IRQ 中断。 F 表示 启用或禁用 FIQ 中断。 此处 CPSID I 就表示禁止 IRQ 中断	
MRS	将 CPSR 或 SPSR 的内容移到一个通用寄存器中。	
MSR	将立即数或通用寄存器的内容加载到 CPSR 或 SPSR 的指定字段中。	
BL	跳转指令,可将下一个指令的地址复制到 LR (R14,链接寄存器)中。	

注:此部分内容出自 RealView 编译工具 4.0 版《汇编器指南》

### 启动最高优先级任务

OSStartHighRdy()启动最高优先级任务,由OSStart()里调用,调用前必须先调用OSTaskCreate创建至少一个用户任务,否则系统会发生崩毁。

```
220.OSStartHighRdy
                                   ; 装载 系统异常优先级寄存器 PRI 14
221. LDR RO, =NVIC_SYSPRI14
222.
                                          ; 即设置 PendSV 中断优先级的寄存器
223. LDR R1, =NVIC_PENDSV
224. STRB R1, [R0]
           R1, =NVIC_PENDSV_PRI
                                   ; 装载 PendSV 的可编程优先级 (255)
                                    ; 无符号字节寄存器存储。R1 是要存储的寄存器
225.
                                    ; 存储到内存地址所基于的寄存器
226.
                                                     ; 即设置 PendSV 中断优先
级为 255
227.
           RO, #0
                                   ; 把数值 0 复制到 R0 寄存器
228.
      MOV
229.
     MSR
            PSP, RO
                                    ;将RO的内容加载到程序状态寄存器PSR的指定字段
中。
230.
            RO, OS Running
231.
      LDR
                                    ; OSRunning = TRUE
```



野火淘宝店: http://firestm32.taobao.com (点我) -第 24 页- を経過する - www.amobbs.com/forum 1008.1 html (点我)

有疑问就到: www.amobbs.com/forum-1008-1.html (点我)

## 野火

### で 零死角 が 转STM32-系统為

```
R1, #1
232.
       MOV
233.
       STRB
             R1, [R0]
234.
             RO, =NVIC_INT_CTRL; 装载 中断控制及状态寄存器 ICSR 的地址R1, =NVIC_PENDSVSET; 中断控制及状态寄存器 ICSR 的位 28
235.
       LDR
             R1, [R0]
                                         ; 设置 中断控制及状态寄存器 ICSR 位 28 为 1
237.
      STR
                                                           ; 以悬起 (允许) PendSV 中
238.
断
239.
240.
      CPSIE I
                                          ; 开中断(前面已经讲解过)
```

### 任务切换

当任务放弃 CPU 的使用权时,就会调用 OS\_TASK\_SW()

一般情况下,OS\_TASK\_SW()是做任务切换。但在 M3 中,任务切换的工作都被放到 PendSV 的中断处理服务中去做以加快处理速度,因此 OS\_TASK\_SW()只需简单的悬起 (允许)PendSV 中断即可。当然,这样就只有当再次开中断的时候,PendSV 中断处理 函数才能执行。

OS\_TASK\_SW()是由 OS\_Sched() (此函数在 OS\_CORE.C)调用。

```
241./*************任务级调度器************/
242.void OS Sched (void)
243. {
244. #if OS CRITICAL METHOD == 3
245. OS_CPU_SR cpu_sr = 0;
246.#endif
247.
248.
     OS ENTER CRITICAL();
249. if (OSIntNesting == 0) {
                                                     //如果没中断服务运行
250. if (OSLockNesting == 0) {
                                                     //调度器没上锁
251.
             OS SchedNew();
                                                     //查找最高优先级就绪任务
252.
                                               //见 os_core.c ,会修
改 OSPrioHighRdy
253. if (OSPrioHighRdy!= OSPrioCur) { //如果得到的最高优先级就绪任务不等于当前
254.
                                                    //注: 当前运行的任务也在
就绪表里
                OSTCBHighRdy = OSTCBPrioTbl[OSPrioHighRdy]; //得到任务控制块指针
256. #if OS TASK PROFILE EN > 0
                OSTCBHighRdy->OSTCBCtxSwCtr++; //统计任务切换到次任务的计数器加 1
258.#endif
259.
                                          //统计任务切换次数的计数器加 1
               OSCtxSwCtr++;
260.
261.
                                          //进行任务切换
               OS TASK SW(); __
262.
         }
                                                 悬起(允许)PendSV
263.
     }
     OS_EXIT CRITICAL();
                                          //退出临界段, 开中断
264.
265.}
                                            开中断,执行 PendSV 中断
```

OS\_TASK\_SW()就是用宏定义包装的 OSCtxSw()(见 OS\_CPU.H):

```
266. #define OS_TASK_SW() OSCtxSw()
```



前面已经说了, OS TASK SW() 只需简单的悬起(允许) PendSV 中断即可。

```
267. OSCtxSw
           ; 悬起(允许)PendSV中断 (看不懂这段代码的,可参考前面见过的 OSStartHighRdy )
268.
                   RO, =NVIC_INT_CTRL; 装载 中断控制及状态寄存器 ICSR 的地址R1, =NVIC_PENDSVSET; 中断控制及状态寄存器 ICSR 的位 28
269.
          LDR
270.
          LDR
271.
                   R1, [R0]
                                             ; 设置 中断控制及状态寄存器 ICSR 位 28 为 1
           STR
272.
                                                                          ; 以悬起(允
许) PendSV 中断
                                             ; 返回
```

#### 中断退出处理

当中断处理函数退出时,就会调用 OSIntExit()来决定是否有优先级更高的 任务需要执行。如果有, OSIntExit()会调用 OSIntCtxSw() 做任务切换。

在 M3 里,与 OSCtxSw 一样,任务切换时,OSIntCtxSw 都只需简单的悬 起(允许)PendSV 中断即可,真正的任务切换工作放在 PendSV 中断服务程序 里,等待开中断时才正在执行任务切换。

在这里, OSCtxSw 的代码是与 OSCtxSw 完全相同的:

```
274.OSIntCtxSw
275.
       LDR
                    RO, =NVIC_INT_CTRL
                                            ; trigger the PendSV exception
276.
            LDR
                    R1, =NVIC_PENDSVSET
            STR
                    R1, [R0]
278.
            BX
                    T<sub>1</sub>R
```

尽管这里的 SCtxSw()和 OSIntCtxSw()代码是完全一样的,但事实上,这 两个函数的意义是不一样的。

OSCtxSw() 做的是任务之间的切换。例如任务因为等待某个资源或做延 时,就会调用这个函数来进行任务调度,有任务调度进行任务切换。

OSIntCtxSw()则是中断退出时,如果最高优先级就绪任务并不是被中断的 任务就会被调用,由中断状态切换到最高优先级就绪任务中,所以 OSIntCtxSw()又称中断级的中断任务。

由于调用 OSIntCtxSw()之前肯定发生了中断,所以无需保存 CPU 寄存器 的值了。这里只不过由于 CM3 的特殊机制导致了在这两个函数中只要做触发 PendSV 中断即可,具体切换由 PendSV 中断服务来处理。

-WildFire Team-

#### PendSV 中断服务

前面已经讲解过很多次 PendSV 的作用了,这里就不啰嗦了,先来 PendSV 中断服务的伪代码吧,方便理解:

```
279.//OS CPU PendSVHandler 伪代码思路
280.OS CPU PendSVHandler:
281. if (PSP != NULL) {
                          //当调用 OS CPU PendSVHandler() 时,
282.
                                       //CPU 就会自动保存 xPSR、PC、LR、R12、R0-
R3 寄存器到堆栈
                           //保存后, CUP 的栈 SP 指针会切换到使用主堆栈指针 MSP 上
283.
284.
                           //我们只需检测 进入栈指针 PSP 是否为 NULL 就知道是否进行任务切
285
                           //因此当我们第一次启动任务是, OSStartHighRdy() 就把 PSP 设为
NULLI
286.
                                       //避免系统以为已经进行任务切换
      Save R4-R11 onto task stack; //手动保存 R4-R11
      OSTCBCur->OSTCBStkPtr = SP; //保存进入栈指针 PSP 到任务控制块
288.
289.
                                                        //以便下次继续任务运行时
继续使用原来的栈
290. }
                               //此处便于我们使用钩子函数来拓展功能
291. OSTaskSwHook();
292.OSPrioCur = OSPrioHighRdy;//获取最高优先级就绪任务的优先级293.OSTCBCur = OSTCBHighRdy;//获取最高优先级就绪任务的任务控制块指针
294. PSP = OSTCBHighRdy->OSTCBStkPtr; //保存进入栈指针
295. Restore R4-R11 from new task stack;
                                            //从新的栈恢复 R4-R11 寄存器
296. Return from exception;
                                         //返回
```

#### 具体的汇编代码:

```
297.OS CPU PendSVHandler
                                    ;CPU 会自动保存 xPSR, PC, LR, R12, R0-R3
298. CPSID I
                                    ; 美中断
        MRS RO, PSP
                                    ; PSP 就是栈指针, RO=PSP
299.
300.
       CBZ
                                   ;当 PSP==0, 执行 OSPendSV nosave 函数
              RO, OSPendSV nosave
301.
    SUB RO, RO, #0x20
                             ; 装载 r4-11 到栈 , 共 8 个寄存器, 32 位, 4 个字节
302.
303.
                                                          ;即 8*4=32=0×20
304.
       STM R0, {R4-R11}
305.
       LDR R1, OS_TCBCur
LDR R1, [R1]
                                 ;R1=&OSTCBCur
306.
307.
                                   ;R1=*R1 (R1=OSTCBCur)
308.
       STR
              R0, [R1]
                                    ; *R1=R0 (*OSTCBCur=SP)
309.
310.OSPendSV nosave
       LDR RO, _OS_TaskSwHook
BLX RO
POP {R14}
311. PUSH {R14}
                                    ;保存 R14
312.
                                    ;调用钩子函数 OSTaskSwHook()
313.
314.
                                    ;恢复 R14
315.
              RO, OS PrioCur
                                    ;设置当前优先级为最高优先级就绪任务的优先级
316.
       LDR
317.
     ;OSPrioCur = OSPrioHighRdy
318.
      LDR R1, __OS_PrioHighRdy
       LDRB
319.
              R2, [R1]
        STRB R2, [R0]
321.
     LDR RO, __OS_TCBCur
                              ;设置当前任务控制块指针
322.
```




## 野火 零死角 ¾ 转STM32-系统篇

```
R1, OS
R2, [R1]
323.
                       OS_TCBHighRdy
                                           ;OSTCBCur = OSTCBHighRdy
          LDR
324.
          LDR
325.
         STR
                  R2, [R0]
326.
                                         ;R0 是新的 SP
327.
         LDR
                 R0, [R2]
328.
                                         ;SP = OSTCBHighRdy->OSTCBStkPtr;
329.
330.
          LDM
                  R0, {R4-R11}
                                         ;从新的栈恢复 R4-R11
                  RO, RO, #0x20
331.
         ADD
                                          ; PSP=RO, 用新的栈 SP 加载 PSP
                  PSP, RO
332.
         MSR
333.
         ORR
                 LR, LR, #0x04
                                          ;确保 LR 位 2 为 1,返回到使用进程堆栈
                                          ; 开中断
334.
         CPSIE
                                          ;返回
335.
         BX
                 LR
```

当第一次开始任务切换时时,而任务刚创建时 R4-R11 已经保存在堆栈中,此时不用再保存,就会跳到 OS\_CPU\_PendSVHandler\_nosave 执行。

前面已经说过真正的任务切换是在 PendSV 中断处理函数里做的,由于 M3 在中断时会有一些的寄存器自动保存到任务堆栈里,所以在 PendSV 中断处理 函数中只需保存 R4-R11 并调节堆栈指针即可。其中 xPSR, PC, LR, R12, R0-R3 已自动保存,不用我们管了。


下面是一个任务切换时寄存器的情况:



到此,重要的代码知识点就讲解完毕了,呵呵,初学者看起来会有点困难,不过要加油哦!多看几次就弄懂的!**限于个人能力,欢迎各位高手指出错误,在此先表达感谢!** 

# 3、uC/OS-II 移植到 STM32 处理器的步骤

下面,我们将讲解移植 uC/OS-II 到野火开发板的示范实验,先来一张野火 STM32 开发板的图片:




我们的 uC/OS-II 移植实验是在野火 STM32 开发板附带的 LED 实验基础上来讲的,所用的工程文件也是野火 STM32 开发板所带的 LED 例程。

对于没接触过野火 STM32 开发板实验教程的朋友,建议你们还是看下野火的 LED 教程。

好了,转到正题上。看完前面的内容,不知道各位是否对 uC/OS-II 的移植有了整体的把握了?对于 uC/OS-II 的工程文件结构,又是否了解呢?

我们先来回顾一下一个 uC/OS-II 的开发板工程的文件结构吧:



很明显,为了让开发板硬件驱动程序与 uC/OS-II 系统的文件系统分开,好 让我们开发工程时不必太乱,我们需要按照一定的规则建立分类文件夹。

好了,下面开始正式移植 uC/OS-II 了:

在这里,我们直接采用野火 STM32 的 LED 工程来作为基础,进行 uC/OS-II 移植的讲解(如果不知道 LED 工程如何建立,请看野火 STM32 的 LED 教 程,这里就不再重复):

### 3.1 打开 LED 工程模版

首先,我们从野火 STM32 光盘资料那里提取 LED 实验:




LED 工程文件在光盘目录下:\实验代码+PDF 教程\野火 Stm32-实验代码\2-LED.rar



### C 零死角 🎋 转STM32- 系统篇



解压打开工程后,就会看到 LED 工程的文件结构为:



这个是我们过往开发裸机单片机程序时写的工程文件结构,但对于 uC/OS-II,或者其他大型点的软件工程,这样的文件结构就会很乱的。

### 3.2 搭建 uC/OS-II 工程文件结构

我们需要建立的文件结构为(其他没显示出来的文件,按照原来位置那样不 改变):

### STM32+UCOS+LED

├─-USER main.c includes.h //新建 ├──uCOS-II //这文件夹来自于下载附件的 Micrium\Software\uCOS-II -Source os\_core.c os\_flag.c os\_mbox.c os\_mem.c os\_mutex.c os\_q.c os\_sem.c os\_task.c os\_time.c os\_tmr.c ucos\_ii.h └──Ports //里面文件来自于\Micrium\Software\uCOS-II\Ports\arm-cortexm3\Generic\IAR os\_cpu.h os\_cpu\_a.asm os\_cpu\_c.c os\_dbg.c -BSP //这文件夹新建, 里面文件来自 USER 文件夹 led.c

led.h

## 野火 零死角 % 转STM32-系统篇

BSP.c

BSP.h

L-APP

//这文件及里面的文件(除 os\_cfg.h)都是新建

app.c

app.h

app\_cfg.h //是用来配置应用软件,主要是任务的优先级和堆栈大小,中断优先

级等

os\_cfg.h //拷贝自 Micrium\Software\EvalBoards\ST\S. \I. \OS. \os\_cfg. h

为了方便初学者,下面的为具体的详细步骤,如果会自行搭建文件结构,可跳过这一小节:

- ① 把 LED 工程所在的文件夹先改名为: STM32+UCOS+LED (建议这样做,避免与原来 LED 工程混乱)
- ② 在 USER 文件夹下新建 includes.h 头文件。
- ③ 按照之前给的 uC/OS-II 文件结构图,我们在工程的根目录下建立 BSP 文件夹、APP 文件夹和 uCOS-II 文件夹。

BSP 文件夹 存放外设硬件驱动程序。

APP 文件夹 存放应用软件任务

uCOS-II 文件夹 uC/OS-II 的相关代码

④ 把 USER 文件夹下的 led.h 和 led.c 文件剪切到 BSP 文件夹里。

在 BSP 文件夹里新建 BSP.c 和 BSP.h 文件。

⑤ 在 APP 文件夹下建立 app.h、app.c 和 app\_cfg.h 文件。



拷贝 uC/OS-II 源代码附件那里的 Micrium\Software\EvalBoards\ST\STM32F103ZE-SK\IAR\OS-Probe-LCD\os\_cfg.h 到此目录。

⑥ 把 uC/OS-II 源代码附件那里的\Micrium\Software\uCOS-II 下的 Source 文件夹复制到工程里刚才新建的 uCOS-II 文件夹里。

把 Micrium\Software\uCOS-II\Ports\arm-cortex-m3\Generic\IAR下的文件复制到工程 uCOS-II 文件夹中新建的 Ports 文件夹里。复制后,选中全部文件,右键——属性——去掉只读属性——确定。

到此,工程的目录结构就建立好了,需要修改工程设置。


⑦ 打开工程文件,会发现提示出错,不需要管他,直接点击确定就可以了。



原因是我们修改了 led.h 和 led.c 的路径。所以我们需要在项目里手动删掉原来的 led.c:




### で 零死角 **兆** 转STM32- 系统篇



建立 BSP、APP 和 uCOS-II 下两个文件夹,即共四个文件夹的组,并添加进相应的文件:




### で 零死角 **兆** 转STM32- 系统篇



注意:别漏了在 uCOS-II\Ports 中添加汇编文件 os\_cpu\_a.asm!!!

也要添加这四个文件进去编译路径:





即 include paths 设置为:

..\CMSIS;..\FWlib\inc;..\USER;..\APP;..\BSP;..\uCOS-

 $II\Ports;..\uCOS-II\Source$ 

至此,完成全部工程的设置,需要开始移植修改代码了!

#### 3.3 配置 uC/OS-II

首先,修改代码,当然是从配置 uC/OS-II 开始啦。因为我们做的是简单的实验,为此,我们需要把多余的模块剪裁掉,等需要用到再启用,以减少内核体积。



os\_cfg.h

os\_cfg.h 是用来配置系统功能的,我们需要通过修改它来达到剪裁系统功能的目的。

在做实际项目时,我们通常也不会用完全部的 uC/OS-II 功能,我们需要通过裁剪内核以避免浪费系统的宝贵资源。

配置 os\_cfg.h ,是每个入门移植 uC/OS-II 的初学者都应该需要学会的,尽管非常枯燥无味。

其实,os\_cfg.h 的配置也是有规律的。

### os\_cfg.h 配置表格

文件名	分类		配置宏	注解
os_cfg.	功能裁剪	任务	OS_TASK_CHANGE_PRIO_E N OS_TASK_CREATE_EN OS_TASK_CREATE_EXT_EN OS_TASK_DEL_EN	改变任务优先级
			OS_TASK_DEL_EN  OS_TASK_NAME_SIZE  OS_TASK_PROFILE_EN	
			OS_TASK_QUERY_EN OS_TASK_STAT_EN	获得有关任务的信息 使用统计任务
			OS_TASK_STAT_STK_CHK_ EN	检测任务堆栈
			OS_TASK_SUSPEND_EN OS_TASK_SW_HOOK_EN	
		信号量集	OS_FLAG_EN OS_FLAG_ACCEPT_EN	



		OS_FLAG_DEL_EN	
		OS_FLAG_QUERY_EN	
		OS_FLAG_WAIT_CLR_EN	
		OS_MBOX_EN	
		OS_MBOX_ACCEPT_EN	
		OS_MBOX_DEL_EN	
	消息邮箱	OS_MBOX_PEND_ABORT_E	
		N	
		OS_MBOX_POST_EN	
		OS_MBOX_POST_OPT_EN	
		OS_MBOX_QUERY_EN	
	内存管理	OS_MEM_EN	
	1111日左	OS_MEM_QUERY_EN	
	互斥信号	OS_MUTEX_EN	
		OS_MUTEX_ACCEPT_EN	
	量	OS_MUTEX_DEL_EN	
		OS_MUTEX_QUERY_EN	
		OS_Q_EN	
		OS_Q_ACCEPT_EN	
		OS_Q_DEL_EN	
		OS_Q_FLUSH_EN	
	队列	OS_Q_PEND_ABORT_EN	
		OS_Q_POST_EN	
		OS_Q_POST_FRONT_EN	
		OS_Q_POST_OPT_EN	
		OS_Q_QUERY_EN	
	信号量	OS_SEM_EN	

有疑问就到: www.amobbs.com/forum-1008-1.html (点我) 野火不熄 开源不止 共享学习 乐此不病 ——



		OS_SEM_ACCEPT_EN	
		OS_SEM_DEL_EN	
		OS_SEM_PEND_ABORT_EN	
		OS_SEM_QUERY_EN	
		OS_SEM_SET_EN	
	时间管理	OS_TIME_DLY_HMSM_EN	
		OS_TIME_DLY_RESUME_EN	
		OS_TIME_GET_SET_EN	
		OS_TIME_TICK_HOOK_EN	
	定时器管理	OS_TMR_EN	
	其他	OS_APP_HOOKS_EN	应用函数钩子
			函数
		OS_CPU_HOOKS_EN	CPU 钩子函数
		OS_ARG_CHK_EN	
		OS_DEBUG_EN	调试
		OS_EVENT_MULTI_EN	使能多重事件
			控制
		OS_TICK_STEP_EN	使能节拍定时
		OS_SCHED_LOCK_EN	使能调度锁
	任务	OS_MAX_TASKS	
		OS_TASK_TMR_STK_SIZE	
数据结		OS_TASK_STAT_STK_SIZE	统计任务堆栈 容量
构		OS_TASK_IDLE_STK_SIZE	
	信号量集	OS_MAX_FLAGS	
		OS_FLAG_NAME_SIZE	



		OS_FLAGS_NBITS		
		内存管理	OS_MAX_MEM_PART	内存块的最大 数目
			OS_MEM_NAME_SIZE	
	队列	OS_MAX_QS	消息队列的最 大数目	
		定时器管理	OS_TMR_CFG_MAX	
			OS_TMR_CFG_NAME_SIZE	
			OS_TMR_CFG_WHEEL_SIZE	
			OS_TMR_CFG_TICKS_PER_ SEC	
		其他	OS_EVENT_NAME_SIZE	
			OS_LOWEST_PRIO	最低优先级
			OS_MAX_EVENTS	事件控制块的最大数量
			OS_TICKS_PER_SEC	节拍定时器每 1s 定时次数

我们需要对 os\_cfg.h 进行如下修改:

① 首先肯定是禁用信号量、互斥信号量、邮箱、队列、信号量集、定时器、内存管理,关闭调试模式:

```
0 //禁用信号量集
336. #define OS FLAG EN
337. #define OS MBOX EN
                               0 //禁用邮箱
338.#define OS MEM EN
                               0 //禁用内存管理
339.#define OS_MUTEX_EN
                               0 //禁用互斥信号量
                               0 //禁用队列
340.#define OS Q EN
                               0
341. #define OS SEM EN
                                   //禁用信号量
                                0
342. #define OS TMR EN
                                   //禁用定时器
343.#define OS DEBUG EN
                                   //禁用调试
```

② 现在也用不着应用软件的钩子函数,也禁掉;多重事件控制也禁掉



野火淘宝店: http://firestm32.taobao.com (点我) -第 43 页-有疑问就到: www.amobbs.com/forum-1008-1.html (点我)

f疑问别到: WWW.amodds.com/forum-1008-1.ntml(总找 B少不怕 开酒不止 共享学习 乐此不病 ——



## で 零死角 **狁** 转STM32- 系统為

```
344. #define OS_APP_HOOKS_EN 0
345. #define OS_EVENT_MULTI_EN 0
```

这些所做的修改主要是把一些功能给去掉,减少内核大小,也利于调试。等用到的时候,再开启相应的功能。

注意,有时候,配置时,会出现无法通过编译,例如提示某个变量没声明。一方面有可能是你自己配置问题,另外一方面,也有可能是作者代码不够完善。

做完这个移植实验后,你们可以来试验一下.

把 OS Q EN 和 OS MBOX EN 都设为 O, OS EVENT MULTI EN 为 1,编译时会提示:

..\uCOS-II\Source\os\_core.c(535): error: #136: struct "os\_tcb" has no field "OSTCBMsg"

意思是在 os\_core. c 第 535 行 结构体 os\_tcb 没有 OSTCBMsg 这个成员。当然,解决方法也很简单。

#### 3.4 修改 os\_cpu.h

前面我们已经介绍了移植过程中要修改的三个文件,首先我们来看 os\_cpu. h:

INT32U OS\_CPU\_SysTickClkFreq(void);

将以上三个文件注释掉即可。

#### 3.5 修改 os\_cpu\_c.c

把 OS\_CPU\_SysTickHandler(), OS\_CPU\_SysTickInit()及

```
#define OS_CPU_CM3_NVIC ST CTRL
                                   (*((volatile INT32U *)0xE000E010))
#define OS CPU CM3 NVIC ST RELOAD (*((volatile INT32U *)OxE000E014))
#define OS CPU CM3 NVIC ST CURRENT (*((volatile INT32U *)0xE000E018))
#define OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CAL (*((volatile_INT32U *)OxE000E01C))
#define OS CPU CM3 NVIC PRIO ST
                                   (*((volatile INT8U *)0xE000ED23))
#define OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CTRL_COUNT
                                                         0x00010000
#define OS CPU CM3 NVIC ST CTRL CLK SRC
                                                         0x00000004
#define OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CTRL_INTEN
                                                        0x00000002
#define OS CPU CM3 NVIC ST CTRL ENABLE
                                                         0x00000001
#define OS CPU CM3 NVIC PRIO MIN
                                                              OxFF
```

注释掉(前面加#if 0,后面加#endif 就能注释掉)



-第 44 页-



### \overline 零死角 🎋 转STM32- 系统篇

#### 3.6 修改 os\_cpu\_a.asm

由于编译器的原因:

要将下面的 PUBIC 改为 EXPORT

即:

```
PUBLIC OS_CPU_SR_Save
PUBLIC OS_CPU_SR_Restore
PUBLIC OSStartHighRdy
PUBLIC OSCtxSw
                                                                   ; Functions declared in this file
346.
347.
348.
349.
         PUBLIC OSIntCtxSw
350.
           PUBLIC OS CPU PendSVHandler
351.
```

#### 改为:

352.	EXPORT	OS CPU SR Save	; Functions declared in this file
353.	EXPORT	OS CPU SR Restore	
354.	EXPORT	OSStartHighRdy	
355.	EXPORT	OSCtxSw	
356.	EXPORT	OSIntCtxSw	
357.	EXPORT	OS_CPU_PendSVHandler	

#### 下面这个也要修改下

原来的:

```
358.
         RSEG CODE: CODE: NOROOT (2)
```

#### 修改后:

```
AREA |.text|, CODE, READONLY, ALIGN=2 ;AREA |.text| 选择段 |.text|。
359.
                                          ;CODE 表示代码段, READONLY 表示只读(缺
360.
省)
                                      ;ALIGN=2 表示 4 字节对齐。若 ALIGN=n,这 2^n 对齐
361.
                                          ;Thumb 代码
362.
     THUMB
                                          ;指定当前文件要求堆栈八字节对齐
363.
     REQUIRE8
364.
      PRESERVE8
                                          ;令指定当前文件保持堆栈八字节对齐
```

#### 3.7 修改 os\_dbg.c

将 os\_dbg.c 中

365. #define OS\_COMPILER\_OPT \_\_root



野火淘宝店: http://firestm32.taobao.com (点我) 有疑问就到: www.amobbs.com/forum-1008-1.html (点我) -WildFire Team–



修改为:

```
366.#define OS COMPILER OPT // root
```

这个问题也是由编译器不同而产生的。

#### 3.8 修改 startup\_stm32f10x\_hd.s

修改完了这几个必要的部分后,有一处我们也必须要注意的。因为我们的 移植是使用标准外设库 CMSIS 中 startup\_stm32f10x\_hd.s 作为启动文件的,还 没有设置 OS\_CPU\_SysTickHandler。而 startup\_stm32f10x\_hd.s 文件中, PendSV 中断向量名为 PendSV\_Handler, 因此只需把所有出现 PendSV\_Handler 的地方替换成 OS\_CPU\_PendSVHandler 即可。

至此,修改 uC/OS-II 代码就差不多结束,剩下的,就是编写我们自己的 代码。

#### 3.9 编写 includes.h

includes.h 是保存全部头文件的头文件,方便我们理清工程函数思路。先 给大家看我们用到的头文件,以便让大家知道我们的工程是怎样的一个架构。

```
367.#ifndef
             INCLUDES H
368.#define INCLUDES H
369.
370.#include "stm32f10x.h"
371. #include "stm32f10x rcc.h" //SysTick 定时器相关
                             //uC/OS-II 系统函数头文件
373. #include "ucos_ii.h"
374.
            "BSP.h"
"app.h"
                             //与开发板相关的函数
375.#include
376. #include
                             //用户任务函数
             "led.h"
                             //LED 驱动函数
377. #include
379.#endif // INCLUDES H
```





#### 3.10 编写 BSP

在前面我们讲到 SysTick 定时器我们自己定义,因此在 BSP.c 中我们加入我们自己的定义并在 BSP.h 中声明这个函数。这个函数需要添一个头文件 stm32f10x\_rcc.h

另外,我们也需要编写一个开发板初始化启动函数 BSP\_Init(),包含设置系统时钟,初始化硬件。

#### BSP.C 文件代码

```
380. #include "includes.h"
381.
382./*
383. * 函数名: BSP Init
384. * 描述 : 时钟初始化、硬件初始化
385. * 输入 : 无
386. * 输出 : 无
387. */
388.void BSP_Init(void)
389. {
390. SystemInit(); /* 配置系统时钟为 72M */
391. SysTick_init(); /* 初始化并使能 Sy
392. LED_GPIO_Config(); /* LED 端口初始化 */
                                      /* 初始化并使能 SysTick 定时器 */
393.}
394.
395./*
396. * 函数名: SysTick init
397. * 描述 : 配置 SysTick 定时器
398. * 输入 : 无
399. * 输出 : 无
400. */
401.void SysTick init(void)
402. {
403.
       SysTick Config(SystemFrequency/OS TICKS PER SEC);//初始化并使能 SysTick 定时器
404.}
```

#### BSP.h 头文件

```
405.

406.#ifndef __BSP_H

407.#define __BSP_H

408.
```



```
409.void SysTick_init(void);
410.void BSP_Init(void);
411.
412.#endif // BSP H
```

#### 3.11 编写 stm32f10x\_it.c

需要在 stm32f10x\_it.c 添加 SysTick 中断的处理代码:

```
413.void SysTick_Handler(void)
414. {
415. OSIntEnter();
416. OSTimeTick();
417. OSIntExit();
418.}
```

因为调用 uC/OS-II 的函数,所以这样之后,时钟也配置好了。下面我们可以创建任务了。

#### 3.12 创建任务

```
编写 app cfg.h
```

用来设置任务的优先级和栈大小

#### 编写 app.c

这个是创建 LED 显示任务

```
429. #include "includes.h"
430.
431. void Task_LED(void *p_arg)
432. {
433. (void)p_arg; // 'p_arg' 并没有用到,防止编译器提示警告
```



### \overline 零死角 🎋 转STM32- 系统篇

```
434.
        while (1)
435.
        {
436.
            LED1 ( ON );
437.
           OSTimeDlyHMSM(0, 0,0,500);
438.
           LED1 ( OFF);
439.
        LED2( ON );
OSTimeDlyHMSM(0, 0, 0,500);
440.
441.
442.
           LED2 ( OFF);
443.
       LED3( ON );
OSTimeDlyHMSM(0, 0,0,500);
444.
445.
446.
           LED3 ( OFF);
447. }
448.}
```

#### 编写 app.h 头文件

```
449.#ifndef _APP_H_
450. #define _APP_H_
451.
452./************ 用户任务声明 ************/
453. void Task LED (void *p arg);
454.
455.#endif //_APP_H_
```


#### 3.13 main 函数

```
456. #include "includes.h"
457.
                                                         //定义栈
458. static OS_STK startup_task_stk[STARTUP_TASK_STK_SIZE];
460.int main(void)
461.{
462.
      BSP Init();
463.
      OSInit();
464.
      OSTaskCreate(Task_LED,(void *)0,
465.
         &startup task stk[STARTUP TASK STK SIZE-1], STARTUP TASK PRIO);
466.
467.
      OSStart();
468.
      return 0;
469. }
```

编译之后,发现没错误了,下载下去看下灯闪了,哈哈,成功了。

简单的 uC/OS 移植就这样完成了,难不?





### 4、运行多任务

移植 uC/OS-II 弄好了,那运行多任务更简单。

注意哦,这里说的单任务、多任务是对于用户任务而言的。刚才那个实验,实际上也有两个任务,一个我们创建的 LED 任务,另外一个是系统自带的空闲任务。

现在,我们要做的实验就是:主任务 Task\_Start 先创建,再在主任务运行时创建两个任务 Task\_LED2 和 Task\_LED3。三个任务都分别控制 3 个 LED 灯。

这次,我们只需修改 4 个文件即可完成这次实验: main.c、app.c、app.h、app\_cfg.h,其他的都是跟原来工程一样的。

这次都是依葫芦画瓢,就不讲解了,直接上代码:

#### 4.1 修改 app.c

```
470. #include "includes.h"
472.OS STK task led2 stk[TASK LED2 STK SIZE];
                                            //定义栈
473.OS STK task led3 stk[TASK LED3 STK SIZE];
                                                  //定义栈
474.
475. //主任务
476.void Task_Start(void *p_arg)
477. {
478. (void) p_arg;
                                            // 'p arg' 并没有用到,防止编译器提示警
479.
480.
      OSTaskCreate(Task LED2, (void *)0,
                                                 //创建任务 2
481.
                    &task led2 stk[TASK LED2 STK SIZE-1], TASK LED2 PRIO);
482.
483.
      OSTaskCreate(Task LED3, (void *)0,
                                                 //创建任务 3
484.
                    &task_led3_stk[TASK_LED3_STK_SIZE-1], TASK_LED3_PRIO);
485.
486.
      while (1)
487.
```



## で 零死角 ¾ 转STM32-系统為

```
LED1 ( ON );
488.
       OSTimeDlyHMSM(0, 0,0,100);
490.
           LED1 ( OFF);
491.
            OSTimeDlyHMSM(0, 0,0,100);
492.
        }
493.}
494.
495. //任务 2
496.void Task LED2(void *p arg)
497. {
498.
        (void) p_arg;
499.
500.
        while (1)
501.
       {
502.
       LED2( ON );
OSTimeDlyHMSM(0, 0,0,200);
LED2( OFF);
OSTimeDlyHMSM(0, 0,0,200);
           LED2 ( ON );
503.
504.
505.
            OSTimeDlyHMSM(0, 0,0,200);
506.
       }
507.}
508.
509. //任务 3
510.void Task_LED3(void *p_arg)
511. {
512.
        (void)p arg;
513.
514.
       while (1)
515.
516.
            LED3 ( ON );
517.
            OSTimeDlyHMSM(0, 0,0,300);
           LED3 ( OFF);
518.
519.
           OSTimeDlyHMSM(0, 0, 0, 300);
520.
521.}
```

#### 4.2 编写 app.h

#### 4.3 编写 app\_cfg.h



月َ疑问就到: WWW.amodds.com/forum-1008-1.ntml (点我) B.少不慎 开源不止 共享学习 乐此不病 ——

```
540. #define STARTUP TASK STK SIZE 80
541. #define TASK LED2 STK SIZE
542. #define TASK LED3 STK SIZE
543.
544.#endif
```

#### 4.4 编写 main.c

```
545./*************** (C) COPYRIGHT 2011 野火嵌入式开发工作室 ***************
546. * 文件名 : main.c
547. * 描述 : 建立 3 个任务,每个任务控制一个 LED,以固定的频率轮流闪烁(频率可
548. * 实验平台: 野火 STM32 开发板
549. * 库版本 : ST3.0.0
550. *
551. * 作者 : fire QQ: 313303034
552. * 博客 : firestm32.blog.chinaunix.net
554. #include "includes.h"
556.OS_STK startup_task_stk[STARTUP_TASK_STK_SIZE]; //定义栈
558.int main(void)
559. {
      BSP_Init();
560.
561. OSInit();
      OSTaskCreate(Task_Start,(void *)0,
563.
       &startup_task_stk[STARTUP_TASK_STK_SIZE-1], STARTUP TASK PRIO);
564.
565.
      OSStart();
566.
      return 0;
567. }
568.
569./************************ (C) COPYRIGHT 2011 野火嵌入式开发工作室 *****END OF FILE****/
```

编译一下,下载到开发板,就可以看到 3 个 LED 以不同频率闪烁

这个实验是按葫芦画瓢的,应该容易明白吧?呵呵,这次的教程就到这里 结束。



### 5、升级到最新版本 V2.90

#### 5.1 不得不说的那些话儿

写这小节之前,首先非常感谢网友: i55x 提出的批评。

详情请看:批判一下"野火开源《从0开始移植 ucos 到野火 stm32 开发 板》pdf 教程"

http://www.ourdev.cn/bbs/bbs content.jsp?bbs sn=5252775&bbs page no= 1&bbs id=1008

#### 呵呵, 网友提出的批评确实非常有道理的。

① 我们的教程选用的 uC/OS-II 版本为 V2.86, 这个版本确实是有 Debug 的, 所以网友提出的批评是正确的。

不过,我也解释一下为啥要选用 V2.86 这个版本:因为我们这个是教 程,官方已经提供了这个版本给我们参考,我们就可以轻松讲解给初学 者,以便初学者容易入门。作为初学者,不必追求完美的版本,而是追 求通俗易懂的版本入门。事实上,我们本来就有打算写更新到最新版本 的教程,只是限于时间的关系,没来得及写。

② 我们使用的工作是 MDK, 这个确实在调试 uC/OS-II 的时候非常痛苦, 尤其是面对栈溢出问题。另外,我们在使用 MDK 优化的时候,也发现 MDK 的优化有问题,导致函数结果与不开优化时不一样。

我们也知道 IAR 有 uC/OS plug-in , 正在考虑是否换成 IAR。因为我们 之前的教程一直围绕着 MDK 来讲的,如果换成 IAR,相信不少的朋友会 不习惯。



# \overline 零死角 🎋 转STM32- 系统篇

真的,非常感谢网友: i55x 提出的批评。也欢迎各位高手提出 批评和建议,没有你们的批评,我们就不会有进步!!!

好了,现在回归正题。

#### 5.2 从 V2.86 升级到 V2.90 说明

前面已经讲过,移植的时候,我们只需修改几个文件即可。升级其实也很 简单,对于原来不需要修改的文件,我们可以直接通过简单的替换就可以;对 于需要修改的文件, 依葫芦画瓢就行。

首先,我们需要从官网下载 uC/OS-II 的最新版本。

下载地址为: <a href="http://micrium.com/page/downloads/source\_code">http://micrium.com/page/downloads/source\_code</a>

目前最新的版本为 V2.90, 而之前我们提供的是 V2.86, 前面已经说到 V2.86 是一个有 Debug 的版本,所以有必要进行升级。

下载最新版本 V2.90 后,首先当然先看下更新文档:

Micrium-uCOS-II-V290\Micrium\Software\uCOS-II\Doc\ReleaseNotes.PDF

我们的版本是 V2.86, 所以从 V2.87 开始看起。事实上, 我们只需看我们 移植过程中需要更改的那两个个文件就可以了: os\_cfg.h 和 os\_dbg\_r.c。

os\_dbq\_r.c,我们暂时还没讲到,所以也可以不去看,也就是说,我们只 需看 os\_cfg.h 的更新就好了。当然,如果你要了解 uC/OS 的更新细节,其他 的内容也最好看下。





#### v2.87 更新日志

在 V2.87 里, 更新的文件有:

OS\_CFG.H \ OS\_TIME.C \ OS\_CORE.C \ OS\_CORE.C \ OS\_MBOX.C \
OS\_MUTEX.C \ OS\_Q.C \ OS\_SEM.C \ OS\_TASK.C \ OS\_TMR.C

在 OS\_CFG.H 文件中,谈到了将几个 size 配置改为 EN 使能选项,可以减少内存浪费。呵呵,官方这个更新,可以为我们减少不少配置烦恼,使得配置更容易。既然更新了 OS\_CFG.H,那我们就得重新配置内核。

#### V2.88 更新日志

在 V2.88 里, 更新的文件有:

OS\_CORE.C \ uCOS\_II.H

没修改 OS CFG.H, 跳过不看。

#### V2.89 更新日志

在 V2.89 里, 更新的文件有:

All Files \ OS\_CORE.C \ OS\_MEM.C \ OS\_MUTEX.C \ OS\_TASK.C

All Files 中谈到,对于每个常量,后面都添加'u',为啥呢?例如:

#### 570.**#define num** 128

那么编译器编译的时候,默认会把 **128** 当成 singed 型来看待,这时,会用 int 型来保存 **128**.



沙不慎 开源不止 共享学习 乐此不病

而添加 'u' 后,即

#### 571. **#define num** 128u

告诉了编译器,这个是 unsigned 型,所以编译器就会用 unsigned char 来保存 128。

显然,这个更新无关重要,不影响我们更新 uC/OS-II。

#### V2.90 更新日志

在 V2.90 里, 更新的文件有:

All Files 、OS\_CORE.C 、uCOS\_II.H 、OS\_FLAG.C 、OS\_MBOX.C 、OS\_MEM.C 、OS\_MUTEX.C 、OS\_Q.C 、OS\_SEM.C 、OS\_TASK.C 、OS\_TMR.C

All Files 中谈到,根据 MISRA-C 2004 的规则来修改所有的文件:

- 8.5 -不得在头文件中定义函数和变量
- 14.7-函数都应该有一个单点退出,即 return。
- 15.2-switch 中,每个非空的 case 都应该有个 break 来中止。
- 15.4-只有一个 case——switch 的表达不应该是一个布尔值。(只有一个,那应该用 if)
  - 17.4-数组索引只适用于对象定义为一个数组类型
  - 17.4 不应该使用指针运算

不影响 OS\_CFG.H ,原来的 OS\_CFG.H 中并没有定义变量和函数。

所以,上面那么多更新,就 V2.87 更新的影响最大,但这个是配置文件, 我们可以直接替换后重新配置就行。



好了,该谈更新步骤了。

#### 5.3 更新步骤

这里,我们利用前面已经做好的 STM32+UCOS+LED(单任务) 的程序来讲 解如何更新到最新版本:

- ① 先把 STM32+UCOS+LED(单任务) 复制一份出来,命名为 STM32+UCOS+LED(V2.90单任务),这样避免我们以后的版本混乱。
- ② 复制下载的 uC/OS-II 新版本附件里 Micrium-uCOS-II-V290\Micrium\Software\uCOS-II\Source 文件夹下除 os\_cfg\_r.h 和 os\_dbq\_r.c 外的其他文件到我们的项目 uCOS-II\Source 文件夹下,直 接替换原来已有的文件。
- ③ 复制刚才提到的 os\_cfg\_r.h 文件到我们的项目 APP 文件夹下
- ④ 打开 os\_cfg\_r.h , 由到了配置、裁剪 uC/OS-II 的时候了。 这里,我们仅仅是简单的 LED 显示,不需要使用通信等模块,可以这样配 置:

```
572. #define OS APP HOOKS EN
573.#define OS DEBUG EN
                                      0u
574. #define OS_EVENT_MULTI_EN
                                      0u
575. #define OS EVENT NAME EN
577. #define OS_TICKS_PER_SEC
                                   1000u
                                       // 设置每秒中断次数,我们设置为每 1ms 中断一次比较合
578.
适
579.
580./*裁剪其他模块*/
581. #define OS FLAG EN
582. #define OS MBOX EN
                                      0u
583. #define OS_MEM_EN
                                      0u
584. #define OS Q EN
585.#define OS TMR EN
```

保存为 os cfq.h, 本来就已经存在这样的一个文件, 所以可以直接覆 盖保存。

- ⑤ 用 MDK 打开工程,编译一下,提示出错:
- ..\Output\STM32-DEMO.axf: Error: L6218E: Undefined symbol OSTaskReturnHook (referred from os\_task.o).



这里说我们没有定义 OSTaskReturnHook ,搜索一下: Edit——Find in Files——填入 "OSTaskReturnHook ",找到两个地方有 OSTaskReturnHook 。

一个在 ucos\_ii.h 中声明(第 1313 行):

586.void OSTaskReturnHook (OS\_TCB \*ptcb);

另外一个在 os\_task.c 中调用 (第 1206 行)

```
587.void OS_TaskReturn (void)
588.{

589. OSTaskReturnHook(OSTCBCur);
590.
591.#if OS_TASK_DEL_EN > Ou
592. (void)OSTaskDel(OS_PRIO_SELF);
593.#else
594. for (;;) {
595. OSTimeDly(OS_TICKS_PER_SEC);
596. }
597.#endif
598.}
```

只有声明,没有定义。呵呵,又是一个钩子函数,显然,需要我们自己去定义。(这个前面讲移植的时候说过的哦,有些钩子函数是需要我们自己去定义!)

可以在 os\_cpu\_c.c 中添加这段代码:

```
599. #if OS_CPU_HOOKS_EN > Ou && OS_VERSION > 290u
600.void OSTaskReturnHook(OS_TCB *ptcb)
601. {
602. (void)ptcb;
603. }
604. #endif
```

编译一下,没错了,下载到板子上验证,LED 闪烁了,呵呵,升级完毕。



# 野火 零死角 统 转STM32-系统篇

说一下,关于 os\_dbg\_r.c,我们这里还没用到,不过也先复制到工程 uCOS-II\Ports 文件夹下,以便以后用得着的时候再去重新网上下载附件就麻烦了。

#### 5.4 更新其他工程

呵呵,前面都已经讲到,升级的步骤,其实就是复制替换到原来旧版本的文件,然后重新配置 os\_cfg.h ,可能需要在 os\_cpu\_c.c 里创建某些钩子函数。

所以,这里我们可以直接把我们升级好的 uC/OS-II 工程里的文件复制到还没升级好的工程里。需要注意的是 os\_cfg.h 和 os\_cpu\_c.c ,这部分的代码,还是需要根据工程的需要进行某些简单的修改。

#### 更新 STM32+UCOS+LED 多任务 的例子

- ① 先把 STM32+UCOS+LED(多任务) 复制一份出来,命名为 STM32+UCOS+LED(V2.90 多任务),这样避免我们以后的版本混乱。
- ② 把 STM32+UCOS+LED(V2.90 单任务)里的 uCOS-II 文件夹整个复制到 STM32+UCOS+LED(V2.90 多任务)里,覆盖同名文件。
- ③ 打开 STM32+UCOS+LED(V2.90 多任务)\APP下的 os\_cfg.h 命名为 os\_cfg\_V2.86.h。这样子是为了以后方便了解原先如何配置的。当然, 如果你熟悉 uC/OS-II 的配置, 也可以把这步删掉。
- ④ 把 STM32+UCOS+LED(V2.90 单任务)\APP下的 os\_cfg.h 和 os\_cfg\_r.h 复制到 STM32+UCOS+LED(V2.90 多任务)\APP下。
- ⑤ 然后参考 os\_cfg\_V2.86.h 文件,配置新的 os\_cfg.h。因为这个多任务跟单任务都没用到通信这些模块,所以这里第四步直接复制过来的os cfg.h 就可以直接用。





打开工程,编译一下没问题,下载到板子上,呵呵,没问题了······更新就这样完成了,简单吧?



### 6、移植计算器

#### 6.1 处理外部中断

上面都是简单的点亮 LED,相信不少朋友看到后,对 uC/OS-II 下编程还是 会有所不解的,尤其是在 uC/OS-II 里如何处理外部中断。

其实, uC/OS-II 里的中断 跟 裸机的中断 没啥区别, 唯一的区别就是 uC/OS-II 中断服务中需要调用中断服务函数 OSIntEnter 和 OSIntExit。

OSIntEnter 用来统计中断嵌套层数

OSIntExit 当中断嵌套层数为 0, OSLockNesting 为 0, 有最高优先级进入 就绪表时,就会进行任务切换。

M3 移植过程中,把 uC/OS-II 的任务切换编程为最低中断优先级,即在中 断函数里,不会发生任务切换这类的事情,等中断结束后调用中断服务函数 OSIntExit()进行任务调度(中断嵌套层数为 0 且 OSLockNesting 为 0, 有最高 优先级进入就绪表)。而裸机的时候,中断返回到我们被中断的函数,两者的 差别就在开头和结尾一步。

参考在 stm32f10x\_it.c 的 SysTick 中断的处理代码:

```
605.void SysTick_Handler(void)
606. {
                           //开头添加 OSIntEnter
607.
      OSIntEnter();
                           //中间就是中断函数需要处理的代码
608.
      OSTimeTick();
609.
      OSIntExit();
                           //结尾添加 OSIntExit
610.}
```





### で零死角 ¾ 转STM32-系统篇

#### 6.2 移植步骤

这次我们在《30-计算器-20111214》这个版本的基础上进行移植,这版本重新整理了LCD接口,使用起来会方便很多,也修正了一个计算Debug,详情可以看里面的USER\提示.txt文件。

uC/OS-II 工程就用 STM32+UCOS+LED(V2.90 多任务) 为基础,进行移植。

思路就是把计算器工程的代码复制到 uC/OS-II 工程里,设置好中断服务函数,编译出错后,再修改代码。为了便于理解,这次的计算器,我们同样不会用通信功能。

当然,也可以往计算器里面移植 uC/OS-II,但那样就不利于了解 uC/OS-II 里如何处理外部中断。

#### 具体步骤

- ① 把 STM32+UCOS+LED(V2.90 多任务) 工程文件夹命名为 "STM32+UCOS+计算器(V290 不通信)"。
- ② 把 30-计算器-20111214\USER 文件夹下涉及硬件功能的文件都 copy 到 STM32+UCOS+计算器(V290 不通信)\BSP 文件夹下。

这些文件为:

ascii.h

asc\_font.h

diskio.c diskio.h

exti.c exti.h

ff.c ff.h

ff\_config.h



integer.h

lcd.c lcd.h

lcd\_botton.c lcd\_botton.h

sdcard.c sdcard.h


Sd\_bmp.c Sd\_bmp.h

sd\_fs\_app.c sd\_fs\_app.h


Touch.c Touch.h


usart1.c usart1.h

- ③ 把 30-计算器-20111214\USER 文件夹下 COUNT 文件夹复制到 STM32+UCOS+计算器(V290 不通信)\APP 文件夹下
- ④ 打开工程,也往工程里面添加这些对应的文件。



记得别忘了在 Include Path 里添加 ..\APP\COUNT





- ⑤ 编译一下, 出现各类异常的错误:
  - a) ..\BSP\Touch.c(11): error: #5: cannot open source input file "systick.h": No such file or directory

原因: 找不到"systick.h"文件

解决方法: 这个是延时头文件,我们这里用 uC/OS-II 的延时函数,而不用之前的延时函数,所以,直接把这个注释掉就可以。

b) ..\BSP\usart1.c(28): error: #20: identifier "USART\_InitTypeDef" is undefined 还有几个与之类似的······

原因: "USART\_InitTypeDef"没定义。



解决方法:在原来计算器工程那里跳到定义处,发现这个是在 "stm32f10x\_usart.h" 里定义的。

呵呵,还没配置好库文件,打开 STM32+UCOS+计算器(V290 不通信)\USER\stm32f10x\_conf.h。取消 #include "stm32f10x\_usart.h"的注释。

顺便也取消 #include "stm32f10x\_exti.h" 的注释,因为触摸中断用到。

c) ..\APP\COUNT\COUNT\_CFG.H(81): error: #5: cannot open source input file "systick.h": No such file or directory

这个,是计算器的移植配置文件,为了便于下次移植方便,我们把

#### 替换为:

```
617.#ifndef
            DELAY
618. #if 0
      #include "systick.h"
619.
                                        //延时函数,避免触摸屏按的速度太
620.
       #define DELAY
                          delay ms(300)
快。
621.
        #define DELAY_MS(x) delay_ms(x)
    #else
622.
     623.
                                 OSTimeDlyHMSM(0, 0, 0,300);
625.
                                OSTimeDlyHMSM(0, 0, 0,x);
    #endif
626.
627.#endif //DELAY
```

- ⑥继续重新编译一下,出现其他问题:
  - a) ..\BSP\Touch.c(729): warning: #223-D: function "delay\_ms" declared implicitly



原因:没有定义"delay\_ms"

解决方法: uC/OS-II 里用的是 uC/OS 自带的函数,我们在 Touch.c 文件上面添加:

```
628.#ifndef
              DELAY
629. #if 0
630.
          #include "systick.h"
631.
                    DELAY
                                                //延时函数,避免触摸屏按的速度太
          #define
                               delay ms(300)
快。
632.
          #define
                    DELAY_MS(x) delay_ms(x)
     #else
633.
634.
          #include <ucos ii.h>
635.
                   DELAY
                                      OSTimeDlyHMSM(0, 0, 0,300);
          #define
636.
          #define
                    DELAY MS(x)
                                     OSTimeDlyHMSM(0, 0, 0,x);
      #endif
637.
638.#endif //DELAY
```

把所有的 delay\_ms 函数替换为 DELAY\_MS 宏定义。

b) ..\BSP\Touch.c(794): warning: #223-D: function "delay\_init" declared implicitly

原因:没有定义"delay\_init"延时初始化函数。

解决方法:晕,估计队友不小心在 Touchl\_Calibrate 函数里添加了延时初始化函数,这个应该在 main 函数了实现的,所以直接删掉 ^ ^

c) ..\Output\STM32-DEMO.axf: Error: L6218E: Undefined symbol EXTI\_Init (referred from exti.o).

原因:没定义 EXTI\_Init


解决方法:在原来工程那里跳到定义处,发现这个是在"stm32f10x\_exti.c"里定义的。





### C 零死角 3 转STM32- 系统篇

呵呵,还没给工程添加好库文件。把 STM32+UCOS+计算器(V290 不通信)\FWlib\src 里的 C 文件都添加到工程里面。



其他类似的错误, 也是添加库后就解决。

- ⑦ 再次编译一下,也出现了错误:
  - a) ..\APP\COUNT\COUNT.C(374): warning: #223-D: function "ScanTouch" declared implicitly

原因: 没定义 ScanTouch

解决方法:呵呵,这个是读取触摸按键的,计算器工程那里是放在main.c 里的,我们就在 app.c 里添加这个函数功能:



·WildFire Team–

```
642.* 入口参数: key 指针,用于保存识别到按下的键。
643.* 出口参数: 无
644.* 说 明:函数,在CountMain函数里被调用。
645.* 调用方法: ScanTouch(&Key) ,注: 此处 Key 定义为 char 型
646.* 完成程度: 测试成功, by Song 2011.12.15
648. //触摸读取按键
649. //设置触摸扫描键盘设置
650. #define stx 94
651. #define sty
652.#define tx1
                    120
653.#define txc
654. #define ty1
                    40
                 65
655. #define tyc
                                                //测试成功
656. char ScanTouch (char *key)
657. {
       u16 x,y;
       if(Get_touch_place(&x, &y)==0)
                                                /*如果触笔有按下*/
660.
661.
              x = 240-x;
662.
663.
            if(x>stx && x<=tx1 )
                                                         //x=0~40
664.
665.
               if
                       (y>=sty && y<=ty1
                                                        ) *key='7';
               else if (y>=sty+tyc && y<=ty1+tyc
                                                        ) *key='8';
) *key='9';
666.
                else if (y>=sty+tyc*2 && y<=ty1+tyc*2
667.
                                                         ) *key='+';
668.
                else if (y>=sty+tyc*3 && y<=ty1+tyc*3</pre>
                else if (y>=sty+tyc*4 && y<=ty1+tyc*4
                                                        ) *key='(';
669.
670.
                else return 0;
671.
            else if(x>=stx+txc && x<=tx1+txc)</pre>
672.
                                                         //x=70~110
673.
            {
674.
               if (y>=sty && y<=ty1
else if (y>=sty+tyc && y<=ty1+tyc</pre>
                                                        ) *key='4';
675.
                                                        ) *key='5';
               else if (y>=sty+tyc*2 && y<=ty1+tyc*2 ) *key='6';</pre>
676.
                                                        ) *key='-';
677.
                else if (y>=sty+tyc*3 && y<=ty1+tyc*3
                else if (y>=sty+tyc*4 && y<=ty1+tyc*4
                                                        ) *key=')';
679.
                else return 0;
680.
681.
            else if(x>=stx+txc*2 && x<=tx1+txc*2)
                                                        //x=140~180
682.
                if (y>=sty && y<=ty1 ) *key='1';
else if (y>=sty+tyc && y<=ty1+tyc ) *key='2';
else if (y>=sty+tyc*2 && y<=ty1+tyc*2 ) *key='3';</pre>
                if (y>=sty
683.
684.
685.
                else if (y>=sty+tyc*3 && y<=ty1+tyc*3 ) *key='*';</pre>
                else if (y>=sty+tyc*4 && y<=ty1+tyc*4 ) *key='D';</pre>
687.
688.
                else return 0;
689.
            }
            else if(x>=stx+txc*3
                                     && x \le tx1 + txc \times 3 ) //x = 210 \sim 250
690.
691.
               692.
693.
                else if (y>=sty+tyc*2 && y<=ty1+tyc*2 ) *key='=';
else if (y>=sty+tyc*3 && y<=ty1+tyc*3 ) *key='-';
else if (y>=sty+tyc*4 && y<=ty1+tyc*4 ) *key='C';</pre>
694.
695.
696.
697.
                else return 0;
698.
699.
            else return 0;
700.
            return 1;
      }
701.
702.
       else return 0;
```

703.}

在 app.h 里声明:

```
704.extern char ScanTouch(char *key);
```

- ⑧ 编译一下,又出现问题:
  - a) ..\APP\app.c(74): warning: #223-D: function "Get\_touch\_place" declared implicitly

原因:没定义 Get\_touch\_place,其实是没有包含头文件

解决方法:在 includes.h 里添加对应的头文件。为了方便,把其他用到的头文件也一起加进来:

```
705. #include "lcd.h" //LCD 接口
706. #include "sd_fs_app.h" //SD 卡文件系统接口
707. #include "Sd_bmp.h" //SD 卡解码 BMP 接口
708. #include "usart1.h" //串口 1
709. #include "Touch.h" //触摸
710. #include "COUNT.H" //计算器头文件
```

⑨ 编译一下,没报错了。但我们还没有编写计算任务,目前仅仅还是 LED 的任务。

在 **app.c** 里,先删掉任务 Task\_LED2 和 Task\_LED3,再创建计算任务 Task\_Count,修改启动任务 Task\_START:



```
724.
         (void)p arg;
                                                // 'p arg' 并没有用到,防止编译器提示警告
725.
726.
        OSTaskCreate(Task Count, (void *)0,
727.
          &Count task stk[COUNT TASK STK SIZE-1], COUNT TASK PRIO);
728.
729. while (1)
730. {
731. LED1(ON);
731. LED1(ON);
732. OSTimeDlyHMSM(0, 0,0,500);
733. LED1(OFF);
734. OSTimeDlyHMSM(0, 0,0,500);
735.
734.
736.}
737./*****************************

      738.* 名
      称 Task_Count

      739.* 功
      能: 计算任务,包括扫描触摸屏,识别按键,对输入的按键进行处理。

740.* 入口参数: 无
741.* 出口参数: 无
742.* 说 明:任务
743.* 调用方法: 必须作为 OSTaskCreate 函数参数来调用
744.* 完成程度: 测试成功, by Song 2011.12.15
746.void Task Count(void *p arg)
747. {
748. (void)p_a.
749. while (1)
                                                // 'p arg' 并没有用到,防止编译器提示警告
        (void)p arg;
       {
751.
752. }
                                                //计算器函数
            CountMain();
753.}
```

在 **app.h** 里声明 Task\_Count, 并删掉任务 Task\_LED2 和 Task\_LED3 的声明:

```
754.void Task_Count(void *p_arg);
```

#### 在 app\_cfg.h 里设置优先级和栈:

#### ⑩ 添加硬件初始化

在 BSP.c 里, 修改 BSP Init 函数:



野火淘宝店: http://firestm32.taobao.com (点我) -第 70 页- 有疑问就到,www.amobbs.com/forum-1008-1 html (点我)

有疑问就到:www.amobbs.com/forum-1008-1.html (点我) 野火不熄 开源不止 共享学习 乐此不疲 ——WildFire Team—

```
771.
      LED GPIO Config(); /* LED 端口初始化 */
       LCD Init();
773.
      USART1 Config();
774.
                                /*文件系统初始化*/
      sd_fs_init();
     Touch_init();
                                /*触摸初始化*/
775.
      while(Touchl_Calibrate() !=0); /*触摸品校准*/
                                     /*在 LCD 上显示 SD 卡上存放的 test.bmp 图片*/
      Lcd_show_bmp(0, 0,"/CAL.bmp");
      LCD_Str_O(29,2,"10",BLACK);
778.
779.}
```

① 添加中断函数

注意了,这里就告诉你怎么处理外部中断。

在 stm32f10x it.c 里添加下面两个函数:

```
780./*
781. * 函数名: SDIO_IRQHandler
782. * 描述 : SDIO 全局中断请求服务程序
783. * 输入 : 无
784. * 输出 : 无
785. */
786.void SDIO_IRQHandler(void)
787. {
788.
      OSIntEnter();
      SD ProcessIRQSrc(); /* 处理 SDIO 全部中断 */
789.
790.
      OSIntExit();
                                    //调用中断服务函数
791.}
792.
793./* XPT2046 中断处理函数 */
794.void EXTI9_5_IRQHandler(void)
795. {
796.
       OSIntEnter();
797.
       if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line6) != RESET)
798.
          touch flag = 1; /* 触摸按下 */
799.
800.
          EXTI ClearITPendingBit(EXTI Line6);
801.
      }
                                     //调用中断服务函数
802.
      OSIntExit();
803.}
```

其实就是开头和结尾分别多了个: OSIntEnter()和 OSIntExit()。可以打 开计算器工程里的 stm32f10x it.c 看看就知道。

⑫ 编译一下,出现错误了: stm32f10x\_it.c(65): error: #20: identifier "touch\_flag" is undefined

原因:没声明 touch\_flag



解决方法: 在 Touch.h 里添加声明:

804. volatile extern unsigned char touch flag;

呵呵,编译一下,就会发现没错的。烧到单片机上试试,记得要拷贝计算器模块用到的资源到 **SD** 卡哦。

辛苦了那么久,这部分终于讲完。其实修改的内容也不多,不过你们看着教程来修改,肯定也得花不少时间。

#### 6.3 增加通信功能——队列

这一小节,我们给计算器实验添加通信功能。把原来的计算器任务分为按键输入和数据处理并显示出来两个部分:



那样对于用户而已,或许他的输入速度较快,单片机还没来得及处理完数据,则队列就提供一个缓冲区来缓存数据,等单片机处理完一个数据时就会请求另外一个数据,继续处理。

下面,我们来在原来的《STM32+UCOS+计算器(V290 不通信)》修改步骤:

- ① 复制《STM32+UCOS+计算器(V290 不通信)》出来,把文件夹命名为《STM32+UCOS+计算器(V290 队列)》
- ② 修改 os\_cfg.h, 把里面的 OS\_Q\_EN 宏定义定义为 1u:

805.**#define OS\_Q\_EN** 

1u //允许使用消息队列





#### ③ 修改 app.c 的各个任务:

```
806. #include "includes.h"
807.
808. /*------设置任务堆栈-----*/
809. static OS_STK Count_task_stk[COUNT_TASK_STK_SIZE]; //定义 Count 任务的栈 810. static OS_STK Touch_task_stk[TOUCH_TASK_STK_SIZE]; //定义 Touch 任务的栈
812./*------设置队列参量-----*/
813.#define N_MESSAGES 10u
814.void *MsgGrp[N_MESSAGES];
                                                           //定义消息队列长度
                                                           //定义消息指针数组
815. OS_EVENT *Touch_Q;
                                                           //定义事件控制块
816.
817. char touchkey[N_MESSAGES];
                                                           //定义按键缓冲区
                                                           //队列返回错误类型
818.unsigned char err;
820.
821./***********
822.* 名 称 Task START
823.* 功 能: 启动任务,创建其他两个任务,然后进入死循环闪烁 LED1
824.* 入口参数: 无
825.* 出口参数: 无
826.* 说 明:任务
827.* 调用方法: 必须作为 OSTaskCreate 函数参数来调用
828.* 完成程度: 测试成功, by Song 2011.12.15
                                    ***********
830.void Task Start(void *p arg)
831. {
832.
                                        // 'p arg' 并没有用到,防止编译器提示警告
       (void) p_arg;
      SysTick_init();
833.
834.
       Touch_Q=OSQCreate(&MsgGrp[0],N MESSAGES); //创建消息队列
835.
836.
837.
      OSTaskCreate(Task_Touch,(void *)0,
838.
       &Touch task stk[TOUCH TASK STK SIZE-1],TOUCH TASK PRIO); //创建触摸任务
839.
840.
                                                               //创建计算任务
      OSTaskCreate(Task_Count,(void *)0,
841.
       &Count task stk[COUNT TASK STK SIZE-1], COUNT TASK PRIO);
842.
      while (1)
843.
844.
      {
846.
847.
848.
845.
          OSTimeDlyHMSM(0, 0,0,500);
LED1(OFF);
           OSTimeDlyHMSM(0, 0,0,500);
849.
      }
850.}
851.
852.
853./***********

      854.* 名
      称 Task_Touch

      855.* 功
      能: 触摸任务,不断检测是否有发送触摸,把按下的键发送到队列里。

856.* 入口参数: 无
857.* 出口参数: 无
858.* 说 明: 任务
859. * 调用方法:必须作为 OSTaskCreate 函数参数来调用
860.* 完成程度: 测试成功, by Song 2011.12.15
861. *********
862.void Task_Touch(void *p_arg)
863.{
864. char i=0;
                                                //用于计数
                                              // 'p_arg' 并没有用到,防止编译器提示警告
       (void)p_arg;
```





```
866.
      while (1)
867.
      {
868.
         if(ScanTouch(&touchkey[i]))
                                       //按下键了
869.
                                       //发送消息
            OSQPost(Touch Q,&touchkey[i]);
                                       //执行下个缓冲区,避免覆盖原来的按键数
871.
据
872.
           if(i==N MESSAGES)i=0;
873.
           OSTimeDlyHMSM(0, 0,0,200);
                                     //延时 200ms, 避免太灵敏
874.
875.
876. }
        OSTimeDlyHMSM(0, 0,0,10);
                                      //延时,避免低优先级无法执行
877.}
878.
879.
880./***********************
881.* 名 称 Task Count
882.* 功 能: 计算任务,不断请求队列,请求到数据后,处理数据,并在 LCD 显示结果
883.* 入口参数: 无
884.* 出口参数: 无
885.* 说 明:任务
886.* 调用方法: 必须作为 OSTaskCreate 函数参数来调用
887.* 完成程度: 测试成功, by Song 2011.12.15
889.void Task Count(void *p arg)
890.{
     char key;
891.
     char CountStatus=calnot;
892.
                                                //计算状态
     struct num_point tmp;
                                                //计算结果
894.
    struct str_point sp;
                                                //计算式子
895. u8 Result[RN];
                                     //计算结果字符串,把计算结果转换为字符串
896.
897.
                                  // 'p arg' 并没有用到,防止编译器提示警告
    (void)p_arg;
898.
899.
     ClearSP(&sp);
900.
     while (1)
901.
         key=*((char *)OSQPend(Touch Q,0,&err));
902.
903.
                       //向 Touch Q 队列请求消息。等待时限为 0, 即无限等待下去, 直到获
取消息
904.
         905.
906.
        switch(key)
907.
908.
        if (CountStatus==caled)break;
910.
                     CountStatus=caled;
                                               //计算完毕
                     tmp=calculate(sp.str,10);
                                              //计算字符串结果
913.
                     if (tmp.point==0)
914.
915.
                                                //输入式子有误
                       PERROR;
916.
                       break:
917.
                     }
918.
                     CLEAN R;
                                               //清屏
                                              //把计算结果转为字符串
919.
                     float2stre(tmp.result,Result);
                     PRINT R(Result);
920.
                                               //显示计算结果
921.
                     break;
                 922.
                     CountStatus=caling;
924.
                     ClearSP(&sp);
925.
                                                //清屏
                     CLEAN R;
                     CLEAN S;
926.
```



有疑问就到: www.amobbs.com/forum-1008-1.html (点我) 野火不熄 开源不止 共享学习 乐此不疲 ——-V

```
927.
                      break:
                  case 'D':
928.
                      CountStatus=caling;
929.
930.
                      DelSP(&sp);
                                                   //清屏
                      CLEAN R;
932.
                      CLEAN S;
                                                  //更新屏幕字符串
933.
                      PRINT S(sp.str);
934.
                      break;
                  //----(剩下的就是运算表达
935.
         default:
式)
936.
                                                  //如果计算完成后,就清空
                      if (CountStatus==caled)
937.
938.
                         CountStatus=caling;
939.
                         ClearSP(&sp);
                         CLEAN R;
                                                  //清屏
940.
941.
                         CLEAN S;
942.
                      }
943.
                      if (AddCheckSP(&sp, key))
                                                  //输入 key 有效
944.
945.
                                                  //更新屏幕字符串
                         PRINT S(sp.str);
947.
948. }
         }//switch
949.}
```

#### ④ 修改 app.h (添加声明):

#### ⑤ 修改 app\_cfg.h(设置优先级和栈大小):

```
961.#ifndef APP_CFG_H
962.#define APP_CFG_H
963.
964.
966. #define STARTUP_TASK_PRIO 0 //开始启动的任务的优先级
967.#define TOUCH_TASK_PRIO
                                         //触摸优先级
968. #define COUNT TASK PRIO
                                          //计算优先级
971.#define STARTUP_TASK_STK_SIZE 100
972.#define COUNT_TASK_STK_SIZE
973.#define TOUCH TASK STK SIZE
973.#define TOUCH_TASK_STK_SIZE
                          100
974.
975.#endif
```

-WildFire Team—

# 野火 零死角 统 转STM32- 系统篇

其实就是把 CountMain()函数的功能拆开成两个部分,用两个任务来实现,然后通过队列来通信。修改后,编译一下,再烧写到单片机上,计算器的功能能够正常使用,与没通信的看不出有啥区别,就这样完成了。