Android 开发文档

(3.0)

本开示例代码是基于 android studio 3.0 开发

目录

目录	2
一、 简介	3
二. PrinterInstance 打印机类	3
1. 构造函数 PrinterInstance:	3
2. 打开与关闭连接:	4
3. 常用方法:	4
4. 设置方法:	5
三. Barcode 类	9
1. 构造函数	9
1.1 参数 barcodeType 为条码类型:	9
1.2 参数 param1,param2,param3 为条码参数:	10
1.2.1 PDF417	10
1.2.2 DATA MATRIX	11
1.2.3. QR CODE	11
1.3. 参数 content 为条码数据。	11

一、简介

此开发包包括蓝牙, USB 和 WiFi。

- 1. 软件包名称: com.android.print.sdk
- 2. 类型库名称:

Barcode	条码打印类
PrinterConstants	相关常量
PrinterInstance	打印机类

二、PrinterInstance 打印机类

1. 构造函数 PrinterInstance:

a) //蓝牙接口打印机构造函数

PrinterInstance(Context context, BluetoothDevice bluetoothDevice, Handler handler)

b) //USB 接口打印机构造函数

PrinterInstance(Context context, UsbDevice usbDevice, Handler handler)

c) //WiFi 接口打印机构造函数

PrinterInstance(String ipAddress, int portNumber, Handler handler)

handler 用于接收打印机的连接状态,对应的状态为:

PrinterConstants.Connect.SUCCESS; //连接成功

PrinterConstants.Connect.FAILED; //连接失败

PrinterConstants.Connect.CLOSED; //连接关闭

2. 打开与关闭连接:

- a) openConnection()
- b) closeConnection()

3. 常用方法:

- a) 初始化打印机 init();
- b) 打印普通文本
 printText(String content);
- c) 发送 Byte 数据

sendByteData(byte[] content);

若 SDK 中未提供开发手册中的指令,开发者可以使用此方法直接给打印机发送标准 ESC/POS 指令。如发送设置打印位置居中的指令为:

```
byte[] command = new byte[3];
command[0] = 0x1B;
command[1] = 0x31;
command[2] = 49;
sendByteData (command);
d) 打印图片
bitmap 为图片; width 为图片左边距; mode 为放大倍数
0:正常, 1:倍宽, 2:倍高, 3:倍宽倍高
printImage(Bitmap bitmap);
printImage(Bitmap bitmap, int width, int mode);
e) 打印条码
PrintBarCode(Barcode barcode);
```

4. 设置方法:

- a) 设置打印文本的字符编码格式, 默认为"gbk" setEncoding(String encoding);
- b) 设置字符放大倍数,参数 x 为宽, y 为高。x, y 取值为[0,7], 0 为默认宽高

setCharacterMultiple(int x, int y);

c) 设置打印区域左边距,值为(nL+nH*256)* 横向单位。一般只传

nL,nH 传 0。 setLeftMargin(int nL, int nH);

d) 设置打印模式

setPrintModel(boolean isBold, boolean isDoubleHeight, boolean isDoubleWidth, boolean isUnderLine);

isBold: 是否粗体

isDoubleHeight: 是否倍高

isDoubleWidth: 是否倍宽

isUnderLine: 是否下划线

e) 设置打印机(命令常量以 PrinterConstants.Command.开头)

setPrinter(int command);

command 为打印机命令:

NIT_PRINTER: 初始化打印机(己提出单独方法 init()) WAKE_PRINTER: 唤醒打印机

PRINT_AND_RETURN_STANDARD:页模式下打印并返回标准模式 PRINT AND NEWLINE:打印并换行

PRINT AND ENTER: 打印并回车

MOVE_NEXT_TAB_POSITION: 移动打印位置到下一个水平制表位置

DEF_LINE_SPACING:恢复默认行高

setPrinter(int command, int value);

value 为命令对应的值:

PRINT_AND_WAKE_PAPER_BY_LNCH: 打印并进纸 value 高度(英寸)

PRINT_AND_WAKE_PAPER_BY_LINE: 打印并走纸 value 行 CLOCKWISE_ROTATE_90: 顺时针旋转 90 度 0-false, 1-true LINE HEIGHT: 设置行高

CHARACTER_RIGHT_MARGIN: 字符右间距

ALIGN:对齐模式。3种对齐方式变量如下:

ALIGN_LEFT 左对齐;

ALIGN_CENTER 居中;

ALIGN_RIGHT 右对齐

5. 读取数据

read();

读取打印机返回的数据。 (wifi机器需要定时调用 read(); 读取打印机数据用于检测打印机是否断开连接,如果断开了连接会触发Handler消息)。

6. 打印机升级

updatePrint(fileByte);

fileByte 为打开机升级程序字节数组。

7. 注意事项

1. PrinterInstance 相关 API 在 WIFI 打印机实例中涉及网络通讯,开发者请在异步线程中调用。否则可能抛出:

android.os.NetworkOnMainThreadException

- 2. 图片打印, 开发者应该先处理 Bitmap, 宽度要求是 24或 24的倍数, 如 58mm 打印机最大宽度不超过 384, 否则打印会乱码。
- 3. 打印机升级为耗时操作,建议开发者在异步线程中执行。

三、Barcode 类

1. 构造函数

```
Barcode(byte barcodeType);
Barcode(byte barcodeType, int param1, int param2, int param3);
Barcode(byte barcodeType, int param1, int param2, int param3, String content);
```

1.1 参数 barcodeType 为条码类型:

```
类型常量以 PrinterConstants.BarcodeType.开头:
一维条码:
```

```
UPC_A,

UPC_E,

JAN13,

JAN8,

CODE39,

ITF,

CODABAR,
```

CODE93,

CODE128 °

二维条码:

PDF417,

DATAMATRIX,

QRCODE o

1.2 参数 param1, param2, param3 为条码参数:

条码类型 type 为一维条码时,三个参数表示:

param1: 条码横向宽度 2<=n<=6, 默认为 2。

param2: 条码高度 1<=n<=255,默认 162

param3:条码注释位置,0不打印,1上方,2下方,3上下方均有条

码类型 type 为二维条码时,三个参数表示不同的意思:

1.2.1 PDF417

param1:表示每行字符数,1<=n<=30。

param2: 表示纠错等级, 0<=n<=8。

param3:表示纵向放大倍数。

1.2.2 DATA MATRIX

param1:表示图形高,0<=n<=144(0:自动选择)。

param2:表示图形宽,8<=n<=144(param1 为 0 时,无效)。

param3:表示纵向放大倍数。

1.2.3. QR CODE

param1:表示图形版本号,1<=n<=30(0:自动选择)。

param2:表示纠错等级, n = 76,77,81,72(L:7%,M:15%,Q:25%,H:30%)。

param3:表示纵向放大倍数。

1.3. 参数 content 为条码数据。